




INDEX

User Manual

Manuel Utilisateur


Gebrauchsanweisung

Manual Del Usuario

Manuale Di Istruzioni



Main parts / Principaux Composants / Hauptkomponenten/Componente Principal/ Parti Principali



Attachments / Accessoires De Produits/ Produkte Zubehör/ Accesorios del Producto/ Accessori per Prodotti



EN Catalogue
FR Atlas de produit
DE Garantiekarte
ES Catálogo de productos
IT Scheda di garanzia



EN User Manual
FR Manuel Utilisateur
DE Gebrauchsanweisung
ES Manual Del Usuario
IT Manuale Di Istruzioni



EN Important Information
FR Informations importantes
DE Wichtige Informationen
ES Información importante
IT Informazioni importanti



EN Installation Tool
FR Outils d'installation
DE Installationswerkzeuge
ES Herramientas de instalación
IT Strumenti per l'installazione



EN Screw X5
FR Vis X5
DE Schraube X5
ES Tornillo X5
IT Vite X5



EN Charging Cable
FR Câble de chargement
DE Ladekabel
ES Cable de carga
IT Cavo di ricarica



EN Charger
FR Chargeur
DE Ladegerät
ES Cargador
IT Caricatore



Tips/Conseils/Hinweis/Observación/Consigli

EN After unpacking the scooter, please carefully check the contents of the package. If there is any missing or damage, please contact a local authorized service station. It is recommended to keep the outer packing for at least 15 days to support any storage and transportation requirements.

FR Après avoir déballé le scooter, veuillez vérifier soigneusement le contenu de l'emballage. S'il manque quelque chose ou s'il est endommagé, veuillez contacter une station de service locale autorisée. Il est recommandé de conserver l'emballage extérieur pendant au moins 15 jours pour répondre aux besoins de stockage et de transport.

DE Wenn Sie den Elektroroller auspacken, bestätigen Sie bitte sorgfältig die Elemente in der Verpackung, wenn sie fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie bitte die autorisierte Servicestation in diesem Bereich. Es wird empfohlen, die Umkartonverpackung mindestens 15 Tage lang aufzubewahren, um den Lager- und Transportbedarf zu decken.

ES Al desempaquear el scooter eléctrico, por favor confirme cuidadosamente el contenido del paquete y póngase en contacto con la estación de servicio autorizada local si falta o está dañado. Se recomienda mantener el embalaje exterior al menos 15 días para cumplir los requisitos de almacenamiento y transporte.

IT Quando si apre l'imballo dello scooter elettrico, si prega di controllare attentamente gli articoli nella confezione, se ci sono pezzi mancanti o danneggiati, si prega di contattare la stazione di servizio autorizzata nella zona. Si consiglia di conservare l'imballaggio di cartone per almeno 15 giorni, al fine soddisfare le eventuali esigenze di stoccaggio e trasporto.



Component Diagram / Schéma Des Composants / Schema der Komponenten/ Diagrama de Componentes/Diagramma delle Parti Componenti



①	EN Headlight FR Phares DE Fernlicht ES luz delantera IT Faro anteriore	②	EN Folding handle FR Poignée pliante DE Klappgriff ES Manillar del plegado IT Manico pieghevole	③	EN Front reflector FR Réflecteur avant DE Reflektor vorne ES Reflector Delantero IT Riflettore frontale	④	EN Charging port FR Port de charge DE Ladeanschluss ES Puerto de cargo IT Porta di ricarica
⑤	EN Drum brake FR Frein à tambour DE Die Trommelbremse ES Freno de tambor IT Freni a tamburo	⑥	EN Front swivel arm shock absorber FR Amortisseur à bras pivotant avant DE Stoßdämpfer für den vorderen Schwenkarm ES Amortiguador delantero del brazo giratorio IT Ammortizzatore anteriore girevole	⑦	EN Standpipe FR Tuyau vertical DE Die Steigrohre ES Tubo Delantero IT L'asta	⑧	EN Folding hook FR Crochet pliable DE Klapphaken ES Gancho plegable IT Il gancio pieghevole
⑨	EN Rear reflector FR Réflecteur arrière DE Reflektor hinten ES Reflector trasero IT Catarifrangente posteriore	⑩	EN Double-acting disc brake FR Freins à disque à double action DE Doppelte bewegliche Scheibenbremse ES Freno de disco de doble acción IT Freni a disco a doppia azione	⑪	EN Rear swivel arm shock absorber FR Amortisseur à bras pivotant arrière DE Stoßdämpfer für den hinteren Schwenkarm ES Amortiguador trasero del brazo giratorio IT Ammortizzatore posteriore girevole	⑫	EN Side reflector FR Réflecteurs latéraux DE Seitenreflektor ES Reflector Lateral IT Riflettore laterale
⑬	EN Main stand FR Supports de stationnement DE Fußstütze ES Soporte de estacionamiento IT Supporto parcheggio						



Handle Function Description/Description De La Fonction De La Poignée /
Beschreibung der Grifffunktionen/Descripción de la Función del Manillar/
Descrizione delle Funzioni della Maniglia



①	EN	Horn	②	EN	Turning light	③	EN	Dashboard
	FR	Cloches		FR	Feux clignotants gauche et droit		FR	Compteurs d'affichage
	DE	Klingel		DE	Blinker links und rechts		DE	Anzeigedisplay
	ES	Campanilla		ES	Luz de giro izquierda y derecha		ES	pantalla de medidor
	IT	Campanella		IT	Spie di direzione sinistra/destra		IT	Display
④	EN	Folding buckle	⑤	EN	Thumb shifter			
	FR	Clips de pliage		FR	Palettes à doigts à vitesse variable			
	DE	Klappverschluss		DE	Gasgriffasten			
	ES	Hebilla plegable		ES	Palanca de cambio de marchas			
	IT	Fibbia pieghevole		IT	Manopola di cambio velocità			

Name	Function Description
EN Multifunction button	1 / Power On/Off 2 / Switch Light 3 / Switch Speed Mode
Turning light button	Turn on/off the left/right turning light
Thumb shifter	Coasting to 3km/h under startup state, press the button to accelerate and release the button to decelerate.
Handle brake	Once powered on, the scooter motor brakes after holding the handle brake, and the taillight flashes.
Folding buckle	Folded, the buckle is used to hook and fix the handlebar and the standpipe.

FR

Nom	Description du fonctionnement
Bouton multifonction	1/ Mise sous tension/hors tension 2/ Interrupteur de lumière 3/ Interrupteur de mode de vitesse
Bouton d'allumage la lumière	Allumer/éteindre le feu tournant gauche/droite.
Manette de commande au pouce	Vitesse de croisière de 3km/h au démarrage, appuyez sur le bouton pour accélérer et relâchez le bouton pour décélérer.
Frein à poignée	Une fois sous tension, le moteur du scooter freine après avoir maintenu le frein de la poignée, et le feu arrière clignote.
Boucle pliante	Pliée, la boucle est utilisée pour accrocher et fixer le guidon et la potence.

DE

Name	Einführung
Multifunktionstasten	1/ Ein-/Ausschalten der Stromversorgung 2/ Schalten des Lichts 3/ Schalten des Geschwindigkeitsmodus
Knopf für Blinker	Schalten Sie die Links-/Rechtsblinker ein oder aus
Gasgriffstasten	Im eingeschalteten Zustand gleiten Sie auf eine Geschwindigkeit von 3 km/h. Drücken Sie die Taste, um zu beschleunigen, und lassen Sie die Taste los, um zu verzögern .
Handbremsea	Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Handbremse, der Rollermotor bremsst und das Rücklicht blinkt.
Klappverschluss	Verwenden Sie im gefalteten Zustand des Rollers einen Schnapphaken, um den Lenker und das Steigrohr zu befestigen.

ES


Nombre	Descripción de función
Botón de multifunciones	1/ encender/apagar la energía 2 /cambio de luz 3 / cambio de modo de velocidad
Botón de luz de giro	Encender o apagar luz de giro izquierda/derecha
Palanca de acelerador	En el estado encendido, deslize la velocidad hasta 3km/h, presione para acelerar, suelte para reducir la velocidad.
Mango de freno	Una vez encendido, el motor del scooter frena después de agarrar el mangode freno y la luz trasera parpadea.
Hebilla plegable	Cuando el scooter esté plegado, use la hebilla para fijar el manillar y el tubo delandero.

IT

Nome	Descrizione della funzione
Pulsante multifunzione	1/ Acceso/Spento 2 / Cambio luce 3 / Cambio velocita'
Pulsante spia di svolta	Accendere/spegnere la spia di svolta sinistra/destra
Manopola acceleratore	Quando lo scooter è acceso,farlo scivolare a 3 km/h, premere per accelerare e, rilasciare per decelerare.
Impugnatura del freno	Quando è acceso, tenere premuto il freno a mano, i freni del motore dello scooter si attivano e la luce posteriore lampeggia.
Fibbia pieghevole	Quando lo scooter è piegato, utilizzare il moschettone per fissare il manubrio e l'asta.



Dashboard Description/Description Du Tableau De Bord/Armaturenbrett/ Descripción De Tablero/Descrizione Del Dashboard



- ① EN Turning light indicator
FR Indication de direction gauche et droite
DE Links- und Rechtslenkungsanweisung
ES indicador de giro izquierda o derecha
IT Spie di direzione sinistra/destra

- ② EN Speed
FR Vitesse
DE Geschwindigkeit
ES Velocidad
IT Velocità

- ③ EN Assist gear
FR Matériel d'aide
DE Boost-Gang
ES Marcha De Servomotor
IT Marcia di supporto

- ④ EN D Gear
FR Mode D
DE GANG D
ES Marcha D
IT Marcia D

- ⑤ EN Headlight
FR Phares
DE Fernlicht
ES luz delantera
IT Fari anteriori

- ⑥ EN Bluetooth
FR Bluetooth
DE Bluetooth
ES Bluetooth
IT Bluetooth

- ⑦ EN Abnormal temperature
FR Température anormale
DE Anomale Temperatur
ES Anomalia De Temperatura
IT La temperatura è anomala

- ⑧ EN X gear
FR Mode X
DE GANG X
ES Marcha X
IT Marcia X

- ⑨ EN S gear
FR Mode S
DE GANG S
ES Marcha S
IT Marcia S

- ⑩ EN Cruise control
FR Régulateur à vitesse fixe
DE Tempostat
ES Crucero de velocidad constante
IT Regolazione a velocità costante

- ⑪ EN Parking Mode
FR Mode parking
DE Parkmodus
ES Modo de estacionamiento
IT Modalità parcheggio

- ⑫ EN Fault warning
FR Avertissement de pannes
DE Fehlerwarnung
ES Alerta de fallos
IT Avviso guasto

- ⑬ EN Battery level
FR Quantité d'électricité
DE Elektrizitätsmenge
ES Nivel de energía
IT Livello di batteria

- ⑭ EN Multifunction button
FR Clés multifonctionnelles
DE Multifunktionstasten
ES Botón multifunciones
IT Tasto multifunzione



Dashboard Description/Description Du Tableau De Bord/Armaturen Brett/ Descripción De Tablero/Descrizione Del Dashboard

< >	EN	Turning light indicator	The indicator is displayed after turning button is pressed
	FR	Indicateur de clignotant	L'indicateur s'affiche après avoir appuyé sur le bouton tournant
	DE	Anzeige für die Lenkung	Anzeige der Kontrollleuchte bei gedrückter Links/Rechts-Lenkungstaste
	ES	Indicador de giro	El indicador se ilumina cuando presiona la tecla de giro izquierda / derecha
	IT	Indicazione di svolta	L'indicatore viene visualizzato dopo aver premuto il pulsante di svolta
km/h	EN	Speed	Switch between imperial mph and metric km/h on the app
	FR	Vitesse	Passez de la vitesse impériale à la vitesse métrique sur l'application.
	DE	Geschwindigkeit	Umschaltbar zwischen imperialer mph und metrischer km/h über die "Yadea" App
	ES	Velocidad	Cambiar MPH imperial y km / h métrico a través de la aplicación "yadea"
	IT	Velocità	Passa da mph sistema inglese a km/h a sistema standard sull'app
	EN	Gear model	Display the current riding mode, including Assist gear, D gear, S gear and X gear
	FR	Mode vitesse	Affiche le mode de conduite actuel, y compris la vitesse d'assistance, la vitesse D, la vitesse S et la vitesse X
	DE	Der Gangmodus	Zeigt den aktuellen Fahrmodus an Booster-, D-, S-, X-Gang
	ES	Modo de marcha	Mostrar el modo de conducción actual - marcha de servomotor, D, S, X
	IT	Modalità marcia	Visualizza la modalità di guida attuale, incluso Marcia di supporto, Marcia D, Marcia S e Marcia X
	EN	Headlight	Displayed when the headlight is on and off when the headlight is off
	FR	Phare avant	Affiché lorsque le phare est allumé et éteint lorsque le phare est éteint
	DE	Fernlicht	Anzeige bei eingeschaltetem Fernlicht, bei ausgeschaltetem Licht aus
	ES	Luz delantera	Mostrar cuando Bluetooth está conectado, apagar cuando no hay conexión
	IT	Faro anteriore	Visualizzato quando il faro è acceso e spento quando il faro è spento
	EN	Bluetooth	Displayed when Bluetooth is connected successfully, off when it is not connected
	FR	Bluetooth	Affiché lorsque le Bluetooth est connecté avec succès, éteint lorsqu'il n'est pas connecté.
	DE	Bluetooth	Wird bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung angezeigt und erlischt, wenn keine Verbindung besteht
	ES	Bluetooth	Mostrar cuando Bluetooth está conectado, apagar cuando no hay conexión
	IT	Bluetooth	Visualizzato quando il Bluetooth è connesso correttamente, spento quando non è connesso

	EN	Cruise control	Displayed when the cruise control is enabled
	FR	Régulateur de vitesse	Affiché lorsque le régulateur de vitesse est activé
	DE	Tempostat	Anzeige, wenn die Tempostat eingeschaltet ist
	ES	Crucero de velocidad constante	Mostrar cuando la función de crucero de velocidad constante está activada
	IT	Regolazione a velocità costante	Visualizzato quando il controllo è abilitato
	EN	Abnormal temperature	Displayed when the battery pack or electric control is overheated
	FR	Température anormale	S'affiche lorsque la batterie ou la commande électrique est surchauffée.
	DE	Anomale Temperatur	Wenn das Batteriepaket und die elektronisch gesteuerte Temperatur überhitzt sind, zeigt das Übertemperatursymbol an
	ES	Anomalía de temperatura	Mostrar cuando la temperatura de la batería o el control eléctrico se sobrecalienta
	IT	Temperatura anomala	Visualizzato quando il pacco batteria o il controllo elettrico sono surriscaldati
	EN	Fault warning	When a fault occurs, the fault warning icon lights up and a fault code is displayed
	FR	Avertissement de défaut	Lorsqu'un défaut se produit, l'icône d'avertissement de défaut s'allume et un code de défauts s'affiche.
	DE	Fehlerwarnung	Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet das Fehleranzeigesymbol auf und zeigt den Fehlercode an
	ES	Alerta de fallos	Se ilumina y muestra el código de fallo cuando se ocurre avería
	IT	Avviso guasto	Quando si verifica un guasto, l'icona di avviso di guasto si illumina e viene visualizzato un codice di errore
	EN	Parking mode	Displayed when operating "Bluetooth parking" on the "Yadea" app
	FR	Mode parking	Affiché lors de l'utilisation du "parking Bluetooth" sur l'application "Yadea".
	DE	Parkmodus	Icon-Anzeige beim Betrieb von „Bluetooth Parken“ über die „Yadea“-App
	ES	Modo de estacionamiento	Mostrar cuando "Bluetooth estacionamiento" es operado por la aplicación "yadea"
	IT	Modalità parcheggio	Visualizzato durante l'utilizzo di "Parcheggio con Bluetooth" sull'app "Yadea"
	EN	Battery level	To display the battery level
	FR	Niveau de la batterie	Pour afficher le niveau de la batterie
	DE	Elektrizitätsmenge	Zeigt die verbleibende Elektrizitätsmenge des Rollers an
	ES	Nivel de energía	Mostrar la energía restante del scooter
	IT	Livello di batteria	Per visualizzare il livello della batteria



Multifunction button/Button Multifonction/Multifunktionstasten/ Botón multifunción/Pulsante multifunzione

1 Single Press & Long Press/Appui simple et appui long/Single & Lange Drücken/Pulsación única & pulsación larga/ Premere una volta & tenere premuto

EN Power on, screen lights up.(It will shut down automatically after 10 minutes without operation when powered on.)
Single press & long press, power off, screen goes out.

FR Allumez, l'écran s'allume. (Il s'éteint automatiquement après 10 minutes sans fonctionnement lorsqu'il est sous tension).
Appui simple et appui long, mise hors tension, l'écran s'éteint.

DE Schalten ein bitte und der Bildschirm leuchtet auf. (Wenn es nach dem Einschalten keine Operation gibt, schaltet der Roller nach 10 Minuten Stillstand automatisch aus.) Single & Lange Drücken, Herunterfahren, Bildschirm erlischt.

ES Encender la energía, ilumina la pantalla.(Si no hay ninguna operación después de encenderlo, se apaga automáticamente después de 10 minutos.) Pulsación única & pulsación larga, apagar la energía, apagar la pantalla.

IT Si accende e lo schermo si illumina. (Dopo l'accensione, si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di mancata operazione) Premere una sola volta e tenere premuto, si spegne, lo schermo si spegne.

2 Single & Short Press/Un seul appui et des appuis courts/Ein mal & kurz Drücken/Pulsación única & pulsación corta/ Premere una volta & premere brevemente

EN Turn the headlights on/off. FR Allumer/éteindre les phares. DE Fernlich ein/ausschalten.

ES Encender/apagar la luz delantera. IT Accensione/spegnimento fari.

3 Double press & continuous short press/Double appui et appui court continu/Zwei mal & kontinuierliche kurze Drücken/ Doble pulsación & pulsación corta continua/Premere due volte & tenere premuto brevemente in modo continuo

EN Cycle switch gear modes; default setting is D gear, and it maintains the gear setting before shut down when it is restarted after a power failure.

FR Changement cyclique des modes de transmission ; le réglage par défaut est la transmission D, et il conserve le réglage de la transmission avant l'arrêt lorsqu'il est redémarré après une panne de courant.

DE Zyklischer Schaltgangmodus; Es ist der D-Gang, wenn der Roller zum ersten Mal nach dem Verlassen des Werks eingeschaltet wird. Nachdem der Roller ausgeschaltet und neu eingeschaltet wurde, bleibt der Gang im Zustand vor dem Herunterfahren.

ES Modo de cambio de marchas cíclicas; La primera vez que se enciende después de salir de fábrica es la marcha D, después de apagar y reiniciar el scooter mantendrá el estado de marcha antes de apagarse.

IT Modalità cambio marcia; l'impostazione predefinita è Marcia D, dopo un'interruzione di corrente, lo scooter mantiene l'impostazione della marcia prima dello spegnimento una volta che si riavvia.

EN	Mode	Limited speed	Description
	Assist gear	6km/h	Push mode, to provide power assistance when pushing, or for beginners riding
	D Gear	15km/h	Ride mode, medium speed mode for everyday riding
	S Gear	25km/h	Sport mode, recommended after mastering the riding skills
	X Gear	25km/h	Extreme speed mode, ultra fast, recommended after mastering the riding skills

FR	Mode	Vitesse limitée	Description
	Engrenage d'assistance	6km/h	Modèle de déploiement, pour fournir une assistance lors de la poussée, ou pour les débutants.
	Mode D	15km/h	Mode de conduite, mode vitesse moyenne pour les déplacements quotidiens
	Mode S	25km/h	Mode Sport, recommandé après avoir maîtrisé les techniques de conduite.
	Mode X	25km/h	Mode vitesse extrême, ultra rapide, recommandé après avoir maîtrisé les compétences de conduite.

DE	Schaltgangmodus	Geschwindigkeit begrenzung	Beschreibung
	Booster	6km/h	Rollout-Modell, geeignet zum Schieben nach vorne sowie zum Üben von Fahrten für Anfänger
	D GANG	15km/h	Fahrmodus, mid-Speed-Modus für den Alltag
	S GANG	25km/h	Sport-Modus, empfohlen nach Beherrschung der Fähigkeiten
	X GANG	25km/h	Extreme-Speed-Modus, die Beschleunigung ist stärker, empfohlen nach Beherrschung der Fähigkeiten



Bluetooth Parking/Parking Bluetooth/Parken mit Bluetooth/Aparcamiento Bluetooth/Parceggio Con Bluetooth

ES	Modo	Límite de velocidad	Descripción
	Servomotor	6km/h	Modo de implementación, adecuado para proporcionar asistencia al empujar o conducción del novato
	Marcha D	15km/h	Modo de conducción, modo de velocidad media, adecuado para la conducción diaria
	Marcha S	25km/h	Modo deportivo, se recomienda utilizarlo después de dominar las habilidades
	Marcha X	25km/h	Modo extremo, aceleración más fuerte, se recomienda utilizarlo después de dominar las habilidades
IT	Modalità	Velocità limitata	Descrizione
	Marcia di supporto	6km/h	Modello di rollout, fornisce supporto di potenza durante la spinta o adatto per i guidatori principianti
	Marcia D	15km/h	Modalità di guida, modalità media velocità per la guida di tutti i giorni
	Marcia S	25km/h	Modalità Sport, consigliata dopo aver padroneggiato le abilità di guida
	Marcia X	25km/h	Modalità velocità estrema, ultra veloce, consigliata dopo aver padroneggiato le abilità di guida

EN Note: X mode is disabled by default setting. It shall be enabled after connecting the scooter to "Yadea" App. In this mode, four riding modes could be switched via the multifunction button.

FR Note: Le mode X est désactivé par défaut. Il sera activé après avoir connecté le scooter à l'application "Yadea". Dans ce mode, quatre modes de conduite peuvent être cha.

DE Hinweis: Der X-Modus ist standardmäßig ausgeschaltet, wenn er das Werk verlässt. Es ist notwendig, das Fahrzeug über die "Yadea" -App zu verbinden, um es zu entsperren. Nach dem Entsperren können 4 Fahrmodi über die Multifunktions Taste umgeschaltet werden.

ES Nota: el modo X está desactivado al salir de la fábrica, abrirlo conectando con el vehículo por la aplicación "Yadea", después puede cambiar los 4 modos de conducción a través del botón multifunction.

IT Nota: la modalità X è disabilitata per impostazione predefinita. Deve essere abilitata dopo aver collegato lo scooter all'app "Yadea". In questa modalità, le quattro modalità Marcia di guida possono essere convertite tramite il pulsante multifunzione.

EN

- The "Bluetooth Parking" function is disabled by default setting, and shall be enabled by connecting the scooter via "Yadea" App.
- In the parking mode, the screen goes out and only the parking icon is displayed; and the key is locked, the thumb shifter and handle brake are disabled. This mode is released automatically when the battery runs out.
- After 6 hours parking, this mode will be released automatically, and the scooter will shut down automatically.
- In the parking mode, when any vibration or displacement is detected from the scooter, the buzzer alarms and the front and rear lights flash until the abnormal behavior disappears.
- The parking mode will be released and the screen will return to full display when a Bluetooth signal is detected within about 2 meters (the actual distance shall be subject to the Bluetooth signal strength).

FR

- La fonction "Parking Bluetooth" est désactivée par défaut, et doit être activée en connectant le scooter via l'application "Yadea".
- En mode parking, l'écran s'éteint et seule l'icône de parking s'affiche ; la clé est verrouillée, le levier de vitesses et le frein à main sont désactivés. Ce mode est désactivé automatiquement lorsque la batterie est déchargée.
- Après 6 heures de stationnement, ce mode est désactivé automatiquement, et le scooter s'éteint automatiquement.
- En mode parking, lorsqu'une vibration ou un déplacement est détecté sur le scooter, le buzzer émet une alarme et les feux avant et arrière clignotent jusqu'à ce que le comportement anormal disparaisse.
- Le mode parking est désactivé et l'écran revient à l'affichage complet lorsqu'un signal Bluetooth est détecté dans un rayon d'environ 2 mètres (la distance réelle dépend de la puissance du signal Bluetooth).

DE

- Die Funktion "Bluetooth Parken" ist ab Werk standardmäßig ausgeschaltet und kann nach dem Anbinden des Rollers über die "Yadea" App eingeschaltet werden.
- Wenn sich der Roller im Parkzustand befindet, wird der Bildschirm gelöscht und nur das Parksymbol wird angezeigt; Die Tastenfunktion ist gesperrt und der Gashebel und der Bremshebel fallen aus. Im Parkzustand, wenn die Batterie erschöpft ist, wird dieser Modus automatisch abgebrochen.
- Nach 6 Stunden Parken wird der Modus automatisch abgebrochen, während der Roller automatisch abgeschaltet wird.
- Im Parkzustand, wenn eine Vibration oder Verschiebung des Rollers festgestellt wird, wird der Summer alarmiert und die vorderen und hinteren Lichter blinken, bis kein abnormales Verhalten vorliegt.
- Im Parkzustand, wenn das Bluetooth-Signal des Mobiltelefons innerhalb von etwa 2 Metern in den Roller zurückkehrt (die tatsächliche Entfernung hängt von der Stärke des Bluetooth-Signals des Mobiltelefons ab), wird der Parkzustand aufgehoben und der Bildschirm wird wieder normal angezeigt.



Bluetooth Parking/Parking Bluetooth/Parken mit Bluetooth/Aparcamiento Bluetooth/Parcheggio con Bluetooth

- ES · La función "Aparcamiento Bluetooth" está desactivada por defecto en la fábrica y se puede activarlo cuando el vehículo está vinculado a través de la aplicación "Yadea".
- En el estado de estacionamiento, la pantalla se apaga y sólo se muestra el icono de estacionamiento; bloquean funciones de botón, el acelerador y freno no se activa. En el mismo estado si se agota la energía ese modo se cancela automáticamente.
 - Después de 6 horas de estacionamiento, ese modo se cancelará automáticamente, en el mismo tiempo el vehículo se apagará automáticamente.
 - En el estado de estacionamiento, si se detecta vibración o desplazamiento del scooter, se dará alarma de zumbido y se parpadearán las luces delanteras y traseras hasta que no se produzca ningún comportamiento anormal.
 - En el estado de estacionamiento, si la señal Bluetooth del teléfono móvil vuelve a entrar en el scooter dentro de un alcance de unos 2 metros (la distancia real depende de la intensidad de la señal Bluetooth del teléfono móvil), se liberará el estado y la pantalla volverá a la normal.
- IT · La funzione "Parcheggio Bluetooth" è disabilitata per impostazione predefinita e deve essere abilitata collegando lo scooter tramite l'App "Yadea".
- Nella modalità parcheggio, lo schermo si spegne e viene visualizzata solo l'icona del parcheggio; la chiave è bloccata, l'acceleratore e il freno sono disabilitati. Questa modalità viene cancellata automaticamente quando la batteria si scarica.
 - Dopo 6 ore di parcheggio, questa modalità verrà cancellata automaticamente e lo scooter si spegnerà automaticamente.
 - Nella modalità parcheggio, quando viene rilevata una vibrazione o uno spostamento dallo scooter, gli allarmi del cicalino e le luci anteriori e posteriori lampeggiano fino a quando il comportamento anormale scompare.
 - La modalità parcheggio verrà rilasciata e lo schermo tornerà alla visualizzazione completa quando viene rilevato un segnale Bluetooth entro circa 2 metri (la distanza effettiva sarà soggetta alla potenza del segnale Bluetooth).



Cruise Control/Régulateur De Vitesse/Tempostat/Crucero De Velocidad Constante/Regolazione Automatica Della Velocità

- EN · The cruise control function shall be activated via the "Yadea" App.
- Once activated, in D mode, S mode and X mode, when the speed is $\geq 6\text{km/h}$, press the thumb shifter button to keep a constant speed for 5 s, and wait till the buzzer "beeps", the scooter will enter the cruise control mode. At this point, the scooter will run at the current speed when the throttle is released.
 - When riding in the cruise control mode, hold the handle brake /press the thumb shifter again, the cruise control will be released, and the scooter returns to normal riding control.

Note: To avoid danger and accidents, do not use the cruise control function under complicated road conditions or bad weather.

- FR · La fonction de régulateur de vitesse doit être activée via l'application "Yadea".
- Une fois activé, en mode D, en mode S et en mode X, lorsque la vitesse est $\geq 6\text{km/h}$, appuyez sur le bouton de changement de vitesse du pouce pour maintenir une vitesse constante pendant 5 s, et attendez jusqu'à ce que le buzzer "bipe", le scooter entrera dans le mode de régulation de vitesse. À ce stade, le scooter fonctionnera à la vitesse actuelle lorsque l'accélérateur sera relâché.
 - Lorsque vous roulez en mode régulateur de vitesse, maintenez le frein de la poignée/appuyez à nouveau sur la manette de commande, le régulateur de vitesse sera libéré et le scooter reviendra au mode de conduite normale.

Remarque: pour éviter tout danger et tout accident, n'utilisez pas le régulateur de vitesse dans des conditions routières compliquées ou par mauvais temps.

- DE · Tempostat kann über die App "Yadea" geöffnet werden.
- Nach dem Einschalten, im D-Modus, S-Modus, X-Modus und Scooter Fahrgeschwindigkeit $\geq 6\text{ km/h}$, drücken Sie die Gasgriffaste, um eine konstante Geschwindigkeit von 5s zu halten, der Summe "Piep", um in den Tempostat-Zustand einzutreten, zu diesem Zeitpunkt lösen Sie die Gasgriffaste und der Scooter wird die aktuelle Geschwindigkeit beibehalten, um weiter zu fahren.
 - Bei konstanter Geschwindigkeit wird der Bremshebel gedrückt / erneut gedrückt, der Gashebel wird eingestellt, der Tempostat endet und das Fahrzeug kehrt zur normalen Fahrsteuerung zurück.

Hinweis: Um Gefahren und Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie die Tempostat-Funktion nicht bei komplizierten Straßenverhältnissen oder schlechtem Wetter.

- ES · Se enciende la función del Crucero de velocidad constante a través de la aplicación "Yadea".
- Después de encenderlo, la velocidad del scooter es $\geq 6\text{km/h}$ en modo D · S · X. Presiona la palanca de acelerador manteniendo una velocidad constante durante 5s, cambia en el estado de crucero de velocidad constante después de alarmar el zumbido. En el mismo tiempo suelta el acelerador y el scooter mantendrá la velocidad de conducción actual.
 - En el estado del crucero de velocidad constante, agarra el freno/vuelve a presionar la palanca de acelerador para apagar la función, y el vehículo vuelve a funcionar normalmente.

Observación: Para evitar riesgos y accidentes, no utilice la función de crucero de velocidad constante en condiciones de tráfico complejas o mal tiempo.



Energy Recycle/Recyclage De L'énergie/Energierückgewinnung/Recuperación De Energía/Riciclo Energetico

- IT · La funzione di regolazione automatica della velocità deve essere attivata tramite l'app "Yadea".
- Una volta attivato, Marcia D, Marcia S e Marcia X, quando la velocità è ≥ 6 k/h, premere il pulsante del cambio per mantenere una velocità costante a 5 s e attendere che il cicalino emetta un segnale acustico, lo scooter entrerà in modalità cruise control. A questo punto, lo scooter si manterrà alla velocità corrente quando l'acceleratore viene rilasciato.
 - Quando si guida in modalità cruise control, tenere premuto il freno della maniglia / premere nuovamente il cambio del pollice, il cruise control verrà rilasciato e lo scooter tornerà al normale controllo di guida.

Nota: Per evitare pericoli e incidenti, non utilizzare la funzione di cruise control in condizioni stradali complicate o in caso di maltempo.




Gyroscope/Gyroscope/Gyroskop/GiroscoPIO/GiroscoPIO

- EN The gyroscope is used to detect the tilting condition of a running scooter. When the tilting angle reaches 45°, the power output will be automatically shut down to avoid secondary injuries.
- FR Le gyroscope est utilisé pour détecter l'inclinaison d'un scooter en marche. Lorsque l'angle d'inclinaison atteint 45°, la puissance de sortie est automatiquement coupée pour éviter les blessures secondaires.
- DE Die Neigungslage des Rollers wird während des Fahrens erfasst. Wenn der Dumpingwinkel 45 ° erreicht, wird die Leistungsabgabe des Rollers automatisch ausgeschaltet, um Sekundärschäden zu vermeiden.
- ES La postura de inclinación del scooter se detecta durante todo el viaje, cuando el ángulo de inclinación alcanza los 45°, la potencia del vehículo se apagará automáticamente para evitar daños secundarios.
- IT Il giroscopio viene utilizzato per rilevare la condizione di inclinazione di uno scooter in corsa. Quando l'angolo di inclinazione raggiunge i 45°, la potenza erogata verrà automaticamente disattivata per evitare lesioni secondarie.

- EN · The "Energy Recycle" function on the thumb shifter shall be activated via the "Yadea" app. This function provides three levels of adjustable strength: high, medium and low.
- Once activated, partly releasing the thumb shifter (reduced but not released) during a ride activates the "Energy Recycle" braking function.
 - During riding, the EABS braking shall be activated by holding the handle brake tight, which will then store electric energy through Energy Recycle braking, and further converts it into riding energy.
- FR · La fonction "Recyclage de l'énergie" de la manette de commande au pouce doit être activée via l'application "Yadea". Cette fonction offre trois niveaux de force réglable : élevé, moyen et faible.
- Une fois activée, le fait de relâcher partiellement la manette (réduite mais non relâchée) pendant un trajet active la fonction de freinage "Recyclage de l'énergie".
 - Pendant la conduite, le freinage EABS est activé en maintenant le frein de la poignée serré, ce qui permet de stocker l'énergie électrique par le biais du freinage à recyclage d'énergie, puis de la convertir en énergie de conduite.
- DE · Die Funktion "Energierückgewinnung" der Gasgriffastasten kann über die "Yadea"-App aufgerufen werden. Intensität der Energierückgewinnung: einstellbar auf hohem, mittlerem und niedrigem Niveau.
- Das Loslassen der Gasgriffaste (reduziert, aber nicht gelockert) während der Fahrt ruft nach dem Öffnen die Bremsfunktion "Energierückgewinnung" hervor.
 - Während der Fahrt startet der Griffbremse auch die EABS-Bremse, die elektrische Energie durch Energierückgewinnungsbremse speichert und weiter in Antriebsenergie umwandelt.
- ES · La función "Recuperación de Energía" del acelerador se puede activar a través de la aplicación "Yadea". Intensidad de recuperación de energía: alta, media y baja, es regulable.
- Después de activarla, durante el viaje aflojar la palanca de acelerador (reducido no liberado) puede activar la función de frenado de recuperación de energía.
 - Durante el viaje, el freno EABS también se activa agarrando el manillar del freno, y la energía eléctrica se almacena mediante el frenado de recuperación de energía, que se convierte en energía de conducción.
- IT · La funzione "Energy Recycle" sulla manopola di cambio deve essere attivata tramite l'app "Yadea". Questa funzione fornisce tre livelli regolabili di forza di riciclo: alta, media e bassa.
- Una volta attivato, rilasciando parzialmente la manopola di cambio (ma non totalmente) durante una corsa si attiva la funzione frenante "Riciclo energia".
 - Durante la guida, si può anche attivare la frenata EABS tenendo premuto il freno, che immagazzinerà quindi l'energia elettrica attraverso la frenata Energy Recycle e la convertirà ulteriormente in energia di marcia.




Installation Steps/Étapes De L'installation/Montageschritte/Pasos De Montaje/ Passaggi Di Installazione




1

- EN Open the parking stand, expand the stand pipe and keep the scooter stable.
- FR Ouvrez la béquille de stationnement, élargissez le tube de la béquille et gardez le scooter stable.
- DE Öffnen Sie die Parkhalterung, entfalten Sie das Riser und halten Sie den Roller stabil.
- ES Abra el soporte de estacionamiento, extienda el tubo delantero y mantenga el scooter estable.
- IT Aprire il cavalletto di parcheggio, aprire l'asta e mantenere stabile lo scooter.




2

- EN Connect the handle with both ends of the power cable inside the stand pipe, and put the cable into the stand pipe, then install the handle on the stand pipe.
- FR Connectez la poignée aux deux extrémités du câble d'alimentation à l'intérieur du tube du support, et mettez le câble dans le tube du support, puis installez la poignée sur le tube du support.
- DE Nachdem Sie den Lenker mit den beiden Enden des Netzkabels im Riser verbunden haben, legen Sie ihn alle in das Steigrohr und installieren Sie den Lenker am Riser.
- ES Conecte las líneas de alimentación que está dentro del manillar y el tubo, y las ponga dentro del tubo, luego instale el manillar en el tubo.
- IT Collegare la maniglia con entrambe le estremità del cavo di alimentazione situate all'interno dell'asta di supporto e inserire il cavo nel tubo, quindi installare la maniglia sull'asta di supporto.



3

- EN Lock the screws with the installation tool (3mm) included in the package.
- FR Verrouillez les vis à l'aide de l'outil d'installation (3mm) inclus dans l'emballage.
- DE Verriegeln Sie die Schraube mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagewerkzeug (3mm).
- ES Utilice la herramienta de montaje (3 mm) en el envase para bloquear los tornillos.
- IT Stringere le viti con lo strumento di installazione (3mm) incluso nella confezione.



4

- EN After the assembly, it is necessary to connect the charger and wait for 2-3 seconds for activation. The scooter will be turned on and ready for use after the battery is activated.
- FR Après l'assemblage, il est nécessaire de connecter le chargeur et d'attendre 2-3 secondes pour l'activation. Le scooter sera allumé et prêt à être utilisé après l'activation de la batterie.
- DE Nachdem die Montage abgeschlossen ist, müssen Sie zuerst das Ladegerät für 2-3 Sekunden Ladewecken anschließen, und nachdem die Batterie aktiviert ist, können Sie den Roller einschalten und starten.
- ES Después del montaje, conecte el cargador para despertarlo durante 2 - 3 segundos, luego encienda el scooter después de que la batería esté activada.
- IT Dopo il montaggio, è necessario collegare il caricabatterie e attendere 2-3 secondi per l'attivazione. Lo scooter sarà acceso e pronto per l'uso dopo l'attivazione della batteria.




Tips/Conseils/Hinweis/Observación/Suggerimenti

- EN 1. Please install the components according to the instructions. Improper installation may cause safety risks.
2. Please pay attention to the correct angle when installing the handlebars.
3. Please pay attention to installation of the scooter and stand pipe to avoid injury caused by tilting.
4. Do not turn on the power before the installation is completed, and install with appropriate force to avoid components damage or body failure.
- FR 1. Veuillez installer les composants conformément aux instructions. Une installation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité.
2. Veuillez faire attention à l'angle correct lorsque vous installez le guidon.
3. Veuillez faire attention à l'installation du scooter et du tube de support pour éviter les blessures causées par le basculement.
4. Ne mettez pas l'appareil sous tension avant la fin de l'installation, et installez-le avec la force appropriée pour éviter d'endommager les composants ou de provoquer une défaillance du scooter.
- DE 1. Befolgen Sie bitte die Anweisungen, um die Komponenten zu installieren. Eine unsachgemäße Installation kann Sicherheitsrisiken verursachen.
2. Achten Sie beim Einbau des Lenkers auf den richtigen Winkel.
3. Bitte achten Sie darauf, den Roller und Riser während der Installation zu fixieren, um Verletzungen durch Dumping zu vermeiden.
4. Schalten Sie den Roller nicht ein, bevor die Installation abgeschlossen ist, und installieren Sie die Komponenten mit angemessener Stärke, um Schäden an den Komponenten oder Karosseriefehler zu vermeiden.
- ES 1. Por favor, siga las instrucciones para instalar las piezas. La instalación incorrecta puede causar riesgos.
2. Cuando instale el manillar, preste atención al ángulo correcto.
3. Al instalar, fije bien el scooter y el tubo para evitar lesiones causadas por el vertido.
4. No encienda la energía antes terminar el montaje, instale las piezas use fuerza con la fuerza adecuada para evitar daños a los componentes o avería del vehículo.
- IT 1. Installare le parti componenti secondo le istruzioni. Un'installazione impropria può causare rischi per la sicurezza.
2. Si prega di prestare attenzione all'angolazione corretta quando si installa il manubrio.
3. Si prega di prestare attenzione all'installazione dello scooter e del tubo di supporto per evitare lesioni causate dall'inclinazione.
4. Non accendere l'alimentatore prima del completamento dell'installazione e installare con la forza appropriata onde evitare danni alle parti componenti o guasti alla carrozzeria.



How to Charge/Comment Charger/Lademethode/Cómo Carga/Come Caricare



- EN Open the charging port cover and connect the charger properly
- FR Ouvrez le couvercle du port de charge et connectez le chargeur correctement
- DE Öffnen Sie die Ladeklappe und schließen Sie das Ladegerät richtig an
- ES Abra la tapa del puerto de carga y conecte correctamente el cargador
- IT Aprire il coperchio della porta di ricarica e collegare correttamente il caricabatteria



Caution/Mise En Garde/Hinweis zum Laden/Advertencia/Attenzione


- EN
- Use the original Yadea charger. Do not use any other types of charger.
 - Never connect the power supply and charger when the charger or power outlet is wet.
 - The red light of the charger is always on, indicating that the charger is charging, and the green light is always on, indicating that the charging is completed; Please disconnect the power supply after charging.
 - When not charging or after charging, please fasten the charging port cover.
 - It is recommended to place the scooter outdoors for charging, but avoid rain and direct sunlight.
- FR
- Utilisez le chargeur original de Yadea. N'utilisez pas d'autres types de chargeurs.
 - Ne connectez jamais l'alimentation et le chargeur lorsque le chargeur ou la prise de courant sont mouillés.
 - Le voyant rouge du chargeur est toujours allumé, ce qui indique que le chargeur est en cours de chargement, et le voyant vert est toujours allumé, ce qui indique que le chargement est terminé. Veuillez débrancher l'alimentation électrique après le chargement.
 - Lorsque vous n'êtes pas en charge ou après la charge, veuillez fermer le couvercle du port de charge.
 - Il est recommandé de placer le scooter à l'extérieur pour le charger, mais évitez la pluie et les rayons directs du soleil.
- DE
- Bitte verwenden Sie original Yadea Ladegeräte, es ist verboten, Ladegeräte anderer Marken zu verwenden.
 - Es ist verboten, die Stromversorgung und das Ladegerät anzuschließen, wenn das Ladegerät oder die Steckdose nass ist.
 - Das rote Licht des Ladegeräts zeigt dauernd an, dass die Batterie geladen wird, und das grüne Licht zeigt dauernd an, dass die Ladung abgeschlossen ist; Bitte trennen Sie die Stromversorgung rechtzeitig, nachdem das Laden abgeschlossen ist.
 - Wenn Sie nicht laden oder wenn die Ladung abgeschlossen ist, schließen Sie bitte den Ladeverschluss.
 - Es wird empfohlen, den Roller im Freien zu laden, aber es ist notwendig, Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- ES
- Por favor, use el cargador original de Yadea, y no se permite usar ningún otro tipo de cargador.
 - Se prohíbe conectar la fuente de alimentación y el cargador cuando el cargador o la toma de corriente estén húmedos.
 - La luz roja del cargador a menudo indica que se está cargando, la luz verde a menudo indica que la carga está completa; Por favor, desconecte la fuente a tiempo después de terminar la carga.
 - Cuando no se cargue o termine la carga, por favor apriete la tapa de la puerta de carga
 - Se recomienda que cargue el scooter al aire libre, pero debe evitarse de la lluvia y la exposición al sol.
- IT
- Utilizzare il caricabatterie originale Yadea. Non utilizzare altri tipi di caricabatterie.
 - Non collegare mai l'alimentatore e il caricabatterie quando il caricabatterie o la presa di corrente sono bagnati.
 - Quando la luce rossa del caricabatterie è sempre accesa, significa che il caricabatterie si sta caricando, e quando la luce verde è sempre accesa, significa che la ricarica è completata. Si prega di scollegare l'alimentatore dopo la ricarica.
 - Quando non si sta caricando o quando la ricarica è completata, si prega di fissare il coperchio della porta di ricarica.
 - Si consiglia di posizionare lo scooter all'aperto per la ricarica, ma evita la pioggia e la luce solare diretta su di esso.




Attention/Attention/Vorsicht/Observación/Attenzione

- EN
- When the scooter is turned on for the first time, the riding mode shall not be switched when it is not activated, and the buzzer will continue to sound. The scooter must be activated via the "Yadea Smart Riding" App before use.
- FR
- Lorsque le scooter est allumé pour la première fois, le mode de conduite ne sera pas commuté lorsqu'il n'est pas activé, et le buzzer continuera à sonner. Le scooter doit être activé via l'application "Yadea" avant d'être utilisé.
- DE
- Wenn der Roller zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann der Fahrmodus nicht umgeschaltet werden, wenn er nicht aktiviert ist, und es wird weiterhin ein Summenton ausgegeben. Die Aktivierung des Rollers muss vor der Benutzung über die "Yadea" App erfolgen.
- ES
- El scooter se enciende por primera vez, no se puede cambiar el modo de conducción cuando no está activado, y el zumbido se alarma continuamente. Hay que activar el vehículo a través de la aplicación "Yadea" antes de usarlo.
- IT
- Quando si accende lo scooter per la prima volta, la marcia di guida non deve essere cambiata prima dell'attivazione, e il cicalino continuerà a suonare. Lo scooter deve essere attivato tramite l'app "Yadea" prima dell'uso.


App Connection and Setting/Connexion Et Paramétrage De L'application/Einstellungen für die App-Verbindung/Configuración de la conexión de la aplicación/Connessione e Impostazione dell'App




- EN
- The scooter without being activated will keep beeping when turned on, and its speed is limited to 10 km/h.
- FR
- La trottinette, sans être activée, bipera à l'allumage, et sa vitesse est limitée à 10 km/h.
- DE
- Ohne Aktivierung piept der Roller nach dem Einschalten fortwährend und die Geschwindigkeit ist auf 10 km/h begrenzt.
- ES
- El scooter sin estar activado seguirá emitiendo pitidos cuando se encienda, y su velocidad está limitada a 10 km/h.
- IT
- Quando è acceso, ma non è ancora stato attivato, il monopattino emette un segnale acustico e la sua velocità è limitata a 10 km/h.




- EN Scan the QR code to download and install the app.
- FR Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application.
- DE Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.
- ES Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.
- IT Esegui la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app.




- EN Open Mi Home / Xiaomi Home app.
- FR Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home.
- DE Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App.
- ES Abra la aplicación Mi Home / Xiaomi Home.
- IT Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home.



- EN Follow the on-screen instructions in the app to activate your scooter for the first use.
- FR Suivez les instructions à l'écran sur l'application pour activer la trottinette pour la première fois.
- DE Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der App, um Ihren Roller vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren.
- ES Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para activar el patinete para el primer uso.
- IT Seguire le istruzioni sullo schermo dell'app per attivare il monopattino per il primo utilizzo.



- EN Tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.
- FR Touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.
- DE Tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.
- ES Pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.
- IT Toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.



- EN The beeping sound will not stop until the scooter is activated.
- FR Le bip sonore s'arrêtera uniquement lorsque la trottinette sera activée.
- DE Das Piepen verstummt erst, wenn der Roller aktiviert wird.
- ES El pitido no parará hasta que se active el patinete.
- IT Il segnale acustico si arresta solo quando il monopattino viene attivato.



First Use Tips/Conseils Pour La Première Utilization/Hinweiss für den ersten Gebrauch/Consejos para el Primer Uso/Istruzioni Di Guida



- EN When using the scooter for the first time, please practice according to this manual. Do not ride the scooter before fully mastering the riding skills.
- ES Por favor, siga estas instrucciones para practicar antes del primer uso. No conduzca hasta que haya dominado completamente el uso del scooter.
- FR Lorsque vous utilisez le scooter pour la première fois, veuillez vous entraîner conformément à ce manuel. Ne conduisez pas le scooter avant d'avoir maîtrisé les techniques de conduite.
- IT Quando si utilizza lo scooter per la prima volta, si prega di esercitarsi secondo questo manuale. Non guidare lo scooter prima di padroneggiare completamente le abilità di guida.
- DE Bitte befolgen Sie diese Anweisung, um vor dem ersten Gebrauch zu üben, wenn Sie die Verwendung des Rollers nicht vollständig beherrschen, fahren Sie nicht.

Inspection before Riding/Inspection Avant Le Départ/Kontrolle vor der Fahrt/Inspección antes de Conducir/Controlli Prima della Guida

- EN There is a risk of falling or getting injured during the ride, so please wear a helmet and safety gear at all times. The gear should be of acceptable quality and worn in the correct position.
- FR Il y a un risque de tomber ou de se blesser pendant le tour, donc veuillez porter un casque et un équipement de sécurité à tout moment. L'équipement doit être de qualité acceptable et porté dans la bonne position.
- DE Es besteht die Gefahr von Stürzen oder Verletzungen während der Fahrt, so tragen Sie einen Helm und Sicherheitsausrüstung während der gesamten Zeit, die Schutzausrüstung muss von qualifizierter Qualität sein und in der richtigen Position getragen werden.
- ES Hay riesgo de caídas o lesiones cuando conduce, por lo tanto, por favor use casco y equipos de seguridad durante todo el viaje. Debe garantizar la calidad de los equipos de protección y úselos en las partes correctas.
- IT C'è il rischio di cadere o ferirsi durante la corsa, quindi si prega di indossare un casco e un equipaggiamento di sicurezza in ogni momento. L'attrezzatura dovrebbe essere di qualità accettabile e indossata nella posizione corretta.
- EN For the first ride, please choose open areas and flat roads. Do not ride on complicated roads.
- FR Pour la première sortie, choisissez des zones ouvertes et des routes plates. Ne roulez pas sur des routes compliquées.
- DE Wählen Sie bei der ersten Fahrt offenes Gelände und flache Straßen, um das Einfahren in Gebiete mit komplizierten Straßenverhältnissen zu vermeiden.
- ES Para el primer viaje, elija un lugar abierto y plano, evite entrar en las áreas con condiciones complejas de tráfico.
- IT Per la prima corsa, si prega di scegliere aree aperte e strade pianeggianti. Non guidare su strade complicate.



- EN **Brake** Whether the brakes are loose/ too tight

DE **Bremsen** Ob die Bremse locker/zu fest ist

IT **Freno** Se i freni sono allentati/troppo stretti

FR **Frein** Si les freins sont desserrés ou trop serrés

ES **Freno** Si el freno está suelto/ demasiado tensionado
- EN **Thumb shifter** Whether it could spring back regularly

DE **Gasgriffstaste** Ob es normal zurückprallen kann

IT **Manopola acceleratore** Se può rimbalzare normalmente

FR **Manette de commande au pouce** S'il rebondit régulièrement

ES **Palanca de acelerador** Si puede rebotar normalmente
- EN **Handle** Whether it could rotate flexibly, and if it is loose or stuck

FR **Poignée** S'il peut tourner de manière flexible et s'il est desserré ou coincé

DE **Lenker** Ob die Rotation flexibel ist, ob es Lockerung oder Stagnation gibt

ES **Manillar del vehículo** Si la rotación es flexible, si hay fenómeno suelto o atascado

IT **Manubrio** Se ruota in modo flessibile, se è allentato o bloccato
- EN **Folder** Whether the screw at the folding part is loose or wobbly

FR **Dépliant** Si la vis de la partie pliante est desserrée ou secouante

DE **Klapper** Ob die Schraube an der gefalteten Stelle locker oder geschüttelt ist

ES **Mango de pliegue** Si el tornillo en la posición plegada está suelto o agitado

IT **Pieghevole** Se le viti nella parte piegata sono allentate o traballanti

-
5. EN **Dashboard** Whether each indicator is displayed regularly
FR **Tableau de bord** Si chaque indicateur est affiché régulièrement
DE **Armaturenbrett** Ob jede Anzeigeleuchte funktioniert
ES **Tablero** Si los indicadores muestran normalmente
IT **Dashboard** Se ogni indicatore viene visualizzato normalmente
6. EN **Battery life** Turn on the power switch and check whether the battery level is in regular position
FR **Durée de vie de la batterie** Mettez l'appareil sous tension et vérifiez si le niveau de la batterie est en position normale.regular position
DE **Akkulaufzeit** Schalten Sie den Schalter ein und überprüfen Sie, ob die Batterie funktioniert
ES **Durata della batteria** Accendere l'interruttore di alimentazione e verificare se il livello della batteria è normale.normale.livello della batteria è normale.bateria
IT **Durata della batteria** Accendere l'interruttore di alimentazione e verificare se il livello della batteria è normale
7. EN **Front and rear lights** Whether it is in good condition and could work regularly
FR **Feux avant et arrière** S'il est en bon état et pourrait fonctionner régulièrement
DE **Licht vorne und hinten** Ob es in gutem Zustand ist und ob es funktioniert
ES **luz delantera y trasera** Si están en estado bueno, si se funcionan normalmente
IT **Luci anteriori e posteriori** Se sono in buone condizioni e se possono funzionare normalmente
8. EN **Reflector** Whether there is any damage or contamination
FR **Réflecteur** S'il s'agit d'un dommage ou d'une contamination
DE **Reflektor** Ob es beschädigt oder verschmutzt ist
ES **Reflector** si hay daños o contaminación
IT **Riflettore** Se è guasto o sporco



Caution/Mise En Garde/Vorsicht/Cuidado/Attenzione

- EN Please take a basic check before each ride. In case of any obvious abnormality or alarm, do not use the scooter. If you have any questions, please contact an authorized service station for professional guidance or maintenance services.
- FR Veuillez effectuer un contrôle de base avant chaque trajet. En cas d'anomalie évidente ou d'alarme, n'utilisez pas le scooter. Si vous avez des questions, veuillez contacter une station-service agréée pour obtenir des conseils professionnels ou des services d'entretien.
- DE Bitte führen Sie vor jeder Fahrt eine Inspektion des Rollers durch. Wenn Sie eine offensichtliche abnormale Situation oder einen Alarmton feststellen, verwenden Sie ihn nicht mehr. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Servicestation, um professionelle Anleitungen oder Wartungsdienste zu erhalten.
- ES Haga una inspección básica sobre el scooter antes de cada viaje, en caso de alguna anomalía o sonidos de alarma no lo use por favor. Si tiene alguna problema, póngase en contacto con la estación de servicio autorizada para obtener orientación profesional o servicio de mantenimiento.
- IT Si prega di effettuare un controllo di base prima di ogni corsa. In caso di anomalie o allarmi evidenti, non utilizzare lo scooter. Per qualsiasi domanda si prega di contattare una stazione di assistenza autorizzata per una guida professionale o servizi di manutenzione.



How to learn to ride/Comment Apprendre A Faire Rouler Le Scooter/Wie einen Roller zu fahren/Cómo Aprende a Conducir/Come Imparare a Guidare



- EN Stand on the pedal with one foot and push the other foot backward to boost the ride.
- FR Appuyez sur la pédale avec un pied et poussez l'autre pied vers l'arrière pour accélérer la course.
- DE Stehen Sie mit einem Fuß auf dem Pedal und treten Sie mit dem anderen Fuß nach hinten, um zu helfen.
- ES Con un pie en el pedal y el otro pisa el suelo hacia atrás impulsando el viaje.
- IT Appoggiare un piede sul pedale e spingere l'altro piede all'indietro per aumentare la corsa.



- EN When the scooter starts to coast, step on the pedal with both feet, keep balance, and gently press the thumb shifter to accelerate.
- FR Lorsque le scooter commence à rouler en roue libre, appuyez sur la pédale avec les deux pieds, gardez l'équilibre et appuyez doucement sur la manette pour accélérer.
- DE Wenn der Roller beginnt zu rollen, treten Sie auf das Pedal mit beiden Füßen und halten Sie das Gleichgewicht, drücken Sie leicht das Gasgriffstaste, um zu beschleunigen.
- ES Cuando se corre el scooter Coloque ambos pies en el pedal y acelera presionando la palanca de acelerador después de mantener el equilibrio.
- IT Quando lo scooter inizia a scivolare, appoggiare entrambi i piedi sul pedale, mantenere l'equilibrio e premere delicatamente la manopola per accelerare.
-  EN To avoid misoperation, thumb shifter shall be used to accelerate after the scooter coasts to 3km/h.
- FR Pour éviter toute erreur de manipulation, la manette de commande doit être utilisée pour accélérer après que le scooter ait atteint 3km/h.
- DE Um falsche Berührung zu vermeiden, kann der Roller gestartet werden, um zu beschleunigen, wenn er auf 3 km/h rollt.
- ES Para evitar toca accidental, se activa el acelerador cuando el scooter se desliza a una velocidad de 3km/h.
- IT Per evitare errori di funzionamento, la manopola di accelerazione può essere utilizzata dopo che lo scooter ha raggiunto la velocità di 3 km/h.



EN During riding, release the thumb shifter to slow down, grasp the handle brake to make a brake, and grasp the handle brake vigorously to make an emergency brake.



EN An emergency brake may cause you falling down and suffering serious injury due to loss of traction. Therefore, please maintain appropriate riding speed and be aware of potential danger.

FR Pendant la conduite, relâchez la manette pour ralentir, saisissez le frein à poignée pour freiner, et saisissez vigoureusement le frein à poignée pour freiner d'urgence.

FR Un freinage d'urgence peut entraîner une chute et des blessures graves en raison de la perte de traction. Par conséquent, veuillez maintenir une vitesse de conduite appropriée et être conscient du danger potentiel.

DE Während des Fahrens kann es verlangsamt werden, indem der Gasgriffaste gelöst wird, der Handbrems gebremst werden kann und drücken Sie den Handbrems fest, um eine Notbremse zu erzielen.


DE Bei Notbremsen kann es zu schweren Verletzungen durch Stürze aufgrund von Traktionsverlust kommen. Bitte halten Sie die richtige Fahrgeschwindigkeit und achten Sie auf mögliche Gefahren.

ES Durante el viaje reduzca la velocidad soltando la palanca de acelerador; frene agarrando el manillar de freno, y lo agarre con fuerza puede realizar el freno emergente.

ES Cuando frena emergentemente, es posible que se caiga y que se haga daño por pérdida de tracción. Mantenga la velocidad conveniente, cuidado con los peligros potenciales.

IT Durante la guida, rilasciare la manopola di accelerazione per rallentare, stringere la maniglia del freno per frenare e stringere fortemente il freno per frenare con emergenza.

IT Una frenata di emergenza può causare cadute e gravi lesioni a causa della perdita di trazione. Pertanto, si prega di mantenere una velocità di guida adeguata e di essere consapevoli del potenziale pericolo.



EN During steering, please slow down and turn the handle slowly.



EN Please keep a proper riding speed to avoid sudden sharp turns and injuries.

FR Pendant la conduite, veuillez ralentir et tourner la poignée lentement.

FR Veuillez respecter une vitesse appropriée pour éviter les virages brusques et les blessures.

DE Während des Lenkvorgangs, verlangsamen Sie bitte richtig und drehen Sie den Lenker langsam.

DE Bitte halten Sie die richtige Fahrgeschwindigkeit ein, um Verletzungen durch plötzliche scharfe Kurven zu vermeiden.

ES Cuando gire reduzca la velocidad y gire el manillar lentamente.

ES Mantenga una velocidad adecuada de conducción evitando las lesiones causadas por giros bruscos.

IT Durante lo sterzo, rallentare e ruotare lentamente la maniglia.

IT Si prega di mantenere una velocità di guida adeguata per evitare che improvise svolte causino lesioni.



Prohibitions of Riding/Interdictions De Circuler/Fahrverbot/Prohibición de Montar/
Casi di Divieto Guida



- EN Avoid riding in inclement weather and do not ride in water.
FR Évitez de rouler par mauvais temps et ne conduisez pas dans l'eau.
DE Fahren Sie nicht bei schlechtem Wetter, und nicht waten.
ES Evite montar en tiempo severo y no conduzca en el agua.
IT Evita di guidare in caso di maltempo e non guidare nell'acqua.

- EN Do not hang heavy objects on the handlebars.
FR Ne suspendez pas d'objets lourds au guidon.
DE Hängen Sie keine Gegenstände an den Lenker.
ES No cuelgue objetos pesados en el manillar.
IT Non appendere oggetti pesanti sul manubrio.



- EN Do not ride with only one hand.
FR Il est interdit de conduire d'une seule main.
DE Einhändiges Reiten ist verboten.
ES No conduzca con una sola mano.
IT È vietato guidare con una sola mano.



- EN Do not ride on a motorway.
FR Interdiction d'entrer sur l'autoroute.
DE Das Betreten von Autobahnen ist verboten.
ES No conduzca en carril motorizado.
IT È vietato guidare nelle corsie motorizzate.



- EN Do not ride a scooter up and down steps, stairs and jump over obstacles.
- FR Il est interdit de monter et de descendre les marches et les escaliers en trottinette et de sauter par-dessus les obstacles.
- DE Es ist verboten, Roller auf und ab Stufen, Treppen, springen Hindernisse zu fahren.
- ES No monte el scooter subiendo o bajando las escaleras o saltando obstáculos.
- IT È vietato guidare uno scooter su e giù per gradini, scale e saltare oltre gli ostacoli.



- EN Do not touch the wheel hub, motor and brake system.
- FR Il est interdit de toucher la moyeu, le moteur ou le système de freinage.
- DE Es ist verboten, die Nabe, den Motor und das Bremssystem zu berühren.
- ES No toque el Centro, el motor y el sistema de frenado.
- IT Non toccare le ruote, il motore, e il sistema freno.



- EN Do not ride in high heels and slippers.
- FR Il est interdit de conduire le scooter en talons hauts et en pantoufles.
- DE Es ist verboten, mit High Heels und Hausschuhen zu fahren.
- ES No conduzca con zapatos con tacóns altos o zapatillas.
- IT È vietato guidare con tacchi alti e le pantofole.




- EN Do not carry passengers or children.
- FR Il est interdit de transporter des personnes ou de monter avec des enfants.
- DE Es ist verboten, mit oder mit Kindern zu fahren.
- ES No monte con niños o personas.
- IT È vietato guidare con persone o bambini.




Folding and unfolding steps/Les Démarches De Plier Et Déplier/Falten, Entfalten Schritte des Rollers/Pasos de Plegado y Despliegue de Scooter/Passaggi per piegare e aprire lo scooter

Folding/Pliant/Falten/Plegar/Piegare




- 1** EN Turn off the scooter before folding. Hold the stand pipe, push the safety button, open the folding handle, and fold the stand pipe.
- FR Éteignez le scooter avant de le plier. Tenez le tube de la béquille, appuyez sur le bouton de sécurité, ouvrez la poignée de pliage et pliez le tube de la béquille.
- DE Der Roller muss heruntergefahren werden, bevor es gefaltet wird. Halten Sie den Riser mit der Hand, drücken Sie den Sicherheitsknopf mit dem Daumen und öffnen Sie den Klappgriff, um den Riser zu falten.
- ES Pliegue el scooter después de apagarlo. Mantenga el tubo impulse el botón de seguridad con pulgar y abra el manillar de plegado, luego doble el tubo.
- IT Spegnerlo lo scooter prima di piegarlo. Tenere l'asta di supporto, premere il pulsante di sicurezza, aprire la maniglia pieghevole e piegare l'asta del supporto.



- 2** EN Open the upper buckle, align to the hook at the rear, and hook the two.
- FR Ouvrez la boucle supérieure, alignez-la sur le crochet à l'arrière, et accrochez les deux.
- DE Öffnen Sie die Schnalle an der Vorderseite, richten Sie die Hakenposition am Heck des Fahrzeugs aus und hängen Sie die beiden ein.
- ES Abra la hebilla en la parte delantera del vehículo, alinee el gancho en la parte trasera y enganche los dos.
- IT Aprire la fibbia superiore, allineare al gancio sul retro e agganciare i due.

Unfolding/Déploiement/Entfalten/Desplegar/ Aprire lo scooter



- EN Turn the buckle to disengage from the hook and lift the handle. Unfold the stand pipe to the maximum position, hold the pipe and press the folding handle down until the pipe is locked.
- FR Tournez la boucle pour la désengager du crochet et soulevez la poignée. Déployez le tuyau du support jusqu'à la position maximale, tenez le tuyau et appuyez sur la poignée de pliage jusqu'à ce que le tuyau soit verrouillé.
- DE Drehen Sie den Schnappverschluss und lösen Sie den Haken, um den Lenker nach oben zu heben. Falten Sie den Riser bis zur maximalen Position aus, halten Sie den Riser mit der Hand und drücken Sie den Klappgriff, bis der Riser eingeklemmt ist.
- ES Gire la hebilla y desengánchelo y levante el manillar hacia arriba. Extienda el tubo hasta la posición máxima, sosténgalo y presione el manillar del plegado hasta que el tubo encaje.
- IT Ruotare la fibbia fino a sganciarla dal gancio e sollevare la maniglia. Aprire l'asta di supporto nella posizione massima, tenere l'asta e premere la maniglia pieghevole verso il basso fino a tenere bloccato l'asta.



Carrying and Transportation/Portage Et Transport/Transport und Handhabung/Llevar y Transportar/Portare E Trasportare Lo Scooter



- 1 EN Turn off the scooter before transportation.
FR Éteignez le scooter avant de le transporter.
DE Bitte stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Handhabung beginnen.
ES Antes de transportarlo, por favor confirme que el scooter está apagado.
IT Spegnerlo lo scooter prima del trasporto.

- 2 EN Once folded, the scooter shall be carried by a single person holding the balance point on the stand pipe with both hands.
FR Une fois plié, le scooter doit être porté par une seule personne qui tient le point d'équilibre sur le tube de la béquille avec les deux mains.
DE Nachdem der Roller gefaltet ist, kann eine Person den Riser-Gleichgewichtspunkt mit beiden Händen für die Handhabung halten.
ES Después de plegar el scooter, una persona puede agarrar el punto de equilibrio del tubo con ambas manos para llevarlo.
IT Una volta piegato, lo scooter può essere trasportato da una persona tenendo il punto di equilibrio sul tubo del cavalletto con entrambe le mani.

Caution/Mise En Garde/Vorsicht/Advertencia/Avvertenza



- EN Keep away from water during transportation. Avoid heavy pressure, impact, serious drop or strong vibration. In case of these situations or liquid seeping, battery and circuit may be damaged.
- ES Evite el agua, la presión pesada, el impacto, las caídas o vibraciones fuertes durante el transporte, pueden causar daños a la batería y al circuito si estos ocurren o el líquido penetra en el vehículo.
- FR Tenir à l'écart de l'eau pendant le transport. Évitez les fortes pressions, les chocs, les chutes importantes ou les fortes vibrations. Dans ces situations ou en cas d'infiltration de liquide, la batterie et le circuit peuvent être endommagés.
- IT Tenere lontano dall'acqua durante il trasporto. Evitare forti pressioni, urti, cadute gravi o forti vibrazioni. In caso di queste situazioni o infiltrazioni di liquidi, la batteria e il circuito potrebbero essere danneggiati.
- DE Vermeiden Sie während der Handhabung Wasserquellen und vermeiden Sie starken Druck, Stöße, schwere Stürze oder starke Vibrationen. Wenn diese Bedingungen auftreten oder Flüssigkeit in die Rollerkörper eindringt, können Batterie und Stromkreis beschädigt werden.