


SKG Smart Watch

Quick Start Guide



Thanks for purchasing this product.
Please read this Manual carefully before use
and retain it for future reference.

Device Name	V7 Pro	Screen Type	1.69 inches color screen
Model	S1621HB	Charging Voltage	5V ==
Battery capacity	300mAh	Battery Life	8 Days
Charging Time	2 Hours	Weight of Product	40g
Waterproof level	IP68	Bluetooth Version	BLE5.1
Product Frequency	2402-2480MHz	Max. transmission Power Consumption	4dBm




Scan the QR code
for more function information



SKG Health Technologies Co.,Ltd.
23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.
For more information, please free to visit www.SKG.com

Quick start guide

1. Product overview



Physical button operation

Short press

1. To return.
2. To wake the screen when it is off.


Long press

1. To turn on the watch.
2. For 5s while charging to reset apps. (Data will not be cleared)

2. Turning on/off


Turning on

Whilst the watch is off, it automatically turns on when you put it on charge.



Note: Charge the watch to activate it before first use. The original power adapter must be used for charging.

Long press the button to turn on the watch.




Turning off

To turn off the watch: go to Settings -> Turning off menu.

クイックスタートガイド

1. 製品概要



物理ボタンの操作

短く押す


1. 戻ります。
2. 画面がオフの時、画面を起動します。

長く押す

1. ウォッチの電源をオンにします。
2. 充電中に5秒間押すと、データをリセットします。(データは消去されません)


2. 電源オン/オフ

ウォッチがオフになっている間、充電を開始すると自動的にオンになります。



注意: 初回使用前にウォッチを充電してから起動してください。充電には必ず付属の電源アダプターを使用してください。

ボタンを長押ししてウォッチをオンにします。



電源オフ

ウォッチの電源を切るには: [設定] -> [電源オフ]メニューに移動します。

Kurzanleitung

1. Produktübersicht



Tastenfunktion

Kurz drücken

1. um zurückzukehren.
2. um den Bildschirm aufzuwecken, wenn er ausgeschaltet ist.

Gedrückt halten

1. um die Uhr einzuschalten.
2. für 5 Sekunden während des Ladens, um Apps zurückzusetzen. (Daten werden nicht gelöscht)

2. Einschalten/Ausschalten


Einschalten

Solange die Uhr ausgeschaltet ist, schaltet sie sich automatisch ein, wenn Sie aufgeladen wird.



Hinweis: Laden Sie die Uhr auf, um sie vor Erstgebrauch zu aktivieren. Zum Laden muss das Original-Netzteil verwendet werden.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.



Ausschalten

Uhr ausschalten: Navigieren Sie im Menü zu Einstellungen -> Ausschalten.

App downloads and pairing

1. App downloads

Download and install the "VeryFit" app on the App Store, Google Play or by scanning the QR code below.



2. Pairing

Turn on VeryFit app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Screen operation

Swipe up/down

1. To toggle through menu.
2. To view long text/details.

Swipe left/right

1. To toggle through menu.

アプリのダウンロードとペアリング

1. アプリのダウンロード

App Store、Google Playから、または下のQRコードをスキャンして「VeryFit」アプリをダウンロードしてインストールしてください。



2. ペアリング

VeryFitアプリをオンにする -> スマホでBluetooth接続を有効にする -> アプリでペアリングするデバイスを検索する (またはデバイスのQRコードをスキャンする) -> アプリ (またはデバイス) でペアリングを完了します。

画面の操作

上方向/下方向にスワイプ

1. メニューを切り替えます。
2. 長いテキスト/詳細を表示します。

右方向/左方向にスワイプ

1. メニューを切り替えます。

App herunterladen und koppeln

1. App herunterladen

Laden Sie die App „VeryFit“ im App Store, bei Google Play oder durch Scannen des nachstehenden QR-Codes herunter und installieren Sie sie.



2. Koppeln

Schalten Sie die VeryFit-App ein -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Handy -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie koppeln möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Schließen Sie die Kopplung in der App (oder auf dem Gerät) ab.

Bildschirmbedienung

Aufwärts/abwärts Wischen


1. um das Menü zu durchlaufen.
2. um lange Texte/Details anzuzeigen.

Nach links/rechts Wischen

1. um das Menü zu durchlaufen.

Tap the screen

1. To enter the menu.
2. To operate according to the prompt.



Tap and hold on the screen

1. To switch between watch faces.

Features

ID208 BT has features such as IP68 water resistance, ultra-long battery life, full-screen touch control, low latency, 60 workout modes and multiple cloud watch faces. It supports heart rate monitoring and stress detection throughout the day, blood oxygen detection and sleep monitoring, etc. For operating instructions and FAQs on these features, please turn on the app and go to "User Guide" section.

Care and maintenance

Three suggestions for use and maintenance:


1. Keep the product clean;

画面をタップする

1. メニューを表示します。
2. プロンプトに従って操作します。

画面をタップして長押しする

1. ウォッチフェイスを切り替えます。



機能

ID208 BTには、IP68耐水性、超長寿命バッテリー、全画面タッチコントロール、低レイテンシー、60種類のワークアウトモード、複数のクラウドウォッチフェイスなどの特徴があります。1日中の心拍数モニタリングやストレス検出、血中酸素の検出、睡眠モニタリングなどに対応しています。これらの機能の操作方法やFAQ (よくある質問) については、アプリをオンにして「ユーザーガイド」のセクションに進んでください。


お手入れとメンテナンス

使用方法とメンテナンスについての3つのアドバイス:

1. 清潔に保ってください;

Auf den Bildschirm tippen

1. um das Menü aufzurufen.
2. um gemäß den Aufforderungen zu arbeiten.



Bildschirm gedrückt halten

1. um zwischen Zifferblättern umzuschalten.

Funktionen

Die ID208 BT verfügt über Funktionen wie IP68 Wasserbeständigkeit, ultralange Akkulaufzeit, Vollbild-Touch-Bedienung, geringe Latenz, 60 Trainingsmodi und mehrere Cloud-basierte Zifferblätter. Sie unterstützt Herzfrequenzüberwachung und Stresserkennung während des Tages, Blutsauerstoffsättigung und Schlafüberwachung usw. Für eine Bedienungsanleitung und Häufig gestellte Fragen zu diesen Funktionen, aktivieren Sie bitte die App und besuchen Sie den Abschnitt „Bedienungsanleitung“.

Pflege und Wartung

Drei Ratschläge zur Verwendung und Pflege:

2. Keep the product dry;
3. Do not wear the product too tight;

- * Do not use household cleansers when cleaning the product. Use soap-free cleansers instead.
- * For stubborn stains, it is recommended to remove by scrubbing with alcohol.

Waterproof: Not suitable for use while diving, swimming in the sea, or in a sauna. Suitable for use in swimming pools, showers (cold water) and shallows.

Safety instructions

- * Do not place the product and its accessories at extreme temperatures, otherwise it may cause hazards such as product failure, fire or explosion.

- * Protect the product from strong impacts or jolts, so as not to damage the product and its accessories, thus avoiding product failures.

- * Do not disassemble or modify the product and its accessories by yourself. Contact us for after-sales service when the product fails.

2. 乾燥した状態で保管してください;
3. バンドを締め付けすぎないようにしてください;

- * お手入れの際には、家庭用クレンザーを使用しないでください。代わりに石けん成分不使用の洗浄剤を使用してください。
- * 頑固な汚れには、アルコールでアルコールでこすり洗いををお勧めします。

防水: ダイビング、海での水泳、またはサウナでの使用には適していません。スイミングプール、シャワー (冷水)、浅瀬での使用に適しています。

安全のための注意事項

- * 本製品および付属品を極端な温度の場所に置かないでください。製品の故障、火災、爆発などの危険を引き起こす原因になります。

- * 強い衝撃や震動から本製品を保護し、本製品や付属品を損傷させないでください。製品を回して、製品の故障を回避してください。

- * 本製品および付属品の分解・改造は、お客様ご自身で行わないでください。製品が故障した時のアフターサービスは弊社までお問い合わせください。

1. Halten Sie die Smartwatch sauber;

2. Halten Sie das Produkt trocken;
 3. Tragen Sie das Produkt nicht zu eng am Handgelenk;
- * Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Haushaltsreiniger. Verwenden Sie stattdessen ein seifenfreies Reinigungsmittel.
 - * Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, diese durch Abwischen mit Alkohol zu entfernen.

Wasserdicht: Nicht zur Verwendung beim Tauchen, Schwimmen im Meer oder in der Sauna geeignet. Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Duschen (kaltes Wasser) und in Ufernähe.

Sicherheitshinweise

- * Setzen Sie das Produkt und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus, da dies zu Gefahren wie Ausfall, Feuer oder Explosion führen kann.

- * Schützen Sie das Produkt vor starken Stößen und Erschütterungen, um das Produkt und sein Zubehör nicht zu beschädigen und somit Produktausfälle zu vermeiden.

- * Demontieren und verändern Sie das Produkt und sein Zubehör nicht selbst. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Produkt ausfällt.

Guide de démarrage rapide (FR)

1. Synthèse du produit



Fonctionnement du bouton physique

Pression brève

- 1. pour revenir en arrière.
- 2. pour réveiller l'écran lorsqu'il est éteint.


Pression longue

- 1. pour allumer la montre.
- 2. pendant 5 s lors de la charge pour réinitialiser les applications. (Les données ne seront pas effacées)

2. Allumer/éteindre

Allumer

Lorsque la montre est éteinte, elle s'allume automatiquement lorsque vous la chargez.




Remarque : Chargez la montre pour l'activer avant la première utilisation. L'adaptateur d'alimentation d'origine doit être utilisé pour la charge.

Appuyez longuement sur le bouton pour allumer la montre.

Éteindre

Pour éteindre la montre : accédez au menu Réglages -> Éteindre.



Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Téléchargez et installez l'application « VeryFit » à partir de l'App Store, de Google Play ou en scannant le code QR ci-dessous.



2. Jumelage

Activez l'application VeryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à jumeler (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez l'association dans l'application (ou sur l'appareil).

Fonctionnement de l'écran

Balayer vers le haut ou le bas


- 1. pour faire défiler le menu.
- 2. pour afficher les longs textes/détails.

Balayer vers la gauche/droite

- 1. pour faire défiler le menu.

Maintenir le doigt appuyé sur l'écran

- 1. pour alterner entre les cadrans de montre.



Caractéristiques


L'ID208 BT dispose de caractéristiques telles que la résistance à l'eau de IP68, une autonomie de batterie ultra longue, un contrôle tactile total de l'écran, une faible latence, 60 modes d'entraînement et plusieurs cadrans de montre cloud. Elle prend en charge la surveillance du rythme cardiaque et la détection du stress tout au long de la journée, la détection de la température dans le sang et la surveillance du sommeil, etc. Pour les instructions d'utilisation et les FAQ sur ces caractéristiques, activez l'application et allez à la section « Guide de l'utilisateur ».

Soin et entretien

Trois suggestions d'utilisation et d'entretien :

Tocar la pantalla

- 1. para acceder al menú.
- 2. para operar siguiendo las indicaciones.



Mantener pulsada la pantalla

- 1. para alternar entre las esferas de reloj.

Funciones

El ID208 BT tiene funciones como la resistencia al agua IP68, vida de batería ultra larga, control táctil total de pantalla, baja latencia, 60 modos de ejercicio y múltiples esferas de reloj en la nube. Permite monitorizar la frecuencia cardíaca y detectar el estrés durante el día, calcular el oxígeno en sangre y monitorizar el sueño, etc. Para conocer las instrucciones de uso y las preguntas frecuentes acerca de estas funciones, abra la aplicación y vaya a la sección "Guía de usuario".

Funcionamiento de la pantalla

Deslizar hacia arriba/abajo

- 1. para desplazarse por el menú.
- 2. para ver textos largos/detalles.

Deslizar hacia la izquierda/derecha

- 1. para desplazarse por el menú.

Guía de inicio rápido (ES)

1. Vista general de producto



Funcionamiento del botón físico

Pulsación breve

- 1. para volver.
- 2. para activar la pantalla cuando está apagada.


Mantener pulsado

- 1. para encender el reloj.
- 2. durante 5 s durante la carga para restablecer las aplicaciones. (no se borrarán los datos)

2. Encendido/apagado

Encendido

Si el reloj está apagado, se enciende automáticamente al ponerlo a cargar.




Nota: Cargue el reloj para activarlo antes de usarlo por primera vez. Se debe usar el adaptador de corriente original para cargar.

Mantenga pulsado el botón para encender el reloj.

Apagar

Para apagar el reloj: vaya al menú de Ajustes -> Apagado.



Guida introduttiva (IT)

1. Panoramica prodotto



Funcionamiento del pulsante físico

Premere brevemente

- 1. per tornare indietro.
- 2. per riattivare lo schermo quando è spento.


Premere a lungo

- 1. per accendere l'orologio.
- 2. per 5 secondi durante la ricarica per ripristinare le app (i dati non verranno cancellati).

2. Accensione/Spegnimento

Accensione

Quando l'orologio è spento, si accende automaticamente durante la ricarica.




Nota: ricaricare l'orologio per attivarlo prima del primo utilizzo. Per la ricarica deve essere utilizzato un alimentatore originale.

Premere a lungo il pulsante per accendere l'orologio.

Spegnimento

Per spegnere l'orologio: accedere a Impostazioni -> Menu di spegnimento.



Download e associazione di app

1. Download di app

Scaricare e installare l'app "VeryFit" su App Store, Google Play o scansando il codice QR qui sotto.



2. Associazione

Attivare l'app VeryFit -> Attivare la connessione Bluetooth sul telefono -> Cercare nell'app il dispositivo da associare (o scansare il codice QR sul dispositivo) -> Terminare l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

Funzionamento dello schermo

Scorrere verso l'alto/il basso

- 1. per scorrere il menu.
- 2. per visualizzare testo lungo/dettagli.

Scorrere verso sinistra/destra

- 1. per scorrere il menu.

Funzionalità

Il modello ID208 BT vanta funzionalità quali la resistenza all'acqua IP68, la durata della batteria ultra estesa, il controllo touch a schermo intero, la bassa latenza, 60 modalità di allenamento e diversi quadranti dell'orologio sul cloud. Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca e il rilevamento dello stress durante il giorno, il rilevamento dell'ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, ecc. Per le istruzioni per l'uso e le domande frequenti su queste funzionalità, accendere l'app e accedere alla sezione "Guida per l'utente".

Cura e manutenzione

Tre suggerimenti per l'uso e la manutenzione:

- 1. Conservare il prodotto pulito;
- 2. Conservare il prodotto asciutto;

- 3. Non indossare il prodotto in modo troppo stretto;
- 4. Non utilizzare prodotti per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detersivi privi di sapone.
- 5. In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.

Impermeabile: Non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

Consignes de sécurité

- N'exposez pas le produit et ses accessoires à des températures extrêmes, sinon cela pourrait être source de risques tels qu'un dysfonctionnement du produit, un incendie ou une explosion.
- Protégez le produit contre les chocs ou les secousses forts, afin de n'endommager ni le produit ni ses accessoires, et éviter ainsi des dysfonctionnements du produit.
- Ne démontez ni ne modifiez le produit et ses accessoires par vous-même. Contactez-nous pour le service après-vente en cas de dysfonctionnement du produit.

Mantenga el producto limpio;

- 2. Mantenga el producto seco;
- 3. No lleve el producto demasiado ajustado;
- 4. No utilice limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utilice limpiadores sin jabón.
- 5. Para eliminar manchas persistentes, se recomienda eliminarlas frotando con alcohol.

Impermeable: No es apto para usar durante la conducción, nadando en el mar o en una sauna. Es apto para usar en piscinas, duchas (agua fría) y aguas poco profundas.

Instrucciones de seguridad

- No coloque el producto y sus accesorios en lugares con temperaturas extremas, de lo contrario, podrían producirse riesgos como fallos del producto, incendios o explosiones.
- Proteja el producto contra golpes o sacudidas fuertes para que el producto y sus accesorios no resulten dañados y así evitar fallos del producto.
- No desmonte ni modifique el producto y sus accesorios usted mismo. En caso de fallo del producto, póngase en contacto con nosotros o con el servicio postventa.

- 1. Mantenere il prodotto pulito;
- 2. Mantenere il dispositivo asciutto;
- 3. Non indossare il dispositivo troppo stretto;

- 4. Non utilizzare detersivi domestici per la pulizia del prodotto. Utilizzare invece detersivi privi di sapone.
- 5. In caso di macchie ostinate, si consiglia di rimuoverle strofinando con alcool.

Impermeabile: non adatto per l'uso durante le immersioni, il nuoto in mare o in sauna. Adatto per l'uso in piscine, docce (acqua fredda) e acque poco profonde.

Istruzioni di sicurezza

- Non posizionare il prodotto e i suoi accessori a temperature estreme, altrimenti potrebbero causarsi pericoli quali guasto del prodotto, incendio o esplosione.
- Proteggere il prodotto da forti urti o scosse, in modo da non danneggiare lo stesso e i suoi accessori, evitando così guasti.
- Non smontare o modificare da soli il prodotto e i suoi accessori. Contattaci per il servizio post-vendita in caso di guasto del prodotto.

FC 15.19 Labelling requirements. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general FCC&IC RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Use only the supplied or an approved antenna.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution: • If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician. • If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

UK CA This device was tested for operations.To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0mm must be maintained between the user's body and the handset,including the antenna.Third-party belt-clips,holsters and similar accessories used by this device should not contain any metallic components.Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided.Use only the supplied or an approved antenna. This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UKCA.All essential radio test suites have been carried out. 1.CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. 2.The device complies with RF specifications when the device used at omni form your body.

15.19 Labelling requirements. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Function	Operation Frequency	Max RF outputpower	Limit
BT	2402-2480MHz	-0.65dBm	10dBm



	名称	ID208 BT说明书	材质	80G哑粉
	尺寸	展开尺寸：420X200mm 成品尺寸：70X100mm	装订方式	6折页
	颜色	四色印刷		
	版本号	4.SM.ID208BT000 V1.0		