

User Manual



Please read the instructions carefully
and keep it safe.

Deutsche Version ----- 01-08

Versione Italiana ----- 09-16

Versión Española ----- 17-24

Version Française ----- 25-32

English Version ----- 33-39

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um die Bedienung zu erleichtern

A. Geräte binden

a. Herunterladen und installieren

Laden Sie bitte die APP herunter, indem Sie den QR-Code scannen oder nach der InxFIT APP suchen, die Betriebsschritte sind wie folgt:



IOS 10.0+



Andriod 6.0+



Bluetooth 5.0

Hinweis: Die Systemplattform des Geräts muss die folgenden Anforderungen erfüllen

1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code zum Herunterladen




2. Öffnen Sie den App Store Ihres Smartphone, suchen Sie nach "InxFIT", um die App herunterzuladen .


b. Bindungsmethode

- (Hinweis: Während des Bindungsvorgangs fordert InxFIT Sie auf, das Bluetooth Ihres Mobiltelefons zu öffnen und InxFIT zu autorisieren, auf das GPS Ihres Mobiltelefons zuzugreifen,
Wenn ein IOS-Benutzer beim Binden auf eine Abnormalität stößt, ignorieren Sie dieses Gerät bitte zuerst in der Bluetooth-Liste des Mobiltelefons).

1. Klicken Sie bitte auf "+" in der oberen rechten Ecke der App-Startseite und wählen Sie "Gerät hinzufügen" zum Suchen
Suchen Sie bitte das der Smartwatch entsprechende Gerät in der Suchliste, und klicken Sie bitte, um es zu binden.



2. Klicken Sie bitte auf "+" in der oberen rechten Ecke der App-Startseite und wählen Sie "Streichen" Scannen Sie den QR-Code, der auf dem Gerät angezeigt wird, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten, oder wenn Sie es versehentlich verlassen haben, suchen Sie auf der Geräte-Einstellungen-Aboutpage danach



B. Datensynchronisation

Die Uhr generiert und zeichnet Ihre verschiedenen Daten auf, während Sie sie tragen, und Sie müssen sicherstellen, dass das Gerät vor der Synchronisierung mit der App verbunden ist.

Dies wird wie folgt durchgeführt. Öffnen Sie die InxFIT-App - ziehen Sie die Seite nach unten -die Synchronisierung beginnt mit der Synchronisierungsaufforderung und dem Fortschritt




Hinweis: Bitte synchronisieren Sie Ihre Daten mindestens einmal in 7 Tagen, um ein Überschreiben der Daten zu vermeiden, wenn der Speicher voll ist

C. Gebrauchsanweisung

a. Schema der Aufladung


Bitte schließen Sie das Gerät gemäß der Bildanleitung an und laden Sie es auf. Bei der Erstinbetriebnahme wird empfohlen, das Gerät zu laden und einzuschalten.



b. Tragen und Einstellen


1. tragen (als Zubehör)

Bitte halten Sie die Uhr einen Finger breit von Ihrem Handgelenksknochen entfernt und stellen Sie die Armbandlänge so ein, dass sie bequem passt.



2. Wechseln des Riemens

Drücken Sie den Schalter seitlich, um den Riemen zu lösen und zu entfernen.



Hinweis: Ein zu lockeres oder zu enges Tragen kann die Genauigkeit der Herzfrequenz- oder Blutsauerstoffmessung beeinträchtigen

D. Betriebsanleitung

a. Tastenbedienung


Kurzer Druck auf die Taste: zurück zum Zifferblatt/
umschaltens zwischen Zifferblatt und Funktionsliste

Langer Tastendruck: Ein/Aus









b. Ersetzen Sie das Zifferblatt

Langes Drücken auf den Wählscheiben-Bildschirm, die Wählscheiben-Auswahlliste erscheint nach der Vibration, wischen Sie horizontal, um Ihre bevorzugte Wählscheibe auszuwählen und klicken Sie, um sie zu ändern.



c. Schnittstellenbetrieb







Gleiten die Schnittstelle , geben eine andere Schnittstelle ein. Die verschiedenen Schnittstellen werden wie folgt angezeigt:



F. Funktionsübersicht

1. Eigenschaften

Exercise / Heart Rate / Blood Oxygen / Sleep / Alarm Clock /
Atemübungen / Timer / Wetter / Musiksteuerung / Stoppuhr



Hinweis: Die Wetterfunktion muss in der App geöffnet werden ,
damit sie richtig funktioniert. Weitere Funktionsdetails sind in der App verfügbar.

2. Schalten Sie die Kampagne ein


- Übung starten: Klicken Sie auf das Symbol der Übungsfunktion - wählen Sie die Art der Übung aus- nachdem der Countdown gestartet ist, um die Übungsdaten zu erkennen.
 - Bewegungssteuerung: Halten Sie die Bewegung an -drücken Sie kurz die Seitentaste. Bewegung fortsetzen: Drücken Sie kurz die Seitentaste oder tippen Sie auf die Schaltfläche Weiter auf dem Bildschirm
 - So beenden Sie die Kampagne: Halten Sie die Seitentaste gedrückt oder halten Sie an und wählen Sie die Endetaste auf dem Bildschirm
-
-

G. Produktspezifikationen

Modell	N23	Bildschirmtyp	1.55 inch
Akkukapazität	260mAh	Ladespannung	5V
Ladezeit	ca. 2 Stunden	Bluetooth Version	5.0
Wasserdichte Stufe	IP68	Lademodus	Magnetische Ladung
Betriebstemperatur	-20°C-45°C	Uhrengröße	H: 253.8 W: 34.6 D: 12.17
iOS	IOS 10.0+		
Android	Android 6.0+		

Hinweis: Tragen Sie das Gerät nicht zum Baden; hohe Temperaturen oder Dampf können das Gerät beschädigen.

H. Reinigung und Wartung



Es wird empfohlen, die Produkte unter Beachtung der folgenden drei Punkte zu tragen und zu reinigen.

1. Produkte sauber halten
2. Produkte trocken halten
3. Tragen Sie es nicht zu eng

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Spezialreiniger; seifenfreie Reiniger können verwendet werden.

Bei Flecken, die sich nicht leicht entfernen lassen, empfiehlt es sich, mit Alkohol zu schrubben

I. Sicherheit und Zertifizierung.



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of substances.

Por favor, lea el manual cuidadosamente para una mejor experiencia

A. Dispositivos de unión

a. Descargar e instalar

Descarga escaneando el código o buscando en la InxFIT APP de la siguiente manera.



IOS 10.0+



Andriod 6.0+



Bluetooth 5.0

Nota: La plataforma del sistema de equipamiento debe cumplir los requisitos

1. Escanee el código QR siguiente para descargarlo




2. Abra la tienda de aplicaciones móviles y busque "InxFIT" para descargar la aplicación.


b. Método de unión

- (Nota: Durante el proceso de anclaje , InxFIT le pedirá que encienda el Bluetooth del teléfono y autorice a InxFIT a acceder al GPS de su teléfono.
Si hay una excepción para los usuarios de IOS que hacen tethering, por favor ignore este dispositivo en la lista de Bluetooth de su teléfono primero)

1. superior derecha de la página de iniciode la aplicación y seleccione"Añadir dispositivo"para buscar
Encuentra el dispositivo que corresponde a tu reloj en la lista de búsqueda y toca para anclarlo.



2. Haz clic en"+"en la esquina superior derecha de la página de iniciode la aplicación y selecciona"Swipe"
Escanea el código QR que aparece en el dispositivo la primera vez que lo enciendas, o si sales accidentalmente, búscalo en la página de Ajustes-About



B. Sincronización de datos

El reloj generará y registrará tus diversos datos mientras lo lleves puesto, y debes asegurarte de que el dispositivo está vinculado a la app antes de sincronizarlo.

Esto se hace como sigue. Abrir la aplicación InxFIT - arrastrar hacia abajo la página - la sincronización comienza con el aviso de sincronización y el progreso




Nota: Por favor, sincronice sus datos al menos una vez cada 7 días para evitar que se sobrescriban los datos cuando la memoria esté llena

C. Instrucciones de uso

a. Esquema de carga


Por favor, conecte y cargue el dispositivo según las instrucciones de la imagen. Cuando se pone en marcha por primera vez se recomienda cargar y encender.



b. Uso y ajuste


1. Wear (como accesorios)

Por favor, mantenga el reloj a un dedo de distancia del hueso de su muñeca y ajuste la longitud de la correa para un ajuste cómodo.



2. Cambio de la correa

Empuje el interruptor hacia un lado para aflojar y quitar la correa.



Nota: Llevarlo demasiado suelto o demasiado apretado puede afectar a la precisión de las pruebas de frecuencia cardíaca u oxígeno en sangre

D. Instrucciones de uso

a. Operación de la llave


Pulsar brevemente el botón: volver a la marcación /
pasar de la marcación a la lista de funciones

Botón de pulsación larga: On/Off









b. Vuelva a colocar la esfera

Pulse prolongadamente en la pantalla de marcación, la lista de selección de marcación aparece después de la vibración, deslice horizontalmente para seleccionar su marcación favorita y pulse para cambiarla.



c. Operación de la interfaz







Deslice la interfaz para ingresar a diferentes interfaces, las diversas interfaces se muestran de la siguiente manera:



F. Resumen de funciones

1. Características

Ejercicio / Ritmo cardíaco / Oxígeno sanguíneo / Sueño / Despertador /
Ejercicio de respiración / Temporizador / Tiempo / Control de música / Cronómetro



Nota: La función del tiempo debe abrirse en la aplicación para que funcione correctamente. En la aplicación hay más detalles sobre las funciones.

2. Enciende la campaña


- Empezar el ejercicio: pulsar sobre el icono de la función de ejercicio-seleccionar el tipo de ejercicio-después de que empiece la cuenta atrás para detectar los datos del ejercicio
 - Control de movimiento:
Ponga en pausa el movimiento: pulse brevemente el botón lateral.
Reanudar el movimiento: pulse brevemente el botón lateral o toque el botón de continuar en la pantalla
 - Para finalizar la campaña: mantenga pulsado el botón lateral o haga una pausa y seleccione el botón de finalización en la pantalla
-

G. Especificaciones del producto

Modelo	N23	Tipo de pantalla de	1.55 inch
Capacidad de la batería	260mAh	Tensión de carga	5V
Tiempo de carga	Unas 2 horas	Bluetooth Versión	5.0
Nivel de impermeabilidad	IP68	Modo de carga	Carga magnética
Temperatura de funcionamiento	-20°C-45°C	Tamaño del reloj	H: 253.8 W: 34.6 D: 12.17
iOS	IOS 10.0+		
Android	Android 6.0+		

Nota: No use el dispositivo para bañarse; las altas temperaturas o el vapor pueden dañar el dispositivo.

H. Limpieza y mantenimiento



Se recomienda llevar y limpiar los productos de acuerdo con los tres puntos siguientes.

1. Mantener los productos limpios
2. Mantenga los productos secos
3. No lo lleves demasiado ajustado

No utilice limpiadores especiales para limpiar la unidad;
pueden utilizarse limpiadores sin jabón.

Para las manchas que no son fáciles de eliminar,
se recomienda fregar con alcohol

I. Seguridad y certificación.



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of substances.

Si prega di leggere attentamente il manuale per una migliore esperienza

A. Dispositivi per la legatura

a. Scaricare e installare

Scaricare scansionando il codice o cercando la InxFIT APP come segue.



IOS 10.0+



Andriod 6.0+



Bluetooth 5.0

Nota: La piattaforma del sistema di attrezzature deve soddisfare i requisiti

1. Scansione del codice QR qui sotto per scaricare




2. Aprire l'app storemobile e cercare "InxFIT" per scaricare l'applicazione.


b. Metodo di legame

- (Nota: Durante il processo di tethering InxFIT ti chiederà di attivare il Bluetooth sul tuo telefono e autorizzerà InxFIT ad accedere al GPS del tuo telefono. Se c'è un'eccezione per il tethering degli utenti IOS, ignorate prima questo dispositivo nella lista Bluetooth del vostro telefono)

1. Click "+" nell'angolo in alto a destra della home page dell'app e selezionare "Add Device" per cercare. Trova il dispositivo che corrisponde al tuo orologio nell'elenco di ricerca e tocca per collegarlo.



2. Clicca "+" nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale dell'app e seleziona "Swipe". Scansiona il codice QR visualizzato sul dispositivo la prima volta che lo accendi, o se esci accidentalmente, cerca lo sulla pagina delle impostazioni del dispositivo



B. Sincronizzazione dei dati

L'orologio genera e registra i tuoi vari dati mentre lo indossi, e devi assicurarti che il dispositivo sia legato all'app prima di sincronizzarlo.

Questo viene fatto come segue. Aprire l'App InxFIT - trascinare verso il basso la pagina-sincronizzazione inizia con la richiesta di sincronizzazione e il progresso




Nota: Si prega di sincronizzare i dati almeno una volta in 7 giorni per evitare la sovrascrittura dei dati quando la memoria è piena

C. Istruzioni per l'uso

a. Schema di ricarica


Si prega di collegare e caricare il dispositivo secondo le istruzioni dell'immagine. Quando si avvia per la prima volta si raccomanda di caricare e accendere.



b. Indossare e regolare


1. Wear (come accessori)

Si prega di tenere l'orologio a un dito di distanza dall'osso del polso e di regolare la lunghezza del cinturino in modo che sia confortevole.



2. Cambiare la cinghia

Spingere l'interruttore lateralmente per allentare e rimuovere la cinghia.



Nota: Indossare un abbigliamento troppo largo o troppo stretto può influire sull'accuratezza del test della frequenza cardiaca o dell'ossigeno nel sangue

D. Istruzioni operative

a. Operazione chiave


Breve pressione sul pulsante: torna alla composizione /
commutazione tra la composizione e la lista delle funzioni

Pulsante di pressione lunga: On/Off









b. Sostituire il quadrante

Premere a lungo sullo schermo del quadrante, la lista di selezione del quadrante appare dopo la vibrazione, scorrere orizzontalmente per selezionare il quadrante preferito e cliccare per cambiarlo.



c. Funzionamento dell'interfaccia






Scorri l'interfaccia per accedere a diverse interfacce, le varie interfacce sono mostrate come segue:



F. Panoramica delle funzioni

1. Caratteristiche

Exercise / Heart Rate / Blood Oxygen / Sleep / Alarm Clock /
Esercizio di respirazione / Timer / Meteo / Controllo della musica / Cronometro



Nota: La funzione meteo deve essere aperta sull'app per funzionare correttamente. Ulteriori dettagli sulle caratteristiche sono disponibili sull'app.

2. Accendere la campagna

- a. Iniziare l'esercizio: cliccare sull' icona della funzione di esercizio - selezionare il tipo di esercizio - dopo il conto alla rovescia inizia a rilevare i dati di esercizio
 - b. Controllo del movimento.
Mettere in pausa il movimento: premere brevemente il pulsante laterale.
Riprendere il movimento: premere brevemente il pulsante laterale o toccare il pulsante continua sullo schermo
 - c. Per terminare la campagna: tenere premuto il pulsante laterale o mettere in pausa e selezionare il pulsante di fine sullo schermo
-

G. Specifiche del prodotto

Modello	N23	Tipo di schermo	1.55 inch
Capacità della batteria	260mAh	Tensione di carica	5V
Tempo di carica	Circa 2 ore	Versione Bluetooth	5.0
Livello impermeabile	IP68	Modalità di carica	Magnetica
Temperatura di funzionamento	-20°C-45°C	Dimensioni dell'orologio	H: 253.8 W: 34.6 D: 12.17
iOS	IOS 10.0+		
Android	Android 6.0+		

Nota: Non indossare il dispositivo per fare il bagno;
le alte temperature o il vapore possono danneggiare il dispositivo.

H. Pulizia e manutenzione



Si raccomanda che i prodotti siano indossati e puliti in conformità con i seguenti tre punti.

1. Mantenere i prodotti puliti
2. Tenere i prodotti asciutti
3. Non indossarlo troppo stretto