



十字四折页

材质:128G铜版纸 正反彩色印刷

整体尺寸: 296 mmX196 mm

单面尺寸: 74 mmX98 mm

红色虚线为折叠位置, 不印刷



折叠方式



MLP-M01 MY LITTLE PONY SERIES DUAL-MODE WIRELESS MOUSE


Instruction manual (US)	使用说明书 (简体中文)	Manuale utente (IT)
Manuel d'instructions (FR)	マニュアルの使用法 (JA)	Lesen sie die regeln (DE)
Manual de instrucciones (ES)	사용 설명서 (KR)	Instruktionsbok (SE)
Gebruiksaanwijzing (NL)	Návod k použití (CZ)	Használati utasítás (HU)
Manual de instruções (PT)	Εγχειρίδιο οδηγιών (GR)	Käyttöohjeet (FI)
Instrukcijos vadovas (LT)	Manual de instrucțiuni(RO)	دليل التعليمات (AR)

Licensed by




Hasbro and its logo, My Little Pony and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission, © 2025 Hasbro, All Rights Reserved, Licensed by Hasbro,

Keyboard features




- 1 Mouse Left Button / 鼠标左键
- 2 Middle Button / 中键
- 3 Mouse Right Button / 鼠标右键
- 4 Indicator Light / 模式指示灯
- 5 Photoelectric IC Hole / 光电IC孔



- 6 Type-C interface / Type-C 接口
- 7 Mode Switch Button / 模式切换键
- 8 Power Switch / 开关
- 9 DPI Button / DPI键

Packing list



Wireless mouse
无线鼠标



User manual and warranty card
使用说明书和保修卡



USB Type-C Cable
USB Type-C 数据线



Silicone pad
硅胶垫



USB Dongle
USB 接收器

鼠标参数	系统支持
按键数: 3键 连接模式: 2.4G+BT1+BT2 传输距离: 10米 按键寿命: 300万次 鼠标解析度: 800/1200/1600DPI 电池容量: 400mAh/3.7V 鼠标尺寸: 93×60×38mm	IBM或兼容计算机 Windows:WinXP/Win7/8/10/11 Mac OS X10.5或以上更高版本 兼容USB1.1/2.0/3.0端口

掌托替换	3档DPI切换
	短按DPI切换键, 切换鼠标DPI级别: 800-1200(默认)-1600

灯光模式
电源开关拨到ON或RGB, 鼠标电源打开; 开关在ON时, 灯光固定关闭; 开关在RGB时, 灯光打开(未连接电脑设备灯光熄灭, 连接设备后灯光常亮)。

连接模式
模式指示灯: BT2 黄灯 BT1 蓝灯 2.4G 红灯
蓝牙模式: 电源打开, 短按模式切换键切换到蓝牙模式, 在对应设备搜索并连接“MLP-M01-BT”, 连接后即可使用。 连接不上? 电源打开, 在蓝牙模式下, 长按模式切换键5秒, 指示灯快速闪烁, 鼠标进入蓝牙配对模式。当设备搜索到“MLP-M01-BT1”或者“MLP-M01-BT2”时, 点击连接, 鼠标正常使用。

2.4G 模式:
电源打开, 短按模式切换键切换到2.4G模式, 2.4G模式红色指示灯快速闪烁, 插入接收器, 鼠标即可正常使用。

Cambio DPI a 3 Livelli
Premi brevemente il tasto DPI per scorrere i livelli DPI: 800 - 1200 (predefinito) - 1600.
Modalità Illuminazione
Sposta l'interruttore di alimentazione su ON o RGB per accendere il mouse; Quando l'interruttore è su ON, la luce rimane permanentemente spenta; Quando l'interruttore è su RGB, la luce si accende (la luce si spegne se non connessa a un dispositivo informatico, e rimane accesa dopo la connessione a un dispositivo).
Modalità Connessione
Indicatori Modalità: BT2 Giallo BT1 Blu 2.4G Rossa
Modalità Bluetooth: Turn on the power, short - press the mode switch button to switch to Bluetooth mode. Search for and connect to “MLP - M01 - BT” on the corresponding device, and it can be used after connection. Non si connette? Turn on the power. In Bluetooth mode, long - press the mode switch button for 5 seconds, the indicator light will flash quickly, and the mouse enters Bluetooth pairing mode.When the device searches for “MLP - M01 - BT1” or “MLP - M01 - BT2”, click to connect, and the mouse can be used normally. Modalità 2.4G: Accendere, premere brevemente il tasto modalità per selezionare 2.4G (indicatore rosso lampeggia rapidamente). Inserire il ricevitore per usare.

Commutation DPI à 3 Niveaux
Appui court sur le bouton DPI pour parcourir les niveaux : 800 - 1200 (défaut) - 1600.
Mode Éclairage
Basculez l'interrupteur d'alimentation sur ON ou RGB pour allumer la souris ; Lorsque l'interrupteur est positionné sur ON, la lumière reste définitivement éteinte ; Lorsque l'interrupteur est positionné sur RGB, la lumière s'allume (la lumière s'éteint si elle n'est pas connectée à un ordinateur, et reste allumée après connexion à un appareil).
Mode Connexion
Indicateurs Mode: BT2 Jaune BT1 Bleu 2.4G Rouge
Mode Bluetooth: Allumer, appuyer court sur la touche de mode pour sélectionner BT. Rechercher “MLP-M01-BT” sur votre appareil et connecter. Connexion impossible ? Allumer, en mode BT, appuyer long (5s) sur la touche de mode. L'indicateur clignote rapidement (mode appairage). Rechercher “MLP-M01-BT1” ou “MLP-M01-BT2” sur votre appareil et connecter. Mode 2.4G: Allumer, appuyer court sur la touche de mode pour sélectionner 2.4G (indicateur rouge clignote rapidement). Insérer le récepteur pour utiliser.

Modusanzeigen:
BT2 Gelb BT1 Blau 2.4G Rot
Bluetooth-Modus: Einschalten, kurzer Druck auf Modustaste für BT. Suche “MLP-M01-BT” auf dem Gerät und verbinde. Verbindung fehlgeschlagen? Einschalten, im BT-Modus, Modustaste lange drücken (5s). Anzeige blinkt schnell (Pairing-Modus). Suche “MLP-M01-BT1” oder “MLP-M01-BT2” auf dem Gerät und verbinde.

2.4G-Modus:
Einschalten, kurzer Druck auf Modustaste für 2.4G (rote Anzeige blinkt schnell). Empfänger einstecken, um zu nutzen.

Mouse specification	System Support
Number of buttons: 3 buttons Connection mode: 2.4G + BT1 + BT2 Transmission distance: 10 meters Button lifespan: 3 million clicks Mouse resolution: 800/1200/1600 DPI Battery capacity: 400mAh/3.7V Mouse size: 93×60×38mm	IBM or compatible computers Windows: WinXP/Win7/8/10/11 Mac OS X 10.5 or higher versions Compatible with USB 1.1/2.0/3.0 ports

Palm Rest Replacement	3 - level DPI Switching
	Short - press the DPI switch button to switch the mouse DPI level: 800 - 1200 (default) - 1600.

Light Mode
Toggle the power switch to ON or RGB to turn on the mouse power. When the switch is at ON, the light is fixed off. When the switch is at RGB, the light is on (the light goes out when not connected to a computer device and stays on after connecting to the device).

Connection Mode
Mode Indicator Lights: BT2 Yellow light BT1 Blue light 2.4G Red light
Bluetooth Mode: Turn on the power, short - press the mode switch button to switch to Bluetooth mode. Search for and connect to “MLP - M01 - BT” on the corresponding device, and it can be used after connection. Can't connect? Turn on the power. In Bluetooth mode, long - press the mode switch button for 5 seconds, the indicator light will flash quickly, and the mouse enters Bluetooth pairing mode.When the device searches for “MLP - M01 - BT1” or “MLP - M01 - BT2”, click to connect, and the mouse can be used normally. 2.4G Mode: Turn on the power, short - press the mode switch button to switch to 2.4G mode. The red indicator light of 2.4G mode flashes quickly. Insert the receiver, and the mouse can be used normally.

3 段階 DPI 切替
DPIボタンを短押しするとレベルを切り替え: 800 - 1200 (デフォルト) - 1600.
ライトモード
電源スイッチを ON または RGB の位置に切り替えると、マウスの電源が入ります; スイッチを ON にすると、ライトは常に消灯状態を保持します; スイッチを RGB にすると、ライトが点灯します (コンピューター機器と未接続の場合はライトが消え、機器と接続後はライトが常時点灯します) 。
接続モード
モードインジケーター: BT2 黄灯 BT1 青灯 2.4G 赤灯
Bluetoothモード: 電源入り, モード切替キー短押しでBTモード選択 対応デバイスで「MLP-M01-BT」を検索し接続。 接続できない? 電源入り, BTモード中, モード切替キー長押し5秒, インジケーター高速点滅(ペアリングモード)。デバイスで「MLP-M01-BT1」または「MLP-M01-BT2」を検出したら, 接続をクリック。 2.4Gモード: 電源入り, モード切替キー短押しで2.4Gモード選択 (赤インジケーター高速点滅)。レシーバーを挿入して使用。

3-Stufige DPI-Umschaltung
Kurzer Druck auf die DPI-Taste, um die Stufen zu durchlaufen: 800 - 1200 (Standard) - 1600.
Beleuchtungsmodus
Schalten Sie den Netzschalter auf die Position ON oder RGB, um die Maus einzuschalten; Wenn der Schalter auf ON steht, bleibt das Licht dauerhaft aus; Wenn der Schalter auf RGB steht, schaltet das Licht ein (das Licht geht aus, falls es nicht mit einem Computergerät verbunden ist, und bleibt eingeschaltet, sobald es mit einem Gerät verbunden wird).
Verbindungsmodus
Modusanzeigen: BT2 Gelb BT1 Blau 2.4G Rot
Bluetooth-Modus: Einschalten, kurzer Druck auf Modustaste für BT. Suche “MLP-M01-BT” auf dem Gerät und verbinde. Verbindung fehlgeschlagen? Einschalten, im BT-Modus, Modustaste lange drücken (5s). Anzeige blinkt schnell (Pairing-Modus). Suche “MLP-M01-BT1” oder “MLP-M01-BT2” auf dem Gerät und verbinde.

3-단계 DPI 전환
DPI 버튼 짧게 눌러 단계 전환: 800 - 1200 (기본값) - 1600.
조명 모드
전원 스위치를 ON 또는 RGB 위치로 돌려 마우스 전원을 켭니다 ; 스위치를 ON으로 설정하면 조명이 영구적으로 꺼진 상태를 유지합니다 ; 스위치를 RGB로 설정하면 조명이 켜집니다 (컴퓨터 기기와 연결되지 않으면 조명이 꺼지고, 기기와 연결되면 조명이 계속 켜진 상태입니다) 。
연결 모드
모드 표시등: BT2 노란색 BT1 파란색 2.4G 빨간색
블루투스 모드: 전원 켜, 모드 전환 키 짧게 눌러 블루투스 모드로 전환. 해당 기기에서 “MLP-M01-BT” 검색 후 연결하여 사용. 연결 안 될 시? 전원 켜, 블루투스 모드 상태에서 모드 전환 키 5초간 길게 누름. 표시등 빠르게 깜빡임(페어링 모드)。기기에 “MLP-M01-BT1” 또는 “MLP-M01-BT2” 검색되면 연결 클릭.

연결 모드
모드 표시등: BT2 노란색 BT1 파란색 2.4G 빨간색
블루투스 모드: 전원 켜, 모드 전환 키 짧게 눌러 블루투스 모드로 전환. 해당 기기에서 “MLP-M01-BT” 검색 후 연결하여 사용. 연결 안 될 시? 전원 켜, 블루투스 모드 상태에서 모드 전환 키 5초간 길게 누름. 표시등 빠르게 깜빡임(페어링 모드)。기기에 “MLP-M01-BT1” 또는 “MLP-M01-BT2” 검색되면 연결 클릭.
2.4G 모드: 전원 켜, 모드 전환 키 짧게 눌러 2.4G 모드로 전환. 2.4G 빨간색 표시등 빠르게 깜빡임, 수신기 꽂으면 사용 가능.

Cambio de DPI de 3 Niveles
Pulsación corta del botón DPI para cambiar niveles: 800 - 1200 (predeterminado) - 1600.
Modo Iluminación
Mueva el interruptor de energía a la posición ON o RGB para encender el mouse; Cuando el interruptor está en ON, la luz permanece apagada constantemente; Cuando el interruptor está en RGB, la luz se enciende (la luz se apaga si no está conectada a un dispositivo informático, y se mantiene encendida después de conectarse a un dispositivo).
Modo Conexión
Indicadores de Modo: BT2 Amarillo BT1 Azul 2.4G Rojo
Modo Bluetooth: Encender, pulsación corta botón modo para BT. Busca “MLP-M01-BT” en tu dispositivo y conéctate. No se conecta? Encender, en modo BT, pulsación larga (5s) botón modo. Indicador parpadea rápido (modo emparejamiento). Busca “MLP-M01-BT1” o “MLP-M01-BT2” en tu dispositivo y conéctate. Modo 2.4G: Encender, pulsación corta botón modo para 2.4G (indicador rojo parpadea rápido). Inserta el receptor para usar.

3-단계 DPI 전환
DPI 버튼 짧게 눌러 단계 전환: 800 - 1200 (기본값) - 1600.
조명 모드
전원 스위치를 ON 또는 RGB 위치로 돌려 마우스 전원을 켭니다 ; 스위치를 ON으로 설정하면 조명이 영구적으로 꺼진 상태를 유지합니다 ; 스위치를 RGB로 설정하면 조명이 켜집니다 (컴퓨터 기기와 연결되지 않으면 조명이 꺼지고, 기기와 연결되면 조명이 계속 켜진 상태입니다) 。
연결 모드
모드 표시등: BT2 노란색 BT1 파란색 2.4G 빨간색
블루투스 모드: 전원 켜, 모드 전환 키 짧게 눌러 블루투스 모드로 전환. 해당 기기에서 “MLP-M01-BT” 검색 후 연결하여 사용. 연결 안 될 시? 전원 켜, 블루투스 모드 상태에서 모드 전환 키 5초간 길게 누름. 표시등 빠르게 깜빡임(페어링 모드)。기기에 “MLP-M01-BT1” 또는 “MLP-M01-BT2” 검색되면 연결 클릭.
2.4G 모드: 전원 켜, 모드 전환 키 짧게 눌러 2.4G 모드로 전환. 2.4G 빨간색 표시등 빠르게 깜빡임, 수신기 꽂으면 사용 가능.

SE
3-nivåig DPI-växling
Tryck kort på DPI-växlingsknappen för att växla mellan musens DPI-nivåer: 800-1200 (standard)-1600.
Ljusläge
Växla strömswitch till positionen ON eller RGB för att slå på musens ström; När switchen är inställd på ON förblir ljuset permanent släckt; När switchen är inställd på RGB slås ljuset på (ljuset släcks om det inte är anslutet till en dator, och förblir på efter anslutning till en enhet).
Anslutningsläge
Lägesindikatorer: • BT2 Gult • BT1 Blått • 2.4G Rött Bluetooth-läge: Slå på musen, tryck kort på lägesväxlingsknappen för att växla till Bluetooth-läge, sök efter och anslut till "MLP-M01-BT" på motsvarande enhet – musen kan användas efter anslutning. Kan inte anslutas? Slå på musen, håll nere lägesväxlingsknappen i 5 sekunder i Bluetooth-läge, indikatorljuset blinkar snabbt, och musen går in i Bluetooth-paringsläge. När enheten hittar "MLP-M01-BT1" eller "MLP-M01-BT2", klicka för att ansluta – musen fungerar sedan normalt. 2.4G-läge: Slå på musen, tryck kort på lägesväxlingsknappen för att växla till 2.4G-läge, det röda indikatorljuset för 2.4G-läget blinkar snabbt. Sätt in mottagaren, och musen fungerar normalt.

NL
3-niveau DPI-wisseling
Druk kort op de DPI-wisselknop om tussen de DPI-niveaus van de muis te wisselen: 800-1200 (standaard)-1600.
Lichtmodus
Schakel de stroomschakelaar naar de positie ON of RGB om de muis in te schakelen; Wanneer de schakelaar op ON staat, blijft het licht permanent uit; Wanneer de schakelaar op RGB staat, gaat het licht aan (het licht gaat uit als het niet verbonden is met een computerapparaat, en blijft aan na verbinding met een apparaat).
Verbindingsmodus
Modusindicatorlampen: • BT2 Geel • BT1 Blauw • 2.4G Rood Bluetooth-modus: Schakel de muis in, druk kort op de moduswisselknop om naar Bluetooth-modus te schakelen, zoek naar en verbind met "MLP-M01-BT" op het overeenkomstige apparaat – de muis kan na verbinding worden gebruikt. Kan niet verbinden? Schakel de muis in, houd de moduswisselknop 5 seconden lang ingedrukt in Bluetooth-modus, de indicatorlamp knippert snel, en de muis gaat in Bluetooth-pairingmodus. Wanneer het apparaat "MLP-M01-BT1" of "MLP-M01-BT2" vindt, klik om te verbinden – de muis werkt daarna normaal. 2.4G-modus: Schakel de muis in, druk kort op de moduswisselknop om naar 2.4G-modus te schakelen, de rode indicatorlamp van de 2.4G-modus knippert snel. Steek de ontvanger in, en de muis werkt normaal.

RO
Comutare DPI pe 3 Nivele
Apăsăți scurt tasta de comutare DPI pentru a schimba nivelul DPI al mouse-ului: 800-1200 (implicit)-1600.
Mod de Lumină
Mută Interrupătorul de energie în poziția ON sau RGB pentru a porni mouse-ul; Când Interrupătorul este setat pe ON, lumina rămâne permanent apăsată; Când Interrupătorul este setat pe RGB, lumina se aprinde (lumina se stinge dacă nu este conectată la un dispozitiv computer, și rămâne aprinsă după conectarea la un dispozitiv).
Mod de Conectare
Lumini indicatoare de mod: • BT2 Galbenă • BT1 Albastră • 2.4G Roșie Mod Bluetooth: Pornește mouse-ul, apăsaș scurt tasta de comutare de mod pentru a trece la mod Bluetooth, căuta și conectează "MLP-M01-BT" pe dispozitivul corespunzător – mouse-ul poate fi folosit după conectare. Nu se poate conecta? Pornește mouse-ul, în mod Bluetooth, ține apăsată tasta de comutare de mod timp de 5 secunde, lumina indicatorului clipește rapid, și mouse-ul intră în mod de perechere Bluetooth. Când dispozitivul găsește "MLP-M01-BT1" sau "MLP-M01-BT2", clic pentru a conecta – mouse-ul funcționează normal. Mod 2.4G: Pornește mouse-ul, apăsaș scurt tasta de comutare de mod pentru a trece la mod 2.4G, lumina indicatorului roșu al modului 2.4G clipește rapid. Inseazăș receptorul, și mouse-ul funcționează normal.

AR
بثلاث مستويات DPI تبديل
الموس: 800-1200 (افتراضي)-1600 تبديل مستوى DPI على مفاتيح تبديل kpat اضغط
وضع الإضاءة
أفقت تشغيل الماوس ON أو RGB حركة محرك مفاتيح تشغيل الطاقة إلى موضع: نطل: الإضاءة مغفولة دائما، عندما يكون المفاتيح مضبوطا على: تشغيل الإضاءة (تغفل الإضاءة إذا لم تكن متصلة بجهاز كمبيوتر ، "وتغفل تشغيل بعد الاتصال بالجهاز")
وضع الاتصال
أضواء المؤشر الوضع: أحمر 2.4G أزرق BT1 أصفر BT2 وضع البلوتوث: أعلى مفاتيح تبديل الوضع لتحويله إلى وضع البلوتوث، ايحت ن kpat افقت تشغيل الماوس، اضغط وارتيبه على الجواز المقابل – يمكن استخدام الماوس بعد الاتصال "MLP-M01-BT1" لا يمكن الاتصال؟ افقت تشغيل الماوس، في وضع البلوتوث، اضغطواأما مفاتيح تبديل الوضع لمدة 5 ثوان، فبقيض ضوء أو "MLP-M01-BT1" المؤشر بسرعة، وينتقل الماوس في وضع إقرآن بلوتوث. عندما يبحث الجواز عن انتر للاتصال – سيعمل الماوس بشكل طبيعي، "MLP-M01-BT2" وضع 2.4G: افقت تشغيل الماوس، في وضع 2.4G، اضغطواأما مفاتيح تبديل الوضع لتحويله إلى وضع kpat2، اضغطوا المؤشر الأحمر لوصف 2.4، يسرع.

CZ
3-úrovňové Přepínání DPI
Krátkým stisknutím tlačítka pro přepínání DPI přepnete úroveň DPI myši: 800-1200 (výchozí)-1400.
Režim Světla
Přesuňte vypínač napájení do pozice ON nebo RGB pro zapnutí myši; Pokud je vypínač nastaven na ON, světlo zůstane trvale vypnuté; Pokud je vypínač nastaven na RGB, světlo se zapne (světlo se vypne, jestliže není připojeno k počítači, a zůstane zapnuté po připojení k zařízení).
Režim Připojení
Indikační lampy režimu: • BT2 Gul • BT1 Blá • 2.4G Röd Bluetooth režim: Zapněte myš, krátkým stisknutím tlačítka pro přepínání režimu přepněte na Bluetooth režim, vyhledejte a připojte "MLP-M01-BT" na odpovídajícím zařízení – myš lze použít po připojení. Nelze se připojit? Zapněte myš, v Bluetooth režimu podržte tlačítko pro přepínání režimu 5 sekund, indikační lampa bliká rychle, a myš přechází do režimu párování Bluetooth. Když zařízení najde "MLP-M01-BT1" nebo "MLP-M01-BT2", klikněte pro připojení – myš bude fungovat normálně. 2.4G režim: Zapněte myš, krátkým stisknutím tlačítka pro přepínání režimu přepněte na 2.4G režim, červená indikační lampa 2.4G režimu bliká rychle. Vložte přijímač, a myš bude fungovat normálně.

HU
3-szintű DPI Váltás
Nyomja le röviden a DPI váltó gombot a egér DPI szintjének váltásához: 800-1200 (alapértelmezett)-1600.
Világítási Mód
Matossza az energia kapcsolót az ON vagy RGB pozícióba az egér bekapcsolásához; Ha a kapcsoló az ON pozícióban van, a világítás állandóan ki marad; Ha a kapcsoló az RGB pozícióban van, a világítás kikapcsolódik (a világítás kikapcsolódik, ha nem csatlakozik számítógépes eszközöz, és bekapcsolódik miután csatlakozott az eszközöz).
Csatlakozási Mód
Módjék lámpák: • BT2 Sárga • BT1 Kék • 2.4G Piros Bluetooth Mód: Kapszolja be az egért, nyomja le röviden a mód váltó gombot a Bluetooth módba váltáshoz, keresse meg és csatlakozzon a "MLP-M01-BT"hez a megfelelő eszközön – az egért csatlakozás után használhatja. Nem tud csatlakozni? Kapszolja be az egért, a Bluetooth módban tartsa lenyomva a mód váltó gombot 5 másodpercig, az indica lámpa gyorsan villog, és az egér belep a Bluetooth párosítási módba. Amikor az eszköz megtalálja a "MLP-M01-BT1" vagy "MLP-M01-BT2"-t, kattintson a csatlakozáshoz – az egér normálisan fog működni. 2.4G Mód: Kapszolja be az egért, nyomja le röviden a mód váltó gombot a 2.4G módba váltáshoz, a 2.4G mód piros indica lámpája gyorsan villog. Illeszse be a fogadót, és az egér normálisan fog működni.

FCC Warning
 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC 警告
 This device complies with American National Standards Institute (ANSI) requirements for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

PT
Troca de DPI de 3 Níveis
Pressione curtivamente a tecla de troca de DPI para alternar o nível de DPI do mouse: 800-1200 (padrão)-1400.
Modo de Luz
Mova o interruptor de energia para a posição ON ou RGB para ligar o mouse; Quando o interruptor está em ON, a luz permanece constantemente apagada; Quando o interruptor está em RGB, a luz se liga (a luz apaga se não conectada a um dispositivo informático, e permanece ligada após a conexão com um dispositivo).
Modo de Conexão
Luzes indicadoras de modo: • BT2 Amarela • BT1 Azul • 2.4G Vermelha Modo Bluetooth: Ligue o mouse, pressione curtivamente a tecla de troca de modo para alternar para o modo Bluetooth, busque e conecte "MLP-M01-BT" no dispositivo correspondente – o mouse pode ser usado após a conexão. Não consegue conectar? Ligue o mouse, no modo Bluetooth, mantenha a tecla de troca de modo pressionada por 5 segundos, a luz indicadora piscará rapidamente, e o mouse entrará no modo de pareamento Bluetooth. Quando o dispositivo buscar "MLP-M01-BT1" ou "MLP-M01-BT2", clique para conectar – o mouse funcionará Modo 2.4G: Ligue o mouse, pressione curtivamente a tecla de troca de modo para alternar para o modo 2.4G, a luz indicadora vermelha do modo 2.4G piscará rapidamente. Insira o receptor, e o mouse funcionará normalmente.
GR

Μετάβαση DPI σε 3 Επίπεδα
Πάστες σύντομα το κουμπί μετάβασης DPI για να αλλάξετε το επίπεδο DPI του ποντικιού: 800-1200 (προεπιλεγμένο)-1600.
Λειτουργία Φωτός
Μεταβάστε τον διακόστη τροφοδοσίας στη θέση ON ή RGB για να ενεργοποιήσετε το ποντίκι; Όταν ο διακόστη είναι στη θέση ON, το φως παραμένει μόνιμα σβηστό; Όταν ο διακόστη είναι στη θέση RGB, το φως ενεργοποιείται (το φως σβήνει εάν δεν είναι συνδεδεμένο με υπολογιστικό μηχάνημα, και παραμένει ενεργό μετά την σύνδεση με μια συσκευή).
Λειτουργία Συνδεσης
Λειτουργία φωτός λειτουργίας: • BT2 κίτρινο • BT1 μπλέ • 2.4G κόκκιν Λειτουργία Bluetooth: Ενεργοποιήστε το ποντίκι, πατήστε σύντομα το κουμπί μετάβασης λειτουργίας για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth, αναζητήστε και συνδέστε το "MLP-M01-BT" στη αντίστοιχη συσκευή – το ποντίκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την σύνδεση. Δεν μπορεί να συνδεθεί? Ενεργοποιήστε το ποντίκι, στη λειτουργία Bluetooth, κρατήστε πατημένο το κουμπί μετάβασης λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα, η ένδειξη φωτός αναβοσβήνει γρήγορα, και το ποντίκι εισέρχεται στη λειτουργία ζευγαρώματος Bluetooth. Όταν η συσκευή αναζητήσει το "MLP-M01-BT1" ή "MLP-M01-BT2", κάντε κλικ για σύνδεση – το ποντίκι θα λειτουργήσει κανονικά. Λειτουργία 2.4G: Ενεργοποιήστε το ποντίκι, πατήστε σύντομα το κουμπί μετάβασης λειτουργίας για να μεταβείτε στη λειτουργία 2.4G, ο κόκκινος δείκτης φωτός της λειτουργίας 2.4G αναβοσβήνει γρήγορα. Εισαγάγετε τον δέκτη, και το ποντίκι θα λειτουργήσει κανονικά.

Name and content of harmful substances in the product						
Part name	Harmful substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)
Structural components and electronic components	○	○	○	○	○	○
Small structural components such as shells	○	○	○	○	○	○
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364 Cr: Indicates that the content of harmful substances in all homogeneous materials of the component is below the limit requirements specified in GB/T26572. X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit requirements specified in GB26572. The components marked with "X" on the form cannot be replaced with harmful substances due to limitations in global technological development.						
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364 Printed circuit board components *: including printed circuit boards and their components, electronic components, etc; Depending on the product model, the product you purchased may not contain all of the above components.						
	Electronic and electrical products sold within the territory of the People's Republic of China must be marked with this mark, the number in the mark represents the environmental protection life of the production under normal use.					

产品中有有害物质名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构件及电子组件	○	○	○	○	○	○
外壳等小结构件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB26572规定的限量要求。 表中标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质替代。						
本表格依据SJ/T11364的规定编制 印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电子元器件等； 根据产品型号不同，您所购买的产可能不会含有以上所有部件。						
	在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产的环境使用期限。					

FI
3-tason DPI-vaihto
Pressione curtivamente a tecla de troca de DPI para alternar o nível de DPI do mouse: 800-1200 (padrão)-1600.
Valomodus
Siirrä virtaswitchiä ON tai RGB -asentoon käynnistääkseen hiiren; Kun switchi on asettettu ON:iin, valo pysyy pysyvästi pois; Kun switchi on asettettu RGB:iin, valo syttyy (valo sammuu, jos se ei ole yhdistetty tietokoneeseen, ja pysyy päällä yhdistämisen jälkeen laitteeseen).
Yhdistysmodus
Modusindikaattorivalot: • BT2 Amarela • BT1 Azul • 2.4G Vermelha Bluetooth-moodi: Käynnistä hiiri, paina lyhyesti modusvaihdon nappia vaihtaaksesi Bluetooth-moodiin, etsi ja yhdistä "MLP-M01-BT" vastaavaan laitteelle – hiiriä voi käyttää yhdistämisen jälkeen. Ei yhdisty? Käynnistä hiiri, pidä modusvaihdon nappia painettuna 5 sekuntia Bluetooth-moodissa, ja indikaattorivalo vilkkuu nopeasti, ja hiiri siirtyy Bluetooth-paritusasentoon. Kun laite löytää "MLP-M01-BT1" tai "MLP-M01-BT2", klikkaa yhdistääksesi – hiiri toimii tämän jälkeen normaalisti. 2.4G-moodi: Käynnistä hiiri, paina lyhyesti modusvaihdon nappia vaihtaaksesi 2.4G-moodiin, 2.4G-moodin punainen indikaattorivalo vilkkuu nopeasti. Aseta vastaanotin, ja hiiri toimii normaalisti.

LT
3 Lygio DPI Perjungimas
Trumpu paspaudimu mygtuko perjungimo DPI pakeiskite peles DPI lygi: 800-1200 (numatytiias)-1600.
Šviesos Režimas
Patikeltite matinimojungį/į ON arba RGB poziciją, kad jungtumėte pelę; Kai jungiklis yra nustatytas į ON, šviesa visada lieka užgesnė; Kai jungiklis yra nustatytas į RGB, šviesa įsijungia (šviesa užgesnė, jei nepriisjungta prie kompiuterio įrenginio, o priisjungus prie įrenginio šviesa visada lieka įjungta).
Prisijungimo Režimas
Režimo indikatoriaus šviesos: • BT2 geltona • BT1 mėlyna • 2.4G raudona Režimo indikatoriaus šviesos: Įjunkite pelę, trumpu paspaudimu mygtuko perjungimo režimo pakeiskite į Bluetooth režimą, įeiskokite ir prisijunkite prie "MLP-M01-BT" atitinkamame įrenginyje – po prisijungimo pelę galite naudoti. Negali prisijungti? Įjunkite pelę, Bluetooth režime laikykite paspausta mygtuką perjungimo režimo 5 sekundžių, įjunkite šviesa greitai mirga, ir pelė pateka į Bluetooth poravimosi režimą. Kai įrenginys suranda "MLP-M01-BT1" arba "MLP-M01-BT2", spauskite prisijungti – pelė veiks normaliai. 2.4G Režimas: Įjunkite pelę, trumpu paspaudimu mygtuko perjungimo režimo pakeiskite į 2.4G režimą, 2.4G režimo raudona indikatoriaus šviesa greitai mirga. Įdekite priėmėją, ir pelė veiks normaliai.

Product information			
Product name		Product number	
Product barcode / Serial number / Batch number			
Vendor information			
Name			
Address			
Contact number		Postal code	
Sales date		Invoice number	
Remark			

被授权商/Licensee: 深圳市企顺创新科技发展有限公司/Shenzhen Qishun Innovation Technology Development Co., Ltd 制造商/Manufacturer: 深圳市企顺创新科技发展有限公司/Shenzhen Qishun Innovation Technology Development Co., Ltd 地址/Address: 深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心(鸿荣源北站中心)A栋901 901/901, Building A, Longhua Digital Innovation Center, North Station Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen 售后服务电话/Service supervision hotline: 400-885-8808 服务邮箱/E-mail: service@keesoon.com
--

CE     	Certificate of Approval Product No: _____ Production Time: _____ QC: _____ 
---	---