

HALO75 V2

Quick Guide / 快速指引 /
クイックガイド / 사용자 매뉴얼

01. System Selection / 系统选择 / モード選択 / OS 선택

- Win mode / Win 模式 / Win 모드 / Win 모드
- Mac mode / Mac 模式 / Mac 모드 / Mac 모드


02. Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

- Power Off / 关闭电源 / 電源を切る / 전원 OFF
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Wireless mode / 无线模式 / 와이파이레스모드 / 무선 모드

* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

有线模式下需使用数据线连接设备。
有線モードではデバイスをUSBケーブルで接続必要があります。
유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.

03. Wireless Device Connection / 无线设备连接 / 와이파이레스接続 / 블루투스 페어링 가이드



Long press 3 seconds to enter pairing mode, short press to switch between devices. Plug the 2.4Ghz receiver into your computer before pressing FN + 4.


长按 3 秒进入配对模式，短按切换设备。2.4Ghz 连接需先将附赠的 2.4Ghz 接收器连接到电脑上。

3秒間の長押しでペアリングモード、短押しでデバイス切り替え。2.4Ghz無線接続する場合は、付属のレシーバーをパソコンに取り付けてください。


3초 이상 눌러 페어링 모드 진입 가능 / 짧게 눌러 기존 연결된 디바이스 간 전환 가능 / 2.4G 무선 연결 희망 시, 2.4G USB 수신기를 노트북 또는 데스크탑에 연결 필요

RGB Light Bar / RGB 灯条 / RGBライトバー / RGB 라이트 바 상태 표시 가이드

- Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 91%~100%
- Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 51%~90%
- Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 11%~50%
- Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 0%~10%

Caps lock / 大写锁定 / キャップスロック / Caps Lock 활성화Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetooth모드 / 블루투스 모드2.4G mode / 2.4G 模式 / 2.4G모드 / 2.4G 모드Lock Win key / 锁定 Win 键 / Win키를ロックする / WIN키 잠금Win modeMac mode

04. Backlight Settings / 键盘背光 设置 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드




FN + < Backlight effect switching / 背光模式切换 / バックライトモードの切り替え / 백라이트 효과 전환

FN + > Backlight color switching / 背光颜色切换 / バックライトのカラーを切り替える / 백라이트 색상 전환

FN + ^/~ Brightness + - / 背光亮度增加&降低 / バックライトを明るく&暗く / 밝기 증가&감소

FN + </> Backlight speed - + / 背光速度降低&增加 / 라이트 스피드調整 / 백라이트 속도 감소 증가

05. Auxiliary Lights Settings / 辅助灯设置 / サイドライト設定 / 보조 라이트 사용 가이드



FN + M + < Auxiliary lights effect switching / 辅助灯光模式切换 / 링글라이트모드를切り替える / 보조 라이트 효과 전환

FN + M + > Auxiliary lights color switching / 辅助灯光颜色切换 / 링글라이트의カラーを切り替える / 보조 라이트 색상 전환

FN + M + ^/~ Auxiliary lights brightness + - / 辅助灯光亮度增加&降低 / 링글라이트를明るく&暗く / 보조 라이트 밝기 증가&감소

FN + M + </> Auxiliary lights speed - + / 辅助灯光速度降低&增加 / 補助ラスビのイトード調節 / 보조 라이트 속도 감소&증가

FN + M + ? Auxiliary light groups on/off control / 辅助灯模式组合循环切换 / 補助ライト組み合わせのサイクル切替 / 보조 라이트 모드변경

06. Sleep Mode Setting / 休眠 模式设置 / サイドライト設定 / 절전 모드 설정



FN + } Turn the Sleep mode on or off / 开启或关闭休眠模式 / 슬립모드의온/오프 / 절전모드 ON/OFF

* If there is no operation on the keyboard, it will turn off the light and enter sleep mode after 6 minutes.

若键盘没有任何操作，6 分钟后会关闭灯光进入休眠模式。

キーボードを6分間操作しないと、ライトは消えてスリープモードに入ります。

6 분 동안 키 입력이나 조작이 없을 경우, 자동으로 절전모드로 진입하며, 모든 LED가 OFF 됩니다. 배터리 사용 시간을 더욱 오래 유지하는 것을 희망하신다면 절전 모드를 ON 으로 설정하는 것을 추천합니다.

07. Battery Indicator / 电量显示设置 / バッテリーチェックライト設定 / 배터리 체크 가이드



FN + I Enable/disable permanent battery level display / 开启或关闭常驻电量显示功能 /
バッテリーレベル常時表示のオン/オフ / 배터리 전량 상시 표시등 ON/OFF

08. Factory Reset / 恢复出厂设置 / 工場出荷時の設定に復元する / 공장 초기화



FN + { Long press for 3 seconds to restore factory settings / 长按 3 秒恢复出厂设置 /
3秒間の長押しで工場出荷時設定へリセット / 공장 초기화 (3초 이상 입력)

09. NuPhyIO

This keyboard only supports configuration via NuPhyIO, NuPhy's own web-based driver, which enables various features such as keymapping, light effect customization and macros. Please use the address nuphy.io to access NuPhyIO. If your keyboard cannot be detected by the driver under the wired mode, please contact us for technical support feedback@nuphy.com

本键盘仅支持自研的驱动软件 NuPhyIO，您可以通过 NuPhyIO 对键盘进行配置，包括改键、配置灯效和定义宏等操作。如需登录 NuPhyIO，您可以访问 nuphy.io。如果在有线模式下，无法检测到您的键盘，请随时联系我们以获得技术支持（feedback@nuphy.com）。

本キーボードはNuPhyが開発したドライバーソフトウェア「NuPhyIO」のみに対応しています。NuPhyIOではキーマップの変更、ライトエフェクト設定、マクロ設定などの操作が可能です。NuPhyIOへのログインは、nuphy.io ヘアクセスしてください。有線接続モードにてNuPhyIOにアクセスした際にキーボードが検出されない場合、テクニカルサポート “feedback@nuphy.com” までご連絡ください。

NuPhy 키보드는 자사에서 개발한 드라이버 소프트웨어 NuPhyIO만 지원합니다. NuPhyIO를 통해 키 설정 변경, 조명 효과 설정, 매크로 등 다양한 기능을 설정을 할 수 있습니다. NuPhyIO에 접속하려면 nuphy.io 을 방문해주세요. 유선 모드에서 키보드가 정상적으로 인식되지 않을 경우, 언제든지 저희에게 연락주시면 기술 지원을 도와드리겠습니다. (feedback@nuphy.com)

Mac Mode: LAYER 0 / 1 / 2 / 3

Win Mode: LAYER 4 / 5 / 6 / 7

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.