




Smart Baby Monitor JBM550

Quick Start Guide



ENGLISH


App Guide

Step 1:
Scan the QR code to download the app.

Step 2:
Turn on the Wi-Fi switch.

Step 3:
Scan the QR code in the app to pair.

Button Guide



Monitor Guide

⌚ Raise the antenna.

⌚ Power on (press and hold the button).

⌚ Charge the monitor first.

⌚ Power the camera.

⌚ Remove the lens film.

Camera Installation

Desktop Installation

Stand Installation

Stand Installation (with Clip)

Monitor – Main Functions	
AI Detection	🗣️ Cry Detection: Alerts when crying is detected.
	🔊 Noise Detection: Alerts when noise exceeds preset level.
	👤 Human Tracking: Camera follows the person.
	👤 Motion Detection: Alerts when motion is detected.
	🌡️ Temp & Humidity: Alerts when exceeding preset range.
Power Saving Mode	🔊 VOX Mode: Screen off but audio active.
	🔊 Deep Sleep: Screen and audio off; alerts wake the screen.

DEUTSCH

App-Anleitung

Schritt 1:
QR-Code scannen, um die App herunterzuladen.

Schritt 2:
Wi-Fi-Schalter einschalten.

Schritt 3:
QR-Code in der App scannen zum Koppeln.

Monitor-Anleitung

⌚ Antenne aufstellen.

⌚ Einschalten (Taste gedrückt halten).

⌚ Monitor zuerst aufladen.

⌚ Kamera mit Strom versorgen.

⌚ Schutzfolie vom Objektiv entfernen.


Kamerainstallation

Tischmontage

Stativmontage

Stativmontage (mit Clip)

Tastenübersicht



Beschreibung	
Ein/Aus-Taste	🔊 3 Sek. gedrückt halten zum Ein/Aus; kurz drücken zum Bildschirm Ein/Aus.
Zoom-/Scan-Taste	🔍 2 Sek. gedrückt halten: Scan; kurz drücken: Zoom.
Links/Rechts-Tasten	⬅ ➡ Im Menü: Rechts bestätigen, links zurück.
OK-Taste	⏻ Single press: Confirm; Double press: Human tracking.
Lautstärkeanzeige	🔊 Grünes Licht blinkt bei Kameragespräch.
Betriebsanzeige	🔊 Grünes Licht blinkt bei Kameratrennung.
Ladeanzeige	⚡ Rot blinkt bei niedrigem Akku; grün blinkt beim Laden.

Monitor – Hauptfunktionen	
KI-Erkennung	🗣️ Weinerkennung: Alarm bei erkanntem Weinen.
	🔊 Geräuscherkennung: Alarm bei Überschreitung des Schwellenwerts.
	👤 Personenverfolgung: Kamera folgt der Person.
	👤 Bewegungserkennung: Alarm bei Bewegung.
	🌡️ Temp./Feuchte: Alarm bei Überschreitung.
Energiesparmodus	🔊 VOX-Modus: Bildschirm aus, Ton aktiv.
	🔊 Tiefschlaf: Bildschirm und Ton aus; Alarm aktiviert Bildschirm.

Guide de l'application

Étape 1:
Scannez le QR code pour télécharger l'application.

Étape 2:
Activez l'interrupteur Wi-Fi.

Étape 3:
Scannez le QR code dans l'app pour appairer.

Guide du moniteur

⌚ Relevez l'antenne.

⌚ Allumez (maintenez le bouton enfoncé).

⌚ Chargez d'abord le moniteur.

⌚ Alimentez la caméra.

⌚ Retirez le film de l'objectif.

Installation de la caméra


Installation sur table

Installation avec support

Installation avec support (avec clip)

FRANÇAIS

Présentation des boutons



Description	
Bouton d'alimentation	🔊 Maintenir 3 s pour allumer/éteindre ; appui court pour réveiller/éteindre l'écran.
Bouton Zoom/Balayage	🔍 Maintenir 2 s : balayage ; appui court : zoom.
Touches gauche/droite	⬅ ➡ Dans le menu : droite pour confirmer, gauche pour revenir.
Bouton OK	⏻ Appui simple : confirmer ; double appui : suivi humain.
Voyant vouter	🔊 Voyant vert clignote lors de l'appel caméra.
Voyant d'état	🔊 Voyant vert clignote si la caméra est déconnectée.
Voyant de charger	⚡ Rouge clignote batterie faible ; vert clignote en charge.

Moniteur – Fonctions principales	
Détection IA	🗣️ Détection de pleurs : alerte si pleurs détectés.
	🔊 Détection du bruit : alerte si niveau dépassé.
	👤 Suivi humain : la caméra suit la personne.
	👤 Détection de mouvement : alerte si mouvement détecté.
	🌡️ Temp./Humidité : alerte hors plage.
Mode économie d'énergie	🔊 Mode VOX : écran éteint, audio actif.
	🔊 Veille profonde : écran et audio coupés, alerte pour réveil.



Scan For Support

Instruction Video

Online Manual


FAQ

Added 12-month warranty

support@jartoo.com


Guía de la aplicación

- Paso 1:**
Escanee el código QR
para descargar la aplicación.
- Paso 2:**
Active el interruptor Wi-Fi.
- Paso 3:**
Escanee el código QR en la
app para emparejar.




Guía del monitor


- ㉔ Levante la antena.
- ㉕ Encender (mantenga presionado el botón).
- ㉖ Cargue primero el monitor.
- ㉗ Conecte la cámara a la alimentación.
- ㉘ Retire la película de la lente.



Instalación de la cámara



Guía de botones




Descripción	
Botón de encendido	⏻ Mantenga 3 s para encender/apagar; pulsación corta para activar/apagar pantalla.
Botón Zoom/Encaneo	🔍 Mantener 2 s: escaneo; pulsación corta: zoom.
Teclas izquierda/derecha	⬅ ➡ En menú: derecha confirmar, izquierda volver.
Botón OK	○ Pulsación simple: confirmar; doble pulsación: seguimiento humano.
Indicador de volumen	🔊 Luz verde parpadea durante la comunicación.
Indicador de estado	⌚ Luz verde parpadea cuando la cámara se desconecta.
Indicador de carga	⚡ Rojo parpadea batería baja; verde parpadea al cargar.

Monitor – Funciones principales	
Detección IA	👶 Detección de llanto: alerta si se detecta llanto.
	🔊 Detección de ruido: alerta si supera el nivel.
	👤 Seguimiento humano: la cámara sigue a la persona.
	👤 Detección de movimiento: alerta al detectar movimiento.
	🌡 Temp./Humedad: alerta fuera de rango.
Modo ahorro de energía	🔊 Modo VOX: pantalla apagada, audio activo.
	🔊 Deep Sleep: Screen and audio off; alerts wake the screen.

Guida dell'app

- Passo 1:**
Scansiona il codice QR
per scaricare l'app.
- Passo 2:**
Attiva l'interruttore Wi-Fi.
- Passo 3:**
Scansiona il QR code
nell'app per associare.




Guida del monitor


- ㉔ Sollevare l'antenna.
- ㉕ Accendere (tenere premuto il pulsante).
- ㉖ Caricare prima il monitor.
- ㉗ Alimentare la videocamera.
- ㉘ Rimuovere la pellicola dell'obiettivo.



Installazione della videocamera



Guida ai pulsanti




Descrizione	
Pulsante di accensione	⏻ Tenere premuto 3 s per accendere/spegnere; pressione breve per attivare/spegnere lo schermo.
Pulsante Zoom/Scansione	🔍 Tenere premuto 2 s: scansione; pressione breve: zoom.
Tasti sinistra/destra	⬅ ➡ Nel menu: destra conferma, sinistra indietro.
Pulsante OK	○ Pressione singola: conferma; doppia: tracciamento umano.
Indicatore volume	🔊 Luce verde lampeggia durante la comunicazione.
Indicatore di stato	⌚ Luce verde lampeggia quando la camera si disconnette.
Indicatore di carica	⚡ Rosso lampeggia batteria bassa; verde lampeggia in carica.

Monitor – Funzioni principali	
Rilevamento IA	👶 Rilevamento pianto: allarme se rilevato.
	🔊 Rilevamento rumore: allarme se supera il livello.
	👤 Tracciamento umano: la camera segue la persona.
	👤 Rilevamento movimento: allarme al rilevamento.
	🌡 Temp./Umidità: allarme fuori intervallo.
Modalità risparmio energia	🔊 Modalità VOX: schermo spento, audio attivo.
	🔊 Standby profondo: schermo e audio spenti; allarme riattiva lo schermo.


앱 사용 안내

- 1단계:**
QR 코드를 스캔하여
앱을 다운로드하세요.
- 2단계:**
Wi-Fi 스위치를 켭니다.
- 3단계:**
앱에서 QR 코드를 스캔하
여 페어링.




모니터 사용 안내


- ㉔ 안테나를 세웁니다.
- ㉕ 전원 켜기(버튼 길게 누름).
- ㉖ 먼저 모니터를 충전합니다.
- ㉗ 카메라에 전원을 공급합니다.
- ㉘ 렌즈 보호 필름을 제거합니다.



카메라 설치



버튼 안내




설명	
전원 버튼	⏻ 3초 길게 눌러 전원 켜기/끄기, 짧게 눌러 화면 켜기/끄기.
확대/순환 버튼	🔍 2초 길게: 순환; 짧게: 확대.
좌/우 버튼	⬅ ➡ 메뉴에서 오른쪽 확인, 왼쪽 뒤로.
확인 버튼	○ 한 번: 확인; 두 번: 사람 추적.
볼륨 표시등	🔊 카메라 통화 시 녹색 점멸.
상태 표시등	⌚ 카메라 연결 끊김 시 녹색 점멸.
충전 표시등	⚡ 배터리 부족 시 빨간 점멸; 충전 시 녹색 점멸.

모니터 주요 기능	
AI 감지	👶 울음 감지: 울음 감지 시 알림.
	🔊 소음 감지: 설정값 초과 시 알림.
	👤 사람 추적: 카메라가 사람을 따라 이동.
	👤 움직임 감지: 움직임 감지 시 알림.
	🌡 온도 감지: 설정 범위 초과 시 알림.
	🔊 VOX 모드: 화면 꺼짐, 소리 들림.
절전 모드	🔊 심층 절전: 화면·소리 꺼짐, 알림 시 화면 켜짐.


アプリ操作ガイド

- 手順1:**
QRコードをスキャンしてア
プリをダウンロードします。
- 手順2:**
Wi-Fiスイッチをオンにします。
- 手順3:**
QRコードをスキャンしてペ
어링します。




モニター操作ガイド


- ㉔ アンテナを立てます。
- ㉕ 電源オン(ボタン長押し)。
- ㉖ まずモニターを充電します。
- ㉗ カメラに電源を供給します。
- ㉘ レンズ保護フィルムを
はがします。



カメラ設置



ボタン説明



説明	
電源ボタン	⏻ 3秒長押しで電源オン/オフ, 短押しで画面オン/オフ。
拡大/巡回ボタン	🔍 2秒長押し: 巡回, 短押し: 拡大。
左右キー	⬅ ➡ メニュー: 右で決定, 左で戻る。
決定ボタン	○ 1回: 決定, 2回: 人物追跡。
音量インジケータ	🔊 カメラ通話時に緑点滅。
動作インジケータ	⌚ カメラ切断時に緑点滅。
充電インジケータ	⚡ 電池残量低下で赤点滅, 充電中は緑点滅。

モニター主な機能	
AI検知	👶 泣き声検知: 検知時にアラーム。
	🔊 騒音検知: 設定値超過でアラーム。
	👤 人物追跡: カメラが人物を追従。
	👤 動体検知: 動きを検知するとアラーム。
	🌡 温湿度検知: 設定範囲外でアラーム。
省電力モード	🔊 VOXモード: 画面オフ, 音声あり。
	🔊 ディープスリープ: 画面・音声オフ, アラームで起動。

合规声明卡\200g铜版纸\4色印刷 \过哑胶\尺寸213*215mm

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.

General Safety





Not a Substitute for Proper Adult Supervision: You MUST check your children's activities regularly.

Not Intended for Use as a Medical Camera: This appliance should not replace adult supervision.

Not a Toy: Do not allow children to play with this appliance.

Risk of Suffocation: Keep all packaging materials out of reach of children.

Location Safety



Strangulation Hazard:

Children can be entangled in cords. Keep the appliance, adapter and power cords out of the reach of children at all times, at least 3 feet / 1 meter away.

Danger from Power Cords:

To avoid possible danger from power cords, the cords should be secured and never be hung on or near the crib or playpen. Do not place in the crib, bed or playpen.

Keep Away From Heat:

Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers and stoves.

Water and Moisture:

Do not use the appliance near water, including near a bathtub, sink, laundry machine, wet basement, etc.

Electricity Safety

- Only use the AC adapters provided.
- Do not insert anything into upgrade pinholes.
- Do not block any ventilation openings.
- Unplug the appliance during lightning storms.
- Only use attachments and accessories provided.
- Unplug the appliance when unused for long periods of time.

HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: this device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Camera:

FCC 20cm Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Camera:

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Monitor:

SAR compliance is based on a separation distance of 0 mm between the unit and the body of the user. La conformité du DAS est basée sur une distance de séparation de 0 mm entre l'unité et le corps de l'utilisateur.

215mm

213mm