

MASSAGER

VIBRATOR FOR MEN



1. 每次使用前，用温水和抗菌肥皂擦洗产品，然后用毛巾或软布轻轻擦干。
2. 不要使用按摩油、护手霜、清洁剂、汽油或丙酮作为润滑剂。
3. 本产品仅供个人使用。为了您的健康，请勿与他人同时使用。
4. 使用过程中如有不适，请立即停止使用。
5. 使用本产品后会有大量分泌物和润滑剂残留，很容易滋生细菌，所以请尽快清洗。
6. 请将玩具及其零部件放在儿童和宠物接触不到的地方。

产品参数

产品名称:后庭震动锁精环
产品材质:ABS, 硅胶
产品颜色:黑色
电池类型:锂电池
充电方式:磁吸充电
产品噪声:≤40DB

防水:IPX7
充电时间:90分钟
使用时间:60分钟
功能:10个振动频率, 双电机
控制方式:遥控控制或APP控制
包装清单:肛门振动器, 充电线, 说明书, 遥控器



遥控使用

长按Ⓢ1.5秒, LED灯亮起, 进入待机模式。
点击电源按钮打开会阴区域的振动。10种振动模式。
在待机模式下, 点击Ⓢ振动按钮打开肛门插头的振动。10种振动模式。

充电说明


磁吸充电。充电时, 指示灯会闪烁白色, 充电完成后, 指示灯将停止闪烁, 并保持常亮为白色。

1. Before each use, scrub the product with warm water and antibacterial soap, then dry gently with a towel or soft cloth.
2. Do not use massage oils, hand creams, cleansers, gasoline or acetone as lubricants.
3. This product is for personal use only. For your health, do not use it with others.
4. If you feel discomfort during use, stop using it immediately.
5. A large amount of secretion and lubricant will remain after using the product, which can easily harbor bacteria, so please clean it as soon as possible.
6. Please keep the sex toy and its parts out of the reach of children and pets.

Product Parameters

Product Name: : Anal Vibrator with Penis Ring
Product Material: ABS, Silicone
Product Color: Black
Battery Type: Lithium battery
Charging Type: Magnetic charging
Product Noise: ≤40dB
Waterproof: IPX 7

Charging Time: 90 minutes
Use Time: 60 minutes
Function: 10 Vibrating frequencies, Dual motors
Control Method: Remote control or APP control
Packing list: A anal vibrator, Charging cable, Instruction, Remote control



Button Instruction

- Ⓢ Long press for 1.5 s, LED lights up, enter standby mode.
- Ⓢ In standby mode, tap the vibration button to turn on the vibrations in the anal plug. 10 vibration modes.

Charging Instruction

Magnetic Charging. When charging, the indicator light will flash white., and when charging is completed, the indicator light will stop flashing and will stay to keep the light white.

1. Spülen sie vor gebrauch das produkt mit lauwarmem wasser und antibakteriellen seife ein und trocknen sie dann vorsichtig mit einem handtuch Oder einem weichen tuch ab.
2. Massageöl, handcreme, reinigungsmittel, benzin Oder aceton als gleitmittel vermeiden.
3. Dieses produkt ist nur für den privaten gebrauch. Es ist zu ihrem besten, es nicht zur gleichen zeit benutzen zu lassen
4. Lassen sie die anwendung sofort aufhören, wenn der zeitpunkt der anwendung ungünstig ist.
5. das produkt enthält viel sekret - und schmiermittelrückstände, die sich gut zum bakterienwachstum eignen. Bitte waschen sie diese umgehend ab.
6. Stellen sie sexspielzeug und teile und komponenten irgendwo ab, wo kinder und haustiere nicht zu erreichen sind.

Parameter sind produkte

Das produkt heißt "skorpion-massage"
Material :ABS, silikon. Was
Die farbe der produkte: schwarz
Batterietyp: lithiumbatterie
Aufgeladen: magnetische aufladung
Produkte haben: ≤ 40dB

Wasserverhütung :IPX 7
Speicherzeit :90 minuten
Gebrauch Von t :60 minuten
Leistung :10 vibrationen, doppelmotoren
Steuerungsmodus: fernsteuerung Oder APP
Kiste: hier, ein ladungsplakat, die beschreibung, die fernbedienung



Druck auf den knopf.

- Ⓢ Eineinhalb s lang, led-motor läuft und startet.
- Ⓢ Klicken sie auf den schalter und öffnen sie die vibrationen des punkt. 10 vibrationsmuster.
- Ⓢ Unter stand-by sollst du die vibration des arschlochs verlangsamen.10 vibrationsmuster.

Aufladen - instruktionen


Ladet die batterien ab. Während der aufladen wird die blinkende lampe weiß blinken. Wenn sie an ist, schaltet die blinkende lampe aus und lässt das blinklicht auf weiß scheinen.

1. Avant chaque utilisation, frotter le produit avec de l' eau tiède et du savon antibactérien, Puis séchez délicatement avec une serviette ou un chiffon doux.
2. N' utilisez pas d' huiles de massage, de crèmes pour les mains, de nettoyeurs, d' essence ou d' acétone comme Lubrifiants.
3. Ce produit est pour un usage personnel seulement. Pour votre santé, ne l' utilisez pas avec d' autres.
4. Si vous ressentiez de l' inconfort pendant l' utilisation, arrêtez immédiatement de l' utiliser.
5. Une grande quantité de sécrétion et de lubrifiant restera après utilisation du produit, Ce qui peut facilement abriter des bactéries, donc veuillez le nettoyer dès que possible.
6. Veuillez garder le jouet sexuel et ses parties hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Paramètres du produit

Nom commercial: scorpion massager
Matériau du produit: ABS, Silicone
Couleur du produit: noir
Type de batterie: batterie au Lithium
Type de charge: charge magnétique
Bruit de produit: ≤40dB
Étanche: IPX 7

Temps de charge: 90 minutes
Temps d' utilisation: 60 minutes
Fonction: 10 fréquences vibrantes, deux moteurs
Méthode de contrôle: contrôle à distance ou APP
Verpackungsliste: arterieller vibrator, laderaum, beschreibung, fernbedienung



Instruction de bouton

- Ⓢ Longue appuyez sur 1,5 S,LED s' allume, entrez en mode veille.
- Appuyez sur le bouton d' alimentation pour allumer les vibrations dans la région du périnée.
- 10 modes de vibration.
- Ⓢ En mode veille, appuyez sur le bouton vibration pour allumer les vibrations dans la prise anale.
- 10 modes de vibration.

Instruction de charge


Magnetic Charging. When charging, the indicator light will flash white., and when charging is completed, the indicator light will stop flashing and will stay to keep the light white.

1. Antes de cada uso, frotar el producto con agua tibia y jabón antibacteriano, Luego seque suavemente con una toalla o un paño suave.
2. No utilice aceites de masaje, cremas para las manos, limpiadores, gasolina o acetona como Lubricantes.
3. Este producto es sólo para uso personal. Por su salud, no lo use con otras personas.
4. Si siente molestias durante el uso, deje de usarlo inmediatamente.
5. Una gran cantidad de secreción y lubricpermanecerá después de usar el producto, Que fácilmente puede albergar bacterias, así que por favor límpielo tan pronto como sea posible.
6. Por favor, mantenga el juguete sexual y sus partes fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Parámetros del producto

Nombre comercial: scorpion massager
Material de producto: ABS, silicona
Color del producto: negro
Tipo de batería: batería de litio
Tipo de carga: carga magnética
Ruido del producto: ≤40dB
Resistente al agua: IPX 7
Tiempo de carga: 90 minutos

Tiempo de uso: 60 minutos
Función: 10 frecuencias vibratorias, motores duales
Método de Control: Control remoto o Control APP
Lista de embalaje: un vibrador anal, cable de carga, instrucción, control remoto



Botón de instrucción

- Ⓢ Presione durante 1,5 s, el LED se enciende y entra en el modo de espera.
- Pulse el botón de encendido para activar las vibraciones en el área del perine. 10 modos de vibración.
- Ⓢ En el modo standby, toque el botón de vibración para activar las vibraciones del tapón anal.
- 10 modos de vibración.

Instrucciones de carg

Carga magnética. Cuando se carga, la luz indicador parpadeará de color blanco. Y cuando la carga se termina, El indicador de luz dejará de parpadear y se quedará para mantener la luz blanca.

1. 使用する前に、ぬるま湯と抗菌石鹸で製品をスクラブしてください。その後、タオルや柔らかい布で軽く乾かします。
2. マッサージオイル、ハンドクリーム、クレンザー、ガソリンやアセトンを使用しないでください潤滑油。
3. この製品は個人的な使用のみを目的としています。健康のため、他の人と一緒に使用しないでください。
4. 使用中に違和感を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
5. 使用後も多量の分泌物や潤滑剤が残ります。細菌が付着しやすいので、早めに掃除してください。
6. 子供やペットの手の届かないところに保管してください。

製品パラメータ

商品名:サソリマッサージ器です。
材質はシリコン+ABSです。
製品カラーは黒色
バッテリータイプ:リチウム電池
充電タイプ:磁気充電
製品のノイズ:≤40db
防水レベル:7です。

充電時間:90分
使用時間:60分
機能:10振動周波数、デュアルモーター
制御方法:リモートコントロールまたはappコントロール
バックグリスト:アナルバイブレーター、充電ケーブル、命令、リモコン



ボタン指示

- Ⓢ 1.5秒長押しすると、ledが点灯し、スタンバイモードに入ります。
- 会陰領域の振動をオンにするには、電源ボタンをタップします。10振動モード。
- Ⓢ スタンバイモードでは、振動ボタンをタップして肛門プラグの振動をオンにします。
- 10振動モード。

充電指示

磁気充電。充電すると、インジケータライトが白く点滅します。充電が完了するとインジケータライトの点滅が止まり、ライトが白く保たれます。

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.