


智能手表 使用手册  手表客户端下载 扫描下方二维码并安装“Da Fit”APP 1. 打开手机客户端并打开扫描器扫描照片中的二维码，当出现提示后，选择相应的下载方式。 2. 苹果手机可在App Store中搜索“Da Fit”并下载。 3. 安卓手机可在各大安卓应用商店中搜索“Da Fit”并下载。 4. iOS手机可以在App Store中搜索“Da Fit”并下载。 连接手表 打开“Da Fit”，设置个人信息 点击“设备”，并点击“添加设备” 按提示完成 蓝牙配对： 超出蓝牙连接范围时，手表将自动并连接，进入蓝牙连接范围后，打开APP，蓝牙将自动连接。 关闭应用程序并重启手机，重新启动手机后，一旦提示连接成功，蓝牙将再次并连接。 手机运行应用程序并连接成功后，手表将可以在收取设备设置范围内由APP控制所有功能，从指向上方并长按手表侧面的按钮连接成功。	手表充电与激活 首次使用手表之前请重新充电激活。 使用原装的充电线或充电底座将手表背面的金属触点，充电器另一侧插入USB充电头或者电脑USB接口即可。  手表操作指导 控制中心 左划 功能列表 右划 功能菜单 长按 开/关机 短按 功能菜单 左划 功能列表 右划 功能菜单 上划 消息列表	常见问题与解答 1. 手表无法开机，并打开开关的时间太久，请长按超过3秒，电量过低后，请使用充电底座进行充电。 2. 这款手表无法正常工作，请检查充电触点是否是否与充电器正常接触，以及充电器是否正常工作。在充电时，请先充电一段时间后再显示充电界面。 3. 软件问题可通过恢复出厂设置解决(此功能可能清除数据，请谨慎操作)。 注意事项 1. 本产品的健康数据测试结果仅供参考，不作为任何医疗用途及依据。如果您感觉不适，请务必及时咨询医生，遵循医生的指导，切勿根据产品测量结果自行诊断和治疗。 2. 这款手环无法抵御水蒸气、温水、热水的影响。 3. 部分功能可能因软件版本不同而有差异，请及时检查并更新版本。	Smart watch User Manual  Watch client download Scan the QR code below to download and install "Da Fit APP" 1. iOS/Android phone users: Scan the QR code in the image through the phone scanning function. When the page jumps, please select the corresponding download method. 2. Android phone can be downloaded by searching for "DaFit" in the App Store, while iOS phone can be downloaded by searching "DaFit" in the App Store. Connect the watch Open "DaFit" and set personal information Click on the "Devices" interface and select "Add Device" Click on your device in the scanned device list Binding completed Bluetooth reconnection: When the Bluetooth connection range is exceeded, the wristband will disconnect from the Bluetooth connection. After entering the Bluetooth connection range, open the app and Bluetooth will automatically reconnect. Close the background interface of the application, restart the phone or clean the application with just one click. Bluetooth will disconnect again, and it will automatically reconnect when the application is opened again. Apps running in the background of mobile phones are easily closed by the phone. If the Android phone can enable the self-launch permission of apps within the permission settings to prevent unstable Bluetooth connections caused by disconnection issues.	Watch Charging and Activation Before using the watch for the first time, it needs to be charged and activated. Use the equipped magnetic charger to attach to the metal contacts on the back of the watch, and connect the other end of the charger to a USB charging head or computer USB port.  Watch operation guide Bottom line: Control Center Left swipe: Function list Right swipe: Function menu Long press: power on/off Short press: Function menu Short press: Sports shortcut key Draw up: Message List	Frequently Asked Questions and Answers 1. The watch cannot be turned on. Press and hold the power button for too short a time. Please press and hold for more than 3 seconds. The battery level is too low. Please use a charging cord to charge. 2. This watch cannot be charged properly. Please check if the charging contacts are in normal contact with the watch and if the charger is functioning properly. When the battery level is too low, it is necessary to charge for a period of time before displaying the charging interface. 3. Software issues can be resolved by resetting factory settings. This feature may lose data, please operate with caution. Precautions 1. The health data measurement results of this product are for reference only and should not be used for any medical purposes or tests. If you feel uncomfortable, please consult a doctor in a timely manner, follow the doctor's guidance, and do not diagnose or treat yourself based on product measurement results. 2. This wristband cannot resist the effects of water vapor, warm water, and hot water. 3. Some functions may vary due to different software versions, please check and update the version in a timely manner.
--	--	--	---	---	--

Smarte Uhren Bedienungsanleitung  Uhr Client herunterladen Scannen Sie unten stehenden QR-Code, um die "Da Fit" APP herunterzuladen und zu installieren. 1. iOS/Android-Smartphone-Nutzer: Scannen Sie den QR-Code in der Abbildung über die Smartphone-Funktion zum Scannen. Wenn die Seite springt, wählen Sie die entsprechende Download-Methode aus. 2. Android-Smartphone-Nutzer: Suchen Sie nach "DaFit" in der App Store und laden Sie die App herunter. 3. Android-Smartphone-Nutzer: Suchen Sie nach "DaFit" in der App Store und laden Sie die App herunter. Verbindung der Uhr Öffnen Sie "DaFit" und setzen Sie Ihre persönlichen Daten ein Klicken Sie auf "Geräte" und wählen Sie "Geräte hinzufügen" Klicken Sie auf "Geräte" in der Liste der gescannten Geräte Bindung abgeschlossen Bluetooth-Wiederherstellung: Wenn die Bluetooth-Verbindung aufgrund der Reichweite zu weit ist, wird das Android-Bluetooth zurückgesetzt. Wenn Sie das Bluetooth-Verbindungsproblem beheben möchten, öffnen Sie die App und Bluetooth wird automatisch wiederhergestellt. Schließen Sie die Hintergrundanwendung der App, starten Sie Ihr Telefon neu und verschieben Sie die App mit einem Klick. Bluetooth wird erneut erkannt und wird automatisch wiederhergestellt, sobald Sie die App erneut öffnen. Die App im Hintergrund des Telefons läuft, kann leicht vom Telefon außer Sichtweite verschwinden. Das Android-System kann die Selbstüberwachung der App im Hintergrund der Benachrichtigungsbenachrichtigungen aktivieren, um ein stabiles Bluetooth-Verbindungsproblem aufgrund von Problemen mit der Benachrichtigung zu verhindern.	Laden und Aktivieren der Uhr Die Ladeanleitung ist vor der ersten Verwendung der Uhr erforderlich. Verwenden Sie das originale Magnetladekabel, um den magnetischen Kontakt auf der Rückseite der Uhr zu betätigen, und das Ladegerät am anderen Ende an den USB-Ladekopf oder die USB-Schnittstelle des Computers anzuschließen. 2. Diese Uhr kann nicht normal aufgeladen werden, überprüfen Sie bitte, ob der magnetische Kontakt mit der Uhr sauber ist und ob das Ladegerät normal ist. Wenn der Stromlauf zu niedrig ist, kann eine Weile geladen werden, bevor die Ladeanzeige angezeigt wird. 3. Softwareprobleme können durch Wiederherstellung der Werkseinstellungen behoben werden. Diese Funktion kann Daten löschen, bitte vorsichtig handeln. Hinweise 1. Die Messungen der Gesundheitsdaten dieses Produkts dienen ausschließlich zur Information und dienen nicht als medizinischer Zweck oder Grundlage. Wenn Sie sich unwohl fühlen, sollten Sie Ihren Arzt rechtzeitig konsultieren, den Anweisungen Ihres Arztes folgen und niemals auf der Grundlage der Messungen des Produkts selbst diagnostizieren und behandeln. 2. Dieses Armband kann den Einfluss von Wasserdampf, warmem Wasser und heißem Wasser nicht widerstehen. Einige Funktionen können je nach Softwareversion variieren, bitte prüfen und aktualisieren Sie die Version rechtzeitig.	Haufig gestellte Fragen und Antworten 1. Uhr kann nicht starten, drücken Sie die Schaltfläche zu kurz, bitte drücken Sie länger als 3 Sekunden, die Batterie ist zu niedrig, bitte verwenden Sie die Ladeanleitung zum Aufladen. 2. Diese Uhr kann nicht normal aufgeladen werden, überprüfen Sie bitte, ob der magnetische Kontakt mit der Uhr sauber ist und ob das Ladegerät normal ist. Wenn der Stromlauf zu niedrig ist, kann eine Weile geladen werden, bevor die Ladeanzeige angezeigt wird. 3. Softwareprobleme können durch Wiederherstellung der Werkseinstellungen behoben werden. Diese Funktion kann Daten löschen, bitte vorsichtig handeln. Hinweise 1. Die Messungen der Gesundheitsdaten dieses Produkts dienen ausschließlich zur Information und dienen nicht als medizinischer Zweck oder Grundlage. Wenn Sie sich unwohl fühlen, sollten Sie Ihren Arzt rechtzeitig konsultieren, den Anweisungen Ihres Arztes folgen und niemals auf der Grundlage der Messungen des Produkts selbst diagnostizieren und behandeln. 2. Dieses Armband kann den Einfluss von Wasserdampf, warmem Wasser und heißem Wasser nicht widerstehen. Einige Funktionen können je nach Softwareversion variieren, bitte prüfen und aktualisieren Sie die Version rechtzeitig.	Montres intelligentes Manuel d'utilisation  Watch client télécharger Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application "Da Fit" 1. Utilisateurs de téléphones iOS / Android: Scannez le code QR dans l'image à l'aide de la fonction de numérisation de votre téléphone. Lorsque la page saute, sélectionnez la méthode de téléchargement correspondante. 2. Les utilisateurs Android peuvent télécharger l'application en recherchant "DaFit" dans l'App Store, tandis que les utilisateurs iOS peuvent télécharger l'application en recherchant "DaFit" dans l'App Store. Connecter la montre Ouvrez "DaFit" et définissez vos informations personnelles Cliquez sur l'interface "Appareils" et cliquez sur "Ajouter un appareil" Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils numérisés La liaison est terminée Reconnexion Bluetooth: En cas de perte de la connexion Bluetooth, le bracelet déconnectera la connexion Bluetooth. Une fois dans la plage de connexion Bluetooth, ouvrez l'application et Bluetooth se reconnectera automatiquement. Fermez l'interface d'arrière-plan de l'application, redémarrez votre téléphone ou nettoyez l'application en un clic. Bluetooth se déconnectera à nouveau et se reconnectera automatiquement après avoir ouvert l'application. Les applications s'exécutant en arrière-plan sur les smartphones sont facilement fermées. Si l'application Android peut être autorisée à s'exécuter en arrière-plan, cela peut empêcher la connexion Bluetooth de se déconnecter en raison de problèmes de déconnexion.	Watch client télécharger Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application "Da Fit" 1. Utilisateurs de téléphones iOS / Android: Scannez le code QR dans l'image à l'aide de la fonction de numérisation de votre téléphone. Lorsque la page saute, sélectionnez la méthode de téléchargement correspondante. 2. Les utilisateurs Android peuvent télécharger l'application en recherchant "DaFit" dans l'App Store, tandis que les utilisateurs iOS peuvent télécharger l'application en recherchant "DaFit" dans l'App Store. Connecter la montre Ouvrez "DaFit" et définissez vos informations personnelles Cliquez sur l'interface "Appareils" et cliquez sur "Ajouter un appareil" Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils numérisés La liaison est terminée Reconnexion Bluetooth: En cas de perte de la connexion Bluetooth, le bracelet déconnectera la connexion Bluetooth. Une fois dans la plage de connexion Bluetooth, ouvrez l'application et Bluetooth se reconnectera automatiquement. Fermez l'interface d'arrière-plan de l'application, redémarrez votre téléphone ou nettoyez l'application en un clic. Bluetooth se déconnectera à nouveau et se reconnectera automatiquement après avoir ouvert l'application. Les applications s'exécutant en arrière-plan sur les smartphones sont facilement fermées. Si l'application Android peut être autorisée à s'exécuter en arrière-plan, cela peut empêcher la connexion Bluetooth de se déconnecter en raison de problèmes de déconnexion.	Watch client télécharger Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application "Da Fit" 1. Utilisateurs de téléphones iOS / Android: Scannez le code QR dans l'image à l'aide de la fonction de numérisation de votre téléphone. Lorsque la page saute, sélectionnez la méthode de téléchargement correspondante. 2. Les utilisateurs Android peuvent télécharger l'application en recherchant "DaFit" dans l'App Store, tandis que les utilisateurs iOS peuvent télécharger l'application en recherchant "DaFit" dans l'App Store. Connecter la montre Ouvrez "DaFit" et définissez vos informations personnelles Cliquez sur l'interface "Appareils" et cliquez sur "Ajouter un appareil" Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils numérisés La liaison est terminée Reconnexion Bluetooth: En cas de perte de la connexion Bluetooth, le bracelet déconnectera la connexion Bluetooth. Une fois dans la plage de connexion Bluetooth, ouvrez l'application et Bluetooth se reconnectera automatiquement. Fermez l'interface d'arrière-plan de l'application, redémarrez votre téléphone ou nettoyez l'application en un clic. Bluetooth se déconnectera à nouveau et se reconnectera automatiquement après avoir ouvert l'application. Les applications s'exécutant en arrière-plan sur les smartphones sont facilement fermées. Si l'application Android peut être autorisée à s'exécuter en arrière-plan, cela peut empêcher la connexion Bluetooth de se déconnecter en raison de problèmes de déconnexion.	Chargement et activation de la montre L'activation de la charge est nécessaire avant la première utilisation de la montre. À l'aide d'un chargeur à aspiration magnétique équipé d'un contact métallique adhésif à l'arrière de la montre, l'autre extrémité du chargeur peut accéder à la tête de charge USB ou à l'interface USB de l'ordinateur. 2. Cette montre ne peut pas charger normalement, il vous faut vérifier si le contact de charge entre en contact normal avec la montre et si le chargeur est OK. Lorsque la charge est trop faible, il faut d'abord charger pendant un certain temps pour éliminer l'interface de charge. 3. Les problèmes de logiciel peuvent être résolus par la restauration des paramètres d'usine. Cette fonction peut effacer les données, veuillez le faire avec précaution. Instructions pour le fonctionnement de la montre Plan inférieur: Centre de contrôle Plan gauche: Liste des fonctionnalités Plan droit: Page des fonctionnalités Presser longuement: menu des fonctions Presser court: menu des fonctions Presser court: Page des fonctionnalités Presser court: Mode multi-points Presser court: Liste des messages	FAQ e risposte 1. L'orologio non può essere avviato, premere e tenere premuto il tasto di accensione troppo a lungo, premere e tenere premuto per più di 3 secondi, la batteria è troppo bassa, utilizzare un cavo di ricarica per ricaricarla. 2. Questo orologio non può essere caricato normalmente, verificare se il contatto di carica tra il polso e la carica è in contatto normale e se il caricatore è OK. Quando la carica è troppo bassa, è necessario prima caricare per un certo tempo per eliminare l'interfaccia di carica. 3. I problemi di logica possono essere risolti ripristinando le impostazioni di fabbrica. Questa funzione può cancellare i dati, si prega di fare attenzione. Precautions Les résultats de mesure des données de santé de ce produit sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à un usage médical. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez votre médecin. Ce produit ne peut pas résister à l'influence du brouillard, du vapeur d'eau, de l'eau chaude, de l'eau froide. Certains fonctionnalités peuvent varier en fonction de la version du logiciel, veuillez vérifier et mettre à jour la version à temps.
---	--	---	---	---	---	---	---

Montres intelligentes Manuel d'utilisation  Watch client télécharger Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application "Da Fit" 1. Utilisateurs de téléphones iOS / Android: Scannez le code QR dans l'image à l'aide de la fonction de numérisation de votre téléphone. Lorsque la page saute, sélectionnez la méthode de téléchargement correspondante. 2. Les utilisateurs Android peuvent télécharger l'application en recherchant "DaFit" dans l'App Store, tandis que les utilisateurs iOS peuvent télécharger l'application en recherchant "DaFit" dans l'App Store. Connecter la montre Ouvrez "DaFit" et définissez vos informations personnelles Cliquez sur l'interface "Appareils" et cliquez sur "Ajouter un appareil" Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils numérisés La liaison est terminée Reconnexion Bluetooth: En cas de perte de la connexion Bluetooth, le bracelet déconnectera la connexion Bluetooth. Une fois dans la plage de connexion Bluetooth, ouvrez l'application et Bluetooth se reconnectera automatiquement. Fermez l'interface d'arrière-plan de l'application, redémarrez votre téléphone ou nettoyez l'application en un clic. Bluetooth se déconnectera à nouveau et se reconnectera automatiquement après avoir ouvert l'application. Les applications s'exécutant en arrière-plan sur les smartphones sont facilement fermées. Si l'application Android peut être autorisée à s'exécuter en arrière-plan, cela peut empêcher la connexion Bluetooth de se déconnecter en raison de problèmes de déconnexion.	Chargement et activation de la montre L'activation de la charge est nécessaire avant la première utilisation de la montre. À l'aide d'un chargeur à aspiration magnétique équipé d'un contact métallique adhésif à l'arrière de la montre, l'autre extrémité du chargeur peut accéder à la tête de charge USB ou à l'interface USB de l'ordinateur. 2. Cette montre ne peut pas charger normalement, il vous faut vérifier si le contact de charge entre en contact normal avec la montre et si le chargeur est OK. Lorsque la charge est trop faible, il faut d'abord charger pendant un certain temps pour éliminer l'interface de charge. 3. Les problèmes de logiciel peuvent être résolus par la restauration des paramètres d'usine. Cette fonction peut effacer les données, veuillez le faire avec précaution. Instructions pour le fonctionnement de la montre Plan inférieur: Centre de contrôle Plan gauche: Liste des fonctionnalités Plan droit: Page des fonctionnalités Presser longuement: menu des fonctions Presser court: menu des fonctions Presser court: Page des fonctionnalités Presser court: Mode multi-points Presser court: Liste des messages	FAQ e risposte 1. L'orologio non può essere avviato, premere e tenere premuto il tasto di accensione troppo a lungo, premere e tenere premuto per più di 3 secondi, la batteria è troppo bassa, utilizzare un cavo di ricarica per ricaricarla. 2. Questo orologio non può essere caricato normalmente, verificare se il contatto di carica tra il polso e la carica è in contatto normale e se il caricatore è OK. Quando la carica è troppo bassa, è necessario prima caricare per un certo tempo per eliminare l'interfaccia di carica. 3. I problemi di logica possono essere risolti ripristinando le impostazioni di fabbrica. Questa funzione può cancellare i dati, si prega di fare attenzione. Precautions Les résultats de mesure des données de santé de ce produit sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à un usage médical. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez votre médecin. Ce produit ne peut pas résister à l'influence du brouillard, du vapeur d'eau, de l'eau chaude, de l'eau froide. Certains fonctionnalités peuvent varier en fonction de la version du logiciel, veuillez vérifier et mettre à jour la version à temps.	orologio intelligente Manuale d'uso  Scaricare client orologio Scansione del codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app "Da Fit" 1. Utenti di telefoni iOS / Android: Scansionare il codice QR nell'immagine utilizzando la funzione di scansione del telefono. Quando la pagina salta, selezionare il metodo di download corrispondente. 2. Gli utenti Android possono scaricare l'applicazione cercando "DaFit" nell'App Store, mentre gli utenti iOS possono scaricare l'applicazione cercando "DaFit" nell'App Store. Collegare orologi Apri "DaFit" e imposta le informazioni personali Fare clic sull'interfaccia "Dispositivi" e fare clic su "Aggiungi dispositivo" Fare clic sul tuo dispositivo nella lista dei dispositivi scansionati La connessione è completata Riconnessione Bluetooth: Quando si verifica la perdita della connessione Bluetooth, il bracciale disconnette la connessione Bluetooth. Dopo aver entrato nella gamma di connessione Bluetooth, aprire l'app e Bluetooth si riconnetterà automaticamente. Chiudere l'interfaccia di sfondo dell'applicazione, riavviare il telefono o pulire l'applicazione con un clic. Bluetooth si disconnette di nuovo e si riconnetterà automaticamente quando l'applicazione sarà riaperta. Le applicazioni eseguite in background sui telefoni intelligenti sono facilmente chiuse da solo dall'utente. Se l'applicazione Android può essere autorizzata a funzionare in background, ciò può impedire alla connessione Bluetooth di interrompersi a causa di problemi di disconnessione.	Scaricare client orologio Scansione del codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app "Da Fit" 1. Utenti di telefoni iOS / Android: Scansionare il codice QR nell'immagine utilizzando la funzione di scansione del telefono. Quando la pagina salta, selezionare il metodo di download corrispondente. 2. Gli utenti Android possono scaricare l'applicazione cercando "DaFit" nell'App Store, mentre gli utenti iOS possono scaricare l'applicazione cercando "DaFit" nell'App Store. Collegare orologi Apri "DaFit" e imposta le informazioni personali Fare clic sull'interfaccia "Dispositivi" e fare clic su "Aggiungi dispositivo" Fare clic sul tuo dispositivo nella lista dei dispositivi scansionati La connessione è completata Riconnessione Bluetooth: Quando si verifica la perdita della connessione Bluetooth, il bracciale disconnette la connessione Bluetooth. Dopo aver entrato nella gamma di connessione Bluetooth, aprire l'app e Bluetooth si riconnetterà automaticamente. Chiudere l'interfaccia di sfondo dell'applicazione, riavviare il telefono o pulire l'applicazione con un clic. Bluetooth si disconnette di nuovo e si riconnetterà automaticamente quando l'applicazione sarà riaperta. Le applicazioni eseguite in background sui telefoni intelligenti sono facilmente chiuse da solo dall'utente. Se l'applicazione Android può essere autorizzata a funzionare in background, ciò può impedire alla connessione Bluetooth di interrompersi a causa di problemi di disconnessione.	Carica e attivazione dell'orologio L'attivazione della ricarica è necessaria prima del primo utilizzo dell'orologio. Utilizzare l'accessorio di ricarica magnetico dotato per l'orologio e il contatto metallico sul retro dell'orologio e collegare l'altro estremo del cavo di ricarica alla testa di ricarica USB o all'interfaccia USB del computer. 2. Questo orologio non può essere caricato normalmente, è necessario verificare se il contatto di carica tra il polso e la carica è in contatto normale e se il caricatore è OK. Quando la carica è troppo bassa, è necessario prima caricare per un certo tempo per eliminare l'interfaccia di carica. 3. I problemi di logica possono essere risolti ripristinando le impostazioni di fabbrica. Questa funzione può cancellare i dati, si prega di fare attenzione. Guida all'uso dell'orologio Subbotto: Centro di controllo Toccata a sinistra: Elenco delle funzionalità Toccata a destra: Pagina delle funzioni Premere a lungo: menu funzioni Premere a breve: menu funzioni Premere a breve: Pagina delle funzioni Premere a breve: Modalità Sport Toccata in alto: Elenco dei messaggi	Domande e risposte frequenti L'orologio non può essere avviato, premere e tenere premuto il tasto di accensione troppo a lungo, premere e tenere premuto per più di 3 secondi, la batteria è troppo bassa, utilizzare un cavo di ricarica per ricaricarla. Questo orologio non può essere caricato normalmente, verificare se il contatto di carica tra il polso e la carica è in contatto normale e se il caricatore è OK. Quando la carica è troppo bassa, è necessario prima caricare per un certo tempo per eliminare l'interfaccia di carica. I problemi di logica possono essere risolti ripristinando le impostazioni di fabbrica. Questa funzione può cancellare i dati, si prega di fare attenzione. Precauzioni Questo orologio non può resistere all'influenza del vapore d'acqua, dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Alcune funzionalità possono variare a seconda della versione del software, si prega di controllare e aggiornare tempestivamente la versione.	Domande e risposte frequenti L'orologio non può essere avviato, premere e tenere premuto il tasto di accensione troppo a lungo, premere e tenere premuto per più di 3 secondi, la batteria è troppo bassa, utilizzare un cavo di ricarica per ricaricarla. Questo orologio non può essere caricato normalmente, verificare se il contatto di carica tra il polso e la carica è in contatto normale e se il caricatore è OK. Quando la carica è troppo bassa, è necessario prima caricare per un certo tempo per eliminare l'interfaccia di carica. I problemi di logica possono essere risolti ripristinando le impostazioni di fabbrica. Questa funzione può cancellare i dati, si prega di fare attenzione. Precauzioni Questo orologio non può resistere all'influenza del vapore d'acqua, dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Alcune funzionalità possono variare a seconda della versione del software, si prega di controllare e aggiornare tempestivamente la versione.
--	---	---	---	---	---	---	---

relógio inteligente Manual de utilização  Baixar o cliente do relógio Digitalizar o código QR abaixo para baixar e instalar o App "Da Fit" 1. Usuários de telefones iOS / Android: Digitalizar o código QR na imagem através da função de digitalização do telefone. Quando a página saltar, selecione o método de download correspondente. 2. Os usuários Android podem baixar a aplicação pesquisando "DaFit" na App Store, enquanto os usuários iOS podem baixar a aplicação pesquisando "DaFit" na App Store. Conectar o relógio Abra o "DaFit" e defina as informações pessoais Clique na interface "Dispositivos" e clique em "Adicionar dispositivo" Clique em seu dispositivo na lista de dispositivos digitalizados Ligação concluída Conexão Bluetooth: Quando ocorrer a perda da conexão Bluetooth, o pulso irá desconectar a conexão Bluetooth. Depois de entrar na faixa de conexão Bluetooth, abra o aplicativo e o Bluetooth se reconectará automaticamente. Feche a interface de fundo do aplicativo, reinicie o telefone ou limpe o aplicativo com um clique. O Bluetooth se desconectará novamente e se reconectará automaticamente quando o aplicativo for aberto novamente. As aplicações executadas em segundo plano em smartphones são facilmente fechadas por si mesmas. Se a aplicação Android puder ser permitida a autoinicialização de aplicativos dentro das configurações de permissões, evitando a desconexão de conexão Bluetooth devido a problemas de desconexão.	Carregamento e ativação do relógio É necessário carregar e ativar o relógio antes de usá-lo pela primeira vez. Use o carregador de indução magnética equipado com um contato metálico adesivo na parte traseira do relógio e conecte-o a uma cabeça de carregamento USB ou à interface USB do computador. 2. Este relógio não pode ser carregado normalmente, verifique se o contato de carga entre o pulso e a carga está em contato normal e se o carregador está normal. Quando a carga for muito baixa, é necessário carregar por um tempo antes de exibir a interface de carregamento. 3. Problemas de software podem ser resolvidos restaurando as configurações de fábrica. Esta função pode limpar os dados, por favor, tome cuidado. Guia de funcionamento do relógio Subtítulo: Centro de controle Toque à esquerda: Lista de funções Toque à direita: Página de funções Pressionar longo: menu de funções Pressionar curto: menu de funções Pressionar curto: Página de funções Pressionar curto: Modo multi-ponto Toque no topo: Lista de mensagens	Perguntas e respostas frequentes O relógio não pode ser ligado, pressione e segure o botão de ligar por mais de 3 segundos, a bateria está muito baixa, use um cabo de carregamento para carregá-lo. Este relógio não pode ser carregado normalmente, verifique se o contato de carga entre o pulso e a carga está em contato normal e se o carregador está normal. Quando a carga for muito baixa, é necessário carregar por um tempo antes de exibir a interface de carregamento. Problemas de software podem ser resolvidos restaurando as configurações de fábrica. Esta função pode limpar os dados, por favor, tome cuidado. Precautions Les résultats de mesure des données de santé de ce produit sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à un usage médical. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez votre médecin. Ce produit ne peut pas résister à l'influence du brouillard, du vapeur d'eau, de l'eau chaude, de l'eau froide. Alguns recursos podem variar dependendo da versão do software, por favor verifique e atualize a versão oportunamente.	スマートウォッチ 使用マニュアル  スマートウォッチクライアントダウンロード 下のQRコードをスキャンしてDa Fit APPをダウンロードしてインストールします 1. iOS/Androidのスマートフォンユーザー: 写真のQRコードをスマートフォンのカメラ機能で読み取り、ページがジャンプしたら、適切なダウンロード方法を選択してください。 2. Androidのスマートフォンユーザー: App Storeで「DaFit」を検索してダウンロードしてください。 3. iOSのスマートフォンユーザー: App Storeで「DaFit」を検索してダウンロードしてください。 つなぐスマートウォッチ 「DaFit」を開き、個人情報を設定 「デバイス」画面をクリックし、「デバイスの追加」をクリックします スキャンしたデバイスのリストでデバイスをクリックします バンドを開く Bluetooth再接続: Bluetooth接続が切断されると、手首がBluetoothの接続を切断します。Bluetooth接続範囲に入ると、アプリを開くとBluetoothが自動的に再接続されます。アプリのバックグラウンドインターフェイスを閉じ、スマートフォンを再起動するか、アプリのバックグラウンドインターフェイスをワンクリックで閉じます。Bluetoothは再び切断されます。バックグラウンドで実行されているアプリは、簡単に閉じられる場合があります。Androidのアプリがバックグラウンドで実行されている場合、バックグラウンドで実行されているアプリの自己起動を許可する設定を許可する必要があります。バックグラウンドで実行されているアプリの自己起動を許可する設定を許可する必要があります。	スマートウォッチクライアントダウンロード 下のQRコードをスキャンしてDa Fit APPをダウンロードしてインストールします 1. iOS/Androidのスマートフォンユーザー: 写真のQRコードをスマートフォンのカメラ機能で読み取り、ページがジャンプしたら、適切なダウンロード方法を選択してください。 2. Androidのスマートフォンユーザー: App Storeで「DaFit」を検索してダウンロードしてください。 3. iOSのスマートフォンユーザー: App Storeで「DaFit」を検索してダウンロードしてください。 つなぐスマートウォッチ 「DaFit」を開き、個人情報を設定 「デバイス」画面をクリックし、「デバイスの追加」をクリックします スキャンしたデバイスのリストでデバイスをクリックします バンドを開く Bluetooth再接続: Bluetooth接続が切断されると、手首がBluetoothの接続を切断します。Bluetooth接続範囲に入ると、アプリを開くとBluetoothが自動的に再接続されます。アプリのバックグラウンドインターフェイスを閉じ、スマートフォンを再起動するか、アプリのバックグラウンドインターフェイスをワンクリックで閉じます。Bluetoothは再び切断されます。バックグラウンドで実行されているアプリは、簡単に閉じられる場合があります。Androidのアプリがバックグラウンドで実行されている場合、バックグラウンドで実行されているアプリの自己起動を許可する設定を許可する必要があります。バックグラウンドで実行されているアプリの自己起動を許可する設定を許可する必要があります。	時計の充電と活性化 時計の初めて使用する前に充電と活性化が必要です。搭載された磁気充電器を使用し、時計の背面にある金属的な充電ポートと、充電器の背面にあるUSB充電ヘッドまたはパソコンのUSB充電ポートを接続してください。 2. このスマートウォッチが正常に充電できない場合、充電ポートと充電器の充電ポートが正常に接触しているかどうかを確認してください。充電器が正常に動作していることを確認してください。充電器が正常に動作している場合、充電インターフェースを表示する前にしばらく充電する必要があります。 3. ソフトウェアの問題は、工場出荷時の設定を復元することで解決できます。この機能はデータを消去する可能性がありますので、注意してください。 時計操作指導 下部: コントロールセンター 左にスワイプ: 機能リスト 右にスワイプ: 機能メニュー 長押し: スイッチ 短押し: 機能メニュー 短押し: スポーツショートカット メッセージリスト	よくある質問と回答 1. 時計が起動しない。電源ボタンを長押しして3秒以上押し続けてください。バッテリーレベルが低すぎます。充電ケーブルを使用して充電してください。 2. このスマートウォッチが正常に充電できない場合、充電ポートと充電器の充電ポートが正常に接触しているかどうかを確認してください。充電器が正常に動作していることを確認してください。充電器が正常に動作している場合、充電インターフェースを表示する前にしばらく充電する必要があります。 3. ソフトウェアの問題は、工場出荷時の設定を復元することで解決できます。この機能はデータを消去する可能性がありますので、注意してください。 注意事項 1. 製品の健康データ測定結果は参考値であり、医療目的での使用を推奨していません。医師の診断が必要な場合は、必ず医師の指導に従ってください。製品の測定結果に基づいて自己診断や治療を行うことはできません。 2. このスマートウォッチは水蒸気、温水、熱水の影響を受けません。 3. 一部の機能がソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。バージョンにアップグレードして確認してください。	よくある質問と回答 1. 時計が起動しない。電源ボタンを長押しして3秒以上押し続けてください。バッテリーレベルが低すぎます。充電ケーブルを使用して充電してください。 2. このスマートウォッチが正常に充電できない場合、充電ポートと充電器の充電ポートが正常に接触しているかどうかを確認してください。充電器が正常に動作していることを確認してください。充電器が正常に動作している場合、充電インターフェースを表示する前にしばらく充電する必要があります。 3. ソフトウェアの問題は、工場出荷時の設定を復元することで解決できます。この機能はデータを消去する可能性がありますので、注意してください。 注意事項 1. 製品の健康データ測定結果は参考値であり、医療目的での使用を推奨していません。医師の診断が必要な場合は、必ず医師の指導に従ってください。製品の測定結果に基づいて自己診断や治療を行うことはできません。 2. このスマートウォッチは水蒸気、温水、熱水の影響を受けません。 3. 一部の機能がソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。バージョンにアップグレードして確認してください。
--	--	--	--	--	--	---	---

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.