

说明书-爱娜
单页尺寸:50 x 85 mm
说明书边线不印刷

50mm

85mm

Product User Manual



Please read this manual carefully before using the product.
This product is for 18+ only.



Product Specifications

Product Name	aina
Functions	11 Linking modes +11 Breathing modes +11 Vibration modes
Rated Voltage	3.7V(DC)
Charging Time	2h
Usage Time	50min
Charging Method	Magnetic USB charging
Material	Silicone+ABS
Size	146*59*138mm
Weight	223.3g±19.7g
Waterproof Rating	IPX6
Noise Level	<65db

Operational Instructions

Figure 1:
Click Cycles through 11 operating modes for linking and vibration frequency.
Double Click: Turn off linking and vibration functions.
Long Press: Powers off the device.



Figure 2:
Long Press (2 seconds): Powers the device on/off.
Click Cycles through 11 operating modes, including linking, linking, and vibration modes.

Heart Ream App Installation Guide
1. **iOS Device Installation**
Go to the App Store, search for "Heart Ream", and download the app.
2. **QR Code Quick Installation (Android and iOS)**
Use your mobile browser to scan the QR code below, and download the version that matches your device system for installation.

3. **Direct Web Installation (Android and iOS)**
Open your browser and enter:
<http://download.heartrealmapp.com>
Select the version compatible with your device system to download and install.

Heart Ream App User Guide

1. **Account Registration (First-time use required)**
Open the app and tap **Sign Up** at the bottom. Enter a valid email address, verify it, and fill in the information such as username and password to complete registration.
2. **Device Preparation**
Turn on the device and check the physical switch to make sure the device's indicator light is on and the device is in standby mode.
3. **Device Connection**
Log into the app, tap the **+** button on the home page, and grant the required permissions (Bluetooth, etc.). Then tap **+** to start scanning Smart Device. When the app interface shows the corresponding device, it means the connection is successful.
4. **Device Control (Recommended to view tutorial for first use)**
Tap the corresponding device icon to enter the control interface. Choose the mode you need to use.



Charging Instructions

1. For charging, connect the USB cable to a computer or phone charger.
2. The power indicator breathes (slowly blink) during charge and remains solid when fully charged.
3. For safety, do not use the device while charging and disconnect it after use.

Notes

1. This product is intended for individuals aged 18 and over only. Keep the product away from direct sunlight or excessive heat. Ensure the product is fully charged before initial use.
2. Discontinue use immediately if you experience any discomfort or irritation during use. Do not use the product on injured or irritated skin.
3. Clean the product after each use before storage. Wash with mild soapy water or a dedicated sex toy cleanser. Take care to prevent moisture and cleanser from entering any mechanical controls or openings.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Produktanweisungen



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren erhältlich.



Produktspezifikationen

Product Name	aina
Funktionen	11 Frequenzen Zungenklicken + 11 Frequenzen Atmen + 11 Frequenzen Vibration
Nennspannung	3.7V(DC)
Ladezeit	2h
Betriebszeit	50min
Lademethode	Magnetisches kabelloses Laden
Material	Silikon + ABS
Abmessungen	146*59*138mm
Gewicht	223.3g±19.7g
Wasserdichtigkeit	IPX6
Geräuschpegel	<65db

Bedienungsanleitung

Abbildung 1:
Taste: Kurzes Drücken zur Steuerung der Zungenklicken- und Vibrationsmodi. Durch wiederholtes Drücken können Sie 11 Arbeitsmodi durchschalten. Langes Drücken schaltet die Zungenklicken- und Vibrationsfunktionen aus. Langes Drücken schaltet das Gerät aus.



Abbildung 2:
Langes Drücken (2 Sekunden) schaltet das Gerät ein/aus. Beim Einschalten blinkt das Gerät einmal als Hinweis, dass es eingeschaltet wurde. Durch wiederholtes Drücken können Sie 11 Arbeitsmodi durchschalten, einschließlich Ausstecken, Zungenklicken und Vibrationsmodi.

Installationsanleitung für "Heart Ream App"
1. **Für iOS**
Gehen Sie zum App Store, suchen Sie nach "Heart Ream", laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.
2. **QR-Code Schnellinstallation (Android und iOS)**
Scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit einem mobilen Browser und wählen Sie die passende Version für das Gerät aus.

3. **Installation über das Internet (Android und iOS)**
Geben Sie <http://download.heartrealmapp.com> in die Adressleiste Ihres Browsers ein. Wählen Sie die Version aus, die zum Betriebssystem Ihres Telefons passt, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

Heart Ream App Benutzerhandbuch

1. **Kontostellung (zuerst erforderlich für Erstbenutzer)**
Öffnen Sie die App, tippen Sie unten auf **Anmelden** (1), geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und überprüfen Sie die erhaltenen Bestätigungscode. Schließen Sie Ihre Registrierung ab, indem Sie den Bestätigungscode, das Passwort und weitere erforderliche Informationen eingeben.

2. **Geräteverknüpfung**
Schalten Sie den physischen Netzschalter Ihres Geräts ein und stellen Sie sicher, dass die Geräteverknüpfung den Standby-Modus anzeigt.

3. **Geräte koppeln und verbinden**
Wählen Sie sich in der App ein, tippen Sie auf der Startseite auf das "+"-Symbol, folgen Sie den Anweisungen, um die erforderlichen Geräteverbindungen (z. B. Bluetooth) zu erstellen, und tippen Sie erneut auf "+" um den Smart Scan zu starten. Eine erfolgreiche Suche wird durch das Anzeigen des Gerätsymbols auf dem App-Bildschirm bestätigt.

4. **Gerätesteuerung (Erstbenutzer wird empfohlen, das Tutorial durchzugehen)**
Klicken Sie auf das entsprechende Gerätesymbol, um zur Spartensteuerung zu gelangen. Wählen Sie den gewünschten Modus.

5. **Fernsteuerung von Zimmer (Erstbenutzer wird empfohlen, das Tutorial durchzugehen)**
Klicken Sie auf das entsprechende Symbol (1) um auf die Fernsteuerung von Zimmern zuzugreifen. Erstbenutzer klicken oben rechts auf das Symbol (2), um das Tutorial durchzugehen, das Themen wie das Erstellen eines Zimmers (Gerätebeispiel) und das Betreten zu einem Zimmer (Gerätebeispiel) behandelt.



Ladeanleitung
1. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel direkt an einen Computer oder ein Handy-Ladegerät zum Aufladen an.
2. Während des Ladevorgangs blinkt die Stromanzeige im "Strommodus". Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Stromanzeige dauerhaft.
3. Verwenden Sie das Gerät bitte nicht während des Ladevorgangs. Trennen Sie das Gerät nach dem Laden vom Strom.

Hinweise

1. Dieses Produkt ist nur für Personen ab 18 Jahren geeignet. Halten Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder an einem heißen Ort. Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Wenn während der Benutzung Unannehmlichkeiten auftreten, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Verletzungen.
3. Wir empfehlen, das Gerät nach der Verwendung zu reinigen und zu lagern. Reinigen Sie es mit Seife und Wasser oder einem speziellen Desinfektionsmittel für Sexspielzeug. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel in die mechanischen Funktionen gelangt.

Instructions du produit



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.
Ce produit est uniquement disponible pour les personnes âgées de 18 ans et plus.



Paramètres du produit

Nom du produit	aina
Fonctionnalités	11 Requêtes de clicage de langue + 11 Requêtes d'activation + 11 Requêtes de vibration
Tension nominale	3.7V(DC)
Temps de charge	2h
Temps d'utilisation	50min
Méthode de charge	Charge sans fil magnétique
Matériau	Silicone + ABS
Dimensions	146*59*138mm
Poids	223.3g±19.7g
Niveau d'étanchéité	IPX6
Niveau sonore	<65db

Mode d'emploi

Figure 1:
Appuyez brièvement pour contrôler les modes de clicage de langue et de vibration.
En appuyant successivement, vous pouvez faire défiler 11 modes de fonctionnement. Un double-clic désactive les fonctions de clicage de langue et de vibration. Un appui long éteint l'application.




Figure 2:
Appuyez brièvement pour contrôler la fonction d'extension. En appuyant successivement, vous pouvez faire défiler 11 modes de fonctionnement. Un appui long éteint l'application.

Figure 3:
Appuyez brièvement pour contrôler la fonction d'extension. En appuyant successivement, vous pouvez faire défiler 11 modes de fonctionnement. Un appui long éteint l'application.

Guide d'installation de l'application Heart Realm

1. **Installation iOS**
Accédez à l'App Store, recherchez "Heart Realm", puis téléchargez et installez l'application.
2. **Installation rapide par QR code (Android et iOS)**
Scannez le QR code ci-dessous avec votre navigateur mobile et sélectionnez la version adaptée à votre appareil.

3. **Installation via le Web (Android et iOS)**
Saisissez <http://download.heartrealmapp.com> dans le champ d'adresse de votre navigateur. Sélectionnez la version correspondant au système d'exploitation de votre téléphone, puis téléchargez et installez l'application.



Guide d'utilisation de l'application Heart Realm
1. **Création d'un compte (obligatoire pour les nouveaux utilisateurs)**
Ouvrez l'application, appuyez sur le bouton (1) en haut à droite pour accéder au tutoriel. Ce tutoriel explique comment créer un compte (posséder des appareils) et répondre à une pièce (contrôler des appareils).

2. **Préparation de l'appareil**
Allumez le bouton d'alimentation de votre appareil et assurez-vous que le voyant lumineux est en mode veille.

3. **Couplage et connexion des appareils**
Connectez-vous à l'application, appuyez sur le bouton (1) sur la page d'accueil. Suivez les instructions pour accéder aux autorisations nécessaires à l'appareil (comme le Bluetooth). Appuyez à nouveau sur (1) pour lancer la recherche intelligente. Le résultat de la recherche sera confirmé par l'apparition de l'icône de l'appareil sur l'écran de l'application.

4. **Contrôle des appareils (pour les nouveaux utilisateurs, veuillez consulter le tutoriel)**
Appuyez sur l'icône de l'appareil correspondant pour accéder au panneau de contrôle à distance de la pièce. Pour les nouveaux utilisateurs, appuyez sur le bouton (2) en haut à droite pour accéder au tutoriel. Ce tutoriel explique comment créer une pièce (posséder des appareils) et répondre à une pièce (contrôler des appareils).

5. **Contrôle à distance de la pièce (pour les nouveaux utilisateurs, veuillez consulter le tutoriel)**
Appuyez sur l'icône de l'appareil correspondant pour accéder au panneau de contrôle à distance de la pièce. Pour les nouveaux utilisateurs, appuyez sur le bouton (2) en haut à droite pour accéder au tutoriel. Ce tutoriel explique comment créer une pièce (posséder des appareils) et répondre à une pièce (contrôler des appareils).

6. **Précautions**
1. Ce produit est réservé aux personnes de plus de 18 ans. Ne laissez pas cet appareil en plein soleil ou dans des endroits extrêmement chauds. Veuillez charger l'appareil avant la première utilisation.
2. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement. Ne pas utiliser ce produit en cas de blessure.
3. Il est recommandé de nettoyer et de ranger l'appareil après utilisation. Utilisez un gel douche ou un désinfectant spécifique pour jouets sexuels pour le nettoyer. Évitez que de l'eau ou du nettoyant pénètrent dans les composants mécaniques.