



SCHRITT 2: Einstellen des gepolsterten Sitzschlittens


	
Einbauwerkzeug	Keine
Einbauanleitung	Drehen Sie zunächst den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Zugstift zu entfernen, nehmen Sie den gepolsterten Sitzschlitten heraus und drehen Sie ihn in die in der Abbildung gezeigte Richtung. Setzen Sie dann den gepolsterten Sitzschlitten ein, stellen Sie die entsprechende Höhe ein und ziehen Sie den Knopf fest.


Instrucciones de Uso del Producto




1. Cuando necesite realizar una parada de emergencia, presione el controlador de resistencia hacia abajo hasta que el volante deje de girar.
2. Apriete el pie estabilizador cuando el cuadro no esté nivelado.
3. Cuando utilice la bicicleta estática, coloque los pies en el centro del pedal. Y sus rodillas deben estar ligeramente dobladas.
4. Si sus piernas están demasiado rectas o sus pies no pueden tocar los pedales, ajuste el tubo de asiento hacia abajo. Si su pierna está demasiado doblada, ajuste el tubo de asiento hacia arriba.
5. Antes de ajustar el asiento, bájese de la bicicleta, afloje el ajustador del tubo del asiento, ajuste el asiento a la altura deseada y haga coincidir el orificio del tubo del asiento con el orificio del cuadro, y apriete el ajustador del tubo del asiento.
6. La posición del asiento puede ajustarse hacia delante y hacia atrás. Afloje el ajustador de la posición del asiento, puede mover el asiento cojín de ida y vuelta, ajustarlo a una posición cómoda y, a continuación, bloquear el ajustador.


STEP 7: Installation of the Pedals




Herramientas para la instalación	  13-15mm 17-19mm
Piezas para la instalación	Ninguno
Instrucciones de instalación	1. Extraiga el pedal marcado con una "R", colóquelo en el orificio roscado de la manivela derecha, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que no se pueda girar y, a continuación, bloquéelo con la llave. 2. Saque el pedal marcado con una "L", colóquelo en el orificio roscado de la manivela izquierda, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que no se pueda girar y, a continuación, bloquéelo con la llave. Nota: La manivela también está marcada con "L" y "R" correspondientes a las marcas del pedal, si se instala al revés, puede provocar que la manivela se deslice y dañe el producto. El pedal debe estar bloqueado, de lo contrario el pedal puede caerse después de un tiempo).

STEP 3: Installation of the Cushioned Seat




Einbauwerkzeug	 13-15mm
Montage Standardteil	Keine
Einbauanleitung	Nehmen Sie zunächst den gepolsterten Sitzschlitten heraus, drehen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt, nehmen Sie das Sitzkissen heraus und richten Sie es an der Sitzstahlstange aus. Nachdem Sie den Winkel des Sitzkissens eingestellt haben, ziehen Sie die Sechskantmuttern auf beiden Seiten des Sitzkissens mit einem speziellen Gabelschlüssel fest.

SCHRITT 4: Einbau des Lenkerschlittens




Einbauwerkzeug	Keine
Montage Standardteil	Keine
Einbauanleitung	1. Nehmen Sie zunächst die Gleitschiene der Armlehne heraus und setzen Sie dann die untere Abdeckung der elektronischen Uhr in die Gleitschiene ein, wie in der Abbildung gezeigt. 2. Drehen Sie den Pflaumenknopf gegen den Uhrzeigersinn heraus, führen Sie ihn in die Gleitschiene ein, um die richtige Höhe einzustellen, und ziehen Sie den Knopf fest.


PASO 6: Instalación del panel de Instrumentos




Herramientas para la instalación	
Piezas para la instalación	
Instrucciones de instalación	1. Instale la pila en la parte inferior del reloj electrónico, luego alinee los tornillos con los orificios del pasamanos y fíjelo con una llave. 2. Una vez finalizada la instalación, inserte el cable inductivo en el lado izquierdo de la parte inferior del reloj electrónico.



PASO 5: Instalación del manillar




Herramientas para la instalación	 5mm		
Piezas para la instalación	 M6X12 4PCS	 M6 4PCS	 M6 2PCS
Instrucciones de instalación	Saque el manillar, alinee los agujeros en la corredera, luego utilice los tornillos para alinear los agujeros de los tornillos en el manillar, finalmente utilice la llave de vaso hexagonal para bloquearlos y fijarlos respectivamente.		

SCHRITT 5: Einbau des Lenkers




Einbauwerkzeug	 5mm		
Montage Standardteil	 M6X12 4PCS	 M6 4PCS	 M6 2PCS
Einbauanleitung	Nehmen Sie die Armlehne, richten Sie sie an den Löchern der Gleitschiene aus, richten Sie die Schrauben an den Schraubenlöchern der Armlehne aus, und verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um sie zu sichern und zu befestigen.		

SCHRITT 6: Installation des elektronischen Zählers




Einbauwerkzeug	
Montage Standardteil	
Einbauanleitung	1. Wie im Bild gezeigt, nehmen Sie die elektronische Uhr Abdeckung zunächst in der Unterseite der elektronischen Uhr, um die Batterie zu installieren, in der Ausrichtung des Handlaufs, unten eine Schnalle befestigt werden kann. Bei der Einnahme der Schrauben, verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um es in Position zu halten. 2. Wenn die Installation abgeschlossen ist, führen Sie das Sensorkabel in die linke Seite der Unterseite des elektronischen Zählers ein.


PASO 4: Instalación del tubo del manillar




Herramientas para la instalación	Ninguno
Piezas para la instalación	Ninguno
Instrucciones de instalación	Saque el tubo del manillar y gire el ajustador en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, inserte el tubo y ajústela a la altura adecuada, y por último, apriete el ajustador.



PASO 3: Instalación del asiento acolchado




Herramientas para la instalación	 13-15mm
Piezas para la instalación	Ninguno
Instrucciones de instalación	1. Saque el asiento acolchado y ponga su boca en el refuerzo del asiento acolchado. 2. Después de ajustar el ángulo del asiento acolchado, utilice la llave inglesa para bloquear las tuercas hexagonales a ambos lados del asiento.

SCHRITT 7: Einbau der Pedale




Einbauwerkzeug	 13-15mm  17-19mm
Montage Standardteil	Keine
Einbauanleitung	1. Nehmen Sie das mit "R" gekennzeichnete Fußpedal heraus, stecken Sie es in die rechte Kurbelgewindebohrung, drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es sich nicht mehr drehen lässt, und verriegeln Sie es dann mit unserem speziellen Gabelschlüssel. 2. Nehmen Sie das "L"-Fußpedal heraus, stecken Sie es in das Gewindeloch der linken Kurbel, drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich nicht mehr drehen lässt, und verriegeln Sie es dann mit unserem speziellen Gabelschlüssel. Hinweis: Die Kurbel ist mit den Markierungen "L" und "R" gekennzeichnet, die den Markierungen auf dem Fußpedal entsprechen. Wenn die Kurbel verkehrt herum eingebaut wird, kann sie abrutschen und das Produkt beschädigen. Das Fußpedal muss eingerastet sein, da es sonst nach einiger Zeit abfallen kann.

Anweisungen zur Verwendung des Produkts



1. Wenn Sie eine Notbremsung durchführen müssen, drücken Sie bitte den Widerstandsregler nach unten, bis sich das Schwungrad nicht mehr dreht.
2. Ziehen Sie den Stabilisierungsfuß fest, wenn der Rahmen nicht eben ist.
3. Wenn Sie den Heimtrainer benutzen, stellen Sie bitte Ihre Füße in die Mitte der Pedale. Und Ihr Bein sollte am Knie leicht gebeugt sein.
4. Wenn Ihre Beine zu gerade sind oder Ihre Füße die Pedale nicht berühren können, stellen Sie das Sitzrohr nach unten. Wenn Ihr Bein zu stark gebeugt ist, stellen Sie den Sitz nach oben.
5. Bevor Sie den Sitz einstellen, steigen Sie vom Fahrrad ab und lösen und ziehen Sie den Einstellknopf des Sitzrohrs. Stellen Sie den Sitz auf die passende Höhe ein. Lösen Sie den Einstellknopf, um den Sicherungsstift einzurasten. Vergewissern Sie sich, dass der Stift vollständig eingerastet und festgeschraubt ist.
6. Lösen Sie den Verriegelungsbolzen, bewegen Sie den Kissenschlitten hin und her, stellen Sie eine bequeme Position ein und verriegeln Sie dann den Bolzen.


PASO 2: Ajuste del deslizador acolchado del asiento



Herramientas para la instalación	Ninguno
Instrucciones de instalación	Gire el ajustador de la altura del asiento en sentido contrario a las agujas del reloj para extraer el ajustador, saque el tubo del asiento y vuelva a insertar el tubo de asiento en la orientación correcta según la figura Ajuste la altura adecuada y, por último, apriete el ajustador. Nota: Al enroscar el ajustador, es necesario asegurarse de que haga coincidir el orificio del tubo del asiento con el orificio del cuadro.

Instrucciones de Instalación Paso a Paso

PASO 1: Instalación de los tubos del pie delantero y trasero



Herramientas para la instalación			
Piezas para la instalación	 Φ10X2PCS	 Φ10X2PCS	 Φ10X2PCS
Instrucciones de instalación	1. Saque la caja de cartón verticalmente de abajo hacia arriba y saque la bicicleta. 2. Ensamble el tubo del pie trasero al cuadro de la bicicleta y bloquee las tuercas de sombrerete, las arandelas planas y las arandelas elásticas con una llave inglesa. 3. Fije el tubo del pie delantero al cuadro de la bicicleta y apriete los tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal con la llave de vaso hexagonal.		

Beschreibung des elektronischen Bildschirms

1. Produktspezifikationen:

Spezifikationen	Daten anzeigen	Funktionen
TMR	00:00-99:59 Min/Sec	Drücken Sie die Taste MODE, bis der Zeiger auf TIME steht. Es wird die Gesamtarbeitszeit angezeigt.
SPD	0.0-999.99 Km/h	Drücken Sie die Taste MODE, bis der Zeiger auf SPEED steht. Die Arbeitsgeschwindigkeit wird angezeigt.
DIS	0.00-99.99 Km	Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Zeiger auf DISTANZ steht. Die Distanz für jedes Training wird angezeigt.
CAL	0.0-999.9 Kcal	Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Zeiger auf KALORIEN steht. Die verbrannten Kalorien werden angezeigt.
ODO	0.00-999.99 Km	Drücken Sie die MODE-Taste, bis der Zeiger auf ODOMETER springt. Die Gesamtdistanzdaten Ihres Trainings werden angezeigt. Die Daten können durch erneutes Einschalten des Geräts gelöscht werden.

2. Taste Funktion

- ◆ Drücken Sie die Taste , um das Display einzuschalten.
- ◆ Wenn "SCAN" blinkt, wird jede Funktion der Reihe nach angezeigt. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste, "SCAN" verschwindet und hört auf, der Reihe nach angezeigt zu werden, und Sie gelangen in den Spermodus, um eine bestimmte Funktion zu fixieren, und können dann die Taste drücken, um die Funktion auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.

3. Vorsichtsmaßnahmen

- ◆ Wenn das Uhrwerk angehalten wird und innerhalb von 4 Minuten keine Tastenbetätigung erfolgt, schaltet sich das elektronische Messgerät automatisch aus.
- ◆ Das elektronische Messgerät schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung erkannt oder eine Taste betätigt wird.
- ◆ Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um die Daten der elektronischen Uhr zu löschen.

HINWEIS: Es werden 2 AAA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass die Batterien in die Richtung der +/- Anzeigen im Batteriefach zeigen.

App-Verbindung

Der Toputure-TEB1-Heimtrainer ist mit der Z-Sport-App (kostenlos) und auch mit Zwift/ Kinamap kompatibel.

1.Z-Sport Einbau

1.1 Diese APP unterstützt Android- und Apple-Versionen

Android-Telefon: unterstützt Android 5.0 und höhere Systemversionen.

Apple-Handy: Unterstützt iOS 9.0 und höhere Systemversionen.

1.2 Software herunterladen


Sowohl Android- als auch Apple-Benutzer können diesen Code zum Herunterladen scannen.



(Code herunterladen)

1.3 Verbinden Sie das Gerät


1. Geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein.
2. Klicken Sie auf "Code senden" und geben Sie den per E-Mail erhaltenen Verifizierungscode ein.
3. Gerät auswählen: Rufen Sie diese Seite auf und wählen Sie das entsprechende Gerät aus (Sport xx -xxxx), z. B. Spinning Bike, Rudergerät, Ellipsentrainer, Stepper und Laufband.
 - ① Rufen Sie die Geräteverwaltungsseite auf, um Geräte zu binden und zu löschen. (Binden)
 - ② Wenn das Gerät gebunden wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche "START", um die entsprechende Sportseite aufzurufen. (nur wenn Sie die Software zum ersten Mal aufrufen, müssen Sie das Bluetooth-Gerät binden, später wird das System standardmäßig die ausgewählte Geräte-Homepage aufrufen).



A	Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal M6*12	4
B	Arandelas elásticas Φ6	2
C	Arandelas planas Φ6*12*1.5	4
D	Tornillos de la cabeza de la sartén cruzados 5*6	1
E	Arandelas planas Φ10*20*2	2
F	Tuercas de sombrerete M10	2
G	Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal M10*60	2
H	Llave de vaso hexagonal 6mm	1
I	Hexagon Socket Spanner 6mm	1
J	Llave inglesa 13-15mm	1
K	Llave inglesa 17-19mm	1

Lista de Paquete y Herramientas

Siga la lista de piezas de montaje que figura a continuación para asegurarse de que todas las piezas están disponibles y en buen estado. No deseche el embalaje exterior de la caja hasta que haya terminado el inventario. Si falta alguna pieza, compruebe de nuevo la caja.



No.	Nombre	Cantidad
1	Tubo del pie trasero	1
2	Pedal derecho	1
3	Tubo del pie delantero	1
4	Deslizador del manillar	1
5	Manillar	1
6	Soporte para Ipad	1
7	Panel de instrumentos	1
8	Asiento acolchado	1
9	Pedal izquierdo	1
10	Marco de la bicicleta	1

2.Andere Apps herunterladen

Sie können Zwift oder Kinomap herunterladen, indem Sie den QR-Code unten scannen

Hinweis: Zwift oder Kinomap sind kostenpflichtige Apps, bitte verwenden Sie sie nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.



Fehlersuche

Zustand/ Problem	Zu überprüfende Dinge	Lösung
Elektronischer Anzeigebildschirm lässt sich nicht einschalten/starten	Batterien	Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind. Wenn die Batterien richtig eingesetzt sind, ersetzen Sie sie bitte durch einen Satz neuer Batterien.
Elektronischer Bildschirm schaltet sich während der Benutzung ab/keine Daten werden auf dem elektronischen Bildschirm angezeigt	Integrität des Datenkabels prüfen	Alle Drähte im Kabel sollten intakt sein. Wenn ein Kabel durchgeschnitten oder gequetscht ist, ersetzen Sie es bitte.
	Datenkabelverbindungen prüfen	Vergewissern Sie sich, dass das Kabel fest angeschlossen ist.
	Magnetposition prüfen (erfordert das Entfernen der Kettenabdeckung)	Der Magnet sollte auf dem Ritzelantrieb sitzen.
Fahrrad wackelt/stößt	Stabilisatorfuß prüfen	Der Stabilisatorfuß kann nach innen oder außen gedreht werden, um das Fahrrad zu nivellieren.
	Prüfen Sie die Oberfläche unter Einheit	Die Einstellung kann möglicherweise extreme Unebenheiten nicht ausgleichen. Stellen Sie das Fahrrad auf eine ebene Fläche.
loses Pedal	Pedal zu Kurbel prüfen Verbindung	Die Kurbel sollte fest mit der Achse verschraubt sein.
	Kurbel zur Achse prüfen Verbindung	Pedale ausbauen. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Ablagerungen auf den Gewinden befinden, und bauen Sie die Pedale wieder ein.
Geräusch beim Treten/Gerät lässt sich schwer treten	Pedal zu Kurbel prüfen Verbindung	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um ein Anleitungsvideo zu erhalten.
	Kettenspannung prüfen (erfordert Kettenschutz Entfernung der Tür)	Öffnen Sie die Kettenschutztür, um die Kette zu sehen. Die Spannung sollte nicht zu locker (und auch nicht zu fest) sein.
Bewegung der Sattelstütze	Sicherungsstift prüfen	Vergewissern Sie sich, dass der Einstellstift in einem der Einstelllöcher der Sattelstütze eingerastet ist.
	Einstellknopf prüfen	Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf fest angezogen ist.

Précautions d'emploi

! Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la bicicleta estática y siga las instrucciones del mismo. Para asegurarse de que recibe la información de uso correcta. Incluye piezas de repuesto que le proporcionamos gratuitamente.

- Por favor compruebe la máquina cuidadosamente antes del primer uso, y compruebe la máquina estrictamente de acuerdo con el principio de la instalación cada 1-2 meses después del uso. Por favor trate de mantener la bicicleta en uso normal y utilizar las piezas de repuesto originales.
- Al hacer ejercicio, asegúrese de poner los pies en la cubierta de los pedales. Para detener el entrenamiento, primero reduzca la velocidad y, a continuación, ajuste el controlador de resistencia en el sentido de las agujas del reloj hasta que el volante de inercia deje de girar y, después, baje de la bicicleta estática.
- La bicicleta estática sólo puede ser utilizada por una persona a la vez y debe mantener una distancia de seguridad de más de 50 cm de otras personas. Cuando el volante de inercia está girando, está estrictamente prohibido tocarlo con las manos y otras partes del cuerpo u otros objetos para evitar peligros.
- Por favor utilícelo después de confirmar la correcta instalación e inspección. No realice acciones peligrosas con este producto.
- Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares deben utilizar este producto bajo la orientación de los médicos y profesionales de la aptitud.
- La resistencia de este producto es ajustable. Por favor seleccione la resistencia adecuada.
- Antes de cada uso, por favor compruebe si el manillar, el asiento y otras piezas están bien sujetos, si los pedales están sueltos, etc. Si hay alguna flojedad, por favor bloquéela a tiempo. Sustituya a tiempo las piezas problemáticas.
- Limpie la bicicleta estática regularmente con un paño suave y detergente neutro, y no utilice disolventes ni detergentes corrosivos.
- Cualquier problema relacionado con el cuerpo principal, los rodamientos, las correas y las piezas giratorias no debe ser reparado por usted mismo, sino que debe ponerse en contacto con el vendedor lo antes posible.
- Evite la luz directa del sol o el panel de instrumentos se dañará fácilmente. Mantenga la bicicleta estática en un entorno limpio y seco, lejos del alcance de los niños.
- Hay un tope grabado en el tubo del soporte del reposabrazos y del cojín, por favor no exceda esta altura cuando lo ajuste.
- La bicicleta estática debe colocarse en un plano fijo y nivelado, no puede colocarse en un lugar inclinado con el fin de evitar caídas.
- Este producto es un equipo de fitness para adultos. Si lo utilizan niños, hágalo bajo la supervisión de un tutor.
- Por favor, elabore un plan de entrenamiento razonable antes de su uso, y utilice este producto estrictamente de acuerdo con los requisitos.
- Si no funciona correctamente, póngase en contacto con el vendedor.

Catálogo

Précautions d'emploi - - - - -	55
Lista de Paquete y Herramientas - - - - -	56
Instrucciones de Instalación Paso a Paso - - - - -	58
Instrucciones de Uso del Producto - - - - -	65
Descripción de la mesa electrónica- - - - -	66
Enlace APP - - - - -	67
Solución de problemas - - - - -	69
Garantía - - - - -	70

Garantie

Eingeschränkte Herstellergarantie

Toputure garantiert dem Erstkäufer, dass dieses Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Garantie von Toputure gilt für die folgenden Fälle, wenn das Gerät vom Benutzer in voller Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch installiert und betrieben wird.

Teile-Garantie

Struktureller Rahmen 1 Jahr nur für den Hausgebrauch.

Alle anderen Komponenten sind nur für den privaten Gebrauch für 270 Tage.

Ausschluss von der Garantie:

Toputure übernimmt keine Garantie, ist nicht verantwortlich und übernimmt keine stillschweigende Garantie für Produktausfälle, Produktfehlfunktionen oder Schäden, die darauf zurückzuführen sind:

1. Unsachgemäße Installation oder Nichtbeachtung der Installationsrichtlinien von Toputure.
2. Verwenden Sie dieses Produkt über den normalen Haushaltsgebrauch hinaus oder für Anwendungen, für die es nicht konzipiert wurde.
3. Kosmetische Mängel, wie Kratzer, Dellen oder Verfärbungen.
4. Unsachgemäße Bedienung, Veränderung, Handhabung, Lagerung, Missbrauch oder Vernachlässigung des Produkts.

Toputure wird nach eigenem Ermessen jedes Teil, das sich bei normalem Haushaltsgebrauch als defekt erweist, kostenlos reparieren oder ersetzen. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.

Original-Kaufbeleg erforderlich.

Ersatzteile können per E-Mail an unseren Kundendienst bestellt werden:

customer.service@toputure.com

Wenn Sie Ersatzteile bestellen, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

Bestellnummer

Beschreibung des Teils (ein Foto oder Video ist hilfreich)

Teil Nummer

Kaufdatum

※Das endgültige Recht zur Auslegung und Änderung des Inhalts dieser Garantiekarte liegt bei Toputure.

Catalogue

Précautions d'emploi - - - - -	37
Dessin des pièces- - - - -	38
Étapes d'installation - - - - -	40
Instructions du produit - - - - -	47
Instructions de l'indicateur LCD - - - - -	48
Connexion de l'application- - - - -	49
Entretien quotidien et le dépannage- - - - -	51
Garantie - - - - -	52

1. Utilisez ce produit au-delà de l'usage domestique normal ou dans des applications pour lesquelles il n'a pas été conçu.
2. L'utilisation inappropriée cause les rayures, les bosses ou les décolorations
3. L'utilisation inappropriée, modification, manipulation, stockage, mauvaise utilisation du produit ou négligence.
4. Toputure se réserve le droit de réparer ou de remplacer gratuitement, à sa discrétion, n'importe quel composant démontrant un défaut au cours d'une utilisation normale au domicile. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. La preuve de l'achat original doit être fournie.

Des pièces de rechange sont disponibles en envoyant un courriel à notre service clientèle à l'adresse suivante

customer.service@toputure.com

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, veuillez préparer les informations suivantes:

Numéro de commande

Description de la pièce (De préférence avec des photos ou des vidéos.)

Numéro de la pièce

Date d'achat

※Toputure a le droit final d'interprétation et de modification concernant le contenu de cette carte de garantie.

Entretien quotidien

1. Vérifiez régulièrement que si le produit est endommagé ou que s'il y a de pièces détachées.
2. Lubrification régulière des pièces rotatives et des pièces de raccordement des pièces principale
3. Avant chaque utilisation, vérifiez si les poignées de guidon, les selle et les autres pièces sont bien fixés, si la partie des pédales est lâche, etc. S'il y a du jeu, veuillez le serrer à temps. Remplacez les pièces défectueuses à temps
4. Nettoyez régulièrement le vélo d'appartement en utilisant des tissus doux et des détergents neutres, sans utiliser de solvants ou de détergents caustiques.
5. En cas de problème concernant le cadre du vélo d'appartement, les roulements, les courroies et les pièces fragiles rotatives, ne les réparez pas vous-même, mais adressez-vous à temps au vendeur et au service après-vente.
6. Le frein à l'intérieur du corps est une pièce fragile, pendant le fitness, si vous trouvez le bruit et que la résistance n'est pas normale. Il faut enlever la coque, vérifier si le dispositif interne de frein est usé (l'épaisseur de la partie centrale du coton du frein est inférieure à 2 mm, c'est usé). S'il est usé, vous devez remplacer immédiatement le dispositif du frein.
7. Évitez d'exposition au soleil direct, car l'indicateur électronique est facilement endommagé. Conservez le vélo d'appartement dans un environnement propre et sec, hors de portée des enfants.

Note: En cas de problème, veuillez contacter le vendeur immédiatement.
(customer.service@toputure.com)

Garantie

Garantie limitée du fabricant

Toputure garantit à l'acheteur initial que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. Lors de l'installation et l'utilisation de l'utilisateur se conforment au manuel d'utilisation, la garantie de Toputure s'applique aux éléments suivants:

Garantie des pièces

Cadre structurel a la garantie d'un an pour un usage domestique uniquement

Tous les autres composants a la garantie de 270 jours pour un usage domestique uniquement

Exclusions de la garantie:

Toputure n'offre aucune garantie et garantie implicite, n'est pas responsable et n'implique pas de garanties qui sont réputées inclure toute défaillance du produit ou tout dommage attribuable à :


Précautions d'emploi

! Avant l'utilisation le vélo d'appartement, veuillez lire attentivement les instructions et suivre les étapes indiquées dans le manuel d'instructions. Assurez-vous de recevoir les informations d'utilisation correctes et les pièces de rechange gratuites pour vous.

1. Veuillez vérifier soigneusement la machine avant la première utilisation et suivre strictement les principes d'installation tous les 1 à 2 mois après utilisation. Veuillez essayer de maintenir la machine en utilisation normale et d'utiliser des accessoires d'origine.
2. Lorsque vous faites de l'exercice, assurez-vous de mettre vos pieds à l'intérieur des pédales. Ne vous arrêtez pas immédiatement lors d'une rotation à grande vitesse pour éviter les accidents. Pour arrêter l'entraînement, il faut tout d'abord ralentir la vitesse de votre pied, appuyez sur la pédale à inertie, puis ajustez le frein dans le sens des aiguilles d'une montre avec votre main jusqu'à ce que le volant d'inertie cesse de tourner, puis descendez du vélo.
3. Le vélo d'appartement ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois. Les autres personnes doivent garder une distance de sécurité de plus de 50 cm lors de son utilisation. Il est interdit de toucher le vélo d'appartement avec les mains ou d'autres parts pendant que le volant inertie pour éviter le danger.
4. Veuillez utiliser le produit après une installation et une inspection appropriées. Ne faites pas des manœuvres dangereux lors de l'utilisation
5. Les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires doivent utiliser ce produit sous la direction d'un médecin et d'un professionnel du fitness
6. La résistance de ce produit est réglable. Veuillez choisir la résistance appropriée
7. Avant chaque utilisation, vérifiez si le guidon, la selle et les autres pièces sont bien serrés, et que la pédale est lâche. S'il y a du jeu, revisser-le et remplacez les pièces défectueuses à temps.
8. Veuillez éviter les contacts entre la machine et les articles corrosifs tels que le nettoyeur
9. tout problème concernant le corps principal, les roulements, les courroies et les pièces d'usure rotatives ne doit pas être réparé par vous-même, veuillez contacter le vendeur à temps
10. Évitez l'exposition dans le soleil direct, car l'indicateur LCD est facilement endommagé. Gardez votre vélo d'appartement dans un environnement propre et sec, hors de portée des enfants.
11. La limite est gravée sur la base de fixation de poignée de guidon ou sur le tube de fixation de la selle, il ne faut donc pas la dépasser lors du réglage.
12. Il faut mettre le vélo d'appartement sur une place fixe et plate et ne peut pas le mettre sur une place inclinée pour éviter le basculement.
13. Ce produit est un équipement de fitness pour adultes. S'il est utilisé par des enfants, veuillez l'utiliser sous la surveillance d'un tuteur
14. Veuillez établir un plan d'entraînement raisonnable avant utilisation et utiliser ce produit strictement selon le plan requis
15. Veuillez contacter avec le vendeur, si la machine est en panne.

Dessin des pièces

Vérifiez par rapport à la liste de pièces assemblées ci-dessous que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant la fin du délai d'essai. S' il manque quelque chose, vérifiez l'emballage.



No.	Nom de pièce	Quantité
1	Tube de pied arrière	1
2	Pédale droite	1
3	Tube de pied avant	1
4	Glissières de guidon	1
5	Guidon	1
6	Support pour IPAD	1
7	Couvercle	1
8	Selle	1
9	Pédale gauche	1
10	Cadre	1


Entretien quotidien et le dépannage

État/problemème	Choses à vérifier	Solution
L'indicateur électronique ne s'allume pas/ne démarre pas	Piles	Assurez-vous que les piles sont correctement installées. Si les piles sont correctement installées, remplacez-les par des piles neuves.
L'indicateur électronique s'éteint /aucune donnée ne s'affiche en cours d'utilisation	Vérifier si le câble est en bon état	Tous les câbles doivent être intacts. Si un câble est coupé ou endommagé, veuillez le remplacer.
	Vérifier les connexions du câble	Assurez-vous que le câble est bien branché.
	Vérifier la position de l'aimant (nécessite le retrait du couvercle pour la courroie)	L'aimant doit être monté sur l'entraînement par courroie.
Le vélo bascule/ est pas stable	Vérifier le pied du stabilisateur	Le pied du stabilisateur peut être tourné vers l'intérieur ou l'extérieur pour mettre le vélo à niveau.
	Vérifier la surface sous l'appareil	Il ne marche pas pour le réglage sur une surface extrêmement irrégulière. Déplacez le vélo sur une surface plane.
Pédales desserrées	Vérifier la connexion entre la pédale et la manivelle	Déposer les pédales. S'assurer qu'il n'y a pas de débris sur les filets, puis réinstaller les pédales.
	Vérifier la connexion entre la manivelle et l'essieu	La manivelle doit être bien serrée sur l'axe.
Bruit lors du pédalage/vélo difficile à pédaler	Vérifier la connexion entre la pédale et la manivelle	Contactez le service client pour la vidéo d'exploitation.
	Vérifier la tension de la courroie (nécessite le retrait du couvercle pour la courroie)	Ouvrez la porte de couvercle pour pour la courroie pour voir la courroie. La tension ne doit pas être trop lâche et ni trop serrée.
Mouvement de la tige de selle	Vérifier la goupille de verrouillage	Be sure adjustment pin is locked into one of the seat post adjustment holes.
	Vérifier le bouton de réglage	Assurez-vous que le bouton est bien serré.

2.Téléchargement les autres applications

Vous pouvez télécharger Le APP Zwift ou Kinomap en scannant le code QR ci-dessous.


Remarque : Zwift ou Kinomap sont des applications payantes, veuillez les utiliser selon vos besoins.




A	Vis à à tête cylindrique à six pans creux M6*12	4
B	Rondelle élastique Ø 6	2
C	Rondelle plate Ø 6*12*1.5	4
D	Vis à tête cylindrique cruciforme5*6	1
E	Rondelle plate Ø 10*20*2	2
F	Ecrous borgnes M10	2
G	Vis à tête ronde à six pans creux m10*60	2
H	Clef à vis à six pans creux 5mm	1
I	Clef à vis à six pans creux 6mm	1
J	Clef plate 13-15	1
K	Clef plate 17-19	1

Étapes d'installation

ÉTAPE 1: Tube de pied de montage



Outil de montage			
Pièces standard de montage	 $\Phi 10 \times 2 \text{ PCS}$	 $\Phi 10 \times 2 \text{ PCS}$	 $\Phi 10 \times 2 \text{ PCS}$
Instruction du montage	1. Retirez le carton et sortez la machine. 2. Attachez le tube de pied arrière au cadre, puis utilisez une clef pour serrer l'écrou borgne, la rondelle plate et le verrou. 3. Attachez le tube du pied avant au cadre, puis serrez le vis à tête cylindrique à six pans creux à l'aide d'une clef.		

Connexion de l'application

Le vélo d'appartement Toputure-TEB1 est compatible avec l'application Z-Sport (gratuite), ainsi qu'avec Zwift/Kinamap.

1.Installation de Z-Sport

1.1 Cette application est compatible avec le système Android et le système iOS

Téléphones Android: compatible avec le système Android 5.0 et supérieure.

Téléphone Apple: compatible avec le système iOS 9.0 et supérieure.

1.2 Téléchargement de l'application

Les utilisateurs d'Android et d'Apple peuvent scanner ce code pour le télécharger.



(Code de téléchargement)

1.3.Connexion à l'équipement

1. Saisir l'adresse électronique correcte.
2. Cliquez sur "Envoyer le code" et saisissez le code de vérification que vous avez reçu dans votre e-mail.
3. Sélectionnez l'équipement : Allez à cette interface et sélectionnez l'équipement approprié (Sport xx -xxxx), tel que le vélo d'appartement, le rameur d'Appartement, le vélo elliptique, le stepper de fitness, le tapis de course.

① Accédez à l'interface de gestion de l'équipement, vous pouvez lier et supprimer l'équipement. (Lier)

② Dans le cas de l'équipement lié, cliquez sur la touche "START" pour accéder à la page sportive correspondante (uniquement lors de la première entrée dans l'application, vous devez lier l'appareil Bluetooth, puis le système entrera par défaut sur la page d'accueil de l'équipement sélectionné)

REMARQUE: 2 piles AAA sont nécessaires (emballage non inclus). Assurez-vous que les piles pointent dans la direction des indicateurs +/- dans le compartiment de batterie.

Instructions de l' indicateur LCD

1.Spécification du produit :

Spécifications	Display Data	Functions
TMR /Temps	0-99:59 minutes:secondes	Affichage de la heure d'exercice actuelle, plage d'affichage.
SPD /Vitesse	0-999.9 km/h	Affichage de la vitesse d'exercice actuelle, plage d'affichage.
DIS /Distance	0-99.99km	Affichage de la distance du mouvement actuelle, plage d'affichage.
CAL /Calories	0-999.9 kcal	Affichage de la consommation d'énergie de l'exercice actuelle , plage d'affichage
ODO /Distance Total	0-999.9 KM	Affichage du kilométrage parcouru, plage d'affichage

2.Fonction de la touche


◆ Touche de choix (MODE/RESET) La touche s'applique au choix de fonction, il peut afficher chaque fonction successivement

◆ SCAN Scan--- Lorsque "SCAN" clignote, chaque fonction est affichée une à une. Lorsque "SCAN" n'est pas affiché, il entre en mode verrouillé pour afficher une certaine fonction.


3.Méthode de l'tilisation


1. Démarrer et éteindre: L'indicateur commence à fonctionner lorsque l'on appuie sur une touche ou lorsqu'un signal d'équipement sportif est entré. S'il est inactif pendant 4 minutes, l'indicateur s'éteint automatiquement.
2. Remise à zéro: Dans n'importe quel état, appuyez sur la touche de sélection pendant 3 secondes pour effacer toutes les données de la fonction, à l'exception de la distance totale.
3. Mode: Lorsque l'indication de la fonction sur l'écran clignote, l'indicateur passe en mode de balayage automatique. Puis appuyez à nouvesur la touche, l'indicateur passe en mode de verrouillage et se fixe sur une certaine fonction.

ÉTAPE 2: Régler la glissière de la selle


	
Outil de montage	Non
Instruction de montage	Tout d'abord, tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la goupille de traction et la glissière de la selle pour tourner dans le sens indiqué sur la figure, puis insérez la glissière de la selle, réglez la hauteur appropriée et serrez le bouton.

ÉTAPE 3: Installation de la selle




Outil de montage	 13-15mm
Outil de montage	Non
Instruction de montage	Retirez d'abord la glissière de la selle pour tourner dans le sens indiqué sur la figure, enlevez la selle, alignez-le avec la tige en acier de la selle, ajustez l'angle de la selle, puis utilisez la clef plate spéciale pour serrer les écrous hexagonaux des deux côtés de la selle.

Instructions du produit




1. Pour un arrêt d'urgence, appuyez sur le levier de frein jusqu'à ce que le vélo d'appartement s'immobilise
2. Ajustez les pieds gauche et droit lorsque le cadre n'est pas à plat
3. Mettez le pédalier en position avant et centrez votre pied dessus. Il faut plier légèrement vos genoux.
4. Si vos jambes sont trop droites ou que vos pieds ne peuvent pas toucher les pédalier, déplacez la selle vers avant. Si vos jambes sont trop pliées, tounez le bouton d'ajustage.
5. Avant d'ajuster la selle, descendez du vélo, relâchez et tirez le bouton de réglage du tube de la selle. Ajustez la selle à la hauteur souhaitée. Desserrez le bouton d'ajustement pour qu'il se marge avec la goupille de verrouillage. Vérifiez que la goupille soit entièrement engagée et que le bouton soit fermement serré.
6. Tirez la goupille à tête sphérique et soulevez le support de la selle jusqu'à ce qu'il soit à la bonne hauteur, desserrez la goupille de manière à ce que la goupille passe par le petit trou du support la selle, puis verrouillez la goupille. (Desserrez le boulon de fixation pour déplacer la selle d'avant en arrière jusqu' à une positon confortable, verrouillez enfin le boulon).
7. Réglage de la résistance: Augmentez la résistance en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, et diminuez la résistance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 7: Installation du pedalier




Outil de montage	
Pièces standard de montage	Non
Instruction de montage	Sortez la pédale, vous trouverez la pédale marquée "L" "R", sortez la pédale marquée "R", puis insérez-le dans le trou de vis de la manivelle droite, tournez la pédale dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tourner, puis serrez-la profondément avec notre clef plate spéciale. Remarque : La manivelle est également marquée de "L" et "R" correspondant aux marques des pédales, S'il est installé à l'envers, cela peut faire glisser la manivelle et endommager le produit. La pédale doit être complètement serrée, sinon la pédale peut tomber.


ÉTAPE 4: Installation de la glissière




Outil de montage	Non
Pièces standard de montage	Non
Instruction de montage	1. Tout d'abord, retirez la glissière de guidon, puis emboîtez le couvercle inférieur dans la glissière, comme indiqué sur l'image. 2. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis insérez la glissière du guidon, réglez la hauteur appropriée et serrez le bouton.

ÉTAPE 5: Installation de la glissière du guidon



Outil de montage	 5mm		
Pièces standard de montage	 M6X12 4PCS	 M6 4PCS	 M6 2PCS
Instruction de montage	Prenez le guidon, alignez le trou sur la glissière, alignez le trou de vis sur le guidon avec une vis, puis serrez-le et fixez-le avec une clef.		

Étape 6: Installation de l'indicateur



Outil de montage	 5mm		
Pièces standard de montage	 M6X12 2PCS		
Instruction de montage	1. Prenez le couvercle comme indiqué sur l'image. Installez d'abord la batterie au bas de l'indicateur électronique, puis alignez le couvercle avec le guidon et appuyez vers le bas pour le fixer. Utilisez ensuite une clef pour fixer les vis. 2. Une fois l'installation terminée, insérez câble du capteur dans le côté gauche du bas de l'indicateur électronique.		