

正面

English (英語)

INSTRUCTION FOR QUICK USE

ON/OFF

- When the watch is off, charge it or press and hold for 3 seconds. The bracelet vibrates to turn on.
- Change to shutdown interface in start-up state, and have a long press on shutdown interface for 3 seconds to power off.

BAND OPERATION

- Slide to light up screen or change display in start-up state;
- No operation default five-second screen, users can connect to the mobile APP to modify the screen time;
- The factory default setting of the band heart rate monitor for 24 hours. Users can turn on or off in the general settings of APP interface.

HOW TO INSTALL APP


Scan the following QR code or downloads the "GlorifyFit" in application markets to install the paired APP. Demands on Device: iOS 9.0 or above; Android 5.0 or above.



Scan QR code for download and installation "GlorifyFit"

CONNECT WITH DEVICE

Open the APP click "Device" "Add Device" "Select Device", click the corresponding model, and follow the prompts to connect (see the operation Demands on Device: iOS 9.0 or above; Android 5.0 or above).



(SKETCH MAP)

Wireless connection:After successful pairing, APP will automatically save watch Wireless address. When APP is opened or operated in the background,it will automatically search and connect the watch.
Data synchronization: Manually drop APP main page down to synchronize data; the watch can save offline data of 7 days. The date is more, the synchronization time will be longer. It will take no more than 2 seconds to synchronize data. After synchronization, "synchronization finish" will be popped up.

-2-

Information to User

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The use of equipment generates and radiates radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

PRECAUTIONS

Please prevent your watch from being shocked, or exposed under high temperature or blazing sun for a long time.

Please don't disassemble, repair or change the device.

The device should adopt current 0.5A to charge, it is forbidden to charge with over-voltage power supply.

It should be used within the temperature of 0 degrees - 45 degrees. It is forbidden to throw into fire, avoiding explosion.

Please charge after drying the band with soft cloth, otherwise, it will corrode charging touch points, leading to charge fault.

Please keep away from chemical substance such as gasoline, cleaning solvent, propanol, alcohol or insect repellent.

Please don't use the product in high voltage and high magnetic environment. In case of sensitive dry skin or too-tight wearing, you may be uncomfortable.

Please don't take a hot bath by wearing it.

Please dry sweat in your wrist timely for its possibility to lead to skin itch or allergy by long-time touch with soap, sweat, allergens or contaminated ingredients.in case of frequent use, it is suggested to clean weekly.

Please wipe with a damp cloth, and remove oil or dust by mild soap.

Do not open more push without special requirements.

COMMON PROBLEM

How to do when it cannot connect with Wireless? (low speed/ failed to connect or reconnect)

Please confirm whether your device is IOS9.0, Android 5.0 or above.

It takes time differently for each connection caused by the signal interference of wireless connection. If it fails to connect for a long time, please confirm that you use it in environment without magnetic field or interference of multiple Wireless device .

Turn on again after turning off the Wireless.

Turn off the background applications of mobile phones or restart your mobile phones.

Please don't make your mobile phones connect with other Wireless device or functions at the same time.

Please check whether the APP is operated normally in the background. Otherwise, it may fail to connect.

-3-

Spanish (西班牙语)

INSTRUCCIONES PARA USO RÁPIDO ENCENDIDO/APAGADO

- Quando el reloj está apagado, cárguelo o presione y mantenga presionado durante 3 segundos. La pulsera vibrará para encenderse.
- Cambie a la interfaz de apagado en estado de inicio y mantenga presionado en la interfaz de apagado durante 3 segundos para apagarlo.

OPERACIÓN DE LA BANDA

- Deslice para iluminar la pantalla o cambiar la visualización en estado de inicio.
- Si n operación, la pantalla se apaga automáticamente después de cinco segundos. Los usuarios pueden modificar el tiempo de pantalla conectándose a la aplicación móvil.
- La configuración predefinida de fábrica de la banda es el monitor de frecuencia cardíaca las 24 horas. Los usuarios pueden activar o desactivar esta función en la configuración general de la interfaz de la aplicación.

CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN


Escanee el siguiente código QR o descargue "GlorifyFit" en las tiendas de aplicaciones para instalar la aplicación emparejada. Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 o superior; Android 5.0 o superior.



Escanee el código QR para descargar e instalar "GlorifyFit"

CONECTAR CON EL DISPOSITIVO

Abra la aplicación, haga clic en "Dispositivo", "Agregar dispositivo", "Seleccionar dispositivo", haga clic en el modelo correspondiente y siga las indicaciones para conectar (ver Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 o superior; Android 5.0 o superior.).



(ESQUEMA)

Conexión Inalámbrica: después de un emparejamiento exitoso, la aplicación guardará automáticamente la dirección Inalámbrica del reloj. Cuando la aplicación esté abierta o ejecutándose en segundo plano, buscará y se conectará automáticamente al reloj. Sincronización de datos: arrastre manualmente hacia abajo la página principal de la aplicación para sincronizar los datos; el reloj puede guardar datos sin conexión durante 7 días. Cuantos más datos, más tiempo llevará la sincronización. La sincronización de datos no tardará más de 2 segundos. Después de la sincronización, se mostrará "sincronización completada".

-1-

PRECAUCIONES

Evite que el reloj se golpee o se exponga a altas temperaturas o al sol durante mucho tiempo.

No desmonte, repare ni cambie el dispositivo.

El dispositivo debe cargarse con una corriente de 0.5A; está prohibido cargarlo con una fuente de alimentación de voltaje elevado.

Debe utilizarse dentro de una temperatura de 0 a 45 grados. Está prohibido arrojarlo al fuego para evitar explosiones. Por favor, cargue después de secar la correa con un paño suave; de lo contrario, correrá los puntos de carga y provocará fallos en la carga.

Manténgase alejado de sustancias químicas como gasolina,solventes de limpieza, propano, alcohol o repelente de insectos.

No use el producto en entornos de voltaje y magnetismo elevados.

En caso de piel seca sensible o uso demasiado apretado, es posible que sienta molestias.

No se bañe con agua caliente mientras la lleva puesto. Seque el sudor en la muñeca a tiempo para evitar picazón o alergias en la piel debido al contacto prolongado con jabón, sudor, alérgenos o ingredientes contaminados.

En caso de uso frecuente, se recomienda limpiar semanalmente.Limpie con un paño húmedo y elimine el aceite o el polvo con un paño suave.

No abra más presiones sin requisitos especiales.

PROBLEMAS COMUNES

Qué hacer si no se puede conectar con Inalámbrico? (baja velocidad/fallo al conectar/reconectar)

Confirme si su dispositivo tiene iOS 9.0, Android 5.0 o superior.

La conexión puede tardar diferente tiempo debido a la interferencia de señal de la conexión inalámbrica Inalámbrico.

Si no se conecta durante mucho tiempo, confirme que lo está utilizando en un entorno sin campo magnético o interferencia de múltiples dispositivos Inalámbrico.

Apague y encienda nuevamente el Inalámbrico.

Cierre las aplicaciones en segundo plano del teléfono móvil o reinicie su teléfono móvil.

No conecte su teléfono móvil con otros dispositivos o funciones Inalámbrico al mismo tiempo.

Verifique si la aplicación se está ejecutando normalmente en segundo plano. De lo contrario, puede fallar la conexión.

-2-

German (德语)

ANLEITUNG FÜR DIE SCHNELLE NUTZUNG

IN/AUS

- Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, laden Sie sie auf oder drücken Sie 3 Sekunden lang. Das Armband vibriert, um es einzuschalten.
- Wechseln Sie im Startzustand zur Abschalt-Oberfläche und halten Sie diese lange gedrückt 3 Sekunden zum Ausschalten.

BAND-BEDIENUNG

- Wischen Sie im Startzustand, um den Bildschirm zu aktivieren oder die Anzeige zu wechseln.
- Bei Nichtbenutzung wird der Bildschirm standardmäßig nach fünf Sekunden ausgeschaltet. Benutzer können über die mobile APP die Bildschirmzeit ändern.
- Die werkseitige Standardeneinstellung des Bands (24-Stunden-Herzfrequenzmessgerät). Benutzer können dies in den allgemeinen Einstellungen der APP-Schnittstelle ein- oder ausschalten

WIE MAN DIE APP INSTALLIERT


Scannen Sie den folgenden QR-Code oder laden Sie "GlorifyFit" in den Anwendungsmärkten herunter, um die gepaarte APP zu installieren. Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder höher; Android 5.0 oder höher.



Scannen Sie den QR-Code zum Download und zur Installation von "GlorifyFit"

VERBINDEN MIT DEM GERÄT Öffnen

Sie die APP, klicken Sie auf "Gerät" "Gerät hinzufügen" "Gerät auswählen", klicken Sie auf das entsprechende Modell und folgen Sie den Anweisungen zur Verbindung (siehe Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder höher; Android 5.0 oder höher.).



(SKIZZENPLAN)

Kabellos-Verbindung: Nach erfolgreicher Kopplung speichert die APP automatisch die Kabellos-Adresse der Uhr. Wenn die APP geöffnet oder im Hintergrund ausgeführt wird, sucht und verbindet sie automatisch die Uhr. Daten-synchronisation: Ziehen Sie manuell die Hauptseite der APP nach unten, um Daten zu synchronisieren. Die Uhr kann Offline-Daten von 7 Tagen speichern. Je mehr Daten, desto länger dauert die Synchronisation. Die Synchronisation dauert nicht länger als 2 Sekunden. Nach der Synchronisation wird "Synchronisation abgeschlossen" angezeigt.

-1-

VORSICHTSMASSNAHMEN

Verhindern Sie, dass Ihre Uhr erschüttert wird oder lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist.

Zerlegen, reparieren oder ändern Sie das Gerät nicht.

Das Gerät sollte mit einem Strom von 0.5A geladen werden; das Laden mit einer Überspannungsstromquelle ist verboten.

Es sollte bei einer Temperatur von 0 bis 45 Grad verwendet werden. Es ist verboten, es ins Feuer zu werfen, um Explosionen zu vermeiden.

Bitte laden Sie das Armband nach dem Trocknen des Bands mit einem weichen Tuch auf, da dies die Ladekontakte korrodieren kann und zu Ladeausfällen führen kann.

Halten Sie sich von Chemikalien wie Benzin, Reinigungslösung, Propan, Alkohol oder Insektenschutzmittel fern.

Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Spannung und hohem Magnetismus.

Bei empfindlicher, trockener Haut oder zu festem Tragen kann es zu Unannehmlichkeiten kommen.

Trocknen Sie Schweiß an Ihrem Handgelenk rechtzeitig, um Allergien oder Allergien durch langen Kontakt mit Seife, Schweiß, Allergenen oder kontaminierten Inhaltsstoffen zu vermeiden.

Bei häufigem Gebrauch wird eine wöchentliche Reinigung empfohlen. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und entfernen Sie Öl oder Staub mit milder Seife.

No abra más presiones sin requisitos especiales.

GEWÜHNLICHE PROBLEME

Was tun, wenn keine Kabellose-Verbindung hergestellt werden kann? (niedrige Geschwindigkeit/Verbindungs- oder Neuverbindungsfehler)

Bestätigen Sie, ob Ihr Gerät iOS 9.0, Android 5.0 oder höher ist.

Die Verbindung kann aufgrund von Signalstörungen der Kabellos-Funkverbindung unterschiedlich lange dauern. Wenn die Verbindung lange fehlschlägt, bestätigen Sie, dass Sie sie in einer Umgebung ohne Magnetfeld oder Interferenz durch mehrere Kabellose-Geräte verwenden.

Schalten Sie das Kabellose nach dem Ausschalten wieder ein.

Schalten Sie die Hintergrundanwendungen des Mobiltelefons aus oder starten Sie Ihr Mobiltelefon neu.

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon nicht gleichzeitig mit anderen Kabellose-Geräten oder-Funktionen.

Überprüfen Sie, ob die APP im Hintergrund normal funktioniert.Andernfalls kann die Verbindung fehlschlagen.

-2-

French (法语)

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION RAPIDE

MARCHE/ARRÊT

- Lorsque la montre est éteinte, chargez-la ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. Le bracelet vibre pour s'allumer.
- Passez à l'interface de signalement du statut de démarrage et maintenez une longue pression sur l'interface d'arrêt pendant 3 secondes pour éteindre.

FONCTIONNEMENT DU BRACELET

- Faites glisser pour allumer l'écran ou changer l'affichage à l'état de démarrage ;
- À l'acune opération par défaut cinq secondes d'écran, les utilisateurs peuvent se connecter à l'application mobile pour modifier le temps d'utilisation en allant sur l'app mobile.
- Paramètre par défaut d'usine du bracelet (moniteur de fréquence cardiaque pendant 24 heures). Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver cette fonction dans les paramètres généraux de l'interface de l'application.

COMMENT INSTALLER L'APPLICATION


Scannez le code QR suivant ou téléchargez "GlorifyFit" sur les marchés d'applications pour installer l'application associée. Exigences pour l'appareil : iOS 9.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.



Scannez le code QR pour télécharger et installer "GlorifyFit"

CONNEXION AVEC L'APPAREIL

Ouvrez l'application, cliquez sur "Appareil" "Ajouter un appareil" "Sélectionner un appareil", cliquez sur le modèle correspondant et suivez les invites pour vous connecter (voir les exigences de l'appareil : iOS 9.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.).



(CARTE DE CROQUIS)

Connexion Sans fil : Après le couplage réussi, l'application enregistrera automatiquement l'adresse Sans fil de l'appareil. Lorsque l'application est ouverte ou fonctionne en arrière-plan, elle recherchera et se connectera automatiquement à l'appareil. Synchronisation des données : Faites glisser manuellement la page principale de l'application vers le bas pour synchroniser les données ; la montre peut enregistrer les données hors ligne pendant 7 jours. Plus il y a de données, plus la synchronisation prendra de temps. Cela ne prendra pas plus de 2 secondes pour synchroniser les données. Après la synchronisation, "synchronisation terminée" s'affichera.

-1-

PRÉCAUTIONS

Veillez éviter que votre montre ne soit secouée, ou exposée à des températures élevées ou au soleil brillant pendant une longue période.

Veillez ne pas démonter, réparer ou changer l'appareil.

L'appareil doit adopter un courant de 0.5A pour la charge, il est interdit de charger avec une alimentation surtension.

Il doit être utilisé dans une plage de température de 0 degré à 45 degrés. Il est interdit de le jeter dans le feu, évitant l'explosion.

Veillez charger après avoir séché le bracelet avec un chiffon doux, sinon, il corrodiera les points de contact de charge, entraînant une défaillance de la charge.

Veillez vous éloigner des substances chimiques telles que l'essence, le solvant de nettoyage, le propanol, l'alcool ou l'insecticide.

Veillez ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute tension et fort champ magnétique.

En cas de peau sèche sensible ou de port trop serré, vous pourriez être mal à l'aise. Veillez ne pas prendre de bain chaud en le portant.

Veillez essuyer la sueur sur votre poignet à temps, car elle pourrait provoquer des démangeaisons ou des allergies cutanées en raison du contact prolongé avec du savon, de la transpiration, des allergènes ou des ingrédients contaminés.

En cas d'utilisation fréquente, il est recommandé de nettoyer chaque semaine. Veillez essayer avec un chiffon humide et éliminer l'huile ou la poussière avec un savon doux.

No pas ouvrir plus d'applications sans exigences spéciales.

PROBLÈMES COURANTS

Que faire lorsqu'il ne peut pas se connecter en Sans fil? (vitesse lente/échec de la connexion ou de la reconnexion)

Veillez confirmer si votre appareil est iOS 9.0, Android 5.0 ou supérieur.

Le temps de connexion varie en fonction de chaque connexion en raison de l'interférence du signal de la connexion sans fil Sans fil. S'il échoue à se connecter pendant une longue période, veuillez confirmer que vous l'utilisez dans un environnement sans champ magnétique ou interférence de plusieurs appareils Sans fil.

Allumez à nouveau après avoir éteint le Sans fil.

Éteignez les applications en arrière-plan des téléphones portables ou redémarrez vos téléphones portables.

Veillez ne pas faire connecter vos téléphones portables à d'autres appareils Sans fil ou fonctions en même temps.

Veillez vérifier si l'application fonctionne normalement en arrière-plan. Sinon, la connexion pourrait échouer.

-2-

Italian (意大利语)

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO RAPIDO DI ACCENSIONE/SPENIMENTO

ACCESO/SPENTO

- Quando l'orologio è spento, caricalo o tieni premuto per 3 secondi. Il bracciale vibrerà per accendersi.
- Passa all'interfaccia di spegnimento nello stato di avvio e premi a lungo sull'interfaccia di spegnimento per 3 pochi secondi per spegnerlo.

FUNZIONAMENTO DELLA BANDA

- Scorrete per chiarire lo schermo o modificare la visualizzazione nello stato iniziale.
- Senza alcuna operazione, lo schermo si spegne automaticamente dopo cinque secondi. Gli utenti possono modificare il tempo di utilizzo collegandosi all'app mobile.
- L'impostazione predefinita di fabbrica del bracciale è il cardiofrequenzimetro 24 ore su 24. Gli utenti possono abilitare o disabilitare questa funzione nelle impostazioni generali dell'interfaccia dell'app.

COME INSTALLARE L'APP

Scansiona il seguente codice QR o scarica "GlorifyFit" negli app store per installare l'app abbinata. Requisiti del dispositivo: iOS 9.0 o versione successiva; Android 5.0 o versione successiva.



Scansiona il codice QR per scaricare e installare "GlorifyFit"

CONNETTITI CON IL DISPOSITIVO

Apri l'app, fai clic su "Dispositivo", "Aggiungi dispositivo", "Seleziona dispositivo", fai clic sul modello corrispondente e segui le istruzioni per connetterti (vedi Requisiti del dispositivo: iOS 9.0 o superiore; Android 5.0 o superiore).



(SCHIZZO)

Connessione Senza fili: Dopo aver effettuato correttamente l'associazione, l'app salverà automaticamente l'indirizzo Senza fili dell'orologio. Quando l'app è aperta o in background, cercherà e collegherà automaticamente l'orologio. Sincronizzazione dati: scorri manualmente verso il basso sulla pagina principale dell'app per sincronizzare i dati. L'orologio può memorizzare dati offline per 7 giorni. Più dati ci sono, più tempo richiederà la sincronizzazione. Non saranno necessari più di 2 secondi per sincronizzare i dati. Dopo la sincronizzazione verrà visualizzato il messaggio "Sincronizzazione completa".

-1-

PRECAUZIONI

Evitare che l'orologio venga colpito o esposto a temperature elevate o alla luce solare per lungo tempo.

Non smontare, riparare o modificare il dispositivo.

Il dispositivo deve essere caricato con una corrente di 0,5A; È vietato caricarlo con un alimentatore ad alta tensione.

Deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 0 e 45 gradi. È vietato gettarlo nel fuoco per evitare esplosioni.

Caricare dopo aver asciugato il cinturino con un panno morbido. Altrimenti, corrodere i punti di ricarica e causerà un errore di ricarica.

Stare lontano da sostanze chimiche come benzina, solventi per la pulizia, propano, alcool o repellenti per insetti.

Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta tensione e magnetismo.

In caso di pelle secca e sensibile o di utilizzo troppo stretto, potresti avvertire disagio.

Non fare il bagno con acqua calda mentre lo si indossa.

Asciugare in tempo il sudore sul polso per evitare prurito. Cutanea o allergie dovute al contatto prolungato con sapone, sudore, allergeni o ingredienti contaminati.

In caso di utilizzo frequente si consiglia la pulizia settimanale. Pulisci con un panno umido e rimuovi eventuali tracce di olio o polvere con sapone neutro.

Non aprire più pressione senza requisiti speciali.

PROBLEMI COMUNI

Cosa fare se non riesci a connetterti con Senza fili? (bassa velocità/errore di connessione, riconnessione)

Conferma se il tuo dispositivo ha iOS 9.0, Android 5.0 o versioni successive.

La connessione potrebbe richiedere tempi diversi a causa dell'interferenza del segnale proveniente dalla connessione wireless Senza fili. Se non si connette per molto tempo, conferma che lo stai utilizzando in un ambiente senza campi magnetici o interferenze da più dispositivi Senza fili.

Disattiva e riattiva il Senza fili.

Chiudi le applicazioni in background del telefono cellulare o riavvia il telefono cellulare.

Non collegare il telefono cellulare contemporaneamente ad altri dispositivi o funzioni Senza fili.

Controlla se l'app funziona normalmente in background. In caso contrario, la connessione potrebbe non riuscire.

-2-

日本語 (日语)

クイック使用のための指示

オン/オフ

- 時計がオフの状態の場合、充電してください。または、3秒間押し続けて、ブレスレットが振動してオンになります。
- 起動状態でシャットダウンインターフェイスに切り替え、シャットダウンインターフェイスで長押ししてください。
- 電源を切るまでの秒数

バンドの操作

- 起動状態で画面を点灯させるか表示を変更するには、スライドします。
- 操作がない場合、デフォルトのスクリーンは5秒です。ユーザーはモバイルアプリに接続して、スクリーンの時間を変更できます。
- 3.工場出荷時のデフォルト設定は、24時間心拍数モニターです。ユーザーは、アプリインターフェイスの一般設定でオンまたはオフにできます。

アプリのインストール方法

QRコードをスキャンするか、アプリマーケットで「GlorifyFit」をダウンロードして、ペアルーム用のアプリをインストールしてください。デバイス要件: iOS 9.0以上、Android 5.0以上。



QRコードをスキャンして、「GlorifyFit」をダウンロードおよびインストールしてください。

デバイスと接続

アプリを開いて、「デバイス」をクリックし、「デバイスの追加」を選択してください。その際、対応するモデルをクリックし、表示