


1.英语 2.德语 3.法语 4.意大利语 5.西班牙语 6.葡萄牙语 7.俄语 8.阿拉伯语 9.波斯语 10.日语 11.简体中文 12.克语 13.荷兰语 14.瑞典语 15.希腊语 16.波兰语 17.匈牙利语 18.丹麦语 19.韩语

正

Smart Ring USER MANUAL  Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS	Komponentenbeschreibung 1. Öffnen Sie die Software und laden Sie die Anleitung in die Sprache Ihrer Wahl. 2. Öffnen Sie die Software und laden Sie die Anleitung in die Sprache Ihrer Wahl.	Trageanleitung 1. Legen Sie den Ring auf Ihren Finger und passen Sie ihn an. 2. Drehen Sie den Ring nach rechts, um den Sensor zu aktivieren.	Description des composants 1. Ouvrez le logiciel et téléchargez l'application dans la langue de votre choix. 2. Ouvrez le logiciel et téléchargez l'application dans la langue de votre choix.	FE CE RoHS
Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS	Komponentenbeschreibung 1. Öffnen Sie die Software und laden Sie die Anleitung in die Sprache Ihrer Wahl. 2. Öffnen Sie die Software und laden Sie die Anleitung in die Sprache Ihrer Wahl.	Trageanleitung 1. Legen Sie den Ring auf Ihren Finger und passen Sie ihn an. 2. Drehen Sie den Ring nach rechts, um den Sensor zu aktivieren.	Description des composants 1. Ouvrez le logiciel et téléchargez l'application dans la langue de votre choix. 2. Ouvrez le logiciel et téléchargez l'application dans la langue de votre choix.	FE CE RoHS

反

Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS	Komponentenbeschreibung 1. Öffnen Sie die Software und laden Sie die Anleitung in die Sprache Ihrer Wahl. 2. Öffnen Sie die Software und laden Sie die Anleitung in die Sprache Ihrer Wahl.	Trageanleitung 1. Legen Sie den Ring auf Ihren Finger und passen Sie ihn an. 2. Drehen Sie den Ring nach rechts, um den Sensor zu aktivieren.	Description des composants 1. Ouvrez le logiciel et téléchargez l'application dans la langue de votre choix. 2. Ouvrez le logiciel et téléchargez l'application dans la langue de votre choix.	FE CE RoHS
Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS	Komponentenbeschreibung 1. Öffnen Sie die Software und laden Sie die Anleitung in die Sprache Ihrer Wahl. 2. Öffnen Sie die Software und laden Sie die Anleitung in die Sprache Ihrer Wahl.	Trageanleitung 1. Legen Sie den Ring auf Ihren Finger und passen Sie ihn an. 2. Drehen Sie den Ring nach rechts, um den Sensor zu aktivieren.	Description des composants 1. Ouvrez le logiciel et téléchargez l'application dans la langue de votre choix. 2. Ouvrez le logiciel et téléchargez l'application dans la langue de votre choix.	FE CE RoHS

捷克语

Popis sloučky 1. Připojte sloučku k počítači pomocí kabelu USB. 2. Připojte sloučku k počítači pomocí kabelu USB.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS
---	---	---	--------------------------

荷兰语

Overzicht beschrijving 1. Open de software en laad de handleiding in de taal van uw keuze. 2. Open de software en laad de handleiding in de taal van uw keuze.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS
--	---	---	--------------------------

瑞典语

Beskrivning av komponenterna 1. Öppna programmet och ladda ner manualen i ditt valda språk. 2. Öppna programmet och ladda ner manualen i ditt valda språk.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS
--	---	---	--------------------------

希腊语

Επισκόπηση συστατικών 1. Ανοίξτε το λογισμικό και φορτώστε τις οδηγίες στην επιλεγμένη γλώσσα. 2. Ανοίξτε το λογισμικό και φορτώστε τις οδηγίες στην επιλεγμένη γλώσσα.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS
---	---	---	--------------------------

波兰语

Opis komponenty 1. Otwórz oprogramowanie i pobierz instrukcję w wybranej wersji językowej. 2. Otwórz oprogramowanie i pobierz instrukcję w wybranej wersji językowej.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS
---	---	---	--------------------------

匈牙利语

Komponensek leírása 1. Nyissa meg a szoftvert, és töltsd le az útmutatót a kívánt nyelven. 2. Nyissa meg a szoftvert, és töltsd le az útmutatót a kívánt nyelven.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS
---	---	---	--------------------------

丹麦语

Beskrivelse af komponenterne 1. Åbn softwaren, og hæv manualen i den ønskede sprog. 2. Åbn softwaren, og hæv manualen i den ønskede sprog.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS
--	---	---	--------------------------

韩语

구성요소 설명 1. 소프트웨어를 열고 지시된 언어로 매뉴얼을 다운로드하십시오. 2. 소프트웨어를 열고 지시된 언어로 매뉴얼을 다운로드하십시오.	Connect APP 1. Scan the QR code to download the APP. 2. Open the APP and follow the instructions to connect the ring.	Wearing method 1. Put the ring on your finger and adjust it to fit. 2. Turn the ring to the right to activate the sensor.	FE CE RoHS
---	---	---	--------------------------