

Smart Bracelet Quick Guide



Appearance

Please read this manual carefully before using this product.


Temperature Sensor

Magnetic Charging Port

Indicator Light


Side Button

Heart Rate Sensor




Charging Method

Align the magnetic charging port of the bracelet with the metal contacts of the charging cable until the charging indicator lights up.



Wearing Method

Wear the smart bracelet on your wrist and adjust the strap to a comfortable length.



Please wear the bracelet correctly on your wrist, 2 cm inside the joint.

Connection APP

Search and download QRing, then launch the app to pair with the band.

Download on the App Store

Get it on Google Play



QRing

Aspect

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.


Capteur de température

Port de charge magnétique

Voyant lumineux


Bouton latéral

Capteur de fréquence cardiaque




Mode de charge

Alignez le port de charge magnétique du bracelet avec les contacts métalliques du câble de charge jusqu'à ce que le voyant de charge s'allume.



Mode de port

Portez le bracelet connecté à votre poignet et ajustez la longueur du bracelet à votre convenance.



Veuillez porter le bracelet correctement, à 2 cm de l'articulation.

Connexion à l'application

Téléchargez et ouvrez QRing, puis associez le bracelet.

Download on the App Store

Get it on Google Play



QRing

Aussehen

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses P rodukt verwenden.


Temperatursensor

Magnetischer Ladeanschluss

Kontrollleuchte


Seitentaste

Herzfrequenzsensor




Lademethode

Richten Sie den magnetischen Ladeanschluss des Armbands an den Metallkontakten des Ladekabels aus, bis die Ladeanzeige aufleuchtet. Sie sie mit dem Armband.



Tragemethode

Tragen Sie das Smartarmband am Handgelenk und stellen Sie das Band auf eine angenehme Länge ein.



Bitte tragen Sie das Armband korrekt am Handgelenk, 2 cm innerhalb des Gelenks.

App-Verbindung

Suchen und laden Sie QRing herunter, starten Sie die App und koppeln Sie sie mit dem Armband.

Download on the App Store

Get it on Google Play



QRing

Smart Bracelet Quick Guide



Federal Communications Commission (FCC) Statement.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

•Reorient or relocate the receiving antenna.

•Increase the separation between the equipment and receiver.

•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by may void the FCC authorization to operate this device.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device is installed and operated without restriction.

Aspetto

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.


Sensore di temperatura

Porta di ricarica magnetica

Indicatore luminoso


Pulsante laterale

Sensore di frequenza cardiaca




Metodo di ricarica

Allineare la porta di ricarica magnetica del braccialeto con i contatti metallici del cavo di ricarica finché l'indicatore di carica non si accende.



Metodo di indossaggio

Indossare il braccialeto smart al polso e regolare il cinturino a una lunghezza comoda.



Indossare il braccialeto correttamente al polso, 2 cm all'interno dell'articolazione.

Connessione all'app

Cerca e scarica QRing, avvia l'app e abbinala al bracciale.

Download on the App Store

Get it on Google Play



QRing

Aspecto

Lea este manual detenidamente antes de usar este producto.


Sensor de temperatura

Puerto de carga magnético

Luz indicadora


Botón lateral

Sensor de frecuencia cardiaca




Método de carga

Alinee el puerto de carga magnético de la pulsera con los contactos metálicos del cable de carga hasta que se ilumine el indicador de carga.



Método de uso

Coloque la pulsera inteligente en la muñeca y ajuste la correa a una longitud cómoda.



Coloque la pulsera correctamente en la muñeca, a 2 cm de la articulación.

Conexión con la aplicación

Busque y descargue QRing, abra la aplicación y vincúlela con la pulsera.

Download on the App Store

Get it on Google Play



QRing

外觀

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。


温度センサー

磁気充電ポート

インジケータークーライト


サイドボタン

心拍数センサー




充電方法

充電インジケータが点灯するまで、ブレスレットの磁気充電ポートを充電ケーブルの金属端子に合わせます。



装着方法

スマートブレスレットを手首に装着し、ストラップを快適な長さに調整します。



手首の関節から2cm内側に、ブレスレットを正しく装着してください。

アプリ接続

QRing を検索・ダウンロードし、アプリを起動してリストバンドとペアリングしてください。

Download on the App Store

Get it on Google Play



QRing

外观介绍

使产品前请仔细阅读本说明书。


温度传感器

磁吸充电口

提示灯


侧按键

心率传感器




充电方式

将手环的磁吸充电口对准充电线的金属触点，直至充电指示灯亮起。



佩戴方式

将智能手环佩戴在自己适宜的手腕上，调整表带至舒适的长度。



请将手环正确佩戴在手腕上，位于关节内侧2CM处。

APP 连接

搜索下载QRing，打开并配对对手环。

Download on the App Store

Get it on Google Play





QRing

Charging contact

Align the wristband's charging port with the metal contacts of the charging cable until the charging indicator lights up.

If the wristband indicates low battery, charge it immediately.





Warning: Do not touch the metal contacts of the charging cable with metal objects!


Product Overview

Function machine

Charging Contact

Heart Rate Sensor

Temperature Sensor



Function machine

Power on: Press and hold for 3 seconds.

Power off: Press and hold for 3 seconds.

Quick Guide



To start, Download QRing



CE