



Appearance

Please read this manual carefully before using this product.

Charging Method

Align the magnetic charging port of the bracelet with the metal contacts of the charging cable until the charging indicator lights up.

Red indicator light illuminates during charging; green indicator light illuminates when fully charged.

Wearing Method

Wear the smart bracelet on your wrist and adjust the strap to a comfortable length.

Please wear the bracelet correctly on your wrist, 2 cm inside the joint.

Connection APP

Search for and download NexusRing, open the app and pair the band.

NexusRing

Aspect

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Mode de charge

Alignez le port de charge magnétique du bracelet avec les contacts métalliques du câble de charge jusqu'à ce que le voyant de charge s'allume.

Voyant rouge allumé pendant la charge ; voyant vert allumé une fois la charge complète.

Mode de port

Portez le bracelet connecté à votre poignet et ajustez la longueur du bracelet à votre convenance.

Veuillez porter le bracelet correctement, à 2 cm de l'articulation.

Connexion à l'application

Recherchez et téléchargez NexusRing, ouvrez l'application puis associez le bracelet.

NexusRing

Aussehen

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Lademethode

Richten Sie den magnetischen Ladeanschluss des Armbands an den Metallkontakten des Ladekabels aus, bis die Ladeanzeige aufleuchtet.

Die rote Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs; die grüne Kontrollleuchte leuchtet, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Tragemethode

Tragen Sie das Smartarmband am Handgelenk und stellen Sie das Band auf eine angenehme Länge ein.

Bitte tragen Sie das Armband korrekt am Handgelenk, 2 cm innerhalb des Gelenks.

App-Verbindung

Suchen Sie NexusRing, laden Sie es herunter, öffnen Sie die App und koppeln Sie das Armband.

NexusRing



Aspetto

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Metodo di ricarica

Allineare la porta di ricarica magnetica del braccialetto con i contatti metallici del cavo di ricarica finché l'indicatore di carica non si accende.

La spia rossa si illumina durante la ricarica; la spia verde si illumina quando la carica è completa.

Metodo di indossaggio

Indossare il braccialetto smart al polso e regolare il cinturino a una lunghezza comoda.

Indossare il braccialetto correttamente al polso, 2 cm all'interno dell'articolazione.

Connessione all'app

Cerca e scarica NexusRing, apri l'app e abbinla il bracciale.

NexusRing

Aspecto

Lea este manual detenidamente antes de usar este producto.

Método de carga

Alinee el puerto de carga magnético de la pulsera con los contactos metálicos del cable de carga hasta que se ilumine el indicador de carga.

La luz indicadora roja se ilumina durante la carga; la luz indicadora verde se ilumina cuando la carga está completa.

Método de uso

Coloque la pulsera inteligente en la muñeca y ajuste la correa a una longitud cómoda.

Coloque la pulsera correctamente en la muñeca, a 2 cm de la articulación.

Conexión con la aplicación

Busca y descarga NexusRing, abre la aplicación y empareja la pulsera.

NexusRing

外觀

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

充電方法

充電インジケータースライツが点灯するまで、ブレスレットの磁気充電ポートを充電ケーブルの金属端子に合わせます。

充電中は赤色のインジケータースライツが点灯し、充電が完了すると緑色のインジケータースライツが点灯します。

装着方法

スマートブレスレットを手首に装着し、ストラップを快適な長さに調整します。

手首の関節から2cm内側に、ブレスレットを正しく装着してください。

アプリ接続

NexusRing を検索してダウンロードし、アプリを開いてリストバンドをペアリングしてください。

NexusRing

外观介绍

使产品前请仔细阅读本说明书。

充电方式

将手环的磁吸充电口对准充电线的金属触点，直至充电指示灯亮起。

充电中红色提示灯亮起，充满电绿色提示灯亮起。

佩戴方式

将智能手环佩戴在自己适宜的手腕上，调整表带至舒适的长度。

请将手环正确佩戴在手腕上，位于关节内侧2CM处。

APP 连接

搜索下载NexusRing，打开并配对手环。

NexusRing

Federal Communications Commission (FCC) Statement. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide Reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications made to this device not expressly approved by

may void the FCC authorization to operate this device. Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device is installed and operated without restriction.