


Smart Watch

User Guide

① Touch And Key Operation Instructions



Screen Operation



Swipe Up

1. SMS Notification



Swipe Left

1. Function Interface



Swipe Down

1. Control Interface



Swipe Right

1. Quick Sidebar

Flashlight Introduction

Swipe down in the main interface to view control interface, click  to turn on/off the LIGHT

② Watch Charging

One end of the charging cable is connected to the charging adapter via USB, and the other end is attached to the contact point on the back of the watch. The watch screen will display the charging indication, and the charging will start.

Note: Connect USB interface to charger with output current of 1A or above or USB interface of computer for charging

③ Download Installation APP

Use your mobile phone to scan the QR code below, download and install the APP, or use an Android phone to go directly to App Store, or use an Apple phone to go directly to the Apple Store, and search for "FitCloudPro" to download and install.



Mobile phone system requirements:



Android 5.0 and above



iOS 11.0 or above

④ Connect the Watch

1. Scan code connection: open the "Device" column under the "FitCloudPro" APP in the mobile phone, click to add the binding device on the top right of the device, and the QR code in the scan watch is paired and bound

2. Manual connection: After the mobile phone turns on wireless, enter the "Device" column under the "FitCloudPro" APP, click Add Device, and directly search for the device for manual connection

- Before pairing, ensure that the power of the watch is above 20% to avoid pairing due to insufficient power
- During the pairing connection, ensure that the wireless of the mobile phone is turned on, the call audio of the watch, and the media audio open
- To turn off call audio, media audio, click the phone icon to turn it on and off
- If the watch is not connected to the mobile phone APP for a long time or the power is cut off for a long time, the time will be inaccurate, APP synchronization required



⑤ Functions on Smart Watch

Smart watch supports: Answer/make calls, message notifications, breathing training, weather, sports mode, remote photography, music control, etc.

⑥ FitCloudPro APP Function

1. wireless data transmission: When connected to the mobile phone, the watch will instantly synchronize data with the mobile phone through wireless, such as weather, notification messages, sports and health data, etc. These data will not be synchronized after disconnecting or turning off wireless
2. Watch faces: Over 100 watch faces for choosing, you could download and custom watch face on FitCloudPro App
3. Notifications: Turn on the switch to sync related information to smartwatch (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Others)

Matters needing attention

- Do not disassemble, repair or modify the product without authorization
- Do not collide the product violently to avoid product damage
- Please avoid using in strong magnetic field, direct light or high temperature environment
- This product is not used for disease diagnosis, treatment and prevention

Common problem handling

The watch cannot be switched on

- Please fix the power key for more than 3 seconds
- The battery may be too low, please charge it in time

wireless is not connected or cannot be connected

- Please try to restart the watch and reconnect
- Please try to restart the mobile phone wireless and connect again
- The mobile phone should not be connected to other wireless devices at the same time

Inaccurate measurement

- It is generally caused by poor contact between the sensor of the watch and the human body during measurement
- Please pay attention to the full contact between the sensor and wrist when measuring
- Keep your body still and watch close to your wrist during measurement
- For people with darker skin color and more hair on their arms, please enable enhanced measurement in App [Equipment>Enhanced Measurement]

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Intelligente Uhr

Benutzerhandbuch

① Touch And Key Operation Instructions



Bildschirmbedienung



Nach oben wischen

1. SMS-Benachrichtigung



Nach links wischen

1. Funktionsschnittstelle



Nach unten wischen

1. Steuerschnittstelle



Nach rechts wischen

1. Schnelle Seitenleiste

Taschenlampe Einführung

Wischen Sie in der Hauptschnittstelle nach unten, um die Steueroberfläche anzuzeigen, klicken Sie auf, um das Licht ein- und auszuschalten

② Laden der Uhr

Ein Ende des Ladekabels wird über USB mit dem Ladeadapter verbunden, das andere Ende mit der Kontaktstelle auf der Rückseite der Uhr. Der Uhrbildschirm zeigt die Ladeanzeige an, und das Aufladen beginnt

Hinweis: USB-Schnittstelle an Ladegerät mit Ausgangsstrom von 1A oder höher oder USB-Schnittstelle des Computers zum Aufladen anschließen

③ Installation APP herunterladen

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um den untenstehenden QR-Code zu scannen, die APP herunterzuladen und zu installieren, oder verwenden Sie ein Android-Telefon, um direkt zum App Store zu gelangen, oder verwenden Sie ein Apple-Telefon, um direkt zum Apple Store zu gelangen, und suchen Sie nach "FitCloudPro", um herunterzuladen und zu installieren.



Mobile phone system requirements:



Android 5.0 and above



iOS 11.0 or above

④ Anforderungen an das Mobilfunksystem

1. Codeverbindung scannen: Öffnen Sie die Spalte "Gerät" unter der "FitCloudPro" APP im Mobiltelefon, klicken Sie, um das Bindungsgerät oben rechts am Gerät hinzuzufügen, und der QR-Code in der Scanuhr wird gekoppelt und gebunden
2. Manuelle Verbindung: Nachdem das Mobiltelefon drahtlos aktiviert hat, geben Sie die Spalte "Gerät" unter der "FitCloudPro" APP ein, klicken Sie auf Gerät hinzufügen und verbinden Sie das Gerät manuell mit der Hand

- Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass die Leistung der Uhr über 20% liegt, um eine Kopplung aufgrund unzureichender Leistung zu vermeiden
- Stellen Sie während der Kopplungsverbindung sicher, dass das drahtlos des Mobiltelefons eingeschaltet ist, das Anrufaudio der Uhr und das Medienaudio geöffnet sind
- Um Anrufaudio und Medienaudio zu deaktivieren, klicken Sie auf das Telefonsymbol, um es ein- und auszuschalten
- Wenn die Uhr lange nicht mit der Handy-APP verbunden ist oder die Stromversorgung für eine lange Zeit unterbrochen wird, ist die Zeit ungenau, APP-Synchronisation erforderlich



⑤ Funktionen auf der Smart Watch

Unterstützung für intelligente Uhren: Anrufe annehmen/tätigen, Nachrichtenbenachrichtigungen, Atemtraining, Wetter, Sportmodus, Fernfotografie, Musiksteuerung usw.

⑥ FitCloudPro APP-Funktion

1. drahtlos Datenübertragung: Wenn Sie mit dem Mobiltelefon verbunden sind, synchronisiert die Uhr sofort Daten mit dem Mobiltelefon über drahtlos, wie Wetter, Benachrichtigungsna chrichten, Sport- und Gesundheitsdaten usw. Diese Daten werden nicht synchronisiert, nachdem drahtlos getrennt oder deaktiviert wurde
- 2 .Zifferblätter: Über 100-Zifferblätter zur Auswahl, können Sie herunterladen und benutzerdefinierte Zifferblätter auf FitCloudPro App
- 3.Mitteilungen: Schalten Sie den Schalter ein, um verwandte Informationen mit Smartwatch zu synchronisieren (Telefon, Nachrichten, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Andere)

Angelegenheiten , die Aufmerksamkeit erfordern

- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung
- Kollidieren Sie das Produkt nicht gewaltsam, um Produktschäden zu vermeiden
- Bitte vermeiden Sie die Verwendung in starkem Magnetfeld, direktem Licht oder Umgebung der hohen Temperatur
- Dieses Produkt wird nicht zur Diagnose, Behandlung und Prävention von Krankheiten verwendet

Häufige Problembehandlung

Die Uhr kann nicht eingeschaltet werde

- Bitte reparieren Sie die Einschalttaste für mehr als drei Sekunden
- Der Akku kann zu niedrig sein, bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf

drahtlos ist nicht verbunden oder kann nicht verbunden werden

- Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und
- Bitte versuchen Sie, das Mobiltelefon neu zu starten drahtlos und verbinden Sie sich erneut
- Das Mobiltelefon sollte nicht gleichzeitig mit anderen drahtlos -Geräten verbunden sein

Ungenauere Messung


- Dies wird im Allgemeinen durch einen schlechten Kontakt zwischen dem Sensor der Uhr und dem menschlichen Körper während der Messung verursacht .
- Bitte achten Sie beim Messen auf den vollständigen Kontakt zwischen Sensor und Handgelenk.
- Sie Ihren Körper ruhig und beobachten Sie während der Messung nah an Ihrem Handgelenk
- Für Personen mit dunklerer Hautfarbe und mehr Haaren auf den Armen aktivieren Sie bitte die erweiterte Messung in der App [Ausrüstung>Erweiterte Messung]

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

Montre intelligente

Mode d'emploi

① Instruction d'utilisation des touches et touches tactiles



Fonctionnement de l'écran



Glisser vers le Haut

1. SMS Notification



Glisser vers la gauche

1. Interface fonctionnelle



Glisser vers le bas

1. Interface de contrôle



Barre d'état pointant de gauche à droite

1. Barre latérale rapide

Introduction à la lampe de poche

Faites glisser vers le bas sur la borne principale pour voir l'interface de contrôle, appuyez sur Activer / désactiver light

② Regarder le chargement

Une extrémité du câble de chargement est connectée à l'adaptateur de chargement via USB et l'autre extrémité est fixée au point de contact situé à l'arrière de la montre. L'écran de la montre affichera l'indication de charge et la charge commencera

Remarque: Connectez l'interface USB au chargeur avec un courant de sortie de 1 A ou plus ou à l'interface USB de l'ordinateur pour le chargement.

③ Télécharger l'application d'installation

Utilisez votre téléphone mobile pour scanner le code QR ci-dessous, téléchargez et installez l'application, ou utilisez un téléphone Android pour accéder directement à l'App Store, ou utilisez un téléphone Apple pour accéder directement à l'Apple Store, et recherchez « FitCloudPro » pour télécharger et installer.



Exigences du système de téléphonie mobile:



Android 5.0 et supérieur



iOS 11.0 ou supérieur

④ Connectez la montre

1. Connexion par code scanné : ouvrez la colonne "Appareil" sous l'application "FitCloudPro" dans le téléphone mobile, cliquez pour ajouter le dispositif de liaison en haut à droite de l'appareil, et le code QR dans la montre scannée est couplé et lié
2. Connexion manuelle : une fois que le téléphone mobile a activé Sans fil, entrez dans la colonne "Appareil" sous l'application "FitCloudPro", cliquez sur Ajouter un appareil et connectez manuellement l'appareil à la main.

- Avant l'appairage, assurez-vous que la puissance de la montre est supérieure à 20 % pour éviter l'appairage dû à une puissance insuffisante.
- Pendant la connexion d'appairage, assurez-vous que le Sans fil du téléphone mobile est activé, l'audio d'appel de la montre et l'audio multimédia ouvrir
- Pour désactiver l'audio des appels et l'audio multimédia, cliquez sur l'icône du téléphone pour l'activer et le désactiver.
- Si la montre n'est pas connectée à l'application de téléphone mobile pendant une longue période ou si l'alimentation



⑤ Fonctions sur smartwatch

Soutien smartwatch: Répondre / passer des appels, notifications de messages, entraînement respiratoire, météo, modes sportifs, photographie à distance, contrôle de la musique, etc..

⑥ Caractéristiques de fitcloudpro app

1. Transfert de données Sans fil: Lorsqu'elle est connectée au téléphone, la montre synchronise immédiatement les données avec le téléphone via Sans fil, telles que la météo, les messages de notification, les données de sport et de santé, etc. Ces données ne seront pas synchronisées après la déconnexion ou la désactivation du Sans fil
2. Observer le visage: Plus de 100 cadrans au choix, que vous pouvez télécharger et personnaliser sur l'application fitcloudpro
3. Notifications: Activez le commutateur pour synchroniser les informations pertinentes avec votre smartwatch (téléphone, messagerie, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, kakaotalk, ligne, autres)

Questions nécessitant une attention particulière

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation
- Ne heurtez pas violemment le produit pour éviter de l'endommager.
- Veuillez éviter d'utiliser dans un champ magnétique puissant, une lumière directe ou une température élevée, environnement de température .
- Ce produit n'est pas utilisé pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.

Gestion des problèmes courants

La montre ne peut pas être allumée

- Veuillez réparer la touche d'alimentation pendant plus de 3 secondes
- La batterie est peut-être trop faible, veuillez la charger à temps.

Sans fil n'est pas connecté ou ne peut pas être connecté

- Veuillez essayer de redémarrer la montre et de vous reconnecter.
- Veuillez essayer de redémarrer le téléphone mobile Sans fil et de vous reconnecter.
- Le téléphone mobile ne doit pas être connecté à d'autres appareils Sans fil en même temps .

Mesure inexacte


- Cela est généralement dû à un mauvais contact entre le capteur de la montre et le corps humain lors de la mesure.
- Veuillez faire attention au contact complet entre le capteur et le poignet lors de la mesure.
- Gardez votre corps immobile et regardez près de votre poignet pendant la mesure
- Pour les personnes ayant une peau plus foncée et plus de poils sur les bras, veuillez activer les mesures améliorées dans l'application [Équipement> Mesure améliorée]

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

Orologio intelligente

Guida utente

① Istruzioni per l' uso tramite tocco e tasti



Operazione schermo



Scorri verso l'alto

1. Notifica SMS



Scorri verso sinistra

1. Interfaccia di funzione



Scorri verso il basso

1. Interfaccia di controllo



Scorri verso destra

1. Barra laterale rapida

Introduzione della torcia elettrica

Scorrere verso il basso nell'interfaccia principale per visualizzare l'interfaccia di controllo, fare clic per accendere / spegnere la LUCE

② Guarda la ricarica

Un'estremità del cavo di ricarica è collegata all'adattatore di ricarica tramite USB e l'altra estremità è collegata al punto di contatto sul retro dell'orologio. Lo schermo dell'orologio visualizzerà l'indicazione di ricarica e la ricarica avrà inizio

Nota: collegare l'interfaccia USB al caricabatterie con corrente di uscita di 1A o superiore o all'interfaccia USB del computer per la ricarica

③ Scarica l'APP di installazione

Usa il tuo telefono cellulare per scansionare il codice QR qui sotto, scarica e installa l'APP, oppure usa un telefono Android per andare direttamente all'App Store, oppure usa un telefono Apple per andare direttamente all'Apple Store e cerca "FitCloudPro" per scaricare e installare.



Requisiti di sistema del telefono cellulare:



Android 5.0 e versioni successive



iOS 11.0 o successivo

④ Collega l'orologio

1. Connessione del codice di scansione: apri la colonna "Dispositivo" sotto 'APP'FitCloudPro" nel telefono cellulare, fai clic per aggiungere il dispositivo di associazione in alto a destra del dispositivo e il codice QR nell'orologio di scansione sarà accoppiato e associato

2. Connessione manuale: dopo che il telefono cellulare ha attivato il wireless, inserisci la colonna "Dispositivo" nell'APP "FitCloudPro", fai clic su Aggiungi dispositivo e connetti manualmente il dispositivo manualmente

- Prima dell'accoppiamento, assicurarsi che la potenza dell'orologio sia superiore al 20% per evitare l'accoppiamento a causa di una potenza insufficiente
- Durante la connessione di accoppiamento, assicurati che il wireless del telefono cellulare sia attivato, l'audio della chiamata dell'orologio e l'audio multimediale aprire
- Per disattivare l'audio delle chiamate e l'audio multimediale, fare clic sull'icona del telefono per attivarlo e disattivarlo
- Se l'orologio non è collegato all'APP del telefono cellulare per un lungo periodo o all'alimentazione



⑤ Funzioni su Smart Watch

Supporto per orologi intelligenti: Rispondere / effettuare chiamate, notifiche di messaggi, allenamento respiratorio, tempo, modalità sportiva, fotografia remota, controllo musicale, ecc.

⑥ Funzione APP FitCloudPro

1. Trasmissione dati wireless: Quando collegato al telefono cellulare, l'orologio sincronizzerà istantaneamente i dati con il telefono cellulare tramite wireless, come meteo, messaggi di notifica, dati sportivi e sanitari, ecc. Questi dati non verranno sincronizzati dopo la disconnessione o lo spegnimento del wireless
2. Facciate di guardia: Oltre 100 facce dell'orologio per la scelta, è possibile scaricare e personalizzare il quadrante dell'orologio su FitCloudPro App
3. Notifiche: Attiva l'interruttore per sincronizzare le informazioni relative allo smartwatch (Telefono, Messaggi, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, altri)

Questioni che richiedono attenzione

- Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza autorizzazione
- Non scontrare violentemente il prodotto per evitare danni al prodotto.
- Si prega di evitare l'uso in forti campi magnetici, luce diretta o alta ambiente di temperatura
- Questo prodotto non viene utilizzato per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione delle malattie

Gestione dei problemi comuni

Non è possibile accendere l'orologio

- Fissare il tasto di accensione per più di 3 secondi
- La batteria potrebbe essere troppo scarica, caricarla in tempo.

Il wireless non è connesso o non può essere connesso

- Prova a riavviare l'orologio e a riconnetterti
- Prova a riavviare il telefono cellulare tramite wireless e a connetterlo di nuovo
- Il telefono cellulare non deve essere collegato contemporaneamente ad altri dispositivi wireless

Misurazione imprecisa

- Generalmente è causato da uno scarso contatto tra il sensore dell'orologio e il corpo umano durante la misurazione
- Si prega di prestare attenzione al pieno contatto tra il sensore e il polso durante la misurazione
- Mantieni il corpo fermo e guarda vicino al polso durante la misurazione
- Per le persone con un colore della pelle più scuro e più peli sulle braccia, abilitare la misurazione avanzata nell'app [Attrezzatura>Misurazione avanzata]

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

Reloj inteligente

Guía del usuario

① Instrucciones de operación táctiles y de teclas



Operación de pantalla



Deslizarse hacia arriba
1. Notificación por SMS



Deslizarse a la izquierda
1. interfaz funcional



Deslizarse hacia abajo
1. Interfaz de control



Barra de Estado de izquierda a derecha
1. Barra lateral rápida

Introducción a la linterna

Deslice la interfaz de control hacia abajo en el límite principal y haga clic para abrir / cerrar la luz.

② Reloj cargando

Un extremo del cable de carga está conectado al adaptador de carga mediante USB y el otro extremo está conectado al punto de contacto en la parte posterior del reloj. La pantalla del reloj mostrará la indicación de carga y la carga comenzará.

Nota: Conecte la interfaz USB al cargador con una corriente de salida de 1 A o superior o la interfaz USB de la computadora para cargar.

③ Descargar e instalar la aplicación

Use su teléfono móvil para escanear el código QR a continuación, descargue e instale la APLICACIÓN "FitCloudPro" en el teléfono móvil, haga clic para agregar el dispositivo de enlace en la parte superior derecha del dispositivo y el código QR en el reloj de escaneo se emparejará y vinculará.



Requisitos del sistema de telefonía móvil :



Android 5.0 y superior



iOS 11.0 o superior

④ Conecta el reloj

1. Conexión del código de escaneo: abra la columna "Dispositivo" debajo de la APLICACIÓN "FitCloudPro" en el teléfono móvil, haga clic para agregar el dispositivo de enlace en la parte superior derecha del dispositivo y el código QR en el reloj de escaneo se emparejará y vinculará.

2. Conexión manual: después de que el teléfono móvil encienda wireless, ingrese a la columna "Dispositivo" debajo de la APLICACIÓN "FitCloudPro", haga clic en Agregar dispositivo y conecte manualmente el dispositivo.

- Antes de realizar el emparejamiento, asegúrese de que la potencia del reloj sea superior al 20% para evitar el emparejamiento debido a una energía insuficiente.
- Durante la conexión de emparejamiento, asegúrese de que el wireless del teléfono móvil esté encendido, el audio de llamada del reloj y el audio multimedia abierto
- Para desactivar el audio de las llamadas y el audio multimedia, haga clic en el ícono del teléfono para activarlo y desactivarlo.
- Si el reloj no está conectado a la aplicación del teléfono móvil durante mucho tiempo o la alimentación



⑤ Funciones en relojes inteligentes

Smart watch supports: Answer/make calls, message notifications, breathing training, weather, sports mode, remote photography, music control

⑥ FitCloudPro APP Function

1. Soporte de reloj inteligente: Cuando se conecta al teléfono, el reloj sincroniza inmediatamente los datos con el teléfono a través de wireless, como clima, mensajes de notificación, datos deportivos y de salud, etc. estos datos no se sincronizarán después de desconectar o apagar el wireless
2. Observar la cara: Más de 100 discos para elegir, puede descargar y personalizar el disco en la aplicación fitcloudpro
3. Aviso: Encienda el interruptor para sincronizar la información relevante con el reloj inteligente (Teléfono, Mensaje, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Otros)

Asuntos que requieren atención

- No desmonte, repare ni modifique el producto sin autorización
- No choque el producto violentamente para evitar daños al producto
- Evite el uso en campos magnéticos fuertes, luz directa o alta temperatura ambiente
- Este producto no se utiliza para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.

Manejo de problemas comunes

El reloj no se puede encender

- Fije la tecla de encendido durante más de 3 segundos.
- Es posible que la batería esté demasiado baja, cárguela a tiempo.

wireless no está conectado o no se puede conectar

- Intente reiniciar el reloj y volver a conectarse
- Intente reiniciar el wireless del teléfono móvil y conéctelo nuevamente
- El teléfono móvil no debe estar conectado a otros dispositivos wireless al mismo tiempo

Medición inexacta


- Generalmente se debe a un mal contacto entre el sensor del reloj y el cuerpo humano durante la medición
- Preste atención al contacto total entre el sensor y la muñeca al medir
- Mantenga su cuerpo quieto y mire cerca de su muñeca durante la medición
- Para personas con color de piel más oscuro y más vello en los brazos, habilite la medición mejorada en la aplicación [Equipo>Medición mejorada]

Para preguntas más frecuentes, consulte la aplicación móvil [My>FAQ]

M dry WAtch

Podr cznik u ytkownika

① Dotyk A Nd K Ey O Peracja IInstrukcje



Obs uga ekranu



Zamachnąć się zamierzyć się na kogoś or coś U P
1. Powiadomienie SMS



Przesuń w lewo
1. Interfejs funkcji



Przesuń palcem w dół
1. Interfejs Sterowania



Przesuń palcem w prawo
1. Szybki pasek boczny

Wprowadzenie do latarki

Przesuń palcem w dół w głównym interfejsie, aby wyświetlić nterfejs sterowania kliknij, aby włączyć/wyłączyć światło

② Oglądać CHarging

Jeden koniec kabla ładującego jest podłączony do adaptera ładującego przez USB, a drugi koniec jest podłączony do punktu kontaktowego z tyłu zegarka. Na ekranie zegarka wyświetli się wskaźnik ładowania i rozpocznie się ładowanie.

Uwaga:Podłącz interfejs USB do ładowarki o prądzie wyjściowym 1A lub wyższym lub interfejs USB komputera do ładowania

③ Pobierz instalację APLIKACJA

Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować QR coPoniżej pobierz i zainstaluj APLIKACJI lub użyj telefonu z Androidem, aby przejść bezpośrednio do App Store, lub użyj telefonu Apple, aby przejść bezpośrednio do Apple Store i wyszukaj "FitCloudPro" do pobrania i zainstalowania.



Wymagania dotyczące systemu telefonii komórkowej:



Android 5.0 i nowsze



iOS 11.0 lub nowszy

④ Podłącz WAtch

1. Połączenie kodu skanowania: Otwórz kolumnę "Urządzenie" pod aplikacją "FitCloudPro" w telefonie komórkowym, kliknij, aby dodać urządzenie w prawym górnym rogu urządzenia, a kod QR w zegarku skanowania jest sparowany i związany
2. Ręczne połączenie: Po połączeniu telefonu komórkowego Odbiornik radiowy, wprowadź kolumnę "Urządzenie" w aplikacji "FitCloudPro", kliknij Dodaj urządzenie i ręcznie podłącz urządzenie ręcznie

- Przed parowaniem upewnij się, że moc zegarka jest wyższa niż 20%, aby uniknąć parowania z powodu niewystarczającej mocy
- DuriUpewnij się, że połączenie bezprzewodowe telefonu komórkowego jest włączone, dźwięk połączenia zegarka i dźwięk multimedialny Otwarty
- Aby wyłączyć połączenie audio, dźwięk multimedialny, kliknij ikonę telefonu, aby go włączyć i wyłączyć
- Jeśli zegarek nie jest podłączony do aplikacji telefonu komórkowego przez dłuższy czas lub zasilanie Jest odcięty na długi czas, czas będzie niedokładny, Wymagana synchronizacja APP



⑤ Funkcje inteligentnego zegarka

Inteligentny zegarek obsługuje: Odbieraj/wykonuj połączenia, powiadomienia o wiadomościach, trening oddechowy, pogoda, tryb sportowy, zdalna fotografia, sterowanie muzyką itp.

⑥ Aplikacja FitCloudPro FNamaszczenie

1. Odbiornik radiowy Transmisja przesyłanie danych : Po podłączeniu do telefonu komórkowego zegarek natychmiast zsynchronizuje dane z telefonem komórkowym poprzez Odbiornik radiowy , takie jak pogoda, powiadomienia, dane sportowe i zdrowotne itp. Te dane nie będą synchronizowane po odłączeniu lub wyłączeniu Odbiornik radiowy
2. Tarcze zegarka : Ponad 100 zegarkówTarcze do wyboru, możesz pobrać i dostosować tarczę zegarka w aplikacji FitCloudPro
3. Powiadomienia : Włącz przełącznik, aby zsynchronizować informacje związane z smartwatchem (Telefon, Wiadomości, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, inne)

MSprawy wymagające uwagi

- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu bez autoryzacji
- Nie koliduj gwałtownie produktu, aby uniknąć uszkodzenia produktu
- Proszę unikać używania w silnym polu magnetycznym, bezpośrednim świetle lub w środowisku o wysokiej temperaturze
- Ten produkt nie jest używany do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom.

Rozwodzenie sobie z typowymi problemami

Nie można włączyć zegarka

- Proszę naprawić klawisz zasilania na dłużej niż 3 sekundy
- Bateria może być zbyt słaba, proszę naładować ją na czas

Bezprzewodowy nie jest podłączony lub nie można go podłączyć

- Spróbuj ponownie uruchomić zegarek i połączyć się ponownie
- Spróbuj ponownie uruchomić telefon komórkowy bezprzewodowo i połączyć się ponownie
- Telefon komórkowy nie powinien być podłączony do innych urządzeń bezprzewodowych w tym samym czasie

Niedokładny pomiar


- Jest to zwykle spowodowane słabym kontaktem między czujnikiem zegarka a ludzkim ciałem podczas pomiaru
- Podczas pomiaru należy zwrócić uwagę na pełny kontakt między czujnikiem a nadgarstkiem
- Trzymaj cięR ciało nieruchome i zegarek blisko nadgarstka podczas pomiaru
- Dla osób o ciemniejszym kolorze skóry i większej ilości włosów na ramionach, prosimy o włączenie ulepszanego pomiaru w aplikacji [Sprzęt>Wzmocniony pomiar].

Dla częstszego pytaniaD pytania, proszę sprawdzić aplikację mobilną [Moje>FAQ]

Chytré hodinky

Uživatelská příručka

① Touch a klíčové pokyny k obsluze



Operace obrazovky



Prstem nahoru

1. Oznámení SMS



Potáhnout doleva

1. Funkční rozhraní



Potáhnout dolů

1. Řídicí rozhraní



Potáhnout doprava

1. Rychlý boční panel

Flashlight Úvod

Přejetím prstem dolů v hlavním rozhraní zobrazíte ovládací rozhraní, kliknutím zapnete/vypnete světlo

② Nabíjení hodinek

Jedna konec nabíjecího kabelu je připojen k nabíjecímu adaptéru přes USB, a druhý konec je připevněn k kontaktnímu bodu na zadní straně hodinek. Obrazovka hodinek zobrazí indikaci nabíjení a nabíjení se spustí.

Poznámka: Připojte rozhraní USB k rozhraní nabíječky nebo počítačového USB rozhraní 1A nebo více výstupního proudu pro nabíjení

③ Stáhnout instalační aplikaci

Pomocí mobilního telefonu naskenujte níže uvedený QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci nebo pomocí telefonu se systémem Android přejděte přímo do App Storu nebo pomocí telefonu Apple přejděte přímo do Apple Storu a vyhledejte "FitCloudPro" ke stažení a instalaci.



Požadavky na systém mobilních telefonů:



Android 5.0 a výše



iOS 11.0 nebo vyšší

④ Připojte hodinky

1. Připojení skenovacího kódu: otevřete sloupec "Zařízení" pod aplikací "FitCloudPro" v mobilním telefonu, klikněte pro přidání vazebního zařízení v pravé horní části zařízení a QR kód v skenovacích hodinkách je spárován a vázán

2. Ruční připojení: Po zapnutí mobilního telefonu Wireless zadejte sloupec "zařízení" v aplikaci "FitCloudPro", klikněte na tlačítko přidat zařízení a vyhledejte přímo v zařízení ruční připojení

- Před spárováním se ujistěte, že výkon hodinek je nad 20% aby se zabránilo spárování kvůli nedostatečnému výkonu
- Během párování připojení se ujistěte, že je zapnuté bezdrátové připojení mobilního telefonu, že se otevře zvuk hovoru hodinek a zvuk média
- Chcete-li vypnout zvuk hovoru, multimediální zvuk, kliknutím na ikonu telefonu jej zapněte a vypněte
- Pokud hodinky nejsou připojeny k aplikaci mobilního telefonu po dlouhou dobu nebo je napájení vypnuto na dlouhou dobu, čas bude nepřesný, vyžadována synchronizace APP



5 Funkce na Smart Watch

Podpory chytrých hodinek: Přijímání/volání hovorů, oznámení zpráv, informace o spánku, dýchací cvičení, počasí, sportovní režimy, dálkové fotografování, ovládání hudby atd.

6 FitCloudPro APP Funkce

1. bezdrátový přenos dat: Při připojení k mobilnímu telefonu budou hodinky okamžitě synchronizovat data s mobilním telefonem prostřednictvím bezdrátové sítě, jako je počasí, oznámení, sportovní a zdravotní data atd. Tato data nebudou synchronizována po odpojení nebo vypnutí bezdrátové sítě
2. Ciferníky hodinek: Více než sto ciferníků hodinek pro výběr, můžete stáhnout a vlastní ciferník hodinek na FitCloudPro App
3. Oznámení: Zapněte přepínač pro synchronizaci souvisejících informací s chytrými hodinkami (telefon, zprávy, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, další)

Záležitosti vyžadující pozornost

- Nesmíte produkt rozebírat, opravovat ani upravovat bez autorizace
- Nerazte s výrobkem násilně, abyste se zabránili poškození výrobku
- Vyhněte se používání ve silném magnetickém poli, přímém světle nebo prostředí s vysokou teplotou
- Tento výrobek se nepoužívá k diagnostice, léčbě a prevenci onemocnění

Běžné řešení problémů

Hodinky nelze zapnout

- Opravte prosím napájecí klíč déle než tři sekundy
- Baterie může být příliš nízká, nabíjejte ji prosím včas

Bezdrátové připojení není připojeno nebo nelze připojit

- Pokuste se prosím restartovat hodinky a znovu se připojit
- Pokuste se prosím restartovat bezdrátový mobilní telefon a znovu se připojit
- Mobilní telefon by neměl být současně připojen k jiným bezdrátovým zařízením

Nepřesné měření


- Obvykle je způsobena špatným kontaktem mezi senzorem hodinek a lidským tělem během měření
- Při měření věnujte pozornost plnému kontaktu mezi senzorem a zápěstím
- Udržujte tělo v klidu a sledujte blízko zápěstí během měření
- Pro lidi s tmavší barvou pleti a více vlasů na pažích, povolte prosím lepší měření v aplikaci [Zařízení>Vylepšené měření].

Pro častější dotazy zkontrolujte prosím mobilní aplikaci [Moje>FAQ]

Smart WKlok

Brugervejledning

① Touch And Key Operation INstrukturer



Skærmfunktion



Swipe U p

1.SMS-meddelelse



Svik venstre

1. Funktionsgrænseflader



Svik ned

1. Kontrollgrænseflader



Svik til højre

1. Hurtig sidebalk

Indledning af lammelyger

Svik ned i hovedgrænsefladen for at se styringsgrænsefladen, klikke for at slå på/slukke lyset

② Undersøgelse CHæring

Den ene ende af ladekabeln er tilsluttet til ladekabelsen via USB, og den anden ende er fastsat til kontaktpunktet på urens bagside. Ukskærmen viser opladningsindikationen, og opladningen vil starte.

Bemærkning: Forbinde USB-grænseflader til lader med udgangsstrøm 1A eller derover eller USB-grænseflader til ladning

③ Download Installation APP

Brug din mobiltelefon til at scanne QR-kode nedenfor, downloade og installere appen, eller brug en Android-telefon til at gå direkte til App Store, eller brug en Apple-telefon til at gå direkte til Apple Store og søge efter "FitCloudPro" For at downloade og installere.



Krav til mobiltelefonsystemer:



Android 5.1 og derover



iOS 8.2 eller derover

④ Forbind WKlok

1. Scan kodeforbindelse: Åbn "Enhed" kolonnen under "FitCloudPro" appen i mobiltelefonen, klikke for at tilføje bindende enhed på øverst højre for enheden, og QR kode i scan uret er parat og bundet

2 Manuel forbindelse : Efter mobiltelefonen slås på Trådløs, indtast "Enhed" kolonnen under "FitCloudPro" appen, klikke på Tilføj enhed, og knulle enheden manuelt hånd

- Før paring skal sikre, at urens effekt er over 20% for at undgå paring på grund af utilstrækkelig effekt
- Under parforbindelsen sikres, at mobiltelefonens trådløse er tålet, uretans kaldlyd og medieaud Åbn
- For at slukke kald lyd, medialyd, klikk på telefonikonen for at slukke den og slukke den
- Hvis uren ikke er tilsluttet til mobiltelefonappen i lang tid eller strømmen Er afskært i lang tid, og tidspunktet er korrekt, App synkronisering kræves



5 Funktioner på smart ure

Smarturrestøtter: Svar/indkald, meddelelser, trykmåling, åndedræningstræning, vejr, sportsilstand, fjernfotografi, musikstyring osv.

6 FitCloudPro APP FUDløsning

1. Trådløs Dataoverførsel : Når der er tilsluttet til mobiltelefonen, vil uren øjeblikkeligt synkronisere data med mobiltelefonen gennem Trådløs F.eks. vejr, meddelelsesmeddelelser, sports- og sundhedsdata osv. Disse data vil ikke blive synkroniseret efter at afsluttet eller slukket Trådløs
2. Undersøgelsesansigter : Over 100 ureansigter til vælge, du kunne downloade og egnet uretande ureansigt på FitCloudPro appen
3. Meddelelser : Tændt skiften for at synkronisere relaterede oplysninger til smartwatch (telefon, meddelelser, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, andre)

MBehandling af tilbagehandling

- Må ikke opsamle, reparere eller ændre produktet uden tilladelse
- Må ikke kollideres med produktet voldeligt for at undgå produktskade
- Undgå at bruge i stærkt magnetfelt, direkte lys eller høj temperaturer miljø
- Dette lægemiddel anvendes ikke til sygdomsdiagnose, behandling og forebyggelse

Almindelig håndtering af problemer

Uren kan ikke slås på

- Fiks venligst effekttasten i mere end 3 sekunder
- Batteriet kan være for lavt, lader det venligst i tiden

Trådløst er ikke tilsluttet eller kan ikke tilsluttes

- Prøv venligst at genstart ureten og genforbinde
- Prøv venligst at genstart mobiltelefonen trådløs og tilslutte igen
- Mobiltelefonen bør ikke samtidig være tilsluttet til andre trådløse enheder

Ukorrekte målmenn


- Det skyldes generelt dårlig kontakt mellem ursensoren og menneskelig krop under måling
- Vær opmærksom på fuldstændig kontakt mellem sensoren og håndledet ved måling
- Hold kroppen stille og se tæt på håndleddet under måling
- For personer med mørkere hudrevne farve og mere hårhår på armene, aktiveres forbedret måling i APP [Udstyr > Forbedret måling]

For hyppigere spørgsmål, tjekk venligst mobilappen [My > FAQ]

Slim WAtch

Gebruikershandleiding

① Aanraken Een Nd K Ey O Peratie Ilstructies



Schermbediening



Veeg U P

1. SMS-melding



Veeg naar links

1. Functie Interface



Veeg naar beneden

1. Besturingsinterface



Veeg naar rechts

1. Snelle zijbalk

Introductie Zaklamp

Veeg naar beneden in de hoofdinterface om de bedieningsinterface te bekijken, klik om het LICHT in/uit te schakelen

② Kijken CHarging

Het ene uiteinde van de oplaadkabel is via USB verbonden met de oplaadadapter en het andere uiteinde is bevestigd aan het contactpunt aan de achterkant van het horloge. Het horlogescher姆 geeft de oplaadindicatie weer en het opladen begint.

Notitie: Sluit de USB-interface aan op de oplader met een uitgangsstroom van 1A of hoger of USB-interface van de computer om op te laden

③ Installatie downloaden APP

Gebruik je mobiele telefoon om de onderstaande QR-code te scannen, Download en installeer de APP, of gebruik een Android-telefoon om rechtstreeks naar de App Store te gaan, of gebruik een Apple-telefoon om rechtstreeks naar de Apple Store te gaan en zoek naar "FitCloudPro" om te downloaden en te installeren.



Systeemvereisten voor mobiele telefoons:



Android 5.1 en hoger



iOS 8.2 of hoger

④ Verbind de WAtch

1. Scan codeverbinding: Open de kolom "Apparaat" onder de "FitCloudPro" APP in de mobiele telefoon, klik om het bindende apparaat rechtsboven op het apparaat toe te voegen en de QR-code in het scanhorloge is gekoppeld en gebonden
2. Handmatige verbinding: Nadat de mobiele telefoon aangaat Radio, ga naar de kolom "Apparaat" onder de "FitCloudPro" APP, klik op Apparaat toevoegen en verbind het apparaat handmatig met de hand

- Zorg ervoor dat het vermogen van het horloge vóór het koppelen hoger is dan 20% om koppeling door onvoldoende vermogen te voorkomen
- Tijdens de koppelingsverbinding, zorg ervoor dat de draadloze van de mobiele telefoon is ingeschakeld, de oproepaudio van het horloge en de media-audio Open
- Om oproepaudio en media-audio uit te schakelen, klikt u op het telefoonpictogram om het in en uit te schakelen
- Als het horloge lange tijd niet is verbonden met de mobiele telefoon APP of de stroom is lange tijd afgesneden, de tijd zal onnauwkeurig zijn, APP-synchronisatie vereist



5 Functies op Smart Watch

Smart watch ondersteunt: Oproepen beantwoorden/maken, berichtmeldingen, drukmeting, ademhalingstraining, weer, sportmodus, fotografie op afstand, muziekbediening, enz.

6 FitCloudPro APP FZalving

1. Radio Gegevensoverdracht ULZ 000106 : Wanneer verbonden met de mobiele telefoon, synchroniseert het horloge direct gegevens met de mobiele telefoon via : When connected to the mobile phone, the watch will instantly synchronize data with the mobile phone through Radio , zoals weer, meldingsberichten, sport- en gezondheidsgegevens, enz. Deze gegevens worden niet gesynchroniseerd na het loskoppelen of uitschakelen Radio
2. Bekijk gezichten : Meer dan 100 wijzerplaten om uit te kiezen, u kunt een aangepaste wijzerplaat downloaden op de FitCloudPro-app
3. Meldingen : Zet de schakelaar aan om gerelateerde informatie te synchroniseren met smartwatch (Telefoon, Berichten, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Andere)

Matters die aandacht nodig hebben

- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zonder toestemming
- Stoot niet met geweld op het product om schade aan het product te voorkomen.
- Vermijd gebruik in een sterk magnetisch veld, direct licht of omgeving met hoge temperatuur
- Dit product wordt niet gebruikt voor ziektediagnose, behandeling en preventie.

Veelvoorkomende probleemaafhandeling

Het horloge kan niet worden ingeschakeld

- Bevestig de aan/uit-sleutel langer dan 3 seconden
- De batterij kan te laag zijn, laad het alsjeblieft op tijd op

Draadloos is niet verbonden of kan niet worden aangesloten

- Probeer het horloge opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken
- Probeer de mobiele telefoon draadloos opnieuw op te starten en opnieuw verbinding te maken
- De mobiele telefoon mag niet tegelijkertijd op andere draadloze apparaten zijn aangesloten

Onnauwkeurige metingen


- Het wordt over het algemeen veroorzaakt door slecht contact tussen de sensor van het horloge en het menselijk lichaam tijdens de meting
- Let bij het meten op het volledige contact tussen de sensor en de pols
- Houd je lichaam stil en kijk dicht bij je pols tijdens het meten
- Voor mensen met een donkerdere huidskleur en meer haar op hun armen, schakel verbeterde meting in App in [Apparing>Verbeterde meting]

Voor meer veelgestelde vragen, kijk op de mobiele app [Mijn>FAQ]

Smart WKlocka

Användarguide

① Röra En nd K Hej Österrike Operation JagStruktur



Visningsfunktion



Swipa kortet Du S
1. SMS-meddelande



Sväng vänster
1. Funktionellt gränssnitt



Förräderi
1. Kontrollgränssnitt



Defekter till höger
1. Snabb sidofält

Introduktion till ruttlampor

Vedda ner i huvudgränssnittet för att se kontrollgränssnittet, klicka på att slå på/stänga ljuset

② Utredning CKonditionering

En änd av laddningskabeln är ansluten till laddningskabeln via USB, och den andra änden är fixerad på kontakten på baksidan av klockan. Bakskrämen visar laddningsinstruktioner och laddningen kommer att börja.

Kommentarer: Anslut USB-gränssnittet till en laddare eller USB-gränssnitt med en utgångsström 1A eller högre för laddning

③ Ladda ner och installera Ansökningar

Använd din mobiltelefon för att skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera appen, eller använd en Android-telefon för att direkt gå in i App Store, eller använd en Apple-telefon för att direkt gå in i Apple Store och söka efter "Fitness Cloud Professional" För att ladda ner och installera.



Mobiltelefonsystemkrav:



Android 5.1 och högre



iOS 8.2 eller högre

④ Anslutning WKlocka

1. Skanna QR-koden för att ansluta: Öppna kolumnen "Enhet" under "FitCloudPro"-appen på telefonen, klicka på det övre högra hörnet av enheten för att lägga till en bunden enhet och skanna QR-koden i klockan för att para och binda
2. Manuell anslutning: Efter att telefonen är påslagen Trådlös, gå in i "Enhet"-kolumnen under "FitCloudPro"-applikationen, klicka på att lägga till enhet och använd enheten manuellt

- Innan du parar, se till att klockan är över 20% för att undvika parning på grund av otillräcklig effekt.
- Under parningsanslutningen, se till att telefonen är trådlös motståndare, polyuretankallt ljud och medieljud öppna
- För att stänga av kallt ljud, medieton, klicka på telefonikonen för att stänga, stäng
- Om uren inte är ansluten till mobilappen eller strömförsörjningen under lång tid Avskärd under lång tid och på rätt tid, Kräver App-synkronisering



5 Smartklocka funktioner

Smart klocka hållare: Svara/ringa, meddelanden, tryckmätning, andningsträning, väder, sportstatus, fjärrfotografering, musikkontroll etc.

6 FitCloudPro App FULösa

- 1.Trådlös överföring av data: Efter att ha ansluten till mobiltelefonen kommer klockan omedelbart att passera Trådlös Till exempel. Vädret, meddelanden, idrottshälsodata, etc. Dessa data synkroniseras inte efter att ha avslutat eller stängt av Trådlös
- 2.Undersökningsyta: Med mer än 100 ureasytor att välja mellan kan du ladda ner och välja rätt ureasyta på FitCloudPro-appen
- 3.Meddelande: Slå omkopplaren för att synkronisera relevant information till smartklockan (samtal, meddelanden, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, andra)

MeterBehandling återfall

- Montera inte, reparera eller modifiera produkter utan tillstånd
- Vänligen träffa inte produkten våldsamt för att undvika produktskador
- Undvik användning i starka magnetfält, direkt ljus eller högttemperaturmiljöer
- Detta läkemedel används inte för sjukdomsdiagnos, behandling och förebyggande

Vanliga frågor hantering

Kan inte öppnas när det är smutsigt

- Vänligen fixa strömknappen i mer än 3 sekunder
- Batteriet kan vara för lågt, ladda det i tid

Trådlöst är inte anslutet eller kan inte ansluta

- Vänligen försök starta om klockan och ansluta igen
- Vänligen försök att starta om telefonen trådlöst och ansluta igen
- Telefonen ska inte anslutas till andra trådlösa enheter samtidigt

Felaktig målscore


- Vanligtvis på grund av dålig kontakt mellan klocksensorn och människokroppen under mätning.
- Var uppmärksam på den tillräckliga kontakten mellan sensorn och handtaget när du mäter
- Håll din kropp stilla när du mäter och titta på handled på nära avstånd
- För personer med mörkare hudfärg och mer hår på armarna, slå förbättrad mätning i APP [Utrustning > Förbättrad mätning]

För mer vanliga frågor, vänligen kolla mobilappen [Min > vanliga frågor]

Έξυπνο W'Αρθρο

Οδηγός χρήστη

① Αγγίγηση α ΝΔ Κ ey Ο Περιβάσμός ΙΔομητευτικές



Λειτουργία οθόνης



Σύτσημα Up
1. SMS κοινοποίηση



Σύνδεση αριστερά
1. Διεπαφή λειτουργίας



Σύνδεση προς τα κάτω
1. Διεπαφή ελέγχου



Σύνδεση δεξιά
1. Γρήγορη πλευρική γραμμή

Εισαγωγή φλεντέρφων

Σύβετε προς τα κάτω στην κύρια διεπαφή για να δείτε τη δι επαφή ελέγχου, κ άντε κλικ για να



② Παρακολουθήστε ΓΑνάμνηση

Το ένα άκρο του καλώδιου φόρτισης συνδέεται με τον προσαρμογέα φόρτισης μέσω USB, ενώ το άλλο άκρο συνδέεται στο σημείο επαφής στο πίσω μέρος του ρολοι. Η οθόνη ρολοι θα εμφανίζει την ένδειξη φόρτισης, και η φόρτισή θα.

Σημείωση: Συνδέστε τη διεπαφή USB με φορτιστή με ρεύμα εξόδου 1A ή άνω ή τη διεπαφή USB υπολογιστή για τη φόρτιση

③ Λήψη εγκατάστασης Εφαρμογή

Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να σαρώσετε τον παρακάτω κωδικό QR, να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ή να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο Android για να πάτε απευθείας στο App Store, ή να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο Apple για να πάτε **FitCloudPro** Για να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε.



Απαιτήσεις συστήματος κινητής τηλεφωνίας:



Android 5.1 και άνω



iOS 8.2 ή άνω

④ Συνδέστε το W'Αρθρο

1 **Σύνδεση κωδικού σάρωσης:** Άνοιγμα της στήλης "συσκευής" κάτω από την εφαρμογή "FitCloudPro" στο κινητό τηλέφωνο, κάντε κλικ για να προσθέσετε τη συσκευή δεσμευτικής στο πάνω δεξιά της συσκευής, και ο QR κωδικός στο ρολοι σάρωσης ζευγάρισε και

2 **Χειροκίνητη σύνδεση :** Μετά το κινητό τηλέφωνο ενεργοποιείται Ασύρματη, εισάγετε τη στήλη "Συσκευή" κάτω από την εφαρμογή "FitCloudPro", κάντε κλικ

Προσθήκη συσκευής και συνδέστε χειροκίνητα τη

- Πριν από το ζευγάρισμα, εξασφαλίστε ότι η ισχύ του ρολοί είναι άνω του 20% για να αποφεύγει το ζευγάρισμα λόγω ανεπαρκούς ισχύος
- Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ζευγάρισσης, διασφαλίζετε ότι το ασύρματο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, το ήχο κλήσης του ρολοί και το ήχο μέσων Άνοιγμα
- Για να απενεργοποιήσετε την κλήση ήχου, media audio, κάντε κλικ στο εικονίδιο του τηλεφώνου για να το ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε
- Εάν το ρολοί δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για πολύ καιρό ή την ισχύ είναι διακοπεί για πολύ καιρό, ο χρόνος θα είναι ανακριβής, Απαιτείται συγχρονισμός εφαρμογής



5 Λειτουργίες στο έξυπνο ρολοί

Υποστηρίξεις έξυπνο ρολοί: Απαντήστε/κάνετε κλήσεις, κοινοποιήσεις μηνύματος, μέτρηση της πίεσης, αναπνοή εκπαίδευση, καιρός, αθλητική λειτουργία, απομακρυστά μήνη

6 FitCloudPro APP ΕΑποκάλυψη

- 1. Ασύρματη Διαβίβαση δεδομένων :** Όταν συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο, το ρολοί θα συγχρονίζει άμεσα τα δεδομένα με το κινητό τηλέφωνο μέσω Ασύρματη , όπως καιρικά, μηνύματα κοινοποίησης, δεδομένα αθλητισμού και υγείας, κ.λπ Αυτά τα δεδομένα δεν θα συγχρονιστούν μετά την αποσύνδεση ή απενεργοποίηση Ασύρματη
- 2. Προσώματα ρολογια:** Πάνω από 100 πρόσωπα ρολοί για την επιλογή, μπορείτε να κατεβάσετε και προσαρμοσμένη προσωπικό ρολοί στην εφαρμογή
- 3. Κοινοποιήσεις:** Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να συγχρονίσετε σχετικές πληροφορίες με το smartwatch (τηλέφωνο, μηνύματα, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, άλλα)

ΜΑνάπτυξεις που πρέπει να προσοχούν

- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευή ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς άδεια
- Μην συγκρούσετε το προϊόν βίαιο για να αποφύγετε βλάβη του προϊόντος.
- Παρακαλείστε να αποφύγετε τη χρήση σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, άμεσο φως.
- Αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη ασθενείας.

Συχνές χειρισμός προβλημάτων

Το ρολοί δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Παρακαλώ να καθορίσετε το κλειδί ισχύος για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα
- Η μπαταρία μπορεί να είναι πολύ χαμηλή, παρακαλώ φορτιστείτε την εγκαίρως.

Ασύρματη δεν συνδέεται ή δεν μπορεί να συνδέεται

- Παρακαλώ προσπαθήστε να επανεκκίνητε το ρολοί και να συνδεθείτε ξανά.
- Παρακαλώ προσπαθήστε να επανεκκίνητε το ασύρματο κινητό τηλέφωνο και να.
- Το κινητό τηλέφωνο δεν πρέπει να συνδέεται ταυτόχρονα σε άλλες ασύρματες συσκευές.

Ανακριβείς μετρητές


- Γενικά προκαλείται από κακή επαφή μεταξύ του αισθητήρα του ρολοί και του ανθρώπινου σώματος κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Παρακαλείστε να δώσετε προσοχή στην πλήρη επαφή μεταξύ του αισθητήρα και του.
- Κρατήστε το σώμα σας ακόμη και παρακολουθήστε κοντά στον καρπό σας κατά τη διάρκεια της μέτρησης
- Για άτομα με πιο σκούρο χρώμα του δέρματος και περισσότερα μαλλιά στα χέρια τους, παρακαλούμε ενεργοποιήστε την ενισχυμένη μέτρηση στην APP [Εξοπλισμός > Ενισχυμένη μέτρηση].

Για πιο συχνές ερωτήσεις, παρακαλούμε ελέγξτε την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας [My >

Intelligens WÁrka

Felhasználóútmutató

① Egy érintés A nd K ey O Párás INépszerűszerkezetek



Képernyőművelet



Szűrő U p
1. SMS-értesítés



Balra töltés
1. Funkciós felületek



Levé beszűrő
1. Ellenőrző interfészName



Jobbra beszögzés
1. Gyors oldalárát

Fombolófénybe bevezetés

Lefelé leírja a fő interfészen a vezérlő interfész nézéséhez, kattintson a fényt



② Órázat CFeltételezés

A töltő kábelnek egyik vége USB-n keresztül csatlakozik a töltő adapterhez, a másik vége pedig az óra hátsó kapcsolattartó ponthoz csatlakozik. Az óráképernyő megjelenik a töltés jelzését, és a töltés kezdődik.

Megjegyzés: USB-interfészet csatlakozása 1A vagy annál magasabb kimenő árammal vagy töltésre szolgáló számítógépes USB-interfészével

③ Lételezés letöltése APP

Használja a mobiltelefont az alábbi QR-kód skentálására, letöltésére és felszerelésére, vagy egy Android telefont használja közvetlenül az App Store-ba, vagy egy Apple telefont használja közvetlenül az Apple Store-ba, és keressere **FitCloudPro** A download and installation.



Mobiltelefonrendszerek követelményei:



Android 5.1 és felett



iOS 8.2 vagy annál magasabb

④ Csatlakozás WÁrka

1. Kódcsatlakozás skentálására: Nyitja meg a "Eszköz" oszlopát a "FitCloudPro" alkalmazás alatt a mobiltelefonban, kattintson a kötőeszköz jobb felső oldalán hozzáadni, és a QR-kód a scanning órában párház és kötődik.

2. Kézi kapcsolat: Miután a mobiltelefon bekapcsolva Vezeték nélküli, Bejűk be a "Eszköz" oszlopát a "FitCloudPro" alkalmazás alatt, kattintson Hadd Eszköz, és kézzel

kapcsolatba a eszköz kézzel

- A csatlakozás előtt biztosítsa, hogy az óra teljesítmény 20 %-ot meghaladja, hogy elkerülje a csatlakozás elégtelen teljesítmény miatt.
- A párosítási csatlakozás során biztosítsa, hogy a mobiltelefon vezeték nélküli, az óra hívásának hangja és a média hangja Nyitás
- A hívás hangot, a média audio kikapcsolása érdekében kattintson a telefonikonát, hogy be és kikapcsolja
- Ha az óra hosszú ideig nem csatlakozott a mobiltelefonalkalmazáshoz vagy a teljesítmény Hosszú ideig lezárva, az idő pontatlan lesz. Az alkalmazás szinkronizációjára szükség



5 Az intelligens óra funkciói

Intelligens órák támogatása: A hívások válaszolása/elkészítése, üzenetértésítése, nyomás mérése, légzési oktatás, időjárás, sportmód, távolfélékzés,

6 FitCloudPro APP FSzankció

1. **Vezeték nélküli Adattovábbítás** : Ha a mobiltelefonhoz csatlakozva, az óra azonnal szinkronizálja az adatokat a mobiltelefonhoz Vezeték nélküli Például időjárás üzenetek, értesítési üzenetek, sport- és egészségügyi adatok stb. Ezek az adatok nem szinkronizálják a kapcsolat vagy a kikapcsolása után Vezeték nélküli
2. **Órárcz:** Több mint 100 órák arcat választására, letölthető és szabványosított órák arcat a FitCloudPro alkalmazáson
3. **Bejelentések:** Beszítése a kapcsolódó információk szinkronizálása érdekében az intelligens órához (telefon, üzenetek, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, többi)

MA figyelmet kell fordítani

- A terméket engedély nélkül ne törölje, javítsa vagy módosítsa.
- Ne ütköztse erősen a terméket a termékkárosodás elkerülése érdekében.
- Kérjük, kerülje a használatot erős mágneses térben, közvetlen fényben vagy magas hőmérsékletű környezetben.
- Ez a készítmény nem használható betegségek diagnosztizására, kezelésére és megelőzésére.

Gyakori problémák kezelése

Az óra nem lehet bekapcsolni

- Kérjük, rögzítsük a teljesítménykulcsot több mint 3 másodpercig
- Az akkumulátor túl alacsony lehet, kérjük, töltsék el időben.

A vezeték nélküli csatlakozás nem csatlakozható vagy nem csatlakozható

- Kérjük, próbálja újra újra az órát és újra.
- Kérjük, próbálja újra újra a mobiltelefonot vezeték nélküli és újra csatlakozni.
- A mobiltelefonot nem szabad egyidejűleg más vezeték nélküli eszközökhöz kapcsolni.

Pontatlan mérők


- A mérés során általában az óra érzékelője és az emberi testnek rossz érintkezése okozza.
- A mérés során figyelmet kell fordítani az érzékelő és a csendő közötti teljes érintkezésre.
- A testet maradjon és a csapóhoz közel figyelje meg a mérés alatt
- A bőrszínű és a karon több hajú személyek esetében, kérem, hogy a fokozott mérést az APP-ben [Equipment > Enhanced Measurement].

A gyakrabban feltett kérdésekhez kérjük, ellenőrizze a mobilapp [My > FAQ]

Nutikell

Kasutajakiri

1 Klõpsa ja toimi juhised



Ekraanipanevus



Swipe üles
1. SMS-i teade



Pöörata paremale
1. Kiire valik



Lööka alla
1. Juhtimiskontroll



Vabasta vasakule
1. Funktsioonipaneel

Flashlighti tutvustus

Lööka alla peamises liideses, et avada juhtimisliides, ja klõpsa  sellel valguse sisse- või väljalülitamiseks.

2 Vaata laadimist

Laadimiskabeli üks ots on ühendatud laadimisadapteriga USB-ühenduse kaudu, teine ots kinnitatakse kellu tagakülje kontaktpunkti. Laadimisindikaator kuvatakse ekraanil ja laadimine alustab.

Märkus: ühenda USB-liides laadimiseseadmega, mille väljundvool on vähemalt 1 A, või arvuti USB-liidesele laadimiseks.

3 Laadi alla rakendus

Skaneeri alla allolev QR-kood oma mobiiltelefoniga, alla laadige ja paigalda rakendus. Võite kasutada Androidi- või Apple-telefoni, et minna otse rakenduste poe või Apple Storeile ning otsida rakendust „FitCloudPro“, et seda alla laadida ja paigaldada.



Mobiiltelefoni süsteemi nõuded:



Android 5.1 või uuem



iOS 8.2 või uuem

4 Ühenda W Watch

1. Skaneerimisega ühendamine: avage mobiiltelefonis asuv FitCloudPro rakendus, valige „Seadmed“ ja löika seadme ühendamiseks paremas ülaosas oleva nupu. Pärast seda kinnitatakse skaneerimisnäidiku QR-kood ja seadme ühendus.

2. Käsitsi ühendamine: Pärast mobiiltelefoni mobiilside sisse lülitamist avage FitCloudPro rakendus, valige „Seadme“ ja löi „Seade lisada“, et seadet käsitsi ühendada.

- Enne paaritamist veenduge, et kell on vähemalt 20% laadimisega, et vältida probleeme ebapiisava laadimisega.

- Paarimisühenduse ajal veenduge, et mobiiltelefoni traadita side on sisse lülitatud, kella heli on sisse lülitatud ja meediakõne heli on sisse lülitatud.
- Kõne- ja meediakõnukirjutuse väljalülitamiseks klõpsa telefoni ikoonil, et selle sisse või välja lülitada.
- Kui kell on pikka aega mobiilirakendusega ühendamata või on pikka aega toite katkestatud, võib kella aeg olla ebatäpne – rakenduse sünkroonimine on siis vajalik.



5 Funktsioonid nutikellal

Nutikell toetab: kõnede vastamist ja tegemist, sõnumite teavitamist, rõhu mõõtmist, hingamisharjutusi, ilmastikuväljendeid, spordirežiimi, kaugfotografeerimist, muusikakontrolli jne.

6 FitCloudPro rakenduse funktsioon

1. traadita andmeedastus: kui kell on ühendatud mobiiltelefoniga, sünkroonib see andmeid mobiiltelefoniga, näiteks ilm, teavitused, spordi- ja terviseandmed jne. Need andmed ei sünkroonita pärast traadita ühenduse katkestamist või selle väljalülitamist.
2. Kellakujundid: Valige üle 100 erineva kujunduse – laadige need alla ja kohanda oma kella FitCloudPro rakenduses.
3. Teavitused: Sisse lülita seade, et sünkroonida andmeid nutikellaga (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, muud)

Märgid, millele tuleb tähelepanu pöörata

- Ärge demonteerige, remondi või muudke toodet ilma loata.
- Ärge lööke toodet kõvasti, et vältida kahjustusi.
- Ärge kasutage tugevas magnetväljas, otsevalguses ega kõrge temperatuuriga keskkonnas.
- See toode ei ole mõeldud haiguste diagnoosimiseks, ravi ega ennetamiseks.

Tavaliste probleemide lahendamine

Kell ei saa sisse lülitada

- Püüa toiteklahvi vajutada vähemalt 3 sekundit.
- Akut võib olla liiga nõrgaks – laadi see õigeaegselt.

traadita ei ole ühendatud või ei saa ühendust luua

- Püüa kellut uuesti käivitada ja ühendust taastada.
- Püüa mobiiltelefoni langemata võrgu taas käivitada ja ühenduda uuesti.
- Mobiiltelefoni ei tohi samaaegselt ühendada teiste traadita seadmetega.

Vale mõõtmine


- See on tavaliselt põhjustatud seadme anduriga ja inimese kehaga toimuvast halvast kontaktist mõõtmise ajal.
- Mõõtmise ajal tuleb tagada anduri ja randme vahel täielik kontakt.
- Jäta keha liikumatuks ja jälgige mõõtmise ajal oma randme lähedal.
- Tundlikumate nahavärvide ja rohkemate kätejuustega inimestele palume rakenduses [Varustus>Edasijõudnud mõõtmine] sisse lülitada edasijõudnud mõõtmine.

Sagedamini esitatud küsimuste kohta vaadake mobiilirakenduses [Minu>FAQ]

Интелектуален часовник

Прирачник за потребителите

① Указания за докосване и клавишни операции



Операция върху екрана



Повдигнете U

1. Съобщение чрез SMS



Право свиване

1. Бърза панела



Понижаване

1. Контролна панела



Преместете надясно

1. Функционална интерфейс

Въведение в фенерчето

Свържете надолу в основния интерфейс, за да видите  интерфейса за управление, и кликнете, за да включите или изключите светлината.

② Набирайте

Единият край на кабела за зареждане се свързва с адаптера за зареждане чрез USB, а другият — с контактната точка на задната страна на часовника. На екрана ще се показва индикация за зареждане и процесът ще започне.

Забележка: Върху USB интерфейса на зарядното устройство с изходен ток от 1 A или повече или USB интерфейса на компютъра за зареждане

③ Инсталирай приложението

Използвайте мобилния си телефон, за да сканирате QR кода по-долу, да изтеглите и инсталирате приложението, или използвайте Android телефон, за да отидете директно в App Store, или използвайте Apple телефон, за да отидете директно в Apple Store, и потърсете „FitCloudPro“, за да го изтеглите и инсталирате.



Изисквания за мобилна телефонна система:



Android 5.1 и по-нова версия



iOS 8.2 и по-нова версия

④ Приключете с W

1. Сканиране на QR кода за свързване: отворете раздела „Устройство“ в приложението „FitCloudPro“ на телефона, кликнете в горния десен ъгъл, за да добавите свързаното устройство, и QR кодът в сензорния часовник ще бъде свързан.

2. Ръчна връзка: След като мобилният телефон активира безжичната връзка, отворете приложението „FitCloudPro“, изберете раздела „Устройство“, натиснете „Добави устройство“ и ръчно свържете устройството.

- Преди да се извърши съпоставяне, осигурете се, че батерията на часовника е на 20% или повече, за да не се съпостави поради недостатъчна заряд.
- При свързване с мобилен телефон осигурете, че мобилната мрежа е включена, аудио на часовника е включено и аудио на медийното съдържание е включено.
- За да изключите аудио на обаждането или медийното аудио, кликнете върху иконата на телефона, за да го включите или изключите.
- Ако часовникът не е свързан с мобилното приложение или ако захранването му е прекъснато за продължителен период, времето ще бъде неточно и ще е необходимо синхронизиране чрез приложението.



5 Функции за умните часовници

Умното часовник поддържа: отговори и извършване на обаждания, известия за съобщения, измерване на кръвното налягане, дихателна тренировка, метеорологични данни, спортен режим, дистанционно снимане, управление на музика и други функции.

6 FitCloudPro – приложение, функция

1. безжична предаване на данни: когато се свърже с мобилен телефон, часовникът незабавно синхронизира данни с него чрез безжична връзка, като метеорологични данни, известия, спортни и здравни сведения и други. Тези данни няма да се синхронизират след като се прекъсне връзката или се изключи безжичното връзка.
- 2 .Часовници: Изберете от над 100 различни дизайна, които можете да изтеглите и персонализирате в приложението FitCloudPro
- 3.Уведомления: Включете функцията за синхронизация на информацията със smart часовник (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Others)

Материали, които изискват внимание

- Не разглобявайте, поправяйте или модифицирайте продукта без разрешение.
- Не облъсквайте продукта силно, за да не го повредите.
- Не използвайте в силно магнитно поле, пряко осветление или при висока температура.
- Този продукт не се използва за диагностика, лечение и превенция на заболявания.

Решаване на чести проблеми

Часовникът не може да се включва

- Приемете за сигурност, че натиснете бутона за включване повече от 3 секунди.
- Акумулаторът може да е твърде слаб – заредете го навреме.

безжичното не е свързано или не може да бъде свързано

- Моля, рестартирайте часовника и възобновете връзката.
- Моля, рестартирайте мобилния телефон и възобновете връзката.
- Не свързвайте мобилния телефон с други безжични устройства едновременно.

Неточни измервания


- Обикновено се дължи на лош контакт между сензора на часовника и тялото на човека по време на измерването.
- Обърнете внимание на пълното съединение между сензора и китката при измерване.
- Дръжте тялото си неподвижно и наблюдавайте в близост до китката си по време на измерването.
- За хора с по-тъмна кожа и повече коса на ръцете, моля активирайте подобро измерване в приложението [Оборудване>Подобро измерване].

За често задавани въпроси, погледнете приложението [Моят>Често задавани въпроси]

Snjallúr

Notendahandbók

① Snerting og lykilvirkni: Leiðbeiningar



Skjárstjórnun



Sveifðu upp
1. SMS-frétt



Sveifðu til hægri
1. Fljótlegur vaf



Sveifðu niður
1. Stýringarviðmót



Sveifðu til vinstri
1. Virkjunarviðmót

Inngangur að Flashlight

Sveifla niður á aðalviðmótið til að opna stýriviðmótið, smelltu til  að kveikja á eða slökkva á ljósinu.

② Sjá hvernig hleðslan fer fram

Ein enda hleðslukablsins er tengd hleðsluadapterinum með USB, og hin enda er fest við tengipunktinn á bakhlið úrvalsins. Skjærinn sýnir hleðsluástandið og hleðsla hefst.

Athugið: Tengid USB-tengið við hleðslutæki með úttakstraum á 1A eða hærri, eða við USB-tengi tölvu til að hleða.

③ Sæktu uppsetningartilraun

Notaðu símann þinn til að skanna QR-kóðann hér að neðan, sækja og setja upp forritið, eða notaðu Android-síma til að fara beint í App Store eða Apple-síma til að fara beint í Apple Store, og leitaðu að "FitCloudPro" til að sækja og setja upp.



Kröfur til farsíma:



Android 5.1 og nýrri



iOS 8.2 og nýrri

④ Tengid W-tækið

1. Skannaðu QR-kóðann til að tengja tækið: opnaðu „Tæki“-reitinn í FitCloudPro-forritinu á símanum, smelltu á „Bæta við tengt tæki“ efst til hægri, og QR-kóðinn í skannarúrnum verður tengdur.

2. Handvirkir tenging: Þegar farsíminn er í övöru, farðu í flokkinn „Tæki“ í forritinu „FitCloudPro“, smelltu á „Bæta við tæki“ og tengdu tækið handvirkir.

- Áður en þú paraðir úr, athugaðu að rafmagn úræðisins sé yfir 20% til að koma í veg fyrir að paraðist vegna of lágs rafmagns.

- Við tengingu á milli síma og úrvarpsvélar skal tryggja að útvarp í símanum sé kveikt, að hljóðkall í úrvarpsvélinni sé virkt og að hljóðupptök frá miðlum séu opnuð.
- Til að slökkva á hljóði símtals eða hljóði í myndböndum, smelltu á símaíkoninu til að koma því í gang eða slökkva á því.
- Ef úrvarpið er ekki tengt farsímaforritinu í langan tíma eða rafmagnið er afbrotið í langan tíma, verður tíminn ónákvæmur og verður að samstillast forritið.



5 Föll á Smart Watch

Snjallúr styður: svara og hringja í síma, tilkynningar um skilaboð, mælingu á blóðþrýstingi, andnæmingarþjálfun, veðurupplýsingar, íþróttarham, fjarlæg myndtöku, stjórnun á tónlist og fleira.

6 FitCloudPro forritsforrits aðgerð

1. Þegar úrklukkan er tengd farsímanum, samstillast hún strax gögnin með honum í gegnum þráðlausu tengingu, svo sem veður, tilkynningar, íþróttar- og heilsugögn, og fleira. Þessi gögn verða ekki samstillt eftir að þráðlaus tenging er afhætt eða slökkt á.
2. Tímaskjár: Meira en 100 tímaskjár til að velja, og hægt er að hlaða niður og sérsníða tímaskjá á FitCloudPro-forritinu.
3. Tilkynningar: Veldu á til að samstillast upplýsingar við snjallúr (sími, skilaboð, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, aðrir)

Mál sem krefjast athygli

- Ekki taka niður, laga eða breyta vörunni án heimildar.
- Ekki kasta vörunni á kraftmiklum hátt til að koma í veg fyrir skemmdir.
- Ekki nota í sterku segulsviði, beinni ljósi eða umhverfi með háum hita.
- Þetta vara er ekki ætlað til að nota við greiningu, meðferð eða forvarnir gegn sjúkdómum.

Leiðbeiningar um algeng vandamál

Ekki er hægt að kveikja á úrklukkunni

- Vinsamlegast festu rafmagnstækið í meira en 3 sekúndur
- Gæti verið að rafhlöðan sé of lágt, vinsamlegast hleðið hana í réttum tíma.

Þrátt fyrir að vera ótengt er ekki hægt að tengjast

- Reyndu að endurræsa vaktinn og tengjast aftur.
- Reyndu að endurræsa símann og tengjast aftur.
- Ekki skal tengja farsímann við aðra trálaust tæki á sama tíma.

Ónákvæmar mælingar

- Það er yfirleitt valdið af slæmum snertingu milli snertilags úrklukkunnar og mannlikamans við mælingu.
- Vinsamlegast athugið að snertingin milli snertilagsins og handleggjarins sé fullkomlega til staðar við mælingu.
- Haldið líkamanum kyrrum og horfið náið á kinninn þinn á meðan mæling er í gangi.
- Fyrir fólk með dökkri húðlit og meira hár á handleggjum: Vinsamlegast virkjaðu aukna mælingu í forritinu [Búnaður > Aukin mæling].

Fyrir algengustu spurningarnar, skoðuðu farsímaforritið [Mín > Algengustu spurningar]

Älykello

Käyttäjäoppaasi

① Kosketus- ja avausohjeet



Näytön toiminto



Siirrä ylös

1. SMS-viesti



Siirrä oikealle

1. Nopea sivu



Sulje ylös

1. Ohjausrajapinta



Siirrä vasemmalle

1. Funktiopohja

Flashlightin esittely

Sulje pääkäyttöliittymä alas näyttääksesi ohjausliittymän, ja klikkaa valon käynnistämiseen tai sammuttamiseen.

② Katso latausta

Latauskaapelin toinen pää on kytketty latausadapteriin USB-yhteyden kautta, ja toinen pää on kiinnitetty kellojen takapinnan liitäntään. Latausindikaattori näytetään kellon näytöllä, ja lataus käynnistyy.

Huomaa: Yhdistä USB-liitäntä lataajaan, jonka lähtövirta on vähintään 1 A, tai tietokoneen USB-liitäntään latausta varten.

③ Lataa asennusohjelma

Skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi, lataa ja asenna sovellus. Voit myös käyttää Android-puhelinta siirtymään suoraan App Storeen tai Apple-puhelinta suoraan Apple Storeen, ja etsi sovelluksena "FitCloudPro" lataamista varten.



Matkapuhelijajärjestelmän vaatimukset:



Android 5.1 tai uudempi



iOS 8.2 tai uudempi

④ Yhdistä Watch

1. Skannaa QR-koodi yhdistämiseksi: avaa puhelimen FitCloudPro-sovelluksen "Laitteet"-osio, klikkaa laitteen yläoikeassa kulmassa olevaa liitettävää laitetta, ja skannattu koodi yhdistetään ja liitetään.

2. Käsittelevä yhteys: Kun matkapuhelimen langaton yhteys on käytössä, siirry FitCloudPro-sovelluksen "Laitteet"-osioon, napsauta "Lisää laite" ja liitä laite käsin.

- Ennen parittamista varmista, että kellon akunjäännös on yli 20 %, jotta parittaminen ei tapahdu akun alenemisen vuoksi.

- Paritussiirron yhteydessä varmista, että matkapuhelimen langaton on päällä, kello on soittotila ja mediasoitto on käytössä.
- Kutsu- ja mediasoundit voidaan sammuttaa klikkaamalla puhelimen kuvaketta.
- Jos kello ei ole yhdistetty matkapuhelimen sovellukseen pitkään tai jos virta katkaistaan pitkään, aikataulu voi olla epätarkka, jolloin sovelluksen synkronointi on tarpeen.



5 Toiminnot älykellä

Älykello tukee: puheluiden vastaamista ja soittamista, viestien ilmoituksia, paineenmittausta, hengityksen harjoittelua, säätilaa, urheilutilaa, kaukokuvaus, musiikin ohjausta ja muuta.

6 FitCloudPro-sovelluksen F-toiminto

1. Langaton tiedonsiirto: Kun kello on yhdistetty matkapuhelimeen, se synkronoi välittömästi tiedot matkapuhelimeen langattomasti, kuten sää, ilmoitukset, urheilu- ja terveysdata sekä muut tiedot. Nämä tiedot eivät synkronoida, kun langaton yhteys katkaistaan tai laite sammutetaan.
2. Saat valinta-alueena yli 100 kellopintaa, joita voit ladata ja mukauttaa FitCloudPro-sovellukseen.
3. Ilmoitukset: Kytke kytin päälle, jotta tiedot synkronoidaan älykelloon (Puhelin, Viestit, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Muut)

M-merkit, jotka vaativat huomiota

- Älä purkaa, korjaa tai muuta tuotetta ilman lupaa.
- Älä törmää tuotetta voimakkaasti, jotta se ei vahingoitu.
- Älä käytä laitetta voimakkaassa magneettikentässä, suorassa valossa tai korkeassa lämpötilassa.
- Tätä tuotetta ei käytetä taudin diagnosointiin, hoitoon tai ennaltaehkäisyyn.

Yleisten ongelmien käsittely

Kelloa ei voida käynnistää

- Pidä virtapainiketta painettuna yli 3 sekunnin
- Akun taso saattaa olla liian alhainen, lataa se ajoissa.

langaton ei ole yhdistetty tai ei voida yhdistää

- Kokeile kelloa käynnistää uudelleen ja yhdistää uudelleen.
- Kokeile uudelleen käynnistää puhelimen langaton yhteys ja yhdistää uudelleen.
- Mobiilipuhelinta ei saa liittää muihin langattomiin laitteisiin samanaikaisesti.

Virheelliset mittaukset


- Tämä johtuu yleensä siitä, että kellojen anturi ei kosketa ihmisen kehoa riittävän hyvin mittauksen aikana.
- Mittausta tehdessä varmista, että anturi ja rante ovat täysin kosketuksessa.
- Pidä kehosi paikallaan ja tarkkaile mittauksen aikana käsivarren läheisyydessä.
- Jos sinulla on tummempi iho ja enemmän hiuksia käsivarsilla, otathan käyttöön parannettu mittaus sovelluksessa [Laitteisto > Parannettu mittaus].

Useammin kysyttyjä kysymyksiä löydät mobiilisovelluksessa [Minä>Kysymykset]

Pametni sat

Korisnički vodič

① Upute za dodir i operacije



Operacija na zaslonu



Pomicajte prema gore
1. SMS poruka



Pogledaj udesno
1. Brzi izbornik



Sukladno dolje
1. Kontrolna sučelje



Pomici lijevo
1. Funkcionalna sučelje

Uvod u Flashlight

Skliznite prema dolje na glavnom sučelju da biste vidjeli  kontrolno sučelje, a zatim kliknite da uključite ili isključite svjetlo.

② Pogledajte punjenje

Jedan kraj punjačkog kabela povezan je s punjačem putem USB-a, a drugi je pričvršćen na kontakt na stražnjoj strani sata. Na zaslonu će se prikazati indikator punjenja, a punjenje će započeti.

Napomena: Povežite USB priključak na punjač s izlaznom strujom od najmanje 1 A ili na USB priključak računala za punjenje.

③ Preuzmite aplikaciju za instalaciju

Koristite svoj mobitel da skenirate QR kod ispod, preuzmete i instalirate aplikaciju, ili koristite Android telefon da odmah otvorite App Store, ili koristite Apple telefon da odmah otvorite Apple Store, te potražite FitCloudPro kako biste preuzeli i instalirali.



Zahtjevi za mobilni telefonski sustav:



Android 5.1 i novije



iOS 8.2 i novije

④ Povežite Watch

1. Povezivanje skeniranjem QR koda: u mobilnoj aplikaciji FitCloudPro otvorite rubriku "Uređaj", kliknite na gornji desni dio za dodavanje povezanog uređaja, te će se QR kod s uređaja za skeniranje automatski upariti i povezati.
2. Ručna povezivanja: Nakon što mobilni telefon uključi bežični mod, u aplikaciji FitCloudPro udite u rubriku "Uređaj", kliknite na "Dodaj uređaj" i ručno povežite uređaj.
 - Prije uparivanja provjerite je li nivo naboja sata veći od 20% kako biste izbjegli uparivanje zbog nedovoljnog naboja.

- Tijekom povezivanja, osigurajte da je bežični mod mobilnog telefona uključen, da je zvuk poziva na satu uključen i da je zvuk s medija uključen.
- Da biste isključili zvuk poziva ili zvuk medija, kliknite na ikonu telefona kako biste ga uključili ili isključili.
- Ako sat dugo nije povezan s mobilnom aplikacijom ili ako mu se napajanje prekine, vrijeme će biti netočno, pa je potrebna sinkronizacija aplikacije.



5 Funkcije na pametnom satu

Pametni sat podržava: odgovaranje i obavljanje poziva, obavijesti o porukama, mjerenje tlaka, vježbe disanja, vremenske podatke, sportski način rada, daljinsko snimanje, upravljanje glazbom i druge funkcije.

6 FitCloudPro aplikacija – funkcija

1. Bežična prijenos podataka: Kada je sat povezan s mobilnim telefonom, podaci se odmah sinkroniziraju putem bežične veze, uključujući vremenske podatke, obavijesti, sportske i zdravstvene informacije, itd. Ovi podaci neće biti sinkronizirani nakon prekida ili isključenja bežične veze.
2. Površine za satove: Više od 100 površina za izbor – preuzmite i prilagodite svoju površinu za satove u aplikaciji FitCloudPro
3. Obavijesti: Uključite prekidač za sinkronizaciju informacija s pametnim satom (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Others)

Materijali koji zahtijevaju pažnju

- Nemojte rastavljati, popravljati ili mijenjati proizvod bez odobrenja.
- Nemojte nasilno udarati po proizvodu kako biste spriječili oštećenje.
- Nemojte koristiti u jakom magnetskom polju, izravnom svjetlu ili u okruženju visoke temperature.
- Ovaj proizvod se ne koristi za dijagnozu, liječenje i prevenciju bolesti.

Rješavanje uobičajenih problema

Sat se ne može uključiti

- Kliknite na dugme za napajanje i držite ga više od 3 sekunde
- Baterija možda je prekomjerno iscrpljena, molimo da je na vrijeme napunite.

Bežično nije povezano ili se ne može povezati

- Pokušajte ponovno pokrenuti sat i ponovno se povezati.
- Pokušajte ponovno pokrenuti mobilni telefon i ponovno se povežite.
- Mobilni telefon ne smije biti povezan s drugim bežičnim uređajima istovremeno.

Neispravna mjerenja


- To se najčešće događa zbog lošeg kontakta između senzora sata i tijela tijekom mjerenja.
- Tijekom mjerenja obratite posebnu pozornost na potpuni kontakt između senzora i zgloba zapešća.
- Držite tijelo mirno i pažljivo promatrajte područje oko zgloba ruke tijekom mjerenja.
- Za osobe s tamnijom kožom i više dlake na rukama, omogućite poboljšano mjerenje u aplikaciji [Oprema > Poboljšano mjerenje].

Za češća pitanja pogledajte mobilnu aplikaciju [Moje>FAQ]

Viedpulkstenis

Lietotāja rokasgrāmata

① Skaņas un tehniskās darbības instrukcijas



Ekrāna operācija



Swipt uz augšu
1.SMS ziņojums



Pārvietojiet pa labi
1. Ātra izvēle



Nospiediet lejup
1. Kontroles interfeiss



Pārvietojiet pa kreisi
1.Funkciju saskarnes

Flashlight ievads

Nospiediet lejup galvenajā saskarnē, lai redzētu vadības  saskarni, un nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismu.

② Apmeklējiet uzlādes staciju

Lādēšanas kabeļa viens gals ir savienots ar lādēšanas adapteri caur USB, bet otrs gals — ar kontaktu pulkstenes aizmugurē. Lādēšanas indikators parādīsies ekrānā, un lādēšana sāksies.

Piezīme: savienojiet USB interfeisu ar lādētāju, kura izvades strāva ir 1 A vai lielāka, vai arī ar datora USB interfeisu, lai veiktu lādēšanu.

③ Iepakojiet lietotni

Izmantojiet savu mobilo tālruni, lai nospēlētu zemāk redzamo QR kodu, lejupielādētu un instalētu lietotni. Vai arī izmantojiet Android tālruni, lai tieši nokļūtu App Store, vai Apple tālruni, lai tieši nokļūtu Apple Store, un meklējiet "FitCloudPro", lai to lejupielādētu un instalētu.



Mobilā tālrunā sistēmas prasījumi:



Android 5.1 vai jaunāks



iOS 8.2 vai jaunāks

④ Savieno W atslēgu

1. Skenējiet QR kodu, lai savienotu ierīci: atveriet mobilā tālrunā lietotnē "FitCloudPro" sadaļu, iekšējā "Ierīce" kolonnā, klikšķiniet augšējā labajā stūrī, lai pievienotu savienojamā ierīci, un tādējādi skenējot skenēšanas pulkstenī esošo QR kodu, ierīce tiks savienota un pieslēgta.

2. Manuāli savienošana: Kad mobilo tālrunā bezvadu režīms ir ieslēgts, iekļaujiet sadaļu "Ierīce" lietotnē "FitCloudPro", noklikšķiniet uz „Pievienot ierīci” un manuāli savienojiet ierīci.

- Pirms pāru veikšanas pārliecinieties, ka pulksteņa lādētā jauda ir pār 20%, lai izvairītos no pāru veikšanas, ja lādēšanas jauda nav pietiekama.

- Pārslēgšanās laikā pārliecinieties, ka mobilā tālrunā bezvadu ir ieslēgts, pulksteņa zvana skaņa ir ieslēgta un mediju skaņa ir ieslēgta.
- Lai izslēgtu zvānu un mediju skaņu, noklikšķiniet uz tālruna ikonas, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.
- Ja pulkstenis ilgu laiku nav savienots ar mobilo tālruni, tas nekavējoties sinhronizēs datus ar tālruni bezvadu tehnoloģijām, tostarp laikapstākļus, paziņojumus, sporta un veselības datus utt. Šie dati netiks sinhronizēti pēc bezvadu savienojuma pārtraukšanas vai izslēgšanas.



5 Funkcijas viedpulkstenē

Gudrā pulkstenī ir iespējams atbildēt uz zvaniem, veikt zvanus, saņemt ziņojumus, mērīt spiedienu, veikt elpošanas treniņus, pārbaudīt laikapstākļus, izmantot sporta režīmu, veikt attālinātu fotogrāfēšanu, kontrolēt mūziku un vēl vairāk.

6 FitCloudPro lietotnes funkcija

1. Bezvadu datu pārraide: Kad pulkstenis ir savienots ar mobilo tālruni, tas nekavējoties sinhronizēs datus ar tālruni bezvadu tehnoloģijām, tostarp laikapstākļus, paziņojumus, sporta un veselības datus utt. Šie dati netiks sinhronizēti pēc bezvadu savienojuma pārtraukšanas vai izslēgšanas.
2. Aizvērpji: Lai izvēlētos, ir pieejami vairāk nekā 100 aizvērpji, kuru var lejupielādēt un pielāgot FitCloudPro lietotnē.
3. Paziņojumi: Iedaliet slēdzi, lai sinhronizētu saistīto informāciju ar viedpulksteni (Tālrunis, Ziņas, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Citi)

Matters, kas prasa uzmanību

- Neizņemiet, neapstrādājiet un neizmaiņiet produktu bez atļaujas.
- Neietekmējiet produktu ar spēku, lai izvairītos no tā bojājumiem.
- Ievērojiet, ka produktu nevajadzētu izmantot stiprā magnētiskā laukā, tiešā gaismā vai augstas temperatūras vidē.
- Šis produkts nav paredzēts slimību diagnostikai, ārstēšanai vai profilaksei.

Bieži sastopamu problēmu risināšana

Sekmju nevar ieslēgt.

- Lūdzu, nospiežiet enerģijas pogu vairāk nekā 3 sekundes.
- Baterijas līmenis var būt pārāk zems, lūdzu, uzlādējiet to savlaicīgi.

vadū bezvadu nav savienots vai nav iespējams savienot

- Mēģiniet pārstartēt pulksteni un atkārtoti pieslēgt.
- Mēģiniet pārstartēt mobilo tālruni bezvadu savienojumu un atkārtoti pieslēgties.
- Mobilais tālrunis nedrīkst būt savienots ar citiem bezvadu ierīcēm vienlaikus.

Neprecīzi mērījumi


- Parasti tas rodas, ja pulkstenes sensors nepietiekami labi saskaras ar cilvēka ķermeni mērījuma laikā.
- Mērojot, jāievēro sensora un roku pilnīgā kontaktā.
- Uzturiet ķermeni mierīgā stāvoklī un uzraudziet, kas notiek tuvu rokas locītavai, mērījuma laikā.
- Cilvēkiem ar tumšāku ādu un vairāk matu uz rokām, lūdzu, ieslēdziet uzlaboto mērīšanu lietotnē [Iekārta > Uzlabota mērīšana].

Lai iegūtu biežāk uzdotās jautājumus, lūdzu, apskatiet mobilo lietotni [Manas>FAQ]

Išmanusis laikrodis

Vartotojo vadovas

① Paspaudimo ir operacijos instrukcijos



Ekranas



Peršokite į viršų

1. SMS pranešimas



Prašykite į dešinę

1. Greitas meniu



Nupraukite žemyn

1. Valdymo sąsaja



Peršok į kairę

1. Funkcijų sąsaja

"Flashlight" pristatymas

Nusileisk žemyn pagrindiniame sąsajoje, kad pamatytum  valdymo sąsają, ir paspausk, kad įjungtum ar išjungtum šviesą.

② Stebėkite įkrovimą

Paskirties kabelio vienas galas prijungiamas prie paskirties adapterio per USB, o kitas – prie kontaktų vietos ant laikrodžio nugarinės pusės. Laikrodžio ekranas rodo paskirties būseną, ir prasideda paskirtis.

Pastaba: prijunkite USB sąsają prie įkroviklio, kurio išėjimo srovė yra ne mažesnė nei 1 A, arba prie kompiuterio USB sąsajos, kad būtų galima įkrauti.

③ Atsisiųsti diegimo programėlę

Naudokite savo mobiliąjį telefoną, kad nuskaitytumėte žemiau pateiktą QR kodą, atsisiuntumėte ir įdiegtumėte programėlę. Arba naudokite Android telefoną, kad tiesiogiai patektumėte į App Store, arba Apple telefoną – į Apple Store, ir ieškokite „FitCloudPro“, kad ją atsisiuntumėte ir įdiegtumėte.



Mobiliojo telefono sistemos reikalavimai:



Android 5.1 ar aukštesnės versijos



iOS 8.2 ar aukštesnės versijos

④ Prisijunkite prie W atch

1. Skaitmeninės kodo prisijungimo eiga: atidarykite „FitCloudPro“ programėlę mobiliame telefone, pasirinkite „Įrenginys“ skyrių, spustelėkite įrenginio viršutinėje dešinėje pusėje esančią spustelėjimo mygtuką, kad pridėtumėte įrenginį, o QR kodas iš skaitmeninės kodo laikrodžio bus susietas ir priskirtas.

2. Rankiniu būdu prijungti įrenginį: Kai mobiliame telefone įjungiamas belaidis ryšys, įjunkite „FitCloudPro“ programėlėje stulpelį „Įrenginys“, spustelėkite „Pridėti įrenginį“ ir rankiniu būdu prijunkite įrenginį.

- Prieš derinant, užtikrinkite, kad laikrodžio baterijos energija būtų ne mažesnė nei 20 %, kad nesukeltų klaidos dėl nepakankamos energijos.
- Prieš sudarydami ryšį, užtikrinkite, kad mobiliajame telefone būtų įjungtas belaidis ryšys, laikrodžio skambučio garsas būtų įjungtas ir žiniasklaidos garsas būtų įjungtas.
- Norėdami išjungti skambučio ar medijos garso, spustelėkite telefono piktogramą, kad ji įjungtumėte arba išjungtumėte.
- Jei laikrodys ilgą laiką nėra prijungtas prie mobiliųjų programėlės arba jis ilgai atsijungia, laikas bus netikslus – reikės programėlės sinchronizavimo.



5 Funkcijos išmaniojoje laikrodžio versijoje

Išmanusis laikrodys palaiko: skambučių atsakymą ir skambinimą, žinutės pranešimus, slėgio matavimą, kvėpavimo treniruotes, orą, sporto režimą, nuotolinį fotografavimą, muzikos valdymą ir kt.

6 FitCloudPro programėlės funkcija

1. Bevielis duomenų perdavimas: prisijungus prie mobiliųjų telefonų, laikrodys nedelsiant sinchronizuos duomenis per belaidį ryšį, pavyzdžiui, orą, pranešimus, sporto ir sveikatos duomenis. Šie duomenys nebus sinchronizuojami, atsijungus arba išjungus belaidį ryšį.
2. Laikrodžių plokštės: pasirinkite iš daugiau nei 100 laikrodžių plokštelių, kuriuos galite atsisiųsti ir pritaikyti „FitCloudPro“ programėlėje.
3. Pranešimai: Įjunkite perjungiklį, kad būtų galima sinchronizuoti susijusią informaciją su išmaniuoju laikrodžiu (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Others)

M. reikalauja dėmesio

- Neparduokite, nepataisykite ar nepakeiskite produkto be leidimo.
- Nepakartotinai smarkiai nukreipkite į produktą, kad būtų išvengta jo pažeidimo.
- Nepakartokite naudoti stipriame magnetiniame lauke, tiesioginėje šviesoje ar aukštoje temperatūroje.
- Šis produktas nėra skirtas ligų diagnozei, gydymui ir prevencijai.

Dažnių problemų sprendimas

Nepavyksta įjungti laikrodžio

- Nustatykite galios mygtuką, kad jis būtų įjungtas ilgiau nei 3 sekundes.
- Baterija gali būti pernelyg žema – prašome ją įkrauti laiku.

bevielis nėra prijungtas arba negali būti prijungtas

- Bandykite paleisti laikrodį ir vėl prisijungti.
- Bandykite paleisti mobiliąjį telefoną ir vėl prisijungti.
- Nereikėtų vienu metu prijungti mobiliųjų telefonų prie kitų belaidžių įrenginių.

Netikslūs matavimai


- Tai dažniausiai atsiranda dėl prastos kontaktų tarp laikrodžio jutiklio ir žmogaus kūno matavimo metu.
- Maitinkite dėmesį į pilną kontaktą tarp jutiklio ir riešo matavimo metu.
- Laikykite kūną ramų ir stebėkite šalia riešo, matuojant.
- Asmenims su tamsesniu odos spalvavimu ir daugiau plaukų rankose, įjunkite patobulintą matavimą programėlėje [Įranga > Patobulintas matavimas].

Dažniausiai klausiamų klausimų atsakymus rasite mobiliameje programėlėje [Mano>Dažniausiai klausiamų klausimų]

Ceas inteligent

Ghid pentru utilizator

① Instrucțiuni pentru Touch and Key Operation



Operație de ecran



Swipe Up

1. Mesaj SMS



Swipe dreapta

1. Bară de navigare rapidă



Scorți în jos

1. Pantoful de control



Swipe spre stânga

1. Funcțiunea de interfață

Flashlight – Introducere

Scorți în jos pe interfața principală pentru a vizualiza interfața de control și apoi apăsa pentru a-l închide sau deschide.

② Văzând încărcarea

Un capăt al cablului de încărcare este conectat la adaptatorul de încărcare prin USB, iar celălalt capăt este fixat la punctul de contact de pe spatele ceasului. Ecranul va afișa semnalul de încărcare, iar încărcarea va începe.

Notă: Conectați portul USB la un încărcător cu o curent de ieșire de cel puțin 1 A sau la un computer pentru încărcare.

③ Descarcați aplicația de instalare

Scanează codul QR de mai jos cu telefonul tău mobil, descarcăți și instalați aplicația, sau folosiți un telefon Android pentru a accesa direct App Store, sau un telefon Apple pentru a accesa direct Apple Store, apoi căutați „FitCloudPro” pentru a descărca și instala.



Cerințe pentru sistemul de telefonie mobilă:



Android 5.1 sau mai nou



iOS 8.2 sau mai nou

④ Conectați ceasul

1. Scanează codul QR pentru a conecta dispozitivul: deschide aplicația „FitCloudPro” pe telefonul mobil, selectează opțiunea „Dispozitiv” și apoi apasă pe butonul „Adaugă dispozitiv” din coloana de sus, iar codul QR de pe ceasul scanator se va parea automat și va fi asociat.

2. Conectare manuală: După ce telefonul mobil activează rețeaua fără fir, accesați secțiunea „Dispozitiv” din aplicația „FitCloudPro”, apoi selectați „Adaugă dispozitiv” și conectați dispozitivul manual.

- Înainte de a face cuplarea, asigurați-vă că ceasul are o baterie cu cel puțin 20% capacitate, pentru a evita cuplarea din cauza unei baterii insuficiente.
- În timpul conectării prin cuplare, asigurați-vă că telefonul mobil este în modul Wi-Fi, că ceasul are sunetul activat și că sunetul muzicii este pornit.
- Pentru a dezactiva sunetul apelului sau cel al mătășii, apăsați pe pictograma telefonului pentru a-l activa sau dezactiva.
- Dacă ceasul nu este conectat la aplicația mobilă pentru o perioadă îndelungată sau dacă este întrerupt de la curent pentru o perioadă lungă, timpul va fi inexact și va fi necesară sincronizarea prin aplicație.



5 Funcții pentru Smart Watch

Ce poate face cea mai modernă ceasă de înțelepciune: răspunde sau face apeluri, notificări de mesaje, măsurarea tensiunii, antrenament de respirație, informații meteorologice, mod sport, fotografiere la distanță, controlul muzicii și altele.

6 FitCloudPro – Aplicație, Funcție

1. transmisie wireless de date: atunci când este conectat la telefonul mobil, ceasul sincronizează imediat datele cu acesta prin conexiune wireless, cum ar fi vremea, notificările, datele sportive și cele de sănătate, etc. Aceste date nu vor fi sincronizate după deconectare sau închidere a conexiunii wireless.
2. Dispozitive de ceas: Peste 100 de dispozitive de ceas pentru a le alege, pot fi descărcate și personalizate în aplicația FitCloudPro
3. Notificări: Activăți funcția pentru a sincroniza informațiile cu smartwatch-ul (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Alte aplicații)

Materiale care necesită atenție

- Nu desamblați, nu reparați și nu modificați produsul fără autorizație.
- Nu atingeți produsul în mod violent pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Evitați utilizarea în câmpuri magnetice puternice, în lumină directă sau în condiții de temperatură ridicată.
- Acest produs nu este utilizat pentru diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor.

Abordarea problemelor frecvente

Ceasul nu poate fi pornit

- Vă rugăm să apăsați tasta de pornire pentru mai mult de 3 secunde
- Bateria ar putea fi prea slabă, vă rugăm să o încărcați cât mai curând posibil.

se poate conecta sau nu

- Vă rugăm să reînviați ceasul și să vă conectați din nou.
- Vă rugăm să reînviați conexiunea fără fir a telefonului și să conectați din nou.
- Telefonul mobil nu trebuie conectat simultan la alte dispozitive fără fir.

Măsurători inexacte


- Este de obicei cauzat de un contact slab între senzorul ceasului și corpul uman în timpul măsurării.
- Vă rugăm să acordați atenție contactului complet între senzor și polosă în timpul măsurării.
- Păstrează corpul tău în repaus și ține-ți atenția concentrată pe poale în timpul măsurării.
- Pentru persoanele cu piele întunecată și mai multe păr pe brațe, vă rugăm să activați măsurarea îmbunătățită în aplicație [Echipament>Măsurare îmbunătățită].

Pentru întrebări frecvente, consultați aplicația mobilă [My>FAQ]

Smartklokke

Brukerveiledning

① Instruksjoner for berøring og nøkkeloperasjon



Skjermoperasjon



Swipe opp

1. SMS-oppmerksomhet



Swipe til høyre

1. Rask side



Sveip ned

1. Kontrollgrensesnitt



Swipe til venstre

1. Funksjonsgrensesnitt

Flashlight – Introduksjon

Sveip ned i hovedgrensesnittet for å se kontrollgrensesnittet, og  klikk for å slå lyset på eller av.

② Se på lading

En ende av ladekabelen kobles til ladeadapteren via USB, mens den andre enden er festet til kontaktstikket på klokkenes bakside. Når du kobler til, vises en ladeindikator på skjermen, og ladingen starter.

Merk: Koble USB-porten til en lader med utgangsstrøm på minst 1 A, eller til en USB-port på datamaskinen for lading.

③ Last ned appen

Bruk mobilen din til å skanne QR-koden nedenfor, last ned og installere appen. Alternativt kan du bruke en Android-telefon for å gå direkte til App Store, eller en Apple-telefon for å gå direkte til Apple Store, og søke etter «FitCloudPro» for å laste ned og installere.



Krav til mobiltelefonsystem:



Android 5.1 og nyere



iOS 8.2 og nyere

④ Koble til Watch

1. Skann QR-koden for å koble til: Åpne «Enhet»-feltet i FitCloudPro-appen på mobilen, klikk på knappen for å legge til enheten øverst til høyre, og QR-koden på skanningsklokken kobles til.

2. Manuell tilkobling: Når mobiltelefonen er slått på trådløs, gå til «Enhet»-feltet i FitCloudPro-appen, klikk på «Legg til enhet» og tilkobler enheten manuelt.

- Før du parer, sørg for at klokken har mer enn 20 % batteri for å unngå feilaktig paring på grunn av for lite strøm.
- Ved tilkobling av paringsforbindelsen må du sørge for at mobilens trådløse forbindelse er aktivert, samt at lyd for samtale og lyd fra medier er på.
- For å slå av samtale- og medielyd, klikk på telefonikonet for å slå den på og av.
- Hvis klokken ikke er tilkoblet mobilappen i lang tid, eller hvis strømmen er av i lang tid, kan tiden bli unøyaktig, og det må synkroniseres i appen.



5 Funksjoner på smartklokke

Smartklokken støtter: samtaler, meldingsvarsler, trykkmåling, pustetraining, vær, sportsmodus, fjernkamera, musikkstyring og mer.

6 FitCloudPro-appens funksjon

1. Trådløs dataoverføring: Når klokken er tilkoblet mobiltelefonen, synkroniserer den umiddelbart data med den via trådløs forbindelse, som vær, varsler, idrett og helseopplysninger, blant annet. Disse dataene vil ikke bli synkronisert etter at trådløs tilkobling er brutt eller slått av.
2. Klokkeskiver: Over 100 skiver å velge blant – last ned og tilpass din egen skive i FitCloudPro-appen
3. Varsler: Aktiver for å synkronisere relevant informasjon med smartklokken (telefon, meldinger, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, andre)

Materiell som trenger oppmerksomhet

- Ikke demontere, reparere eller endre produktet uten tillatelse.
- Unngå kraftig kollisjon med produktet for å forhindre skade.
- Unngå bruk i sterkt magnetfelt, direkte lys eller ved høy temperatur.
- Dette produktet brukes ikke til diagnose, behandling eller forebygging av sykdommer.

Behandling av vanlige problemer

Klokken kan ikke slås på

- Klikk på strømknappen i mer enn 3 sekunder
- Batteriet kan være for lavt – vennligst lade det i tide.

Trådløs er ikke tilkoblet eller kan ikke koble seg

- Prøv å starte klokken på nytt og koble den på nytt.
- Prøv å starte mobilen på nytt og koble til igjen.
- Mobilen må ikke være tilkoblet andre trådløse enheter samtidig.

Uakkurate målinger


- Det skyldes vanligvis dårlig kontakt mellom klokkenes sensor og kroppen under måling.
- Vær oppmerksom på at sensoren er fullstendig i kontakt med håndleddet under måling.
- Hold kroppen rolig og hold øye med håndleddet under målingen.
- For personer med mørkere hud og mer hår på armene, aktiver forbedret måling i appen [Utstyr > Forbedret måling].

For ofte stillede spørsmål, se mobilappen [Min>FAQ]

Inteligente WAtch

Guia do Usuário

① Toque A E K Ei O Operação EuInstruções



Operação de tela



Deslizar U P

1. Notificação por SMS



Deslize Para A Direita

1. Barra Lateral Rápida



Deslize Para Baixo

1. Interface de Controle



Deslize Para A Esquerda

1. Interface de Função

Introdução à Lanterna

Deslize para baixo na interface principal para visualizar a  interface de controle, clique para ligar/desligar a LUZ

② Relógio CHarging

Uma extremidade do cabo de carregamento está conectada ao adaptador de carregamento via USB, e a outra extremidade está conectada ao ponto de contato na parte de trás do relógio. A tela do relógio exibirá a indicação de carregamento e o carregamento começará.

Nota: Conecte a interface USB ao carregador com corrente de saída de 1A ou superior ou interface USB do computador para carregamento

③ Baixar Instalação APLICATIVO

Use seu celular para escanear o código QR abaixo, Baixe e instale o APP, ou use um telefone Android para ir diretamente para a App Store, ou use um telefone Apple para ir diretamente para a Apple Store e pesquise por "FitCloudPro" Para baixar e instalar.



Requisitos do sistema de telefonia móvel:



Android 5.1 e superior



iOS 8.2 ou superior

④ Conecte o WAtch

1. Conexão de código de digitalização: Abra a coluna "Dispositivo" sob o APP "FitCloudPro" no celular, clique para adicionar o dispositivo de ligação no canto superior direito do dispositivo, e o código QR no relógio de digitalização está emparelhado e vinculado

2. Conexão manual: Depois que o celular ligar Sem fio, Entre na coluna "Dispositivo" no aplicativo "FitCloudPro", clique em Adicionar Dispositivo e conecte manualmente o dispositivo manualmente

- Antes do emparelhamento, certifique-se de que a potência do relógio esteja acima de 20% para evitar o emparelhamento devido a energia insuficiente
- Durante a conexão de emparelhamento, certifique-se de que o wireless do telefone celular esteja ligado, o áudio da chamada do relógio e o áudio da mídia Aberto
- Para desligar o áudio da chamada, áudio de mídia, clique no ícone do telefone para ligá-lo e desligá-lo
- Se o relógio não estiver conectado ao aplicativo do celular por muito tempo ou a energia é cortada por um longo tempo, o tempo será impreciso, Sincronização de APP necessária



5 Funções no Smart Watch

Suportes para relógio inteligente: Atender/fazer chamadas, notificações de mensagens, medição de pressão, treinamento respiratório, clima, modo esportivo, fotografia remota, controle de música, etc.

6 FitCloudPro APP FUNção

1. Sem fio Transmissão de dados : Quando conectado ao telefone celular, o relógio sincronizará instantaneamente os dados com o telefone celular através de Sem fio , Como previsão do tempo, mensagens de notificação, dados esportivos e de saúde, etc.Esses dados não serão sincronizados após desconectar ou desligar Sem fio
- 2 .Relógio mostra : Mais de 100 mostradores de relógio para escolher, você pode baixar um mostrador de relógio personalizado no aplicativo FitCloudPro
- 3.Notificações : Ligue o interruptor para sincronizar informações relacionadas ao smartwatch (Telefone, Mensagens, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Outros)

Matters precisando de atenção

- Não desmonte, conserte ou modifique o produto sem autorização
- Não colida com o produto violentamente para evitar danos ao produto ULZ 000123
- Evite usar em campo magnético forte, luz direta ou ambiente de alta temperatura
- Este produto não é usado para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.

Tratamento de problemas comuns

O relógio não pode ser ligado

- Por favor, conserte a tecla liga/desliga por mais de 3 segundos
- A bateria pode ser muito baixa, por favor, carregue-o a tempo

O wireless não está conectado ou não pode ser conectado

- Por favor, tente reiniciar o relógio e reconectá-lo
- Tente reiniciar o celular sem fio e conecte-se novamente
- O celular não deve estar conectado a outros dispositivos sem fio ao mesmo tempo

Inaccurate measurement


- Geralmente é causado pelo mau contato entre o sensor do relógio e o corpo humano durante a medição
- Por favor, preste atenção ao contato completo entre o sensor e o pulso ao medir.
- Mantenha seu corpo parado e observe perto do seu pulso durante a medição.
- Para pessoas com cor de pele mais escura e mais cabeloEm seus braços, ative a medição aprimorada no aplicativo [Equipamento>Medição aprimorada]

Para perguntas mais frequentes, consulte o aplicativo móvel [Meu>Perguntas frequentes]

Inteligentné hodinky

Príručka pre používateľa

① Príručka k dotyku a klávesovému ovládaniu



Operácia na obrazovke



Pohybovým dotykým vyberte U

1. SMS správa



Pohybovať sa vľavo

1. Rýchla ponuka



Pohybnutím nadol

1. Ovládacie rozhranie



Pohybovať ďalej vľavo

1. Funkčná rozhrania

Úvod k baterkovej lampke

Na hlavnej obrazovke posuňte prstom nadol, aby ste videli  ovládací panel, a kliknite na zapnutie alebo vypnutie svetla.

② Sledujte nabíjanie

Jedno koniec nabíjacieho kábla je pripojené k nabíjacímu adaptéru cez USB, druhé koniec sa pripája k kontaktnému bodu na zadnej strane hodínok. Na obrazovke sa zobrazí indikácia nabíjania a nabíjanie sa spustí.

Poznámka: Pripojte USB rozhranie k nabíjačke s výstupným prúdom 1 A alebo vyšším, alebo k USB rozhraniu počítača na nabíjanie.

③ Stiahnite aplikáciu na inštaláciu

Naskenujte QR kód nižšie svojím mobilným telefónom, stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak máte Android, prejdite priamo do App Store, ak máte iPhone, prejdite priamo do Apple Store a vyhľadajte „FitCloudPro“, aby ste ju stiahli a nainštalovali.



Požiadavky na mobilný telefónny systém:



Android 5.1 a vyššie



iOS 8.2 a vyššie

④ Pripojte W atch

1. Skenovanie QR kódu: otvorte položku „Zariadenie“ v aplikácii „FitCloudPro“ na mobilnom telefóne, kliknite na tlačidlo „Pripojiť zariadenie“ v pravom hornom rohu a QR kód na skenovanom hodinkách sa automaticky spojí a priradí.

2. Manuálne pripojenie: Po zapnutí bezdrôtového pripojenia mobilného telefónu v aplikácii FitCloudPro v oblasti „Zariadenie“ kliknite na „Pridať zariadenie“ a zariadenie manuálne pripojte.

- Pred spárovaním sa uistite, že úroveň nabitia hodínok je vyššia ako 20 %, aby ste predišli spárovaniu kvôli nedostatočnému nabitíu.
- Počas spárovania zabezpečte, aby bolo bezdrôtové pripojenie mobilného telefónu zapnuté, zvukové nastavenie hovoru na hodinkách a mediálny zvuk zapnutý.
- Ak chcete vypnúť hlasové alebo mediálne zvuky hovoru, kliknite na ikonu telefónu, aby ste ich zapnuli alebo vypnuli.
- Ak je hodinky dlhšie času nepripojené k mobilnej aplikácii alebo ak sa dlhšie vypne napájanie, čas bude nesprávny a aplikácia bude musieť synchronizovať údaje.



5 Funkcie na inteligentnom hodinku

Inteligentné hodinky podporujú: telefonické hovory, odzvy a uskutočňovanie hovorov, notifikácie správ, meranie tlaku, dýchacie cvičenia, počasie, športový režim, diaľkové ovládanie fotoaparátu, ovládanie hudby a ďalšie funkcie.

6 Funkcia aplikácie FitCloudPro

1. Bezdrôtová prenosová funkcia: Keď je hodinky pripojené k mobilnému telefónu, okamžite synchronizujú údaje – napríklad počasie, upozornenia, športové výsledky a zdravotné informácie – cez bezdrôtové spojenie. Tieto údaje sa po odpojení alebo vypnutí bezdrôtového pripojenia nebudú synchronizované.
2. Oblúčky hodín: Na aplikácii FitCloudPro si môžete stiahnuť a vlastniť si viac ako 100 rôznych obložiek hodín.
3. Upozornenia: Zapnite prepínač na synchronizáciu informácií so smartwatchom (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Iné)

Materiály, ktoré si zaslúžia pozornosť

- Nepodrobujte produkt k disasembláži, oprave ani úprave bez povolenia.
- Nepodliehajte nárazom, aby ste predišli poškodeniu výrobku.
- Nedoporučuje sa používať v silnom magnetickom poli, pri priamom svetle alebo v prostredí s vysokou teplotou.
- Tento produkt sa nevyužíva na diagnostiku, liečbu ani prevenciu chorôb.

Riešenie bežných problémov

Nemôže sa zapnúť hodinky

- Upevnite tlačidlo napájania na viac ako 3 sekundy.
- Bateria môže byť príliš nízka, prosím, naberte ju včas.

Bezdrôtové spojenie nie je aktívne alebo sa nedá nadviazať

- Skúste znova spustiť hodiny a znovu sa pripojiť.
- Skúste znova pripojiť mobilný telefón
- Mobilný telefón nesmie byť súčasne pripojený k iným bezdrôtovým zariadeniam.

Nesprávne merania

- Zvyčajne je to spôsobené nedostatočným kontaktom medzi snímačom hodínok a ľudským telom počas merania.
- Pri meraní dbajte na úplný kontakt medzi snímačom a zápästím.
- Udržujte telo v pokoji a počas merania pozorne sledujte zápästie.
- Pre osoby s tmavšou pokožkou a viac vlasmi na rukách prosím povolte rozšírené meranie v aplikácii [Zariadenie > Rozšírené meranie].

Pre častejšie kladené otázky si pozrite mobilnú aplikáciu [Moje>FAQ]

Pametni ur

Uporabniški vodnik

① Upute za dotik in operacije



Operacija zaslona



Pomaknite nad

1. SMS sporočilo



Pogrebovaj desno

1. Hitri meni



Pogrebovaj navzdol

1. Krmilna plošča



Pomaknite levo

1. Funkcijska vmesnica

Uvod v Flashlight

Sležite navzdol na glavnem vmesniku, da boste prišli do  vmesnika za krmiljenje, kliknite za vklop ali izklop svetlobe.

② Glejte polnjenje

En konec polnilnega kabla je povezan s polnilnim adapterjem prek USB, drugi konec pa je pritrjen na kontakt na zadnji strani ure. Zaslona ure prikaže napajanje, kar pomeni, da se polnjenje začne.

Opomba: Povežite USB vmesnik na polnilnik z izhodnim tokom 1 A ali več ali na USB vmesnik računalnika za polnjenje.

③ Preprosto prenese aplikacijo za namestitev

S svojim mobilnim telefonom skenirajte QR kodo spodaj, prenemite in namestite aplikacijo. Ali pa z Android telefonom odprite App Store ali z Apple telefonom Apple Store in iskajte »FitCloudPro«, da jo prenesejo in namestijo.



Zahteve za mobilni telefonski sistem:



Android 5.1 in višje



iOS 8.2 in višje

④ Povežite W atch

1 Skenirajte QR kodo za povezavo: odprite razdelko »Naprava« v aplikaciji FitCloudPro na telefonu, kliknite na gumb za dodajanje povezane naprave v zgornjem desnem kotu, s čimer se QR koda na skenerju poveže z napravo.

2 Ručna povezava: Ko mobilni telefon vklopi brezžično povezavo, v aplikaciji FitCloudPro v stolpcu »Naprava« kliknite »Dodaj napravo« in ročno povežite napravo.

- Pred parjenjem preverite, ali je natančnost ure nad 20 %, da se izognete napakam zaradi nezadostne natančnosti.
- Med povezovanjem s pomočjo parjenja zagotovite, da je brezžična veza mobilnega telefona vklopljena, klicni zvok na uru vklopljen in medijalni zvok vklopljen.
- Za izklop zvoka klicev in medijev kliknite ikono telefona, da ga vklopite in izklopite.
- Če je ura dolgo časa ne povezana z mobilno aplikacijo ali je bila napajanje prekinjeno, se čas ne more natančno prikazovati, zato je potrebna sinhronizacija v aplikaciji.



5 Funkcije na pametnem uru

Pametni ura omogoča: odzivanje in izvajanje klicev, obvestila o sporočilih, merjenje tlaka, vajeniško vadbo, vremenske podatke, športni način, oddaljeno fotografiranje, upravljanje z glasbo in druge funkcije.

6 FitCloudPro – funkcija aplikacije

1. Bežična prenos podatkov: Ko je ura povezana s mobilnim telefonom, takoj sinhronizira podatke prek brezžičnega omrežja, kot so vreme, obvestila, podatki o športu in zdravju ter podobno. Ti podatki se ne bodo sinhronizirali, če se omrežje prekine ali omrežje izklopi.
2. Pogledi na urah: Na aplikaciji FitCloudPro lahko preneseš in prilagodiš več kot 100 pogledov na urah.
3. Obvestila: vklopi preklap za sinhronizacijo povezanih informacij z pametnim urom (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WeChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Others)

Materiale, ki zahtevajo pozornost

- Ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte izdelka brez dovoljenja.
- Ne trdite izdelka, da se izogne poškodbi.
- Nemojte uporabljati v močnem magnetnem polju, neposrednem svetlobnem svetlu ali v okolju z visoko temperaturo.
- Ta izdelek ni namenjen diagnostiki, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.

Reševanje pogostih težav

Nemogoče je vklopiti ure.

- Začasno izključite napajanje, če ga držite več kot 3 sekunde.
- Baterija je morda premajhna, zato jo čim prej polnite.

brezžični ni povezan ali ga ni mogoče povezati

- Poskusite ponovno zagnati ure in ponovno se povezati.
- Poskusite ponovno zagnati brezžični povezavev mobilnega telefona in se znova povežite.
- Nekdaj ne povezujte mobilnega telefona z drugimi brezžičnimi napravami.

Napake pri merjenju

- To je pogosto posledica slabe stike med senzorom ure in telesom med merjenjem.
- Pri merjenju pozornost namenite celotnemu stiku med senzorjem in zapestjem.
- Ohranite teleso mirno in pozorno opazujte ob ročaju med merjenjem.
- Za osebe z temnejšo kožo in več kožnimi lasmi na rokah omogočite izboljšano merjenje v aplikaciji [Oprema > Izboljšano merjenje].

Za pogostejše postavljena vprašanja si oglejte mobilno aplikacijo [Moje>FAQ]