


英

Product Introduction

Magnetic selfie stick

Function Introduction:



Charging light Power switch TYPE-C connection port

Power switch: toggle the switch to turn on or off the machine
Photo button: Press and hold the camera mode for 3 seconds to enter zoom mode (press screen rotation/display ratio to zoom in/out after entering)
Screen Rotation: The screen can be rotated 180 degrees (long press for 3 seconds to switch to mirroring)
Display ratio switchable between full screen mode and 1:1 Mode/Full light button: Short press to switch light color, long press to switch light brightness



德

Produkteinführung

Magnetische Selfie-Kamera

Funktioneinleitung:



Ladelampen Stromschalter TYPE-C Anschlusseschnitt

Stromschalter: Schalter zum Einschalten oder Ausschalten der Maschine
Foto-Taste: Fotografieren Kamerasmodus 3 Sekunden lang drücken, um in den Zoom-Modus zu gelangen (nach dem Eingang drücken Sie das Bildschirmdrehung/Anzeigeverhältnis, um zu vergrößern und zu verkleinern)
Bildschirmdrehung: Der Bildschirm kann um 180 Grad gedreht werden (3 Sekunden lang drücken)
Anzeigeverhältnis: Schalter zwischen Vollbildmodus und 1:1-Modus
Beleuchtungstaste: kurzdrücken, um die Lichtfarbe zu wechseln
Langdrücken, um die Lichtfarbe zu wechseln

法

Introduction du produit

Caméra selfie magnétique

Introduction de la fonctionnalité:



Lampe rechargeable Interrupteur d'alimentation Port de connexion TYPE-C


Interrupteur d'alimentation: Interrupteur à bascule pour allumer ou éteindre la machine
Touche photo: mode appareil photo photo photo long pression de 3 secondes pour entrer en mode zoom (appuyez sur rotation de l'écran / rotation de l'écran: peut faire pivoter l'écran de 180 degrés (appuyez longuement pendant 3 secondes pour changer de mode))
Échelle d'affichage: mode plein écran commutable sur le mode 1:1
Touche de complément lumineux: appuyez brièvement pour changer la couleur de la lampe; appuyez longuement pour changer la luminosité de la lampe

西班牙

Presentación del producto

Selfie de aspiración magnética

Introducción funcional:



Interruptor de alimentación: interruptor de encendido para encender o apagar la máquina
Botón de fotografía: modo de cámara fotográfica presione durante 3 segundos para entrar en el modo de zoom (después de entrar, presione la pantalla para girar / ampliar y reducir la escala de visualización)
Rotación de la pantalla: se puede girar la pantalla 180 grados (presione 3 segundos para cambiar el espejo)
Proporción de visualización: se puede cambiar el modo de pantalla completa al modo 1:1
Tecla de luz complementaria: presione corto para cambiar el color de la luz y presione largo para cambiar el brillo de la luz

中

产品介绍

磁吸自拍器

功能介绍:



充电灯 电源开关 TYPE-C 接口

电源开关: 拨动开关可打开或关闭机器
照相机: 拍照 相机模式长按3秒进入变焦模式 (进入后按屏幕旋转/显示比例 放大/缩小)
屏幕旋转: 可将屏幕旋转180度 (长按3秒切换摄像头)
显示比例: 可按全屏模式或1:1模式
补光灯键: 短按切换灯颜色 长按切换灯亮度




日

製品紹介

じききゅうしゅセルフカメラ

機能の紹介:



電源スイッチ: 機械をオンまたはオフにするためのダイヤルスイッチ
撮影モード: カメラモード選択し、3秒ズームモードに入る (入った後画面回転/表示スケールを押して拡大/縮小)
画面回転: 画面を180度回転 (長押し3秒でカメラを切り替え可能)
表示スケール: 画面モードで1:1モードを切り替える可能
補光スイッチ: 短押し切り替えランプの色/長押し切り替えランプの強度

韩

제품 소개

자기 흡인 셀카기

기능 소개:




원천 스위치: 기계를 켜거나 끌 수 있는 스위치
사진 키: 포토 카메라 모드로 변경 누르면 즉시 진입 (단기타입 화면 회전/디스플레이가 비동기 작동 중)
화면 회전: 180도 화면 가동 (3초 동안 길게 눌러 비동기 전환)
디스플레이: 화면: 전체 화면 모드 및 1:1 모드 전환 가능
보광 버튼: 짧은 버튼을 누르면 색상 전환 버튼을 눌러 전환을 할 수

丹麦

Produktpræsentation

Magnetisk sugende selfie

Funktion Introduktion:



Opladningslys Strømbryder TYPE-C-forbindelseport

Strømbryder: skift afbryderen for at tænde for eller slukke maskinen
Foto-krav: Tryk og hold kamerastand 13 sekunder for at indstille zoomstand (tryk på skærmrotation/visningsforhold for at zoom ind/ud efter indstilling)
Skærmrotation: Skærmen kan roteres 180 grader (lang tryk i 3 sekunder for at skifte til spejling)
Skærmforhold: Skift mellem fuldskærmstilstand og 1:1-stand
Fyld lysknappen: Kort tryk på selfie lysdys, lang tryk for at skifte lysstyrke



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.