


Finished product size: 80 * 80mm
80g paper folding

VacuumMagneticSuctionWireless
ChargingPhoneHolder

Please read these instructions carefullybefore use and keep them properly
Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant utilisation et en prendre soin
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.
Lea cuidadosamente estas instrucciones de uso antes de usarlos y guárdalos adecuadamente.
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente
ご使用前に本使用説明をよくお読みいただき、大切に保管してください
使用前请仔细阅读本使用说明, 并妥善保管

Product Display Présentation du produitProduktpräsentation
Presentazione del prodottoPresentación del producto
製品展示 产品展示



- 1,Magnetic adsorption area

2,Charging port

3,Rotating shaft

4,Air release knob

5,Adhesive base
- 1,Zone d'adsorption magnétique

2,Port de charge

3,Arbre rotatif

4,Knob de dégazage

5,Base adhésive

- 1,Magnetische Adsorptionszone

2,Ladeport

3,Drehwelle

4,Entlüftungsknopf

5,Klebebasis
- 1,Zona di adsorbimento magnetico

2,Porta di ricarica

3,Albero rotante

4,Manopola di scarico d'aria

5,Base adesiva

- 1,Zona de adsorción magnética

2,Puerto de carga

3,Eje rotativo

4,Perilla de liberación de aire

5,Base adhesiva
- 1,磁気吸着エリア（じききゅうちゃくエリア）

2,充電ポート

3,回転軸（かいてんじく）

4,排気ノブ（はいきノブ）

5,粘着ベース（ちゃくねつベース）

- 1,磁吸区域


2,充电接口

3,转轴

3,排气旋钮

4,带胶粘底座

包装清单 Packing List Liste d'emballage Verpackungsliste
Elenco di imballaggio Lista de empaque 梱包清单



- 1,Product

3,Instruction manual

1,Produit

3,Mode d'emploi

1,Prodotto

3,Istruzioni d'uso

1,Producto

3,Instrucciones de uso

1,せいひん

3,取扱説明書

1,产品

3,说明书
- 2,Magnetic attraction sheet

4,Charging Cable

2,Feuille à attraction magnétique

4,Câble de Charge

2,Magnetische Anziehungsscheibe

4,Ladekabel

2,Foglio ad attrazione magnetica

4,Cavo di Ricarica

2,Hoja de atracción magnética

4,Cable de Carga


2,磁気誘引シート

4,充電ケーブル

2,引磁片

4,充电线

Bracket Installation Installation du support Ständerinstallation
Installazione del supportoInstalación del soporte スタンドの取り付け
支架安装



Parameter Description

Product name:Wireless Charging Phone Holder
Model: A14
Size : 70×70×42mm
Number of magnetsNative closed magnet array
Magnetic adsorption force 1.5 kg (3.31 LB)
Rated Voltage: 5V-0.5A
Charging Power:15W
Charging InterfaceType-C

Description des Paramètres

Nom du Produit:Support de Téléphone à Charge Sans Fil
Modèle: A14
Taille: 70x70x42mm
Nombre d'Aimants: Matrice d'Aimants Fermée Originale
Fuerza de Attracción des Aimants: 1.5 kg (3.31LB)
Tension Nominale: 5V-0.5A
Puissance de Charge: 15W
Port de Charge: Type-C

Parameterbeschreibung

Produktname: Wireless-Charging-Handyhalter
Modell: A14
Größe: 70x70x42mm
Anzahl der Magnete: Ursprüngliche Geschlossene Magnetanordnung
Magnetanziehungskraft: 1.5 kg (3.31LB)
Nennspannung: 5V-0.5A
Ladeleistung: 15W
Ladeport: Type-C

Descrizione dei Parametri

Nome del Prodotto: Supporto per Telefono con Carica Wireless
Modello: A14
Dimensione: 70x70x42mm
Numero di Magneti: Matrice di Magneti Chiusa Originale
Forza di Attrazione dei Magneti: 1.5 kg (3.31LB)
Tensione Nominale: 5V-0.5A
Potenza di Carica: 15W
Porta di Carica: Type-C

Descripción de Parámetros

Nombre del Producto: Soporte para Teléfono con Carga Inalámbrica
Modelo: A14
Tamaño: 70x70x42mm
Número de Imanes: Matriz de Imanes Cerrada Original
Fuerza de Atracción de Imanes: 1.5 kg (3.31LB)
Tensión Nominal: 5V-0.5A
Potencia de Carga: 15W
Puerto de Carga: Type-C

パラメータ説明

製品名（せいひんめい）：ワイヤレス充電スマホホルダー
型番（かたばん）：A14
サイズ: 70x70x42mm
磁石数（じしゃくすう）：オリジナルクロースドマグネットアレイ
磁石吸着力（じしゃくきゅうちゃくりょく）：1.5 kg (3.31LB)
定格電圧（ていかくでんあつ）：5V-0.5A
充電パワー（じゅうでんパワー）：15W
充電インターフェース（じゅうでんインターフェース）：Type-C

参数说明

产品名称:真空磁吸无线手机支架
型号：A14
尺寸：70×70×42mm
磁铁数量：原生闭合磁铁阵列
磁铁吸附力：1.5 kg (3.31 LB)
额定电压：5V-0.5A
充电功率：15W
充电接口：Type-C

- 1.Before pasting, ensure the surface is clean and dry to avoid oil or dust affecting the adhesive strength

2.After peeling off the protective film, align the suction cup with the target area, press it, and turn the air release knob to the "ON" position to lock

3.Freely pivot to adjust to the desired angle

4.Lightly touch the phone to the magnetic adsorption area of the stand for automatic adsorption and fixation (MagSafe-compatible required); phones without MagSafe need to be used with a magnetic attraction sheet.

- 1.Avant de coller, assurez-vous que la surface est propre et sèche pour éviter que l'huile ou la poussière n'affectent l'adhésivité

2.Après avoir enlevé la pellicule protectrice, alignez la ventouse sur la zone cible, appuyez dessus et tournez le bouton de dégazage jusqu'à la position « ON » pour le verrouiller

3.Pivoter librement pour régler l'angle souhaité

4.Touchez légèrement le téléphone à la zone d'adsorption magnétique du support pour une adsorption et une fixation automatiques (compatibilité MagSafe requise) ; les téléphones sans fonction MagSafe doivent être utilisés avec une feuille à attraction magnétique.

- 1.Vor dem Kleben stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, um zu verhindern, dass Öl oder Staub die Klebekraft beeinträchtigen

2.Ziehen Sie die Schutzfolie ab, richten Sie die Saugnapf auf die Zielzone aus, drücken Sie ihn und drehen Sie den Entlüftungsknopf bis zur Position „ ON “, um ihn zu verriegeln

3. Drehen Sie es frei, um den gewünschten Winkel einzustellen

4.Berühren Sie das Smartphone leicht die magnetische Adsorptionszone des Ständers, um es automatisch zu adsorbieren und zu fixieren (MagSafe-kompatibel erforderlich) ; Smartphones ohne MagSafe-Funktion müssen mit einer magnetischen Anziehungsscheibe verwendet werden.

- 1.Prima di incollare, assicurati che la superficie sia pulita e asciutta, evitando che olio o polvere influenzino l'adesività

2.Dopo aver rimosso la pellicola protettiva, allinea la ventosa con la zona target, premi-la e ruota la manopola di scarico d'aria fino alla posizione « ON » per bloccarla

3.Pivota liberamente per regolare l'angolo desiderato

4.Tocca leggermente lo smartphone alla zona di adsorbimento magnetico del supporto per un'adsorbimento e fissaggio automatici (richiesta compatibilità MagSafe) ; gli smartphone senza funzione MagSafe devono essere usati con un foglio ad attrazione magnetica.

- 1.Antes de pegar, asegúrate de que la superficie esté limpia y seca para evitar que el aceite o el polvo afecten la adhesión

2.Después de despegar la película protectora, alinea la ventosa con la zona objetivo, presiona y gira la perilla de liberación de aire hasta la posición « ON » para bloquearla

3.Pivota libremente para ajustar el ángulo deseado

4.Toque ligeramente el teléfono a la zona de adsorción magnética del soporte para una adsorción y fijación automáticas (se requiere compatibilidad con MagSafe) ; los teléfonos sin función MagSafe deben usarse con una hoja de atracción magnética.

- 1.貼り付ける前に、表面が清潔で乾燥していることを確認してください。油汚れやほこりが付着していると粘性に影響するため、注意してください

2.保護フィルムを剥がした後、吸盤を対象エリアに合わせて押し、排気ノブを「ON」の位置まで回してロックします

3.自由に回して適切な角度に調整できます

4.スマホをスタンドの磁気吸着エリアに軽く接触させると、自動的に吸着して固定されます（MagSafe 機能対応が必要です）。MagSafe 機能がないスマホの場合は、磁気誘引シートと併用する必要があります。


- 1.粘貼前请确保表面清洁干燥,避免油污或灰尘影响粘性

2.撕开保护膜后,将吸盘对准目标区域按压并拨动排气旋钮至'ON'锁定。

3.自由旋转调节合适角度。

4.手机轻触支架磁吸区即可自动吸附固定(需附带MagSafe功能)，无MagSafe功能需配合引磁片使用。

Bracket Adjustment Ajustement du support Ständerstellung
Aggiustamento del supporto Ajuste del soporte
スタンドの調整 支架调整



Push and pull up and down to control the height; the rotating shaft and base allow 360° free rotation left and right.

Pousser et tirer vers le haut et le bas pour contrôler la hauteur ; l'arbre rotatif et la base permettent une rotation libre de 360° vers la gauche et la droite.

Nach oben und unten schieben und ziehen, um die Höhe zu steuern ; die Drehwelle und die Basis ermöglichen eine freie 360°-Rotation nach links und rechts.

Spingere e tirare verso l'alto e il basso per controllare l'altezza ; l'albero rotante e la base consentono una rotazione libera di 360° verso sinistra e destra.

Empujar y tirar hacia arriba y abajo para controlar la altura ; el eje rotativo y la base permiten una rotación libre de 360° hacia la izquierda y la derecha.

上下にプッシュアンドプルして高さを調整し、回転軸とベースは左右 360° 自由に回転できます。

上下推拉控制高度，转轴和底座可左右 360° 自由旋转角度

Precautions Précautions d'emploi Vorsichtsmaßnahmen Precauzioni d'uso
Precauciones de uso ちゅういじこう 注意事項

Before pasting, ensure the surface is clean and dry to prevent oil stains or dust from affecting the adhesiveness; 2. To ensure safe use, please use this product on a flat and stable surface; 3. High temperatures in summer may cause the suction cup to become soft and slip—simply reattach it.

Avant de coller, assurez-vous que la surface est propre et sèche pour éviter que les taches d'huile ou la poussière n'affectent l'adhésivité ; 2. Pour garantir une utilisation sûre, utilisez ce produit sur une surface plate et stable ; 3. Les hautes températures d'été peuvent rendre la ventouse molle et la faire glisser : il suffit de la réaccrocher.

Vor dem Kleben stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, um zu verhindern, dass Ölflecken oder Staub die Klebekraft beeinträchtigen ; 2. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, verwenden Sie dieses Produkt auf einer ebenen und stabilen Oberfläche ; 3. Hohe Temperaturen im Sommer können die Saugnapf weich werden lassen und rutschen – einfach neu anbringen.

Prima di incollare, assicurati che la superficie sia pulita e asciutta per evitare che le macchie d'olio o la polvere influenzino l'adesività ; 2. Per garantire un uso sicuro, utilizza questo prodotto su una superficie piatta e stabile ; 3. Le alte temperature d'estate possono far diventare la ventosa molle e farla scivolare : basta ricollegarla.

Antes de pegar, asegúrate de que la superficie esté limpia y seca para evitar que las manchas de aceite o el polvo afecten la adhesión ; 2. Para garantizar un uso seguro, usa este producto en una superficie plana y estable ; 3. Las altas temperaturas en verano pueden hacer que la ventosa se ponga blanda y se deslice : basta volver a pegarla.

貼り付ける前に、表面が清潔で乾燥していることを確認してください。油汚れやほこりが粘性に影響することを避けてください；2. 使用上の安全を確保するため、本製品は平らで安定した表面で使用してください；3. 夏季の高温により吸盤が柔らかくなって滑る場合がありますが、再度吸着させればよいです。

粘貼前请确保表面清洁干燥,避免油污或灰尘影响粘性。为保障使用安全,请确保在平整、稳固的表面上使用本产品。夏季高温导致吸盘变软滑动，重新吸附即可

Scan the QR code to watch the operation demo.
Scannez le code QR pour voir la démonstration d'utilisation.
Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsdemonstration anzusehen.
Escanee el código QR para ver la demostración e operación.
Scansiona il codice QR per guardare la dimostrazione operativa.
QRコードをスキャンして操作デモをご覧ください
扫码观看操作演示