

风琴折 100g 铜版纸

封面

3-IN-1 Wireless Charger 		English 一、Package Contents Wireless Charger ×1 USB-C Charging Cable ×1 45W PD Charger ×1 User Manual ×1 二、Product Specifications Model: TurboViu Input: 15V/3A (45W PD adapter required) Phone Output: 25W Max AirPods Output: 5W max Apple Watch Output: 2.5W 三、Instructions 1. Setup: Connect USB-C cable to charger and 45W+ PD charger. Screen lights up. 2. Charge: Place device on charging area. Screen shows real-time wattage. 3. Screen On/Off: Tap button to turn display on/off. 四、Notes 1. Keep away from high temperatures, humidity, direct sunlight. 2. Do not disassemble or impact device. 3. Use non-metallic phone case ≤2mm. 4. Medical device users keep ≥20 cm distance.	Deutsch 一、Paketinhalt Ladegerät ×1 USB-C Ladekabel ×1 45W PD-Netzteil ×1 Bedienungsanleitung ×1 二、Produktspezifikationen Modell: TurboViu Eingang: 15V/3A (45W PD-Netzteil erforderlich) Telefon-Ausgang: 25W Max AirPods-Ausgang: max. 5W Apple Watch-Ausgang: 2,5W-5W 三、Bedienungsanleitung 1. Einrichtung: USB-C-Kabel mit Ladegerät und 45W+ PD-Netzteil verbinden. Display leuchtet auf. 2. Laden: Gerät auf Ladefläche legen. Display zeigt Echtzeit-Wattzahl. 3. Display Ein/Aus: Taste antippen, um Display ein-/auszuschalten. 四、Hinweise 1. Von hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. 2. Gerät nicht zerlegen oder Stößen aussetzen. 3. Nichtmetallische Handyhülle ≤2 mm verwenden. 4. Mindestabstand ≥20 cm zu medizinischen Geräten.	Français 一、Contenu du package Chargeur ×1 Câble de charge USB-C ×1 Chargeur 45W PD ×1 Manuel d'utilisation ×1 二、Spécifications du produit Modèle: TurboViu Entrée: 15V/3A (adaptateur PD 45W requis) Sortie téléphone: 25W Max Sortie AirPods: 5W max Sortie Apple Watch: 2,5W 三、Mode d'emploi 1. Installation: Connectez le câble USB-C au chargeur et à un chargeur PD 45W+. L'écran s'allume. 2. Charge: Placez l'appareil sur la zone de charge. L'écran affiche la puissance. 3. Écran Marche/Arrêt: Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre. 四、Consignes de sécurité 1. Tenir à l'écart des températures élevées, de l'humidité, du soleil direct. 2. Ne pas démonter ni heurter l'appareil. 3. Coque de téléphone non métallique ≤2 mm. 4. Distance ≥20 cm des dispositifs médicaux.	Italiano 一、Contenuto della confezione Caricabatterie ×1 Cavo di ricarica USB-C ×1 Caricabatterie 45W PD ×1 Manuale utente ×1 二、Specifiche del prodotto Modello: TurboViu Ingresso: 15V/3A (adattatore PD 45W richiesto) Uscita telefono: 25W Max Uscita AirPods: max 5W Uscita Apple Watch: 2,5W 三、Istruzioni per l'uso 1. Configurazione: Collega cavo USB-C al caricabatterie e a caricabatterie PD 45W+. Schermo si accende. 2. Ricarica: Posiziona il dispositivo sull'area di ricarica. Schermo mostra potenza. 3. Schermo On/Off: Tocca il pulsante per accendere/spegnere. 四、Avvertenze 1. Tenere lontano da alte temperature, umidità, luce solare diretta. 2. Non smontare né urtare il dispositivo. 3. Custodia non metallica ≤2 mm. 4. Mantenere distanza ≥20 cm da dispositivi medici.	Español 一、Contenido del paquete Cargador inalámbrico ×1 Cable de carga USB-C ×1 Cargador 45W PD ×1 Manual del usuario ×1 二、Especificaciones del producto Modelo: TurboViu Entrada: 15V/3A (adaptador PD 45W requerido) Salida teléfono: 25W Max Salida AirPods: 5W máx Salida Apple Watch: 2,5W 三、Instrucciones de uso 1. Configuración: Conecta cable USB-C al cargador y a cargador PD 45W+. Pantalla se enciende. 2. Carga: Coloca el dispositivo en el área de carga. Pantalla muestra vatios. 3. Pantalla On/Off: Toca el botón para encender/apagar. 四、Advertencias 1. Mantener alejado de altas temperaturas, humedad, luz solar directa. 2. No desmontar ni golpear el dispositivo. 3. Funda no metálica ≤2 mm. 4. Mantener distancia ≥20 cm de dispositivos médicos.	Nederlands 一、Pakketinhoud Draadloze oplader ×1 USB-C oplaadkabel ×1 45W PD-oplader ×1 Gebruikershandleiding ×1 二、Productspecificaties Model: TurboViu Ingang: 15V/3A (45W PD-adapter vereist) Telefoon-uitgang: 25W Max AirPods-uitgang: max. 5W Apple Watch-uitgang: 2,5W 三、Gebruiksaanwijzing 1. Installatie: Sluit de USB-C-kabel aan op de oplader en een 45W+ PD-oplader. Scherm licht op. 2. Opladen: Plaats het apparaat op het oplaadgebied. Scherm toont realtime wattage. 3. Scherm Aan/Uit: Tik op de knop om het display aan of uit te zetten. 四、Waarschuwingen 1. Uit de buurt houden van hoge temperaturen, vochtigheid, direct zonlicht. 2. Demonteer of stoot het apparaat niet. 3. Gebruik een niet-metalen telefoonhoesje ≤2 mm. 4. Gebruikers van medische apparaten houden ≥20 cm afstand.
---	--	--	--	---	---	--	---

日本語

一、ほうそう ないよう

ワイヤレス充電器 ×1 USB-C充電ケーブル ×1
45W PD充電器 ×1 取扱説明書 ×1

二、製品仕様

モデル: TurboViu
入力: 15V/3A (45W PDアダプター必須)
電話出力: 25W Max
AirPods出力: 最大5W
Apple Watch出力: 2.5W

三、取扱説明

1. 設置: USB-Cケーブルを充電器と45W以上のPD充電器に接続します。画面が点灯します。
2. 充電: デバイスを充電エリアに置きます。画面にリアルタイムのワット数が表示されます。
3. 画面オン/オフ: ボタンをタップして画面をオン/オフします。

四、注意事項

1. 高温、多湿、直射日光を避けてください。
2. 分解したり、衝撃を与えたりしないでください。
3. 非金属製の携帯電話ケース (厚さ2mm以下) を使用してください。
4. 医療機器使用者は20cm以上離してください。



English	Phone charging -shows wattage
Deutsch	elefon lädt – zeigt Wattzahl
Français	Charge du téléphone – affiche la puissance
Italiano	Ricarica telefono – mostra potenza
Español	Carga del teléfono – muestra vatios
Nederlands	Telefoon opladen – toont wattage
日本語	充電中 – ワット数を表示



English	AirPods charging
Deutsch	AirPods laden
Français	Charge des AirPods
Italiano	Ricarica AirPods
Español	Carga de AirPods
Nederlands	AirPods opladen
日本語	AirPods充電中



English	Apple Watch charging
Deutsch	Apple Watch lädt
Français	Charge de l'Apple Watch
Italiano	Ricarica Apple Watch
Español	Carga de Apple Watch
Nederlands	Apple Watch opladen
日本語	Apple Watch充電中



English	Error – check placement
Deutsch	Fehler – Position prüfen
Français	Erreur – vérifiez le placement
Italiano	Errore – controlla il posizionamento
Español	Error – comprueba la colocación
Nederlands	Fout – controleer de plaatsing
日本語	エラー – 置き場所を確認




English	All Three Devices in Use
Deutsch	Alle drei Geräte in Verwendung
Français	Les trois appareils en cours d 'utilisation
Italiano	Tutti e tre i dispositivi in uso
Español	Los tres dispositivos en uso
Nederlands	Alle drie de apparaten in gebruik
日本語	3台同時使用中



English	Abnormal device charging
Deutsch	Gerät lädt nicht ordnungsgemäß
Français	Chargement anormal de l'appareil
Italiano	Carica anomala
Español	Carga anormal del dispositivo
Nederlands	Abnormaal opladen
日本語	機器の充電に異常があります



English	Touch On/Off
Deutsch	Berührung Ein/Aus
Français	Tactile Marche/Arrêt
Italiano	Touch Accensione/Spegnimento
Español	Táctil Encendido/Apagado
Nederlands	Aan/uit via aanraking
日本語	タッチでオン / オフ



Made in china

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF exposure statement:
The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

封底