

Sleeve Jacket

Paper weight 150g - Perfect White



CSD TEAM

Designer: Seolhee Kim

Product: Aud Shower Mirror

Project: QSG design

Date: 03 / 22 / 17

Scale: 100%



COMMENTS

Please do not print this layer!!!

- 100% actual size
- Both side printing
- Paper should be perfect white color grosy paper
- Adjust the die-cut if necessary

SPECIFICATIONS



Printing information



CMYK

QSG

Paper weight 100g - Perfect White

Front

Bothside Print

Back


**Wireless Bluetooth Shower Speaker
with Anti-Fog Mirror | Aud™ Shower Mirror**

Quick Start Guide

Haut-parleur de douche bluetooth sans fil avec contrôle miroir anti-buée
Altavoz de ducha inalámbrico Bluetooth con espejo antivaho
Kabelloser Bluetooth-Duschlautsprecher mit Anti-Beschlag-Spiegelkontrolle



RESET Réinitialiser / Reiniciar / Reset




Use paper clip or any sharp tool to press the reset button located inside the hole next to charging USB jack to reset the unit if the unit is hang up.

Utilisez un trombone ou un outil pointu pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'intérieur du trou à côté de la prise USB pour réinitialiser l'appareil si l'appareil est raccroché.


Utilice un clip de papel o cualquier herramienta afilada para presionar el botón de reinicio ubicado dentro del agujero, al lado de la toma de carga USB para reiniciar la unidad, si la unidad se ha colgado.

Verwenden Sie eine Büroklammer oder ein scharfes Werkzeug, um die Reset-Taste zu betätigen, die sich im Inneren des Lochs befindet, neben der USB-Ladebuchse, um das Gerät zurückzusetzen, wenn es sich aufgehängt hat.

Front
Avant
Frente
Vorne



Right
Droite
Derecha
Rechts



A Speaker / Haut-parleur
Altavoz / Lautsprecher

B Fog-free Mirror / Miroir anti-brouillard
Espejo sin niebla / Beschlagfreier Spiegel

C LED indicator / Indicateur LED
Indicador LED / LED-Anzeige

D Power button / Bouton d'alimentation
Botón de encendido / Netzschalter

E Play/Pause/Call button
Play/Pause/Bouton d'appel
Botón reproducir/pausa/llamada
Play/Pause/Call-Taste

F Volume Up / Augmenter du volume
Subir volumen / Lautstärke erhöhen

G Volume Down / Réduire le volume
Bajar volumen / Lautstärke verringern

H Charge/Reset / Charger / Réinitialiser
Cargar/Reiniciar / Aufladen / Reset

I Removable suction cup
Ventouse amovible / Ventosa extraíble
abnehmbarer Saugnapf


J Hanging Strap / Courroie de suspension
Correa colgante / Hängeschlaufe

WHAT'S INCLUDED

Ce qui est inclus / Qué se incluye / Was ist enthaltene


Main unit

Unité principale
Unidad principal
Hauptgerät



Removable suction cup & Hanging Strap

Ventouse amovible &
Courroie de suspension
Ventosa extraíble &
Correa colgante
abnehmbarer Saugnapf &
Hängeschlaufe



Charging Cable


Câble de chargeur
Cable del cargador
Ladekabel




CHARGING

Chargement / Cargando / Aufladen


Right
Droite
Derecha
Rechts





Micro
USB



USB



BLUETOOTH



Press and hold  for 3 seconds until power light turns blue.

To force the unit to pairing mode, press and hold  button for 3 seconds.

Appuyez et maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume en bleu.


Pour forcer l'appareil en mode d'appairage, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes.

Pulsar y mantener pulsado 3 segundos hasta que la luz de encendido se vuelva azul.

Para forzar la unidad a modo emparejamiento, pulsar y mantener el botón durante 3 segundos.

Für 3 Sekunden drücken und halten, bis das Licht blau wird.

Drücken Sie den Knopf und halten Sie ihn für 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät in den Koppel-Modus zu schalten.



When pairing LED will flash blue.

Once paired, LED will flash at slower pace and alert sound will go off.

Pendant l'appairage la LED clignotera en bleu.

Une fois jumelé, la LED clignotera au ralenti et un signal sonore se déclenchera.

Al emparejar, la luz LED parpadeará en azul.

Una vez emparejado, la luz LED parpadeará más lentamente y el sonido de alerta se apagará.

Beim Koppeln wird die LED blau blinken.


Wenn das Koppeln abgeschlossen ist, wird die LED langsamer blinken und ein Alarmton ertönt.

1. On your phone, go to your music library or streaming service and begin playing. Music will play through speaker.

Sur votre téléphone, accédez à votre bibliothèque de musique ou à votre service de diffusion en continu et commencez à jouer. La musique se joue par le haut-parleur.

En su teléfono, vaya a su biblioteca de música o servicio de streaming y empiece a reproducir. La música se reproducirá a través del altavoz.

Gehen Sie auf Ihrem Telefon zu Ihrer Musikbibliothek oder zum Streaming-Service und beginnen Sie zu spielen. Die Musik ist über Lautsprecher zu hören




2. To raise volume, click the  button

Pour augmenter le volume, cliquez sur le bouton « ^ »

Para aumentar el volumen, haga clic brevemente en el botón « ^ »

Um die Lautstärke zu erhöhen, klicken Sie kurz auf die Schaltfläche « ^ »



3. To lower click the  button

Pour abaisser le volume, cliquez sur le bouton « v »

Para bajarlo, haga clic brevemente en el botón « v »

Um sie zu reduzieren, klicken Sie kurz auf die Schaltfläche « v »

Skipping, replaying and pausing tracks:

1. To skip tracks hold the  button
2. To replay tracks, hold the  button.
3. Simply press the  once to pause track. Press  once more to play.

Sauter, rejouer et mettre en pause les pistes :

1. Pour sauter des pistes, maintenez la touche « ^ » enfoncée.
2. Pour rejouer les pistes, maintenez le bouton « v » enfoncé.
3. Appuyez simplement une fois sur Play / Pause pour interrompre la lecture de la piste. Appuyez de nouveau sur Play / Pause pour jouer.

Saltar, volver a reproducir y pausar pistas:

1. Para saltar pistas, mantenga pulsado el botón " ^ "
2. Para reproducir pistas, mantenga presionado el botón " v ".
3. Simplemente presione Reproducir/Pausa una vez para interrumpir la pista. Pulse Reproducir/Pausa una vez más para reproducir.

Überspringen, Wiederholen und Pausieren von Stücken:

1. Um Stücke zu überspringen, halten Sie die Taste ^
2. Um Stücke wiederzugeben, halten Sie die Taste "v" gedrückt.
3. Drücken Sie einfach einmal die Play / Pause-Tasten, um im Stück zu pausieren. Drücken Sie noch einmal Play / Pause, um zu spielen

ANSWERING CALLS


Répondre aux appels / Responder llamadas / Anrufe beantworten

1. Once your phone is connected to Bluetooth, speaker will ring when there is incoming call.

Une fois votre téléphone connecté au Bluetooth, le haut-parleur sonne quand il y a un appel entrant.

Una vez que su teléfono esté conectado a Bluetooth, el altavoz sonará cuando haya una llamada entrante.

Sobald Ihr Telefon mit Bluetooth verbunden ist, klingelt der Lautsprecher bei einem eingehenden Anruf.



2. Press the  button to answer and begin talking. You will be able to hear call through the speaker.

Appuyez sur le bouton d'appel pour répondre et commencer à parler.

Vous serez en mesure d'entendre l'appel via le haut-parleur.

Pulse el botón de llamada para contestar y comenzar a hablar. Podrá escuchar la llamada a través del altavoz.

Drücken Sie die Anruftaste, um zu antworten und zu sprechen. Sie können den Anruf durch den Lautsprecher hören.

3. To end call press  button again.


Pour terminer l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton d'appel.

Para finalizar la llamada, pulse de nuevo el botón de llamada.

Um den Anruf zu beenden, drücken Sie erneut die Ruftaste.

USING SUCTION CUP

Utilisation de la ventouse / Uso de la ventosa / Saugnapf verwenden




1. Push and hold rubber end of suction cup against hard and flat surface

Poussez et maintenez l'extrémité en caoutchouc de la ventouse contre une surface dure et plane

Empuje y sostenga el extremo de goma de la ventosa contra la superficie dura y plana

Drücken Sie das Gummi-Ende des Saugnapfes gegen eine harte und flache Oberfläche, drücken und halten Sie ihn



2. Flick down the suction lock all the way toward the mount cover until you hear click

Faites glisser vers le bas le verrou d'aspiration jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Deslice hacia abajo la cerradura de succión hasta el final hacia la cubierta de la montura, hasta que escuche un clic

Klappen Sie das Saugschloss bis zur Montageabdeckung hinunter, bis Sie ein Klicken hören