

Thank You for Purchasing SECUR360™

Welcome to Secur360 by HeathZenith. This quick start guide will help you setup the Secur360 doorbell system. For additional support, go to www.heath-zenith.com/Secur360.

Important Information

- Minimum system requirement for the Secur360 app
 - iOS 10.0 or higher
 - Android 6.0 or higher

You Will Need


- Password for your home wi-fi network
- Broadband internet connection with home wi-fi router
- For camera operation – Optimal upload speed of 3Mb/s.
- Existing wired chime
- 16 Volt AC transformer
- Phillips screwdriver
- Flat-head screwdriver

NOTICE: Install the Secur360 doorbell in a covered location; away from direct sunlight, rain, and humidity. Do not allow salt water or other conductive liquids to come into contact with the doorbell.

CAUTION: To maintain the compliance with the RF exposure guideline, place the base unit at least 7.875" (20 cm) from nearby persons.


1 Know Your System

- Use the illustration below to get to know the different components of your new Secur360 doorbell.




2 Mount the Push Button Backplate

- Remove existing wired push button.
- Using a small phillips screwdriver, remove the screw on the bottom of the video doorbell to remove back.
- Insert the existing push button wires through the hole in the backplate.
- Attach backplate to wall using the #6 screws provided (only use the screws included to ensure proper installation).



3 Wire the Push Button Backplate


- A)** Using a small phillips screwdriver, attach the two wires from the chime and transformer to the screw terminals on the push button backplate. **NOTE:** The wires may be connected to either screw.
- B)** To activate the battery, open the side of the rubber cover labeled "RST" on the back of the push button cover and slide the switch to the left.
- C)** Slide the cover up into the backplate and rotate down into place. Replace the screw removed in step 2.




4 Install the Power Module

- Remove the chime cover from the existing chime.
- Label the chime wires according to the terminal they are attached to (TRANS, FRONT, REAR).
- Remove the transformer (TRANS) wire and connect it to one of the wires on the power module using the wire quick connect (included). Connect the power module spade connector on this wire to the transformer (TRANS) screw terminal.
- Remove the wire going to the doorbell (either FRONT or REAR) and connect it to the other wire on the power module using the wire quick connect (included). Connect the power module spade connector on this wire to the screw terminal the wire was previously attached to.
- Use the double-sided tape to attach the power module to the chime (if space is available behind the chime cover) or to the outside of the chime cover.
- Replace the cover.


IMPORTANT: Do not allow the power module or wires to touch the tone bars (mechanical chime – if installed) or cover the speaker (electronic chime) as this may affect the sound of the chime when activated.



Example 1: Electronic chime



Example 2: Mechanical chime



Muchas gracias por comprar SECUR360™

Bienvenido a Secur360 by HeathZenith. Esta guía de inicio rápido le ayudará a configurar el sistema de timbre Secur360. Para soporte adicional, visite www.heath-zenith.com/Secur360.

Información importante

- Requisitos mínimos del sistema para la aplicación Secur360
 - iOS 10.0 o superior
 - Android 6.0 o superior

Usted necesitará


- Contraseña para su red wi-fi doméstica
- Conexión de banda ancha a Internet con router wifi de casa
- Para el funcionamiento de la cámara - Velocidad óptima de carga de 3Mb/seg.
- Campana con cableado existente
- Transformador de 16 Voltios CA
- Destornillador Phillips
- Destornillador de cabeza plana

AVISO: Instale el timbre Secur360 en un lugar cubierto; lejos de la luz directa del sol, de la lluvia y de la humedad. No permita que el agua salada u otros líquidos conductores entren en contacto con el timbre de la puerta.

PRECAUCIÓN: Para mantener el cumplimiento con la directriz de exposición RF, coloque la unidad base por lo menos a 7,875 pulgadas (20 cm) de las personas cercanas.


1 Conozca su sistema

- Use la ilustración de abajo para conocer los diferentes componentes de su nuevo timbre Secur360.




2 Instale la placa trasera del pulsador

- Retire el pulsador con cable existente.
- Con un destornillador Phillips pequeño, retire el tornillo de la parte inferior del timbre video para quitar la parte posterior.
- Inserte los cables existentes de los botones pulsadores a través del orificio en la placa posterior.
- Fije la placa posterior a la pared con los tornillos n° 6 provistos (use solamente los tornillos incluidos para asegurar la instalación correcta).




3 Cablee la placa posterior del pulsador

- A)** Con un destornillador Phillips pequeño, conecte los dos cables de la campana y el transformador a los terminales del tornillo en la placa posterior del botón pulsador. **NOTA:** Los cables pueden conectarse a cualquiera de los tornillos.
- B)** Para activar la pila, abra el lado de la cubierta de caucho con la etiqueta "RST" en la parte posterior de la cubierta del botón pulsador y deslice el interruptor hacia la izquierda.
- C)** Deslice la cubierta hacia arriba en la placa posterior y gire hacia abajo hasta que quede en su lugar. Vuelva a colocar el tornillo que retiró en el paso 2.




4 Instale el módulo de alimentación


- Retire la cubierta de la campana de la campana existente.
 - Etiquete los cables de campana de acuerdo con el terminal al que están conectados (TRANS, FRENTE, ATRAS).
 - Retire el alambre del transformador (TRANS) y conéctelo a uno de los alambres del módulo de alimentación usando el alambre de conexión rápida (incluido). Conecte el conector de horquilla del módulo de alimentación de este cable al tornillo del terminal del transformador (TRANS).
 - Retire el alambre que va al timbre (ya sea FRONTAL o TRASERO) y conéctelo al otro cable del módulo de alimentación usando el alambre de conexión rápida (incluido). Conecte el conector de horquilla del módulo de alimentación de este cable al tornillo del terminal al cual fue previamente conectado el alambre.
 - Utilice la cinta de doble cara para sujetar el módulo de alimentación al timbre (si hay espacio disponible detrás de la cubierta del timbre) o al exterior de la cubierta del timbre.
 - Vuelva a colocar la cubierta.
- IMPORTANTE:** No permita que el módulo de alimentación o los cables toquen las barras de tonos (campana mecánica – si instalado) o tapen el altavoz (campana electrónica) ya que esto puede afectar el sonido de la campana cuando está activada. Vea el Ejemplo 1.



Ejemplo 1: Campana electrónica



Ejemplo 2: Campana mecánica



Merçi pour votre achat de SECUR360™

Bienvenue chez Secur360 de HeathZenith. Ce guide de démarrage vous aidera à configurer votre système de carillon Secur360. Pour obtenir du soutien supplémentaire, allez à www.heath-zenith.com/Secur360.

Renseignements importants

- Exigences système minimums pour l'application Secur360.
 - iOS 10.0 ou version ultérieure
 - Android, version 6.0 ou version ultérieure

Vous aurez besoin


- Mot de passe de votre réseau wi-fi
- Connexion Internet large bande avec routeur Wi-Fi résidentiel
- Pour utilisation de la caméra – Vitesse de téléchargement optimum de 3 Mbit/s.
- Carillon câblé déjà installé
- Transformateur 16 V c.a.
- Tournevis à pointe cruciforme
- Tournevis à lame droite

AVIS: Installez la sonnette Secur360 dans un endroit couvert; loin de la lumière directe du soleil, de la pluie et de l'humidité. Ne laissez pas l'eau salée ou d'autres liquides conducteurs entrer en contact avec la sonnette.

ATTENTION! : Pour assurer la conformité aux lignes directrices concernant l'exposition aux radiofréquences, l'appareil de base doit être placé à au moins 7,875 po (20 cm) de toute personne.


1 Connaître son système

- Consultez l'illustration ci-dessous pour connaître les différentes composantes de votre nouveau carillon Secur360.




2 Installation de la plaque arrière du bouton-poussoir

- Enlevez le bouton-poussoir câblé existant.
- Au moyen d'un petit tournevis à pointe cruciforme, retirez la vis au bas du carillon vidéo pour déposer l'arrière.
- Insérez les fils actuels du bouton-poussoir dans le trou de la plaque arrière.
- Fixez la plaque arrière au mur au moyen des vis n° 6 fournies (utilisez uniquement les vis fournies pour assurer une installation appropriée).




3 Branchement de la plaque arrière du bouton-poussoir

- A)** Au moyen d'un petit tournevis à pointe cruciforme, connecter les deux fils du carillon et du transformateur aux bornes à vis de la plaque arrière du bouton-poussoir. **REMARQUE:** Les fils peuvent être branchés à l'une ou l'autre des vis.
- B)** Pour activer la batterie, ouvrez le côté du couvercle en caoutchouc portant la mention « RST » à l'arrière du couvercle du bouton-poussoir et faites glisser le commutateur vers la gauche.
- C)** Faites glisser le couvercle dans la plaque arrière, puis faites pivoter le bouton-poussoir en position. Remettez la vis retirée à l'étape 2.




4 Installation du module d'alimentation


- Retirez le couvercle du carillon existant.
 - Étiquetez les fils du carillon en fonction de la borne à laquelle ils sont branchés (TRANS, AVANT, ARRIÈRE).
 - Retirez le fil du transformateur (TRANS) et connectez-le à l'un des fils du module d'alimentation à l'aide de la connexion rapide par fil (incluse). Branchez le connecteur à cosse ouverte du module d'alimentation sur ce fil à la vis du bornier du transformateur (TRANS).
 - Retirez le fil de la sonnette (AVANT ou ARRIÈRE) et connectez-le à l'autre fil du module d'alimentation à l'aide de la connexion rapide par fil (incluse). Branchez le connecteur à cosse ouverte du module d'alimentation sur ce fil à la vis du bornier auquel ce fil était précédemment branché.
 - Utilisez de l'adhésif double-face pour fixer le module d'alimentation au carillon (s'il y a de l'espace à l'intérieur du carillon) ou à l'extérieur du couvercle du carillon.
 - Remettez le couvercle en place.
- IMPORTANT :** Ne laissez pas le module d'alimentation ni les fils toucher aux barres de tonalité (carillon mécanique – si installé) ou recouvrir le haut-parleur (carillon électronique), car cela pourrait dégrader le son du carillon une fois ce dernier activé. Voir l'exemple 1.



Exemple 1 : carillon électronique



Exemple 2 : carillon mécanique





For additional support, go to
www.heath-zenith.com/SECUR360



Para soporte adicional,visite
www.heath-zenith.com/SECUR360.



Pour obtenir du soutien
supplémentaire, allez à
www.heath-zenith.com/SECUR360.

- 5** Download the Secur360 App
- Go to the App Store™ or Google Play™ and search for the “Secur360” app and download.
- 6** Create a Secur360 Account
- On your mobile device, open the Secur360 app and press the “Register” button to create a new account.
 - Type your email address and select “Get Verification Code.” **NOTE:** You will use your email address to log into your account in the future.
 - The app will send an email with a verification code. Type the verification code in the app.
 - Enter a password and select “Done”. **NOTE:** Most special characters are acceptable. However, there might be some that will not be allowed such as the “@” symbol.



For additional support, go to
www.heath-zenith.com/Secur360

- 5** Descargue la aplicación Secur360
- Vaya a la App Store™ o Google Play™ y busque la aplicación “Secur360” y descárguela.
- 6** Cree una cuenta Secur360
- En su dispositivo móvil, abra la aplicación Secur360 y presione el botón “Registrarse” para crear una nueva cuenta.
 - Escriba su dirección de correo electrónico y seleccione “Obtener código de verificación”. **NOTA:** en el futuro utilizará su dirección de correo electrónico para iniciar sesión en su cuenta.
 - La aplicación le enviará un correo electrónico con un código de verificación. Escriba el código de verificación en la aplicación.
 - Ingrese una contraseña y seleccione “Listo”. **NOTA:** la mayoría de los caracteres especiales son aceptables. Sin embargo, puede haber algunos que no se permitirán, como el símbolo “@”.



Para soporte adicional, visite
www.heath-zenith.com/Secur360.

- 5** Téléchargement de l’appli Secur360.
- Allez sur l’App Store™ ou sur Google Play™ et recherchez l’appli « Secur360 », puis téléchargez-la.
- 6** Créer un compte Secur360.
- Sur votre appareil mobile, ouvrez l’appli Secur360, puis cliquez sur le bouton « Inscription » pour créer un nouveau compte.
 - Tapez votre adresse de courriel, puis sélectionnez « Obtenir un code de vérification » **REMARQUE :** Votre adresse de courriel vous permettra d’accéder à votre compte à l’avenir.
 - L’appli vous enverra un courriel contenant un code de vérification. Tapez le code de vérification dans l’appli.
 - Entrez le mot de passe, puis sélectionnez « OK ». **REMARQUE :** La plupart des caractères spéciaux sont acceptés. Il se peut toutefois que certains ne soient pas permis, notamment le symbole « @ ».



Pour obtenir du soutien supplémentaire,
allez à www.heath-zenith.com/SECUR360.

- 7** Adding the Secur360 Doorbell
- IMPORTANT: Before adding the Secur360 doorbell to the app, ensure your mobile device is connected to the same wi-fi network that the Secur360 doorbell will be using.**
 - Allow the Secur360 doorbell 1 minute to fully boot-up. The Secur360 doorbell will flash RED when the doorbell is ready.
 - On your mobile device, open the Secur360 app.
 - Ensure the app is showing the Home screen. If not, press the Home icon at the bottom of the screen.
 - To add a device, press the “+” icon at the top of the screen or the “Add a Device” button.
 - NOTE:** If multiple devices have been installed previously, scroll down the list of devices to see the “Add a Device” button.
 - Ensure “Add Manually” is selected at the top of the screen.
 - Select “HeathZenith” in the left-hand column and then select “Video Doorbell”.
 - Press “Confirm indicator slowly blinks” button.
 - Ensure the correct network is selected and type the network password. Press “Confirm”.
 - Follow the remaining app instructions to complete the doorbell setup.

For additional support, go to
www.heath-zenith.com/Secur360

- 7** Cómo agregar el timbre Secur360
- IMPORTANTE:** Antes de agregar el timbre Secur360 a la aplicación, asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la misma red wi-fi que el timbre Secur360 utilizará.
 - Conceda al timbre Secur360 1 minuto para que arranque por completo. El timbre Secur360 parpadeará en ROJO cuando el timbre esté listo.
 - En su dispositivo móvil, abra la aplicación Secur360.
 - Asegúrese de que la aplicación muestre la pantalla de Inicio. Si no lo muestra, presione el icono de Inicio en la parte inferior de la pantalla.
 - Para agregar un dispositivo, presione el icono “+” en la parte superior de la pantalla o el botón “Agregar un dispositivo”. **NOTA:** si se han instalado varios dispositivos anteriormente, desplácese hacia abajo en la lista de dispositivos para ver el botón “Agregar un dispositivo”.
 - Asegúrese de que “Agregar manualmente” esté seleccionado en la parte superior de la pantalla.
 - Seleccione “HeathZenith” en la columna de la izquierda y luego seleccione “Video Timbre”.
 - Presione el botón “Confirmar que el indicador parpadea lentamente”.
 - Asegúrese de seleccionar la red correcta y escriba la contraseña de la red. Presione “Confirmar”.
 - Siga las instrucciones restantes de la aplicación para completar la configuración del timbre.

Para soporte adicional, visite
www.heath-zenith.com/Secur360.

- 7** Ajout du carillon Secur360
- IMPORTANT : Avant d’ajouter le carillon Secur360 à l’appli, assurez-vous que votre appareil mobile et connecté au réseau wi-fi qu’utilisera le carillon Secur360.**
 - Attendez une minute que le carillon Secur360 finisse de redémarrer. Le voyant du carillon Secur360 clignotera en rouge lorsque le carillon sera prêt.
 - Ouvrez l’appli Secur360 dans votre appareil mobile.
 - Assurez-vous que l’écran « Accueil » de l’appli s’affiche à l’écran. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur l’icône « Accueil » au bas de l’écran.
 - Pour ajouter un appareil, cliquez sur l’icône « + » dans le haut de l’écran ou sur le bouton « Ajouter un appareil ». **REMARQUE :** Si de multiples appareils ont déjà été installés, faites défiler la liste des appareils jusqu’au bouton « Ajouter un appareil ».
 - Assurez-vous de sélectionner « Ajout manuel » dans le haut de l’écran.
 - Sélectionnez « HeathZenith » dans la colonne de gauche, puis sélectionnez « Carillon vidéo ».
 - Cliquez sur le bouton « Confirmer que le voyant clignote lentement ».
 - Assurez-vous que le bon réseau est sélectionné, puis tapez le mot de passe réseau. Appuyez sur « Confirmer ».
 - Suivez les autres directives de l’appli pour terminer la configuration du carillon.

Pour obtenir du soutien supplémentaire,
allez à www.heath-zenith.com/Secur360.

- 8** Setup Your Chime Type
- IMPORTANT: If you have a mechanical chime (see example 2), no setup is necessary.**
 - For electronic chimes (see example 1), open the Secur360 app.
 - Go to “Settings” > “Bell Settings” > “Digital”.
 - Adjust the “Ringtone Duration” to match the length of the digital ringtone.

1 Year Limited Warranty

This is a “Limited Warranty” which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province. For a period of one year from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you. **Not Covered** – Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, batteries, and other expendable items are not covered by this warranty. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty covers only HeathCo LLC assembled products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION OF MERCHANT ABILITY OR THAT THE PRODUCTS ARE FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. REPAIR OR REPLACEMENT SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE CUSTOMER AND THERE SHALL BE NO LIABILITY ON THE PART OF HEATHCO LLC FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, WHETHER OR NOT FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. **Please keep your dated sales receipt, it is required for all warranty requests.**

HeathCo LLC reserves the right to discontinue products and to change specifications at any time without incurring any obligation to incorporate new features in products previously sold.

For additional support, go to
www.heath-zenith.com/Secur360

- 8** Configuración de su tipo de campana
- IMPORTANTE:** si tiene una campana mecánica (vea el ejemplo 2), no es necesaria ninguna configuración.
 - Para campanas electrónicas (vea el ejemplo 1), abra la aplicación Secur360.
 - Vaya a “Configuración”> “Configuración de la campana”> “Digital”.
 - Ajuste la “Duración del tono de llamada” para que coincida con la duración del tono de llamada digital.

GARANTÍA LIMITADA A 1 AÑO

Esta es una “Garantía Limitada” que le da a Ud. derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia. Por un período de 1 año desde la fecha de compra, cualquier mal funcionamiento ocasionado por partes defectuosas de fábrica o mano de obra será corregido sin cargo para Ud. **No cubierto** – Servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia, bombillas, baterías, u otras partes fungibles no están cubiertas por esta garantía. Los Servicios no autorizados o modificaciones del producto o de cualquier componente que se provee invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o costos de transporte de retorno. Esta garantía cubre solamente los productos ensamblados por HeathCo LLC y no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con nuestros productos. ESTA GARANTÍA ESTÁ EXPRESAMENTE EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O SOBREENTENDIDAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O QUE LOS PRODUCTOS SE ADAPTEN PARA CUALQUIER PROPOSITO O USO EN PARTICULAR, Y ESPECIFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES Y CONSECUENTES. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEBERÍA SER LA ÚNICA SOLUCIÓN DEL CLIENTE Y NO HABRÁ RESPONSABILIDAD POR PARTE DE HeathCo LLC POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE, INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A CUALQUIER PERDIDA DE NEGOCIO O GANANCIAS SEAN O NO PREVISIBLES. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que la limitación o exclusión arriba indicada puede que no se aplique a Ud. **Por favor guarde su recibo de venta fechado; se lo requiere para cualquier solicitud de garantía.**

HeathCo LLC se reserva el derecho de discontinuar productos y de cambiar especificaciones a cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación de tener que incorporar nuevas características en los productos vendidos con anterioridad.

Para soporte adicional, visite
www.heath-zenith.com/Secur360.

- 8** Configuration de votre type de carillon
- IMPORTANT : Si vous avez un carillon mécanique (voir l’exemple 2), aucune configuration n’est nécessaire.**
 - Pour un carillon électronique (voir l’exemple 1), ouvrez l’application Secur360.
 - Suivez « Réglages » > « Réglages du carillon » > « Numérique ».
 - Réglez la « Durée de la tonalité » pour qu’elle corresponde à la durée de la tonalité numérique.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Il s’agit d’une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d’autres droits, variables d’une province à l’autre. Pendant une période de 1 an à compter de la date d’achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d’œuvre sera corrigée gratuitement. **Exclusions de la garantie** – Réparations, réglage et calibrage dus à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les ampoules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts par cette garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d’un ou l’autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie n’inclut pas le remboursement pour le dérangement, l’installation, le réglage, la perte d’utilisation, le service non autorisé ou les frais d’expédition pour le renvoi de la marchandise. La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne s’étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits. CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSEMENT EN LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDICTION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L’EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFIQUEMENT DE TOUTS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES. LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QUELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l’exclusion ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer à vous. **Veuillez conserver le reçu portant la date d’achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.**

HeathCo LLC se réserve le droit d’abandonner tout produit et d’en changer les spécifications, en tout temps et sans contracter quelque obligation que ce soit quant à l’incorporation de nouvelles caractéristiques aux produits déjà vendus.

Pour obtenir du soutien supplémentaire,
allez à www.heath-zenith.com/Secur360.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **Warning:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. **Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. FCC Responsible Party Name: HeathCo LLC Address: 2445 Nashville Road, Bowling Green, KY 42101 U.S.A. Telephone Number: 800-858-8501

Many states regulate the use of security cameras and other recording devices. It is the purchaser’s sole responsibility to ensure compliance with all applicable laws and to provide any legally required notices. Check local laws regarding the use of any recording devices and cameras prior to installation.

Apple and the Apple logos are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S., and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play is a trademark of Google Inc.

Android is a trademark of Google Inc.

210155-02
For additional support, go to
www.heath-zenith.com/Secur360

Declaración de la FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. **Advertencia:** los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. **Nota:** Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: - Reorientar o reajustar la antena receptora. - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. - Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. - Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV. Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Canadá de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: 1. Este dispositivo no puede causar interferencia. 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado del dispositivo. Nombre de la parte responsable de la CFC: HeathCo LLC Dirección: 2445 Nashville Road, Bowling Green, KY 42101 U.S.A. Número de teléfono: 800-858-8501

Muchos estados regulan el uso de cámaras de seguridad y otros dispositivos de grabación. Es la responsabilidad exclusiva del comprador asegurar el cumplimiento de todas las leyes aplicables y de proporcionar cualquier aviso legal requerido. Verifique las leyes locales con respecto al uso de cualquier dispositivo de grabación y cámaras antes de la instalación.

Apple y los logotipos de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

Android es una marca comercial de Google Inc.

210155-02
Para soporte adicional, visite
www.heath-zenith.com/Secur360.

Énoncé FCC

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. **Avertissement:** Les changements ou modifications apportés à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement. **Remarque :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n’existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, on encourage l’utilisateur d’essayer de corriger ces interférences par l’un des moyens suivants : - Réorienter ou repositionner l’antenne de réception. - Augmenter la distance séparant l’appareil du récepteur. - Brancher l’appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché. - Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision. L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage. 2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. Nom de la partie responsable de la CFC : HeathCo LLC Adresse : 2445 Nashville Road, Bowling Green, KY 42101 U.S.A. Numéro de téléphone : 800-858-8501

De nombreux états et provinces réglementent l’utilisation des caméras de sécurité et des autres dispositifs d’enregistrement. Il relève de l’unique responsabilité de l’acheteur de s’assurer de se conformer aux lois en vigueur et de fournir tout avis exigé par ces lois. Consultez les lois relatives à l’utilisation des caméras et des dispositifs d’enregistrement avant de procéder à l’installation de cet appareil.

Apple et les logos Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.

Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

210155-02
Pour obtenir du soutien supplémentaire,
allez à www.heath-zenith.com/Secur360.



Quick Start Guide
Model: 9600



Guía de Instalación Rápida
Modelo: 9600



Guide d’installation rapide
Modèle : 9600