



Color Side 1:
BLACK
Color Side 2:
BLACK

Flat size:
15.588 x 20.67 in.
Finished size:
3.897 x 4.134 in.



عربية

لتنزيل دليل المستخدم لإقران *Bluetooth*، انتقل إلى <http://www.hp.com/support>

الوصف	حالة المصباح
أزرق ثابت	تم إقران الماوس.
ومضتان باللون الأزرق وإيقاف مؤقت	تم إعادة توصيل الماوس بجهاز تم إقرانه مسبقًا.
أزرق وامض ببطء	الماوس في وضع الإقران.
كهرماني وامض ببطء	مستوى شحن البطارية منخفض. أعد تركيب البطارية.
الإجراء: اضغط على L+M+R لمدة 3 ثوانٍ	
استجابة LED	
ومض لمرة واحدة	إعداد نقطة لكل بوصة 1000
ومض لمرتين	إعداد نقطة لكل بوصة 1200 (افتراضي)
ومض لـ 3 مرات	إعداد نقطة لكل بوصة 1600
ومض لـ 4 مرات	إعداد نقطة لكل بوصة 2000

BAHASA INDONESIA

Untuk mengunduh *Panduan Pengguna Penyandingan Bluetooth*, kunjungi <http://www.hp.com/support>.

Status lampu	Keterangan
Biru terang	Mouse disandingkan.
Berkedip dua kali dan jeda	Mouse menyambung kembali ke perangkat yang disandingkan sebelumnya.
Menyala biru dengan berkedip lambat	Mouse dalam mode penyandingan.
Menyala kuning tua dengan kedip lambat	Daya baterai rendah. Ganti baterai.
Tindakan: Tekan L+M+R selama 3 detik	
Respons LED	
Berkedip 1 kali	Pengaturan 1000 DPI
Berkedip 2 kali	Pengaturan 1200 (default) DPI
Berkedip 3 kali	Pengaturan 1600 DPI
Berkedip 4 kali	Pengaturan 2000 DPI

БЪЛГАРСКИ

За да изтеглите *Bluetooth Pairing User Guide* (ръководство за потребителя за Bluetooth съвояване), посетете <http://www.hp.com/support>.

Състояние на индикатора	Описание
Непрекъснато синьо	Мишката е свързана.
Две сини премигвания и пауза	Мишката се свързва отново към свързано преди това устройство.
Бавно мигащо синьо	Мишката е в режим на свързване.
Бавно мигащо кехлибарено	Батерията е с нисък заряд. Поставете отново батерията.
Действие: Натиснете L+M+R за 3 секунди	
LED реакция	
Премигва 1 път	Настройка на 1000 DPI
Премигва 2 пъти	Настройка за DPI за 1200 (по подразбиране)
Премигва 3 пъти	Настройка на 1600 DPI
Премигва 4 пъти	Настройка на 2000 DPI

ČESKY

Pokud chcete stáhnout uživatelskou příručku *Párování zařízení Bluetooth*, přejděte na <http://www.hp.com/support>.

Stav kontrolky	Popis
Svítlí modře	Myš je spárována.
Dvě modrá bliknutí a pauza	Myš se znovu připojuje k dříve spárovanému zařízení.
Bliká pomalu modře	Myš je v režimu párování.
Bliká pomalu oranžově	Úroveň nabití baterie je nízká. Vyměňte baterii.
Akce: Držte stisknuté L+M+R po dobu 3 sekund	
Odezva kontrolky LED	
Jedenkrát zabliká	Nastavení 1 000 DPI
Dvakrát zabliká	Nastavení 1 200 DPI (výchozí)
Tříkrát zabliká	Nastavení 1600 DPI
Čtyřikrát zabliká	Nastavení 2000 DPI

DANSK

Gå til <http://www.hp.com/support> for at downloade *brugervejledningen om pardannelse med Bluetooth*.

Lysstatus	Beskrivelse
Vedvarende blå	Musen er parret.
To blå blink og en pause	Musen slutes igen til en tidligere parret enhed.
Blinker langsomt blåt	Musen er i pardannelsesstilstand.
Blinker langsomt gult	Batteriet skal lades op. Udskift batteriet.
Handling: Tryk på L+M+R i 3 sekunder	
Reaktion fra lysdioden	
Blinker 1 gang	Indstilling til 1000 DPI
Blinker 2 gange	Indstilling til 1200 DPI (standard)
Blinker 3 gange	Indstilling til 1600 DPI
Blinker 4 gange	Indstilling til 2000 DPI

DEUTSCH

Zum Herunterladen des *Bluetooth Kopplung Benutzerhandbuchs* gehen Sie zu <http://www.hp.com/support>.

LED-Status	Beschreibung
Leuchtet blau	Die Maus ist gekoppelt.
Blinkt zweimal blau und pausiert dann	Die Maus wird wieder mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden.
Blinkt langsam blau	Die Maus ist im Kopplungsmodus.
Blinkt langsam gelb	Die Batterie ist fast leer. Tauschen Sie die Batterie aus.
Aktion: L+M+R 3 Sekunden lang drücken	
LED-Reaktion	
Leuchtet 1 Mal auf	1000 DPI-Einstellung
Leuchtet 2 Mal auf	1200 DPI-Einstellung (Standard)
Leuchtet 3 Mal auf	1600 DPI-Einstellung
Leuchtet 4 Mal auf	2000 DPI-Einstellung

ESPAÑOL

Para descargar la *Guía del usuario para el emparejamiento de Bluetooth*, vaya a <http://www.hp.com/support>.

Estado del indicador luminoso	Descripción
Azul fijo	El mouse está emparejado.
Dos parpadeos en azul y una pausa	El mouse se está reconectando a un dispositivo emparejado anteriormente.
Parpadeo lento en azul	El mouse está en modo de emparejamiento.
Parpadeo lento en ámbar	Queda poca batería. Reemplace la batería.
Acción: Presione L+M+R durante 3 segundos	
Respuesta del LED	
Parpadea una vez	Configuración de 1000 DPI
Parpadea dos veces	Configuración de 1200 DPI (predeterminada)
Parpadea tres veces	Configuración de 1600 DPI
Parpadea cuatro veces	Configuración de 2000 DPI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να πραγματοποιήσετε λήψη του *Οδηγού χρήσης συζεύξης Bluetooth*, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>.

Κατάσταση φωτεινής ένδειξης	Περιγραφή
Σταθερά μπλε	Εγινε συζεύξη του ποντικιού.
Αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα και κάνει μια пауза	Το ποντίκι συνδέεται ξανά σε συσκευή με την οποία έχει συζευχθεί στο παρελθόν.
Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα	Το ποντίκι είναι σε λειτουργία συζεύξης.
Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα	Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
Ενέργεια: Πατήστε L+M+R για 3 δευτερόλεπτα	
Απόκριση LED	
Αναβοσβήνει 1 φορά	Ρύθμιση 1000 DPI
Αναβοσβήνει 2 φορές	Ρύθμιση 1200 (προεπιλογή) DPI
Αναβοσβήνει 3 φορές	Ρύθμιση 1600 DPI
Αναβοσβήνει 4 φορές	Ρύθμιση 2000 DPI

FRANÇAIS

Pour télécharger le *Manuel d'utilisation du couplage Bluetooth*, rendez-vous sur <http://www.hp.com/support>.

État du voyant	Description
Bleu fixe	La souris est couplée.
Deux clignotements bleus et une pause	La souris se reconnecte à un appareil préalablement associé.
Clignotement lent bleu	La souris est en mode couplage.
Clignotement lent orange	La batterie est faible. Remplacez la batterie.
Action : Appuyez sur L+M+R pendant 3 secondes	
Réponse LED	
Clignote 1 fois	Paramètre 1000 DPI
Clignote 2 fois	Paramètre 1 200 DPI (par défaut)
Clignote 3 fois	Paramètre 1600 DPI
Clignote 4 fois	Paramètre 2 000 DPI

HRVATSKI

Da biste preuzeli *korisnički priručnik za Bluetooth uparivanje*, idite <http://www.hp.com/support>.

Stanje žaruljice	Opis
Neprekidno plavo svjetlo	Miš je uparen.
Dva plava treptaja i pauza	Miš se ponovno povezuje s prethodno uparenim uređajem.
Polako trepće plavo	Miš je u načinu rada za uparivanje.
Polako trepće žuto	Razina napunjenosti baterije je niska. Zamijenite bateriju.
Radnja: Pritisnite L + M + R i držite 3 sekunde	
Reakcija LED žaruljice	
Jedan treptaj	Postavka od 1000 tpi
Dva treptaja	Postavka od 1200 tpi (zadana)
Tri treptaja	Postavka od 1600 tpi
Četiri treptaja	Postavka od 2000 tpi

ITALIANO

Per scaricare il documento *Bluetooth Pairing User Guide* (Manuale utente per l'abbinamento Bluetooth), visitare la pagina <http://www.hp.com/support>.

Spia di stato	Descrizione
Blu fissa	Il mouse è abbinato.
La spia blu lampeggia due volte, quindi segue una pausa	Il mouse si sta ricollegando a un dispositivo abbinato in precedenza.
Blu lampeggiante (lento)	Il mouse è nella modalità di abbinamento.
Gialla lampeggiante (lento)	La carica della batteria è bassa. Sostituire la batteria.
Azione: Premere L+M+R per 3 secondi	
Risposta LED	
Lampeggia una volta	Impostazione 1000 DPI
Lampeggia 2 volte	Impostazione DPI 1200 (predefinita)
Lampeggia 3 volte	Impostazione 1600 DPI
Lampeggia 4 volte	Impostazione 2000 DPI

ҚАЗАҚ

Bluetooth арқылы жұптасуға арналған пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін <http://www.hp.com/support> веб-сайтына өтіңіз.

Индикатор күйі	Сипаттама
Қақ түспен қалыпты жанады	Тінтуір жұптастырылды.
Қақ түспен жыпылықтап тоқтайды	Тінтуір бұрын жұптастырылған құрылғыға қайта қосылуда.
Қақ түспен баяу жыпылықтайды	Тінтуір жұптасу күйінде.
Сары түспен баяу жыпылықтайды	Батарея заряды төмен. Батареяны ауыстырыңыз.
Әрекет: L+M+R пернелер тіркесімін 3 секунд басыңыз	
Жарықдиод жауабы	
1 рет жыпылықтайды	1000 DPI параметрі
2 рет жыпылықтайды	1200 DPI параметрі (адемі)
3 рет жыпылықтайды	1600 DPI параметрі
4 рет жыпылықтайды	2000 DPI параметрі

LATVISKI

Lai lejupielādētu *Bluetooth savienošanas pāri lietotāja rokasgrāmatu*, dodieties uz vietni <http://www.hp.com/support>.

Indikatora statuss	Apraksts
Deg zilā krāsā	Pele ir savienota pāri.
Dzīvreiz iemirgojas zilā krāsā un pauze	Pele atkārtoti izveido savienojumu ar iepriekš pāri savienotu ierīci.
Lēni mirgo zilā krāsā	Pele darbojas pāri savienošanas režīmā.
Lēni mirgo dzeltenā krāsā	Akumulatoram ir zems uzlādes līmenis. Ielieciet atpakaļ akumulatoru.
Darbība: Nospiediet L+M+R uz 3 sekundēm	
Gaismas diodes atbilde	
Mirgo 1 reizi	1000 DPI iestatījums
Mirgo 2 reizes	1200 (noklusējuma) DPI iestatījums
Mirgo 3 reizes	1600 DPI iestatījums
Mirgo 4 reizes	2000 DPI iestatījums

LIETUVISKAI

Norėdami atsisiųsti „*Bluetooth“ susiejimo vartotojo vadovą*, eikite į <http://www.hp.com/support>.

Lempuotės būseną	Aprašas
Nuolat šviečia mėlynai	Pelė susieta.
Du mėlynai mirktelėjimai ir pauzė	Pelė iš naujo įjungiasi prie anksčiau susieto įrenginio.
Lėtai mirksi mėlynai	Pelė veikia susiejimo režimu.
Lėtai mirksi geltonai	Baterija senka. Pakeiskite bateriją.
Veiksma: paspauskite ir 3 sek. palaikykite L+M+R	
Šviesos diodų reakcija	
Mirksi 1 kartą	1000 taškų colyje nustatymas
Mirksi 2 kartus	1200 (numatytasis) taškų colyje nustatymas
Mirksi 3 kartus	1600 taškų colyje nustatymas
Mirksi 4 kartus	2000 taškų colyje nustatymas

MAGYAR

A *Bluetooth-párosítási felhasználói útmutató* letöltéséhez keresse fel a <http://www.hp.com/support> oldalt.

A jelzőfény állapota	Leírás
Folyamatosan kéken világít	Az egér párosítva van.
Kétszer kéken felvilán, majd szűnhet	Az egér ismét csatlakozik egy korábban párosított eszközhöz.
Lassan, kéken villog	Az egér párosítási üzemmódban van.
Lassan, borostyánsárgán villog	Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Helyezze vissza az akkumulátort.

Művelet: Tartsa lenyomva az L+M+R gombokat 3 másodpercig	
LED-válasz	
Egyszer felvilán	1000 DPI-beállítás
Kétszer felvilán	1200 (alapértelmezett) DPI-beállítás
Háromszor felvilán	1600 DPI-beállítás
Négyszer felvilán	2000 DPI-beállítás

NETERLANDS

Om de *gebruikershandleiding voor Bluetooth-koppeling* te downloaden, gaat u naar <http://www.hp.com/support>.

Status van lampje	Beschrijving
Blauw	De muis is gekoppeld.
Twee keer blauw knipperen en een pauze	De muis wordt opnieuw verbonden met een eerder gekoppeld apparaat.
Langzaam knipperend blauw	De muis bevindt zich in de koppelingsmodus.
Langzaam knipperend oranje	De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij.
Actie: Druk gedurende 3 seconden op L+M+R .	
LED-reactie	
Knippert 1 keer	Instelling 1000 dpi
Knippert 2 keer	Instelling 1200 dpi (standaard)
Knippert 3 keer	Instelling 1600 dpi
Knippert 4 keer	Instelling 2000 dpi

NORSK

For å laste ned *brukerhåndboken for Bluetooth-paring*, gå til <http://www.hp.com/support>.

Lysstatus	Beskrivelse
Solid blå	Musen er parret.
To blå blink og en pause	Musen kobler til en tidligere parret enhet.
Blinker sakte blått	Musen er i paringsmodus.
Blinker sakte gult	Batterinivået er lavt. Sett på plass batteriet.
Handling: Trykk på L + M + R i 3 sekunder	
LED-respons	
Blinker 1 gang	1000 ppt-innstilling
Blinker 2 ganger	1200 (standard) ppt-innstilling
Blinker 3 ganger	1600 ppt-innstilling
Blinker 4 ganger	2000 ppt-innstilling

RMN/型号/型号: HSA-P013M

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.
Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
First Edition: August 2021

Printed in China
Imprimé en Chine
Stampado en China
Impresso en China
Impresso na China
中國印刷
중국에서 인쇄



M85032-B21


Color Side 1:
BLACK

Color Side 2:
BLACK


Flat size:
15.588 x 20.67 in.

Finished size:
3.897 x 4.134 in.

Fold 1:
4-panel accordion



Fold 2:
5-panel accordion



POLSKI

Aby pobrać dokument *Bluetooth Pairing User Guide* (Instrukcja parowania urządzeń Bluetooth), przejdź do strony <http://www.hp.com/support>.

Stan wskaźnika	Opis
Świeci stale na niebiesko	Mysz jest sparowana.
Dwa niebieskie mignięcia i przerwa	Mysz łączy się ponownie ze wcześniej sparowanym urządzeniem.
Powoli miga na niebiesko	Mysz jest w trybie parowania.
Powoli miga na pomarańczowo	Niski poziom baterii. Wymień baterię.

Działanie:
Naciśnięcie L+M+R przez 3 sekundy

Reakcje diody LED	
Miga raz	Ustawienie 1000 DPI
Miga 2 razy	Ustawienie 1200 DPI (domyślne)
Miga 3 razy	Ustawienie 1600 DPI
Miga 4 razy	Ustawienie 2000 DPI

PORTUGUÊS

Para transferir o *Manual do Utilizador de Emparelhamento Bluetooth*, acesda a <http://www.hp.com/support>

Estado da luz	Descrição
Azul sólida	O rato está emparelhado.
Piscar duas vezes em azul e pausar	O rato está a voltar a ligar a um dispositivo emparelhado anteriormente.
Azul intermitente lenta	O rato está no modo de emparelhamento.
Amarela intermitente lenta	A bateria está fraca. Reponha a bateria.

Ação: Prima L + M + R durante 3 segundos	
Resposta do LED	
Pisca 1 vez	Configuração de 1.000 DPI
Pisca 2 vezes	Configuração de DPI 1.200 (padrão)
Pisca 3 vezes	Configuração de DPI de 1600
Pisca 4 vezes	Configuração de DPI de 2000

PORTUGUÊS (BRASIL)

Para baixar o *Manual do usuário para emparelhamento Bluetooth*, acesse <http://www.hp.com/support>.

Status da luz	Descrição
Acesa na cor azul	O mouse está emparelhado.
Pisca duas vezes e para	O mouse está se reconectando a um dispositivo anteriormente emparelhado.
Piscando lentamente em azul	O mouse está no modo de emparelhamento.
Piscando lentamente em âmbar	A carga da bateria está baixa. Substitua a bateria.

Ação: Pressione L+M+R por 3 segundos	
Resposta do LED	
Pisca 1 vez	Configuração de 1.000 DPI
Pisca 2 vezes	Configuração de 1.200 DPI (padrão)
Pisca 3 vezes	Configuração de 1.600 DPI
Pisca 4 vezes	Configuração de 2.000 DPI

ROMÂNĂ

Pentru a descărca *Bluetooth Pairing User Guide* (Ghidul de utilizare pentru împerechere Bluetooth), accesați <http://www.hp.com/support>.

Stare indicator luminos	Descriere
Albastru constant	Mouse-ul este împerecheat.
Două intermitențe în albastru și o pauză	Mouse-ul se reconectează la un dispozitiv asociat anterior.
Albastru intermitent lent	Mouse-ul este în modul de împerechere.
Chihlimbariu intermitent lent	Acumulatorul are un nivel redus de încărcare. Înlocuiți bateria.

Ațiune: Apăsati L+M+R timp de 3 secunde	
Răspuns LED	
Clipește 1 dată	Setare 1000 DPI
Clipește de 2 ori	Setare 1200 DPI (implicit)
Clipește de 3 ori	Setare 1600 DPI
Clipește de 4 ori	Setare 2000 DPI

РУССКИЙ

Чтобы загрузить *Руководство пользователя по связыванию по Bluetooth*, перейдите на страницу <http://www.hp.com/support>.

Состояние индикатора	Описание
Светится синим	Выполнено связывание мыши.
Мигает синим два раза, затем пауза	Мышь повторно подключается к устройству, с которым была связана ранее.
Медленно мигает синим	Мышь в режиме связывания.
Медленно мигает желтым	Низкий уровень заряда батареи. Замените батарею.

Действие: нажимайте все три кнопки мыши в течение 3 секунд	
Реакция светодиода	
Мигает 1 раз	Выбрано значение 1000 точек на дюйм
Мигает 2 раза	Выбрано значение 1200 точек на дюйм (по умолчанию)
Мигает 3 раза	Выбрано значение 1600 точек на дюйм
Мигает 4 раза	Выбрано значение 2000 точек на дюйм

SLOVENČINA

Ak chcete prevziat *Používateľskú príručku párovania Bluetooth*, prejdite na stránku <http://www.hp.com/support>.

Stav indikátora	Opis
Śvieti na modro	Myš je spárovaná.
Dve modré bliknutia a prestávka	Myš sa znova pripája k predtým spárovanému zariadeniu.
Pomaly bliká na modro	Myš je v režime párovania.
Pomaly bliká na jantárovo	Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu.

Akcia: Stlačenie ľavého + stredného + pravého tlačidla na 3 sekundy	
Reakcia diódy LED	
Zabliká 1-krát	Nastavenie 1000 DPI
Zabliká 2-krát	Nastavenie 1200 DPI (predvolené)
Zabliká 3-krát	Nastavenie 1600 DPI
Zabliká 4-krát	Nastavenie 2000 DPI

SLOVENŠČINA

Če želite prenesti *Uporabniški vodnik za seznanjanje Bluetooth*, pojdite na spletno mesto <http://www.hp.com/support>.

Stanje lučke	Opis
Sveti modro	Miška je seznanjena.
Dva modra utripa in premor	Miška se ponovno povezuje s predhodno seznanjeno napravo.
Počasi utripa modro	Miška je v načinu seznanjanja.
Počasi utripa rumeno	Baterija je skoraj prazna. Zamenjajte jo.

Dejanje: Pritisnite levi + sredinski+ desni gumb in jih pridržite tri sekunde	
Odziv lučke LED	
1-krat utripne	Nastavitev 1000 točk na palec
2-krat utripne	Nastavitev 1200 točk na palec (privzeto)
3-krat utripne	Nastavitev 1600 točk na palec
4-krat utripne	Nastavitev 2000 točk na palec

SUOMI

Lataa *Bluetooth-laiteparin muodostuksen käyttöopas* osoitteesta <http://www.hp.com/support>.

Valon tila	Kuvaus
Tasaisesti palava sininen	Hiiren on muodostettu parillitos.
Välähtää kahdesti sinisenä, jonka jälkeen tauko	Hiiri yhdistää uudelleen laitteeseen, johon on aiemmin muodostettu laitepari.
Hitaasti vilkkuva sininen	Hiiri on laiteparin muodostamistilassa.
Hitaasti vilkkuva keltainen	Pariston varaus on heikko. Vaihda paristo.

Toiminto: Paina L+M+R kolmen sekunnin ajan	
LED-vaste	
Välähtää kerran	1 000 DPI -asetus
Välähtää kaksi kertaa	1 200 DPI -asetus (oletus)
Välähtää kolme kertaa	1 600 DPI -asetus
Välähtää neljä kertaa	2 000 DPI -asetus

SRPSKI

Da biste preuzili *Vodič za korisnike za Bluetooth uparivanje*, idite na <http://www.hp.com/support>.

Status lampice	Opis
Neprekidno plavo svetlo	Miš je uparen.
Dva plava treptaja i pauza	Miš se ponovo povezuje sa uparenim uređajem.
Polako treperi plavo	Miš je u režimu uparivanja.
Polako treperi žuto	Baterija je na izmaku. Zamenite bateriju.

Radnja: Pritisnite L+M+R na 3 sekunde	
LED odgovor	
Treperi jednom	1000 TPI postavka
Treperi 2 puta	1200 (podrazumevano) TPI postavka
Treperi 3 puta	1600 TPI postavka
Treperi 4 puta	2000 TPI postavka

SVENSKA

Du kan hämta *användarhandboken för parkoppling med Bluetooth* på <http://www.hp.com/support>.

Lampstatus	Beskrivning
Fast blått sken	Musen är parkopplad.
TVå blå blinkningar och en paus	Musen återansluter till en tidigare parkopplad enhet.
Långsamt blinkande blått sken	Musen är i parkopplingsläge.
Långsamt blinkande gulbrunt	Låg batterinivå. Byt ut batteriet.

Åtgärd: Tryck på L+M+R i 3 sekunder	
LED-svar	
Blinkar 1 gång	1 000 dpi-inställning
Blinkar 2 gånger	1 200 dpi-inställning (standard)
Blinkar 3 gånger	1 600 dpi-inställning
Blinkar 4 gånger	2 000 dpi-inställning

ไทย

หากต้องการดาวน์โหลด *คู่มือการใช้งานจับคู่ Bluetooth* ให้ไปที่ <http://www.hp.com/support>

ไฟแสดงสถานะ	คำอธิบาย
สีน้ำเงินสว่างคงที่	จับคู่แล้วเสร็จ
กะพริบสีน้ำเงินสองครั้งแล้วหยุดพัก	เมาส์กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จับคู่ Bluetooth ที่เคยจับคู่ไว้
กะพริบช้าๆ เป็นสีน้ำเงิน	เมาส์อยู่ในโหมดจับคู่
สีเหลืองกะพริบช้าๆ	แบตเตอรี่ใกล้จะหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่

การดำเนินการ: กด L+M+R ค้างไว้ 3 วินาที	
การตอบสนองของไฟ LED	
กะพริบ 1 ครั้ง	การตั้งค่า 1000 DPI
กะพริบ 2 ครั้ง	การตั้งค่า DPI 1200 (ค่าเริ่มต้น)
กะพริบ 3 ครั้ง	การตั้งค่า 1600 DPI
กะพริบ 4 ครั้ง	การตั้งค่า 2000 DPI

TÜRKÇE

Bluetooth Eşleştirme Kullanım Kılavuzu'nu indiremek için <http://www.hp.com/support> adresine gidin.

İşık durumu	Açıklama
Sabit mavi	Fare eşleştirilmiştir.
İki kere mavi yanıp sönmüş ve bir duraklama	Fare, önceden eşleştirdiğiniz bir aygıtla tekrardan bağlanıyor.
Yavaş yanıp sönen mavi	Fare, eşleştirme modundadır.
Yavaş yanıp sönen sarı	Pil şarjı düşüktür. Pili değiştirin.

İşlem: 3 saniye boyunca L+M+R'ye basın	
LED Yanıt	
1 kez yanıp söner	1000 DPI Ayarı
2 kez yanıp söner	1200 (varsayılan) DPI Ayarı
3 kez yanıp söner	1600 DPI Ayarı
4 kez yanıp söner	2000 DPI Ayarı

УКРАЇНСЬКА

Щоб завантажити *«Посібник користувача з утворення пари через Bluetooth»*, перейдіть на веб-сторінку <http://www.hp.com/support>.

Стан індикатора	Опис
Світиться синім	Пару створено.
Двічі блимає синім і пауза	Миша повторно підключиться до пристрою, з яким уже створено пару.
Повільно блимає синім	Миша в режимі утворення пари.
Повільно блимає жовтим	Низький заряд батареї. Замініть батарею.

Дія: Натисніть ліву, середню та праву клавіші й утримуйте протягом 3 секунд	
Реакція світлодіодного індикатора	
Блимає 1 раз	Налаштування 1000 точок на дюйм
Блимає 2 рази	Налаштування 1200 точок на дюйм (за замовчуванням)
Блимає 3 рази	Налаштування 1600 точок на дюйм
Блимає 4 рази	Налаштування 2000 точок на дюйм

日本語

『Bluetoothペアリングユーザーガイド』をダウンロードするには、<http://www.hp.com/support> にアクセスしてください。

ランプの状態	説明
青色に点灯	マウスがペアリングされています。
青色で2回点滅し一時停止	マウスが以前ペアリングしたデバイスに再接続しています。
青色でゆっくり点滅	マウスがペアリングモードです。
オレンジ色でゆっくり点滅	電池の残量が低下しています。電池を交換してください。

操作： [L] + [M] + [R]を3秒間押す	
LEDの反応	
1回点滅	1000 DPIの設定
2回点滅	1200 DPIの設定（初期設定）
3回点滅	1600 DPIの設定
4回点滅	2000 DPIの設定

한국어

*Bluetooth 페어링 사용 설명서*를 다운로드하려면 <http://www.hp.com/support> 페이지를 방문하십시오.

표시등 상태	설명
파란색	마우스가 페어링되었습니다.
파란색으로 두 번 깜박이고 일시 정지	마우스가 이전에 페어링했던 장치에 다시 연결되고 있습니다.
천천히 파란색으로 깜박임	마우스가 페어링 모드입니다.
천천히 황색으로 깜박임	배터리 잔량이 적습니다. 배터리를 교체하십시오.

작업: 3초 동안 L+M+R 누르기	
LED 응답	
1번 반짝임	1000DPI 설정
2번 반짝임	1200(기본값)DPI 설정
3번 반짝임	1600DPI 설정
4번 반짝임	2000DPI 설정

简体中文

要下载《蓝牙配对用户指南》，请前往 <http://www.hp.com/support>。

指示灯状态	说明
蓝色常亮	鼠标已配对。
闪烁两次蓝色后暂停	鼠标正在重新连接到上次配对的设备。
缓慢闪烁蓝色	鼠标处于配对模式。
缓慢闪烁琥珀色	电池电量不足。更换电池。

操作： 按住 L+M+R 3 秒钟	
LED 响应	
闪烁 1 次	1000 DPI 设置
闪烁 2 次	1200（默认）DPI 设置
闪烁 3 次	1600 DPI 设置
闪烁 4 次	2000 DPI 设置

繁體中文

若要下載《藍牙配對使用指南》，請前往 <http://www.hp.com/support>。

指示燈狀態	說明
藍色恆亮	滑鼠已配對。
閃爍兩次藍色然後停頓	滑鼠正在重新連接至先前已配對的裝置。
緩慢閃爍藍色	滑鼠處於配對模式。
緩慢閃爍琥珀色	電池電量偏低。更換電池。

動作： 按住 L+M+R 3 秒鐘	
LED 回應	
閃爍 1 次	1000 DPI 設定
閃爍 2 次	1200（預設值）DPI 設定
閃爍 3 次	1600 DPI 設定
閃爍 4 次	2000 DPI 設定



For regulatory information, scan the QR code or go to www.hp.com/go/regulatory.

للحصول على المعلومات التنظيمية، امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو انتقل إلى الموقع . www.hp.com/go/regulatory

Untuk mendapat informasi pengaturan, pindai kode QR atau buka www.hp.com/go/regulatory.

За нормативна информация сканирайте QR кода или отидете на www.hp.com/go/regulatory.

Chcete-li získat informace o předpisech, naskenujte QR kód nebo přejděte na stránku www.hp.com/go/regulatory.

Du kan få lovgivningsmæssige oplysninger ved at scanne QR-koden eller gå til www.hp.com/go/regulatory.

Um die Zulassungsinformationen anzuzeigen, scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu www.hp.com/go/regulatory.

Para obtener información normativa, escanee el código QR o vaya a www.hp.com/go/regulatory.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς, σκάνετε τον κωδικό QR ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/regulatory.

Pour obtenir des informations sur les réglementations, scannez le code QR ou consultez le site www.hp.com/go/regulatory.

Da biste pregledali informacije o pravnim propisima, skenirajte QR kod ili idite na www.hp.com/go/regulatory.

Per informazioni sulle normative, eseguire la scansione del codice QR o visitare la pagina www.hp.com/go/regulatory.

Нормативтік ақпарат алу үшін QR кодын сканерлеңіз немесе www.hp.com/go/regulatory веб-бетін ашыңыз.

Lai iegūtu normatīvo informāciju, skenējiet QR kodu vai dodieties uz vietni www.hp.com/go/regulatory.

Reglamentinę informaciją rasite nuskenavę QR kodą arba svetainėje www.hp.com/go/regulatory.

Egyéb jogi tudnivalókért olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el a www.hp.com/go/regulatory webhelyre.

Scan de QR-code of ga naar www.hp.com/go/regulatory voor informatie over regelgeving.

For forskriftsinformasjon skanner du QR-koden eller går til www.hp.com/go/regulatory.

Aby uzyskać informacje o przepisach prawnych, zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę www.hp.com/go/regulatory.

Para obter informações de regulamentação, faça a leitura do código QR ou acesda a www.hp.com/go/regulatory.

Para informações regulamentares, faça a leitura do código QR ou acesse www.hp.com/go/regulatory.

Pentru informații despre reglementări, scanati codul QR sau accesați www.hp.com/go/regulatory.

Для получения нормативной информации отсканируйте QR-код или откройте веб-страницу www.hp.com/go/regulatory.

Regulačné informácie získate nascaním kódu QR alebo na stránke www.hp.com/go/regulatory.

Za upravne informacije skenirajte kodo QR ali obiščite spletno mesto www.hp.com/go/regulatory.

Saat tietoa säädöksistä skannaamalla QR-koodin tai siirtymällä osoitteeseen www.hp.com/go/regulatory.

Za informacije o propisima skenirajte QR kod ili posetite www.hp.com/go/regulatory.

Om du vill ha information om föreskrifter kan du skanna QR-koden eller gå till www.hp.com/go/regulatory.

சமர்ப்புக்கான தகவலைப் பெற QR-கုறியை ஸ்கேன் செய்யுங்கள் அல்லது www.hp.com/go/regulatory இல் செல்லுங்கள்.

Yasal düzenleme bilgileri için, QR kodunu tarayın veya www.hp.com/go/regulatory adresine gidin.

Щоб отримати регулятивну інформацію, відскануйте QR-код або перейдіть на веб-сторінку www.hp.com/go/regulatory.

規制に関する情報を確認するには、QRコードをスキャンするか、www.hp.com/go/regulatory にアクセスしてください。

규정 정보를 확인하려면 QR 코드를 스캔하거나 www.hp.com/go/regulatory 페이지를 방문하십시오.

有关管制信息，请扫描二维码或前往 www.hp.com/go/regulatory。

如需法規資訊，請掃描 QR 碼或前往 www.hp.com/go/regulatory。