

Adjust the sound sensitivity of the baby units

You can choose to hear sounds from the baby units all the time or to hear sounds that exceed a certain level. You can use the parent unit to adjust the microphone sensitivity of your baby units from **Lowest** to **Highest**. The higher the sensitivity level, the more sensitive the baby unit is in detecting sounds or transmitting to the parent unit. The sound sensitivity level is preset to **Highest**.

Sound sensitivity table for reference

Sensitivity Level	Description
Highest	The parent unit speaker is constantly on, and you will hear all sounds (including background noises) from your baby's room.
High	The parent unit speaker turns on for soft babbling and loud sounds from your baby. It remains quiet when your baby sleeps soundly.
Medium	The parent unit speaker turns on for loud babbling and louder sounds from your baby. It remains quiet when your baby makes soft sounds.
Low	The parent unit speaker turns on for loud and louder sounds from your baby. It remains quiet when your baby makes soft sounds.
Lowest	The parent unit speaker turns on for loud crying or screaming sounds from your baby. It remains quiet when your baby is asleep.

- Press **MENU** when the parent unit is idle.
- Press **▼** or **▲** to choose **Sensitivity**, then press **SELECT**.
- If you have more than one baby unit, the system prompts you to choose the desired baby unit or all baby units, press **▼** or **▲** to choose **All CAM or CAM #**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose the desired sensitivity level, then press **SELECT** to confirm your selection.

- Tip
- You can adjust the baby unit placement to improve the sound detection.


Monitoring mode

Every time the parent unit is turned on, it displays a baby unit in **SINGLE-CAM** mode. If there are more than one baby units in your system, you can also monitor your baby in **PATROL** or **SPLIT-VIEW** mode.

SINGLE-CAM	The screen displays a single baby unit in full screen.
PATROL	A single cam view that transits to a different baby unit every 10 seconds.
SPLIT-VIEW	The screen displays all baby units.

In **SINGLE-CAM** or **PATROL** mode:

- Press **VIEW** to view the next baby unit.



- Press **PATROL** to switch to **PATROL** mode if you are in **SINGLE-CAM** mode, and vice versa.



- Press **SPLIT** to enter the **SPLIT-VIEW** mode.



In **SPLIT-VIEW** mode:

- Press **▼** or **▲** to select a baby unit.
- Press **Q** or **VIEW** key to view the selected baby unit temporarily in **SINGLE-CAM** mode. It returns to **SPLIT-VIEW** mode after 10 seconds.
- Press **PATROL** to enter **PATROL** mode.
- Press **SPLIT** to return to the mode (**SINGLE-CAM** or **PATROL**) used before entering **SPLIT-VIEW** mode.

- Tip
- The parent unit is muted while in **SPLIT-VIEW** mode.

Zoom

- You can zoom in or out while viewing image from any baby unit in **SINGLE-CAM** and **PATROL** mode.
- Press **Q** to zoom in.
- Press and hold **▲**, **▼** or **Q** to move the zoomed image upward, downward, leftward or rightward accordingly.
- Press **Q** again to zoom out.

Talk

- You can use the **TALK** function of the parent unit to comfort your baby in **SINGLE-CAM** or **PATROL** mode.
- Press and hold **TALK** on the parent unit. The **TALK** light turns on.
- Speak towards the microphone on the parent unit. Your voice is broadcast to the baby unit.
- Release the **TALK** key to stop the broadcast. The **TALK** light goes off.

Set alert tone

- Low battery tone**
- You can set the parent unit to beep when the parent unit operates in low battery condition.
- Press **MENU** when the parent unit is idle.
- Press **▼** or **▲** to choose **Alert Tone**, then press **SELECT**.
- Press **SELECT** again to choose **Low Battery Tone**.
- Press **▼** or **▲** to choose **On** or **Off**, then press **SELECT** to confirm your selection.

No link alert

- You can set the parent unit to beep when the link between the parent unit and the baby unit is lost.
- Press **MENU** when the parent unit is idle.
- Press **▼** or **▲** to choose **Alert Tone**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **No Link Alert**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **On** or **Off**, then press **SELECT** to confirm your selection.

Sound alert in split-view

- You can turn on the sound alert feature so that, while in **SPLIT-VIEW** mode, the parent unit beeps and displays **Sound detected at CAM #** whenever the baby unit detects sounds.
- Press **MENU** when the parent unit is idle.
- Press **▼** or **▲** to choose **Alert Tone**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **Sound alert in split-view**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **On** or **Off**, then press **SELECT** to confirm your selection.

- Tip
- The sound alert feature is only available in **SPLIT-VIEW** mode.

Monitor the temperature

Your baby unit monitors the temperature of your baby's room with its built-in temperature sensor. If the detected temperature is outside the preset temperature range, the parent unit will display alert message.

Set temperature range

- You can set the desired room temperature alert range. The minimum temperature can be set between 52 °F (11 °C) and 69 °F (20 °C). The maximum temperature can be set between 70 °F (21 °C) and 86 °F (30 °C).
- Press **MENU** when the parent unit is idle.
- Press **▼** or **▲** to choose **Temperature**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **Minimum** or **Maximum**, then press **SELECT**.
- If you have more than one baby unit, the system prompts you to choose the desired baby unit or all baby units, press **▼** or **▲** to choose **All CAM or CAM #**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose the desired minimum or maximum temperature, then press **SELECT** to confirm your selection.

Temperature alert tone

- You can turn on the temperature alert tone so that the parent unit will emit an alert tone if the detected temperature is out of range.
- Press **MENU** when the parent unit is idle.
- Press **▼** or **▲** to choose **Temperature**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **Alert Tone**, then press **SELECT**.
- If you have more than one baby unit, the system prompts you to choose the desired baby unit or all baby units, press **▼** or **▲** to choose **All CAM or CAM #**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **On** or **Off**, then press **SELECT** to confirm your selection.

- Tip
- The sound alert feature is only available in **SPLIT-VIEW** mode.

Temperature format

- You can choose to display the temperature in Fahrenheit (°F) or Celsius (°C).
- Press **MENU** when the parent unit is idle.
- Press **▼** or **▲** to choose **Temperature**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **Fahrenheit**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **Celsius**, then press **SELECT** to confirm your selection.

Turn on or off the vibration

- You can turn on the vibration feature so that the parent unit vibrates when it receives any of **Low battery tone**. **No link alert**, **Sound alert in split-view** or **Temperature alert tone** after turning on the respective alert tones.
- Press **MENU** when the parent unit is idle.
- Press **▼** or **▲** to choose **Vibration**, then press **SELECT**.
- Press **▼** or **▲** to choose **On** or **Off**.
- Press **SELECT** to confirm your selection.

Rename the baby units

You can rename each baby unit. Once the baby unit is renamed, its new name together with the baby unit number will appear in the sub-menu of below options:

- Sensitivity
 - Temperature
 - Pair/Unpair
- Press **MENU** when the parent unit is idle.
 - Press **▼** or **▲** to choose **Rename**, then press **SELECT**.
 - Press **▼** or **▲** to choose the desired baby unit, then press **SELECT**.
 - Press **▼** or **▲** to choose the desired name for the baby unit, then press **SELECT** to confirm your selection.

- Use only the adapters included with this product. Incomplete adapter portfolio or voltage can seriously damage the product.
- Use only the power adapter. Output: 5V DC 600mA. Parent unit power adapter. Output: 5V DC 1A.
- The power adapters are intended to be correctly oriented in a vertical or four mount position. The prongs are designed to hold the plug in place. If it is plugged into a ceiling, under-the-table or cabinet outlet.

- For plugable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

- Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners.

- Use a damp cloth for cleaning.
- Unplug the power cords before replacing batteries.

- Do not cut off the power adapters to replace them with other plugs, as this causes a hazardous situation.

- Do not allow anything to rest on the power cords. Do not install this product where the cords may be walked on or cramped.

- This product should be operated only on the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply in your home, consult your dealer or local power company.

- Do not overload wall outlets or use an extension cord.

- Do not place this product on an unstable table, shelf, stand, or other unstable surfaces.

- This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided. Slots around the back or bottom of this product are required for ventilation. To protect them from overheating, these openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat register.

- Never push objects of any kind into this product through the slots because they may touch dangerous voltage points or create a short circuit.

- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to an authorized service facility. Opening or removing parts not needed by placing the product on a soft surface may expose you to dangerous voltages or other hazards. Incomplete instructions can cause electric shock when the product is used incorrectly.

- You should not use the sound reception every time you turn on the unit or move one of the components.

- Periodically examine all components for damage.

- Be aware of possible loss of privacy while using public areas. Conversations may be picked up by eavesdroppers. Conversations may be picked up by eavesdroppers. Conversations may be picked up by eavesdroppers.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Use and store the product at a temperature between 32°F and 104°F.

- Do not expose the product to extreme cold, heat or direct sunlight. Do not put the product close to a heating source.

- Batteries should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire.

- Make sure the baby unit(s) and the adapter cord(s) are always out of reach of the baby, at least 6 feet away from the baby or crib, to avoid a possible strangulation hazard.

- Never place the baby unit(s) into the baby's crib or playpen. Never cover the baby unit(s) or parent unit with anything such as a towel or a blanket.

- Other electronic products may cause interference with your baby monitor. Try installing your baby monitor as far away as possible from electronic devices, such as: wireless routers, radios, cellular telephones, intercoms, room monitors, televisions, personal computers, kitchen appliances and cordless telephones.

- Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices):

- Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices):

- Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices):

- Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices):

- Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices):

- Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices):

- Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices):

The RBRC® seal

The RBRC® seal on the lithium-ion battery indicates that VTECH Communications, Inc. is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful lives, when taken out of service within the United States and Canada.

The RBRC® program provides a convenient alternative to placing used lithium-ion batteries in the trash or municipal waste, which may be illegal in your area.

VTECH's participation in RBRC® makes it easy for you to drop off the spent battery at local retailers participating in the RBRC® program or at authorized VTECH product service centers. Please call

1 (800) 8 BATTERY® for information on Li-ion battery recycling and disposal restrictions in your area. VTECH's involvement in this program is part of its commitment to protecting our environment and conserving natural resources.

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 inch (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must be not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RBRC® and 1 (800) 8 BATTERY® are registered trademarks of Recycleable Battery Recycling Corporation.

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These requirements are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNINGS: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To ensure safety of users, the FCC has established criteria for the emission of radio frequency energy that can be safely absorbed by a user or bystander during an accidental or unintended exposure. This product has been tested and found to comply with the FCC criteria. The baby unit shall be installed and used such that parts of all persons' body are maintained at a distance of approximately 8 inch (20 cm) or more. The transmitter and antenna of the parent unit shall be held at least 1 inch (2.5 cm) from your face.

This Class B digital apparatus complies with Canadian requirement CAN CES-3 (B/NM3-3).

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 inch (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must be not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 inch (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must be not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 inch (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must be not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 inch (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must be not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 inch (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must be not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 inch (20 cm) between the baby unit and all persons' body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must be not co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF radiation exposure statement

d'appoint seulement. Il n'est pas le remplacement d'une supervision supérieure et adéquate par un adulte et ne devrait pas être utilisé comme tel.

Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en tant que matériel médical.

Les appareils sont conçus pour être utilisés de toute autre source d'humidité, par exemple, près d'une baignoire, d'une lessive, d'une cuisine, d'une douche ou d'un bain. Évitez d'utiliser le produit dans un endroit humide ou une douche.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

NE PAS GARDE: Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du bébé. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (BT19655/5729655). N'incendiez pas des piles. Celles-ci peuvent exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant le **scéma du RBRC®**.

l'arrière de l'appareil ou sous celui-ci, servant à arrêter l'appareil. Pour l'empêcher de surchauffer, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L'ouverture du boîtier ou le retrait de pièces locales qui contiennent cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines parties ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage correct peut par la suite présenter des risques d'électrocution.

Alors de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé. L