


VXi V200


Quick-Start Guide

BC


- Headset Overview**
- A. Mute
 - B. Call Control On/Off
 - C. Volume +/-
 - D. Earpiece
 - E. Battery Cover
 - F. Headset Charging Contacts
 - G. Microphone




- Base Overview**
- Front**
- A. Headset Docking/Charging Cradle
 - B. PC Button/LED
 - C. Mute LED
 - D. Phone Button/LED
 - E. Pairing Button




- Back**
- A. Micro-USB Port
 - B. EHS/Lifter Port
 - C. Power Port
 - D. Analog Telephone Port
 - E. Base Jack Port
 - F. Handset Port



- Right Side**
- A. Headset Microphone Level Adjustment Buttons
 - B. Mode Button
 - C. Micro-USB Port




- Connect to Your Phone and Computer**
- Connect Power to Base**
- A. Remove the panel from the bottom of the base.
 - B. Connect the power adapter cable into the base power port (green dot) and plug the power adapter into an electrical socket.



Install Battery and Charge Headset

- A. Remove the battery cover from the headset.
 - B. Insert the battery into position with the label "THIS SIDE UP" facing up.
 - C. Connect the battery lead to the headset.
 - D. Replace the battery cover and place the headset in the charging cradle. The LED on the headset will be red when charging and will change to blue when the headset is fully charged.
- Connect and Configure Office Phone**
- A. Remove the panel from the bottom of the base.
 - B. Connect the base jack cable (orange flag) to the base jack port (orange dot) on the base and the other end to the headset port of the phone. If you do not have a headset port, you will need to use the handset port.



C. Check Configuration and Make a Test Call:

- Set your desk phone volume to mid-range.
- Make sure the base shows the phone output is selected. A green LED indicates the mode is set for office phone use. If it is red, press the mode button on the side of the base to change to the correct mode.
- Check that the phone compatibility switch on the side of the base is correct for your phone. Most phone makes use setting D (default), but many Cisco phones will use setting A.
- Open the headset line on your desk phone, or remove the handset from the cradle if you are connected to the handset port.
- While wearing the headset, press the call control button on the headset.
- If you do not hear a dial tone (or tones) when pressing the dial pad buttons, try the other base compatibility switch settings until you do.
 - You can fine-tune the earpiece volume using the headset volume buttons.
 - If additional microphone gain (speaking volume) is needed, or if you hear your voice echo in the earpiece (excessive side tone), you can adjust this with the microphone volume buttons on the side of the base.
- Dial a test call from the desk phone.

Other Connection Configurations

In addition to the standard setup, there are three more options for setting up the V200 with your phone:

- A. Office Phone with EHS (sold separately)
- B. Office Phone with L50 Lifter (sold separately)
- C. Analog (Home) Phone

For more details, see the full user guide, available online at vxicorp.com/V200.

Connect to a Computer

- A. Connect USB**
- Plug the small connector on the end of the USB cable provided into the micro USB port on the side of the base.
 - Plug the other end into the USB port on your computer.
 - Wait for your operating system to indicate that it has recognized the headset and that it is ready to use.
- B. Configure Computer Audio Settings**
- Press the PC button on the base. The PC indicator LED will be lit red.
 - Go to your computer's audio settings and make sure that "VXi V200" is selected under both playback and recording.
 - If necessary, make sure the "VXi V200" is also selected for use in your communications software settings.

Position Base

To reduce the possibility of noise and interference problems, position the base at least 6 inches away from your desk phone and at least 12 inches away from your computer.


How to Wear

Changing Wearing Styles

The V200 office wireless headset is supplied with a choice of wearing styles:


Ear Hook

- A. Choose the ear bud that fits your ear most comfortably.
- B. Place the ear bud over the post on the ear hook.
- C. Attach the ear hook to the headset by placing it over the earpiece and gently pressing it into position.
- D. Loop the ear hook over the ear and rotate the headset so the microphone is angled toward the mouth.




Headband

- A. Position the headset earpiece over the headband ring and press until it clicks into place.
- B. Angle the headset so the microphone boom points toward the corner of the mouth.
- C. Slide the headband in or out to adjust fit.



Neckband

- A. Position the headset earpiece over the neckband ring and press until it clicks into place.
- B. To wear, position the neckband around the back of the neck and over both ears. Angle the microphone boom toward the corner of the mouth.
- C. To switch neckband wearing sides, remove the headset from the neckband, and then remove the ring from the neckband arm. Insert the ring post into the bottom hole of the other neckband arm until it clicks into place.



VXi Corporation | 271 Locust Street, Dover, NH 03820 USA
USA Toll Free: 800-742-8588 | Phone: +1 603-742-2888
vxicorp.com

© 2016 VXi Corporation. All rights reserved.
PN 203940/APN 203944X

06/16

Functions and Indicators Tables

Base

Base/Headset	Function	Button/Duration of press	Base LED Indicator	Headset LED Indicator	Headset Audio Indicator	Voice Indicator (in English)
Base	PC Output Path	PC (quick press)	Red PC LED	-	-	-
Base	Phone Output Path	Phone (quick press)	Green or Red PC LED	-	-	-
Base	Analog Phone Mode	Mode (quick press)	Red Phone LED	-	-	-
Base	Office (Digital/VoIP) Phone Mode	Mode (quick press)	Green Phone LED	-	-	-
Base	Conference PC with active Phone Call	PC (press and hold)	PC and Phone LEDs flash together	-	3 beep rising tone	-
Base	Conference Phone Call with active PC Call	Phone (press and hold)	PC and Phone LEDs flash together	-	3 beep rising tone	-

Headset

Base/Headset	Function	Button/Duration of press	Base LED Indicator	Headset LED Indicator	Headset Audio Indicator	Voice Indicator (in English)
Headset	Charging in base station	-	-	Red while charging, Blue when charged	-	-
Headset	Volume Up	Volume Up (quick press)	-	-	1 short tone	-
Headset	Volume Down	Volume Down (quick press)	-	-	1 short tone	-
Headset	Maximum or minimum volume reached	Volume Up or Volume Down (quick press)	-	-	3 quick beeps	-
Headset	Mute (On/Off)	Mute Button, (quick press)	-	-	1 short tone	-
Headset	Mute Reminder	-	Red Mute LED	-	1 tone (every 15 seconds)	-
Headset	Answer a Call	Call Control Button (quick press)	-	Blue light flashes slightly slower	1 short tone	-
Headset	End a Call	Call Control Button (quick press)	-	Blue light flashes slightly faster	1 short tone	-
Headset	Out of range	Any Headset Button	-	-	-	"Out of range"
Headset	Very low battery	-	-	Flashes 3 times, pauses, repeats 3 more times, then shuts down	-	-
Headset	Low battery	-	-	Flashes every 20 seconds	-	"Low battery"
Headset	Incoming call (Analog Mode)	-	-	Flashes quickly	-	-
Headset	Answer Second Incoming Call (Analog Mode Only)	Mute Button, (long press)	-	-	1 short tone	-
Headset	Headset Not Registered	Any Headset Button Press	-	Red and Blue alternating flash	-	"Not registered"

Need More Help?

Technical Support
www.vxicorp.com/support

Online User Guide
www.vxicorp.com/V200

Tableaux de fonctions et indicateurs

Base

Base/oreillette	Fonction	Bouton/durée d'appui	Indicateur DEL de la base	Indicateur DEL de l'oreillette	Indicateur audio de l'oreillette	Indicateur vocal (en anglais)
Base	Chemin de sortie de l'ordinateur	Ordinateur (pression rapide)	DEL rouge d'ordinateur	-	-	-
Base	Chemin de sortie du téléphone	Téléphone (pression rapide)	DEL d'ordinateur verte ou rouge	-	-	-
Base	Mode téléphonique analogique	Mode (pression rapide)	DEL rouge d'ordinateur	-	-	-
Base	Mode téléphonique (numérique/VoIP)	Mode (pression rapide)	DEL verte du téléphone	-	-	-
Base	Conférence par ordinateur avec fonction d'appels téléphoniques activée	Ordinateur (tenez enfoncé)	Les DEL de l'ordinateur et du téléphone clignotent simultanément	-	Ton montant à 3 bips	-
Base	Conférence téléphonique avec fonction d'appels sur ordinateur activée	Téléphone (tenez enfoncé)	Les DEL de l'ordinateur et du téléphone clignotent simultanément	-	Ton montant à 3 bips	-

Oreillette

Base/oreillette	Fonction	Bouton/durée d'appui	Indicateur DEL de la base	Indicateur DEL de l'oreillette	Indicateur audio de l'oreillette	Indicateur vocal (en anglais)
Oreillette	Chargement dans la station de base	-	-	Rouge pendant le chargement. Bleu une fois le chargement terminé.	-	-
Oreillette	Volume +	Volume + (pression rapide)	-	-	1 brève tonalité	-
Oreillette	Volume -	Volume - (pression rapide)	-	-	1 brève tonalité	-
Oreillette	Volume maximum ou minimum atteint	Volume + ou volume - (pression rapide)	-	-	3 bips rapides	-
Oreillette	Mise en sourdine (activée/désactivée)	Bouton Mise en sourdine (pression rapide)	-	-	1 brève tonalité	-
Oreillette	Rappel de mise en sourdine	-	DEL de mise en sourdine rouge	-	1 tonalité (toutes les 15 secondes)	-
Oreillette	Répondre à un appel	Bouton de contrôle des appels (pression rapide)	-	Une lumière bleue clignote un peu plus lentement	1 brève tonalité	-
Oreillette	Mettre fin à un appel	Bouton de contrôle des appels (pression rapide)	-	Une lumière bleue clignote un peu plus rapidement	1 brève tonalité	-
Oreillette	Hors de plage	Tout bouton d'oreillette	-	-	-	«Hors de portée»
Oreillette	Pile très faible	-	-	Clignote 3 fois, fait une pause, répète l'action trois autres fois, puis se ferme	-	-
Oreillette	Pile faible	-	-	Clignote toutes les 20 secondes	-	«Pile faible»
Oreillette	Appel entrant (mode analogique)	-	-	Clignote rapidement	-	-
Oreillette	Répond au deuxième appel entrant (mode analogique seulement)	Bouton Mise en sourdine (longue pression)	-	-	1 brève tonalité	-
Oreillette	Oreillette non enregistrée	N'importe quel bouton de l'oreillette enfoncé	-	Rouge et bleu clignotent en alternance	-	«Non enregistrée»

Tablas de funciones e indicadores

Base

Base/Auricular	Función	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED de la base	Indicador LED del auricular	Indicador de audio del auricular	Indicador de voz (en inglés)
Base	Trayectoria de salida de PC	PC (presionar rápidamente)	LED PC rojo	-	-	-
Base	Trayectoria de salida del teléfono	Teléfono (presionar rápidamente)	LED PC verde o rojo	-	-	-
Base	Modo de teléfono analógico	Modo (presionar rápidamente)	LED Teléfono rojo	-	-	-
Base	Modo de teléfono de oficina (digital /VoIP)	Modo (presionar rápidamente)	LED Teléfono verde	-	-	-
Base	PC para conferencias con una llamada activa	PC (presionar y mantener)	LED de PC y Teléfono parpadean juntos	-	3 tonos ascendentes	-
Base	Llamada telefónica en conferencia con una llamada de PC activa	PC (presionar y mantener)	LED de PC y Teléfono parpadean juntos	-	3 tonos ascendentes	-

Auricular

Base/Auricular	Función	Botón/Mantener presionado...	Indicador LED de la base	Indicador LED del auricular	Indicador de audio del auricular	Indicador de voz (en inglés)
Auricular	Carga en estación base	-	-	Rojo durante la carga. Azul cuando se completa la carga.	-	-
Auricular	Subir volumen	Subir volumen (presionar rápidamente)	-	-	1 tono breve	-
Auricular	Bajar volumen	Bajar volumen (presionar rápidamente)	-	-	1 tono breve	-
Auricular	Se alcanzó el volumen máximo o mínimo	Subir volumen o bajar volumen (presionar rápidamente)	-	-	3 pitidos breves	-
Auricular	Silencio (Activar/desactivar)	Botón Silencio (presionar rápidamente)	-	-	1 tono breve	-
Auricular	Recordatorio de silencio activado	-	LED rojo Silencio	-	1 tono (cada 15 segundos)	-
Auricular	Contestar una llamada	Botón de control de llamada (presionar rápidamente)	-	Parpadea en azul un poco más lento	1 tono breve	-
Auricular	Finalizar una llamada	Botón de control de llamada (presionar rápidamente)	-	Parpadea en azul un poco más rápido	1 tono breve	-
Auricular	Fuera de alcance	Cualquier botón del auricular	-	-	-	"Fuera de alcance"
Auricular	Muy poca batería	-	-	Parpadea 3 veces, pausa, repite 3 veces más y se apaga	-	-
Auricular	Poca batería	-	-	Parpadea cada 20 segundos	-	"Poca batería"
Auricular	Llamada entrante (modo analógico)	-	-	Parpadea rápidamente	-	-
Auricular	Contestar llamada entrante (modo analógico únicamente)	Botón Silencio (presionar por un momento)	-	-	1 tono breve	-
Auricular	Auricular no registrado	Presionar cualquier botón del auricular	-	Rojo y azul parpadean alternativamente	-	"No registrado"

Besoin d'aide supplémentaire?

Assistance technique
www.vxicorp.com/support


Guide d'utilisation en ligne
www.vxicorp.com/V200

¿Necesita más ayuda?

Asistencia técnica
www.vxicorp.com/support


Guía del usuario en línea
www.vxicorp.com/V200

Guide de démarrage rapide VXi V200



Vue d'ensemble de l'oreillette


- A. Mise en sourdine
- B. Contrôle des appels Marche/arrêt
- C. Volume +/-
- D. Écouteur
- E. Couvercle du logement de la pile
- F. Contacts de chargement de l'oreillette
- G. Microphone



Vue d'ensemble de la base


Face avant

- A. Support d'oreillette/Socle de chargement
- B. Bouton/DEL Ordinateur
- C. Bouton de mise en sourdine
- D. Bouton/DEL Téléphone
- E. Bouton d'appariement




Face arrière

- A. Port micro-USB
- B. Port EHS/pour décrocheur de combiné
- C. Port d'alimentation
- D. Port pour téléphone analogique
- E. Port de la prise de la base
- F. Port pour combiné



Côté droit


- A. Boutons de réglage du niveau sonore du microphone de l'oreillette
- B. Bouton Mode
- C. Port micro-USB



Côté gauche

- D. Commutateur de compatibilité téléphonique


Left Side



Connexion à votre téléphone ou à votre ordinateur

Connexion de l'alimentation à la base

- A. Retirez le couvercle sur le dessous de la base.
- B. Insérez le câble de l'adaptateur d'alimentation dans le port d'alimentation de la base (point vert), puis branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise électrique.




Installation de la pile et chargement de l'oreillette

- A. Retirez le couvercle du logement de la pile de l'oreillette.

- B. Insérez la pile en plaçant l'étiquette « THIS SIDE UP » vers le haut.

- C. Branchez le fil de la pile à l'oreillette.


- D. Remplacez le couvercle du logement de la pile et placez l'oreillette sur le socle de chargement. La DEL rouge de l'oreillette s'allume lors du chargement et passe au bleu lorsque l'oreillette est complètement chargée.



Connexion et configuration du téléphone de bureau

- A. Retirez le couvercle sur le dessous de la base.

- B. Branchez le câble de la prise de la base (drapeau orange) dans le port de la prise de la base (point orange) et l'autre extrémité dans le port pour oreillette du téléphone. S'il n'y a pas de port d'oreillette, utilisez le port combiné.



C. Vérification de la configuration et réalisation d'un appel-test.

1. Réglez le volume de votre téléphone de bureau à l'intensité moyenne.
2. Assurez-vous que la base indique la source téléphonique sélectionnée. Une DEL verte indique que le mode associé au téléphone de bureau est sélectionné. Si la DEL est rouge, appuyez sur le bouton Mode sur le côté de la base pour passer au mode souhaité.
3. Assurez-vous que le commutateur de compatibilité téléphonique sur le côté de la base est adéquat pour votre téléphone. La plupart des téléphones utilisent la régle D (réglage par défaut), mais plusieurs téléphones Cisco utilisent le réglage A.
4. Ouvrez la ligne de l'oreillette sur votre téléphone de bureau, ou retirez le combiné du socle si vous êtes connecté au port du combiné.
5. Pendant le port de l'oreillette, appuyez sur le bouton de contrôle des appels qui s'y trouve.
6. Si vous n'entendez pas une ou des tonalités de composition lorsque vous appuyez sur les chiffres du clavier numérique, modifiez les réglages du commutateur de compatibilité jusqu'à ce que vous puissiez les entendre.
7. Faites un appel-test à partir de votre téléphone de bureau.
 - i. Vous pouvez régler le volume de l'écouteur avec précision en utilisant les boutons de volume de l'oreillette.
 - ii. Si un gain de microphone supplémentaire (volume du microphone) est nécessaire ou si vous entendez votre voix en écho (trop d'effet local) dans l'écouteur, vous pouvez corriger cette situation au moyen des boutons de volume du microphone sur le côté de la base.

Configurations de l'autre connexion

En plus de la configuration standard, il y a trois autres options pour régler le V200 de votre téléphone :

- A. Téléphone de bureau avec EHS (vendu séparément)
- B. Téléphone de bureau avec L50 (vendu séparément)
- C. Téléphone analogique (résidentiel)

Pour obtenir de l'information détaillée, consultez le guide de l'utilisateur complet accessible en ligne depuis vxicorp.com/V200.


Instalación de la batería y carga del auricular

- A. Retire la tapa del compartimiento de la batería del auricular.

- B. Inserte la batería de modo que la etiqueta "ESTE LADO ARRIBA" quede hacia arriba.

- C. Conecte el cable de la batería al auricular.


- D. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y coloque el auricular en la base de carga. El LED del auricular se encenderá en rojo durante la carga y cambiará a azul cuando se haya completado la carga.



Conexión y configuración del teléfono de la oficina

- A. Retire el panel de la parte inferior de la base.

- B. Conecte el cable del conector de la base (indicador anaranjado) al puerto del conector de la base (punto anaranjado) y el otro extremo al puerto del auricular del teléfono. Si no cuenta con un puerto de auricular, deberá utilizar el puerto del dispositivo manual.



C. Verifique la configuración y realice una llamada de prueba:

1. Configure el volumen de su teléfono fijo en rango medio.
2. Asegúrese de que la base indique que está seleccionada la salida de teléfono. El LED verde indica que el modo está definido para uso de teléfono de oficina. Si fuera rojo, presione el botón de modo de la parte lateral de la base para corregir el modo.
3. Verifique que el selector de compatibilidad del teléfono en la parte lateral de la base esté en la posición correcta para su teléfono. La mayoría de los modelos de teléfonos utilizan la posición D (valor predeterminado), aunque muchos teléfonos Cisco usan la posición A.
4. Abra la línea del auricular de su teléfono fijo o extraiga el dispositivo manual de la base si está conectado a un puerto para dispositivo manual.
5. Mientras utiliza el auricular, presione el botón de control de llamada del auricular.
6. Si no oye el tono (o tonos) de marcación al presionar los botones del teclado, pruebe las demás posiciones del selector hasta encontrar la correcta.
7. Realice una llamada de prueba desde el teléfono fijo.
 - i. Puede ajustar el volumen de cada audífono utilizando los botones de volumen del auricular.
 - ii. Si se necesita una ganancia adicional del micrófono (volumen de voz) o bien, si oye el eco de su voz en el audífono (excesivo tono lateral), puede ajustarlo con los botones de volumen del micrófono en la parte lateral de la base.

Otras configuraciones de conexión

Además de la configuración estándar, existen tres opciones más para configurar el V200 con el teléfono:

- A. Teléfono de oficina con EHS (se vende por separado)
- B. Teléfono de oficina con L50 Lifter (se vende por separado)
- C. Teléfono analógico (hogar)

Para conocer más detalles, consulte la guía del usuario completa, disponible en línea en vxicorp.com/V200.

Connexion à un ordinateur

- A. Connexion d'un USB

1. Branchez le petit connecteur à l'extrémité d'un câble USB fourni dans le port USB du micro sur le côté de la base.
2. Branchez l'autre extrémité dans le port USB de votre ordinateur.
3. Attendez que votre système d'exploitation indique qu'il a reconnu l'oreillette et qu'il est prêt à être utilisé.

- B. Configurer les réglages audio de l'ordinateur

1. Appuyez sur le bouton Ordinateur de la base. L'indicateur DEL Ordinateur rouge s'allume.
2. Allez à vos réglages audio de l'ordinateur et assurez-vous que le « VXi 2000 » est sélectionné à la fois sous Lecture et Enregistrement.
3. Au besoin, assurez-vous que le « VXi 2000 » est aussi sélectionné dans les réglages de votre logiciel de communication pour pouvoir l'utiliser.


Mise en place de la base

Pour réduire la possibilité de problèmes liés au bruit et à l'interférence, placez la base à une distance d'au moins 15,2 cm (6 po) de votre téléphone de bureau et d'au moins 30,5 cm (12 po) de votre ordinateur.

Port de l'oreillette

Différentes façons de porter l'oreillettes

L'oreillette sans fil pour bureau V2000 peut être portée de plusieurs façons :



Crochet auriculaire

- A. Choisissez l'embout d'oreille qui convient le mieux à votre oreille.

- B. Placez l'embout d'oreille sur la tige du crochet auriculaire.

- C. Attachez le crochet auriculaire à l'oreillette en le plaçant sur l'écouteur, enfoncez-le doucement pour le positionner.

- D. Placez le crochet auriculaire sur l'oreille et faites tourner l'oreillette pour que le microphone soit incliné vers la bouche.

Conexión con una computadora

- A. Conexión USB

1. Enchufe el pequeño conector del extremo del cable USB suministrado en el puerto micro USB situado en la parte lateral de la base.
2. Enchufe el otro extremo en el puerto USB de la computadora.
3. Espere que el sistema operativo indique que ha reconocido el auricular y que está listo para ser usado.

- B. Configuración de los ajustes de audio de la computadora

1. Presione el botón PC de la base. El indicador LED PC parpadeará en rojo.
2. Diríjase a los controles de audio de la computadora y asegúrese de que la opción "VXi V200" esté seleccionada tanto para la reproducción como para la grabación.
3. Si fuera necesario, asegúrese de que la opción "VXi V200" también esté seleccionada en los ajustes de las comunicaciones de software.

Ubicación de la base

Para reducir la posibilidad problemas de ruidos e interferencias, coloque la base a 6 pulgadas (15,24 cm) del teléfono fijo y a 12 pulgadas (30,48 cm) de la computadora.

Estilos de uso

Distintos estilos de uso

El auricular inalámbrico de oficina V200 ofrece una selección de estilos de uso:


Gancho para la oreja

- A. Elija el botón que calce más cómodamente en su oreja.

- B. Coloque el botón en la patilla del gancho para la oreja.

- C. Acople el gancho para la oreja al auricular colocándolo sobre el audífono y presionándolo suavemente hasta que quede fijo en su sitio.

- D. Enlace el gancho en la oreja y gire el auricular de modo que el micrófono quede en ángulo hacia la boca.







Arceau

- A. Placez l'écouteur de l'oreillette sur l'arceau et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

- B. Placez l'oreillette pour que la tige flexible du microphone pointe vers le coin de la bouche.

- C. Faites glisser l'arceau vers le bas et le haut pour le placer à votre convenance.







Arceau contour de nuque

- A. Placez l'écouteur de l'oreillette sur l'arceau contour de nuque et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

- B. Pour le port, placez l'arceau contour de nuque autour de la nuque et sur les deux oreilles. Orientez la tige flexible du microphone vers le coin de la bouche.

- C. Pour porter l'oreillette de l'autre côté, retirez-la de l'arceau contour de nuque, puis retirez l'anneau du support de l'arceau de contour de nuque. Insérez la tige de l'anneau dans l'orifice du bas de l'autre support de l'arceau de contour de nuque.



Diadema

- A. Coloque el audífono del auricular sobre el anillo de la diadema y presiónelo hasta que haga clic al encajar en su sitio.

- B. Oriente el auricular de modo que el brazo del micrófono esté dirigido hacia la comisura de la boca.

- C. Ajuste la diadema deslizándola en la dirección que corresponda.

Collar

- A. Coloque el audífono del auricular sobre el anillo del collar y presiónelo hasta que haga clic al encajar en su sitio.

- B. Para usarlo, coloque el collar en la parte posterior del cuello y sobre ambas orejas. Dirija el brazo del micrófono a la comisura de la boca.

- C. Para cambiar el lado de usar el auricular con el collar, retire el auricular del collar, y luego haga lo propio con el anillo del brazo del collar. Inserte la patilla del anillo en el orificio inferior del otro brazo del collar hasta que haga clic al encajar en su sitio.




VXi Corporation | 271 Locust Street, Dover, NH 03820 USA
Número sans frais (États-Unis) : 800 742-8588 | Téléphone : +1 603 742-2888
vxicorp.com

© 2016 VXi Corporation. Tous droits réservés.
PN 203940/APN 203944X


06/16

Guía de inicio rápido de VXi V200



Información general sobre el auricular


- A. Silencio
- B. Activar/Desactivar control de llamada
- C. Volumen +/-
- D. Audífono
- E. Tapa de la batería
- F. Contactos de carga de la batería
- G. Micrófono



Información general de la base


Parte delantera

- A. Base de carga/conexión del auricular
- B. Botón/LED PC
- C. LED Silencio
- D. LED/botón de teléfono
- E. Botón de sincronización




Parte trasera

- A. Puerto micro USB
- B. Puerto EHS/Lifter
- C. Puerto de alimentación
- D. Puerto de teléfono analógico
- E. Puerto de conector de la base
- F. Puerto del auricular



Lado derecho

- A. Botones de ajuste del nivel del micrófono del auricular
- B. Botón de modo
- C. Puerto micro USB



Lado izquierdo

- D. Selector de compatibilidad del teléfono

Left Side

Conexión con el teléfono y la computadora

Conexión de la base a la fuente de alimentación

- A. Retire el panel de la parte inferior de la base.

- B. Conecte el cable adaptador de corriente en el puerto de alimentación de la base (punto verde) y enchufe el adaptador al tomacorriente.

