

！ 指示	電池パックを本端末と電池パック単体充電器（オプション品）に取り付けるときは、電池パックの向きが正しいかを確かめてください。 誤った向きで取り付けると、電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。 電池パックの取り付けかたについては以下をご参照ください。 →P.8(SIMカード／電池パックの取り付けかた]
！ 指示	電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。
⚠ 警告	
⊘ 禁止	落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
⊘ 禁止	異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
⊘ 禁止	電池パックに強い衝撃が加わった場合や外観に変形や破損が見られる場合は、直ちに使用をやめてください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
！ 指示	電池パック内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

- 28 -

！ 指示	ベットのななどが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。 電池パックの破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
⚠ 注意	
⊘ 禁止	電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
⊘ 禁止	一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、接続端子にテープなどを貼り、絶縁してから回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
⊘ 禁止	濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

- 29 -

4.アダプタ、卓上ホルダー（オプション品）、電池パック単体充電器（オプション品）の取り扱いについて	
⚠ 警告	
⊘ 禁止	アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
⊘ 禁止	DCアダプタはマイナスアース専用です。プラスアース車には使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
⊘ 禁止	雷が降り出したら、アダプタには触れないでください。 感電などの原因となります。
⊘ 禁止	コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
⊘ 禁止	アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
⊘ 禁止	コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストロップなどの金属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
⊘ 禁止	ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。 発火、発熱、感電などの原因となります。

- 30 -

取り扱い上のご注意	
共通のお願い	
● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。	● 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
● ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。	● 端子や各センサーなどが汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。
● シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。	● 柔らかい布に油ハンドソープやイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを付けて拭くことができます。
● 本端末はアルコール除菌シート・アルコールを少量含ませた布（布が適る程度）で拭き取りをすることができます。耐薬品機能のチェックのため、一般的なアルコール除菌シートに使用される下記の薬品を布に含ませ、拭き取り試験を実施しています。	● インソプロピルアルコール、(2)エタノール、(3)次亜塩素酸ナトリウム
アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において、著しい変色・退色のないことを確認しています。ただし、製品の有する性能は試験環境下での確認であり、すべての変色や変形しないことを保証するものではありません。	

- 35 -

ゴムパッキンについて	
● リアカバーを取り付ける際はゴムパッキンを噛み込まないようにご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷つき、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。	
● 水以外の液体が付着した場合は耐久性を維持できなくなる場合があります。	
● リアカバーの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。本端末が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の原因となります。	
● リアカバーと本体の接触面のゴムパッキンは防水／防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。『はがしたり傷ついたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。ゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、当社指定の故障取扱拠点にて部品をお取り替えます。』端末の状態によっては有料での修理となる場合がございますので、ご注意ください。	

耐熱性について

● 熱湯に浸けたり、熱湯をかけたりしないでください。また、サウナでの使用やドライヤーなどで熱風を当てないでください。本端末は耐熱設計ではありません。

防塵について

● 塵埃が本端末に付着したときには、直ちに水で洗い流すなどして完全に塵埃を除去してからご使用ください。

衝撃について

● 本端末は耐衝撃性能を有しておりますが、日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げついたり、無理な落としかたをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。

- 42 -

お知らせ	防水／防塵性能を維持するため、異常の有無に問わず、2年に1回、部品の交換をおすすめします。部品の交換は、当社指定の故障取扱拠点で有料にて承ります。
充電のときは	付属品、オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後は次の点をご確認ください。 - 本端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 - 本端末が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きををし乾いた清潔な布などで拭き取り、常温で1時間以上放置して乾燥させてから充電してください。 - 濡れた手で指定のACアダプタ、卓上ホルダー（オプション品）、電池パック単体充電器（オプション品）に触れないでください。感電の原因となります。 - 指定のACアダプタ、卓上ホルダー（オプション品）、電池パック単体充電器（オプション品）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど、感電、故障などの原因となります。 - USB Type-C接続端子に水滴や異物が入っていないか確認の上、ご使用ください。

- 43 -

アフターサービス	
修理のご依頼について	
修理についてはお問い合わせ先までご連絡ください。	
保証期間中	当社無償修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。
※保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。	
お知らせ	- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 - 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
補修用性能部品について	
当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。	
保証書について	
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。	

保証書（持込み修理）

商品名	KC-S305／KC-S205		
S/N(シリアル番号)※			
保証期間	お買い上げ日より 1 年		
お買い上げ日※	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	電話番号		
販売店※	店名・住所		
	電話番号		

※印刷に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

(注) ● 電池パックは、電池の材質上または製造上の瑕疵により生じる事象を除き無償修理保証の対象外です。
● 修理の際、売上の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
● お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

⊘ 禁止	本端末にアダプタ、卓上ホルダー（オプション品）、電池パックに接続した状態で、接続部に感電力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
⊘ 濡れ・手禁止	濡れた手でアダプタ、卓上ホルダー（オプション品）、電池パック単体充電器（オプション品）のコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
！ 指示	DCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。 指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。
！ 指示	電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
！ 指示	アダプタをコンセントやアクセサリソケットに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
！ 指示	電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、アダプタのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。 アダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 31 -

Bluetooth[®]／無線LAN(Wi-Fi)機能使用時のご注意	
● 本端末はすべてのBluetooth・無線LAN(Wi-Fi)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth・無線LAN(Wi-Fi)対応機器との動作を保証するものではありません。	
● 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。	
Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)によるデータ通信を行う際はご注意ください。	
● 無線LAN(Wi-Fi)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様さまの判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。	
● Bluetooth・無線LAN(Wi-Fi)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。	
● Bluetoothと無線LAN(Wi-Fi)は、同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LAN(Wi-Fi)のいずれかの使用を中止してください。	

- 38 -

知的財産権について	
著作権・肖像権について	
お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。	
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。	
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載したりするなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する可能性がありますのでご注意ください。	
商標について	
「おサイフケータイ」危険です、歩きスマホ。』は(株)NTTドコモの商標または登録商標です。 - Bluetooth[®]／Wi-Fi CERTIFIED ロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。Wi-Fi CERTIFIED[™]はWi-Fi Allianceの商標です。 「Wi-Fi CERTIFIED」 - USB Type-C[™]はUSB Implementers Forumの商標です。 「」はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 「Google」は、Google LLCの商標または登録商標です。 - FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。	

● 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理を約束するものではありません。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に對するお客様の法上の権利を制限するものではありません。保証期間満了後の修理についてなど不明点は、購入頂いた販売店にお問い合わせください。	
● 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理を約束するものではありません。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に對するお客様の法上の権利を制限するものではありません。保証期間満了後の修理についてなど不明点は、購入頂いた販売店にお問い合わせください。	

《無償修理規定》

1. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

2. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができない場合があります。）
① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
⑥ 本書の提示がない場合。

3. 機器の修理状況によっては、修理を承れない場合もあります。
4. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。

- 52 -

！ 指示	本端末にアダプタ、卓上ホルダー（オプション品）、電池パック単体充電器（オプション品）を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
！ 指示	充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
⊘ 電源プラグを抜く	使用しない場合は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
⊘ 電源プラグを抜く	水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
⊘ 電源プラグを抜く	お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行ってください。 抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

⚠ 注意

コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態でアダプタに接続した触れないでください。
やけどなどの原因となります。

- 32 -

防水・防塵・耐衝撃性能	
KC-S305／KC-S205は、リアカバーをしっかりと閉じた状態でIPX5 ^{※1} 、IPX8 ^{※2} の防水性能、IP68 ^{※3} の防塵性能を有しています。また、MIL規格準拠 ^{※4} の耐衝撃性能を実現しております（当社試験方法による）。	
※1 IPX5とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。	※2 IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに電話機本体を沈めた状態で約30分間、水深に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
※3 IP68とは、防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が入った装置に、電話機を8時間入れても内部に侵入しない機能を有することを意味します。	※4 MIL規格準拠 米国防務省が定める耐久試験MIL-STD-810Hの2項目に加え、独自の耐久試験項目に準拠しています。 ● 日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落としかたをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。
● すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。	
● KC-S305／KC-S205が有する防水／防塵性能については、以下のホームページを参照してください。 http://XXXXXXX	

● その他、本書で登録するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

● 本書に明示していないすべての権利は、その所有者に帰属します。
● この取扱説明書で説明されている本製品にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。
(a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出を行ってはなりません。
(b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
(c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の非侵害などの默示の保証を行うものではありません。ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。
なお、オープンソースソフトウェアについて、以降に明示しております■オープンソースソフトウェアについてをご確認ください。

■ オープンソースソフトウェアについて
本製品は、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)、その他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPLおよびその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「デバイス情報」からご参照いただけます。詳細については京セラ株式会社ホームページをご覧ください。
本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセン

- 46 -

5. 本製品を指定外との機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
6. 出張による修理対応はお受けできません。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

5.SIMカードの取り扱いについて	
⚠ 注意	
！ 指示	SIMカードを取り扱う際は指など身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。 切断面が鋭利になっている場合があります。けがなどの原因となります。
⊘ 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。	

- 33 -

ご使用にあたっての注意事項	
● リアカバーをしっかりと閉じてください。完全に閉まっていることで防水、防塵性能が発揮されます。	● 手や本端末が濡れている状態でのリアカバーの開閉は絶対にしないでください。
● 水道水以外の液体（アルコール、海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、ジュース、アルコール飲料、調味料など）に浸けたり、かけたりしないでください。また、ベッドの尿がかかる場所での使用はしないでください。	● 砂浜などの上に直接置かないでください。送話口／マイク、受話口／スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。
● 水中で使用しないでください。	● お風呂、台所など、湿気の多い場所での長時間の使用、保管はしないでください。
● 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るものそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。	● USB Type-C接続端子に水が残っている場合は、接続端子は使用しないでください。
● 送話口／マイク、受話口／スピーカーなどに水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。	● 雨水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
● 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。	● 湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
● 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。	● 寒い場所から暖かいお風呂場などに本端末を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
● 本端末は水に浮きません。	

- 40 -

onsに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社または会社が別途認めた使用方法を除き、お客様は京セラ株式会社と無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。	
License	
【OpenSSL License】 Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (https://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS, OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 【Original SSLeay License】 Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT	

お問い合わせ先番号

● 修理に関しましては、購入頂いた販売店へお問い合わせください。
● 商品に関するお問い合わせ・通信機能操作手法に関するしましては以下でお問い合わせください。

京セラ通信サポートセンター

0120-993-950（通話料無料）
受付時間：9:00～17:00（平日）
＊年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、設備点検日などは休業する場合がございます。
＊受付時間を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
＊IP電話（050-XXXX-XXXX）からは接続できない場合があります。

■ ホームページからのお問い合わせ
機器に関するご相談、お問い合わせ
 京セラホームページ
<http://www.kyocera.co.jp/>

6.医用電気機器近くでの取り扱いについて	
⚠ 警告	
！ 指示	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末を15cm以上離して携行および使用してください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
！ 指示	自宅療養などにより医療機関での、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使用になる場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
！ 指示	身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。 付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
！ 指示	医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 34 -

リアカバーについて	
● リアカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。	● リアカバーを取り外し、取り付けた際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを開ける際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。
● リアカバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。	
リアカバーの取り付けかた	
リアカバーの取り付けかたについては、「SIMカード／電池パックの取り付けかた」（→P.9）をご参照ください。	
水以外が付着した場合	
● 柔らかい布に泡ハンドソープやイソプロピルアルコール、エタノール、次亜塩素酸ナトリウムを付けて拭くことができます。	● やや弱めの水流（9リットル／分以下）で乾拭きシャワーより約10cm離れた位置で常温（10～35℃）の水道水で洗えます。
● 汚れた場合、ブラシなどは使用せず、リアカバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。	● 本端末のお手入れのしかたについて詳しくは、京セラ株式会社のホームページをご覧ください。

水に濡れた後は
● 水濡れ後は水抜きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。水抜きの方法については、京セラ株式会社のホームページをご覧ください。
● 寒冷地では本端末に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

- 41 -

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

製造元 京セラ株式会社

24.1（1版）