

English

Specifications

- No driver needed.
- Connection:
 - Wireless: 2.4G RF
 - Wired: USB (Auto switch to wired mode when USB cable is connected)
- DPI (Dots per inch) settings: 400/800/1600/3200 dpi
- Adjustable USB report rate: 125/500/1000 Hz
- Connector: USB type-A on a PC; USB type-C on a device
- Buttons: 7 buttons
- Switch: 1 (switch for power off and two receivers)
- Cable: USB type-A to USB type-C (2 meters/6.6 feet)
- Mouse (EC1-CW/EC2-CW/CW3-CW): 5V = 500mA
- Enhanced Wireless Receiver (ER-80): 5V = 500mA
- USB Wireless Receiver (RX-80): 5V = 100mA
- Battery: 3.7V = 300mAh

Changing DPI setting

Press the DPI switch (labeled ⑥) to switch to a desired DPI setting.

Adjusting USB report rate

Press the report rate switch (labeled ⑦) to switch to a desired report rate setting.

Changing the Lift Off Distance (LOD) of your mouse

You might want to change the LOD to work with your mouse pad properly. Disconnect the mouse first, and press and hold the following combination keys together while re-connecting the mouse.

- For a lower LOD: buttons ④ + ①
- For a medium LOD: buttons ⑤ + ①
- For a higher LOD: buttons ④ + ① + ②

Changing click response time

You can change click response time as desired. Disconnect the mouse first, and press and hold the following key while re-connecting the mouse.


- Fast response time: ④
- Normal response time: ⑤

LED indicator on Enhanced Wireless Receiver

Solid white: In sleep mode.

Dark white: In normal operation.

Flashing amber: Weak signal. Move the mouse within the effective range to improve signal strength.



Français

Spécifications

- Aucun pilote nécessaire.
- Connexion :
 - Sans fil : 2,4G RF
 - Câblé : USB (Passage automatique en mode câblé quand le câble USB est connecté)
- Réglages PPP (points par pouce) : 400/800/1600/3200 ppp
- Taux de rapport USB ajustable : 125/500/1000 Hz
- Connecteur : USB de type A sur un PC ; USB de type C sur un appareil
- Boutons : 7 boutons
- Interrupteur : 1 (interrupteur pour éteindre et deux récepteurs)
- Câble : USB de type A à USB de type C (2 mètres/6,6 pieds)

Changer le réglage PPP

Appuyez sur le commutateur PPP (étiqueté ⑥) pour passer au réglage PPP souhaité.

Régler le taux de rapport USB

Appuyez sur le commutateur de taux de rapport (étiqueté ⑦) pour passer au réglage de taux de rapport souhaité.

Changer la distance de décollage (LOD) de votre souris

Vous pouvez changer la LOD pour qu'elle fonctionne correctement avec votre tapis de souris. Déconnectez d'abord la souris, puis appuyez et maintenez les combinaisons de touches suivantes tout en reconnectant la souris.

- Pour un LOD plus bas : boutons ④ + ①
- Pour un LOD moyen : boutons ⑤ + ①
- Pour un LOD plus haut : boutons ④ + ① + ②

Changer le temps de réponse du clic

Vous pouvez changer le temps de réponse du clic comme vous le souhaitez. Déconnectez d'abord la souris, puis appuyez sur la touche suivante et maintenez-la enfoncée tout en reconnectant la souris.




- Temps de réponse rapide : ④
- Temps de réponse normal : ⑤

Voyant DEL sur le récepteur sans fil amélioré

Blanc continu : En mode veille.

Blanc foncé : En fonctionnement normal.

Orange clignotant : Signal faible. Déplacez la souris dans la plage effective pour améliorer la puissance du signal.





Deutsch

Specifications

- Kein Treiber erforderlich.
- Verbindung:
 - Drahtlos: 2,4G RF
 - Drahtgebunden: USB (automatischer Wechsel in den kabelgebundenen Modus, wenn ein USB-Kabel angeschlossen ist)
- DPI (Dots per inch) Einstellungen: 400/800/1600/3200 dpi
- Einstellbare USB-Abtastrate: 125/500/1000 Hz
- Anschluss: USB Typ-A an einen PC; USB Typ-C an ein Gerät
- Tasten: 7 Tasten
- Schalter: 1 (Schalter zum Ausschalten und zwei Empfänger)
- Kabel: USB Typ-A auf USB Typ-C (2 Meter/6,6 Fuß)

DPI Einstellung ändern

Drücken Sie den DPI Schalter (gekennzeichnet mit **6**), um zu einer gewünschten DPI Einstellung zu wechseln.

USB Abtastrate anpassen

Drücken Sie auf den Abtastrate Schalter (gekennzeichnet mit **7**), um zu einer gewünschten Abtastrateinstellung zu wechseln.

Ändern des Abhebungsabstands (LOD) der Maus

Möglicherweise möchten Sie den LOD ändern, damit er mit Ihrem Mauspad richtig funktioniert. Trennen Sie zuerst die Verbindung zur Maus und halten Sie die folgenden Tastenkombinationen gedrückt, während Sie die Maus wieder anschließen.

- Für einen niedrigeren LOD: Tasten **4** + **1**
- Für einen mittleren LOD: Tasten **5** + **1**
- Für einen höheren LOD: Tasten **4** + **1** + **2**

Ändern der Klickreaktionszeit

Sie können die Klickreaktionszeit nach Bedarf ändern. Trennen Sie zuerst die Verbindung zur Maus und halten Sie die folgende Taste gedrückt, während Sie die Maus wieder anschließen.

- Schnelle Reaktionszeit: **4**
- Normale Reaktionszeit: **5**

LED-Anzeige am Erweiterten Drahtlosempfänger

Weiß leuchtend: Im Standbymodus.

Schwaches weiß: In normalem Betrieb.

Gelb blinkend: Schwaches Signal. Bewegen Sie die Maus innerhalb der effektiven Reichweite, um die Signalstärke zu verbessern.



Italiano

Specifiche

- Nessun driver necessario.
- Collegamento:
 - Wireless: 2,4G RF
 - Cablato: USB (Passaggio automatico alla modalità cablata quando è collegato il cavo USB)
- Impostazioni DPI (Punti per pollice): 400/800/1600/3200 dpi
- Frequenza rapporto USB regolabile: 125/500/1000 Hz
- Connettore: USB Tipo A su PC; USB Tipo C su dispositivo
- Pulsanti: 7 pulsanti
- Interruttore: 1 (interruttore per lo spegnimento e due ricevitori)
- Cavo: Da USB Tipo A a USB Tipo C (2 metri/6,6 piedi)

Modifica dell'impostazione DPI

Premere l'interruttore DPI (indicato dal **6**) per passare all'impostazione DPI desiderata.

Regolazione della frequenza rapporto USB

Premere l'interruttore velocità rapporto (indicato dal **7**) per passare all'impostazione della velocità di rapporto desiderata.

Modifica del LOD (Distanza sollevamento) del mouse

Per utilizzare in modo corretto il tappetino del mouse potrebbe essere necessario modificare il LOD. Scollegare il mouse, quindi tenere premuta la seguente combinazione di tasti mentre viene ricollegato il mouse.

- Per un LOD più basso: pulsanti **4** + **1**
- Per un LOD medio: pulsanti **5** + **1**
- Per un LOD più alto: pulsanti **4** + **1** + **2**

Modifica del tempo di risposta del clic

È possibile cambiare il tempo di risposta del clic come desiderato. Scollegare il mouse, quindi tenere premuta la seguente combinazione di tasti mentre viene ricollegato il mouse.

- Tempo di risposta rapido: **4**
- Tempo di risposta normale: **5**

Indicatore LED sul ricevitore wireless migliorato

Bianco fisso: In modalità sleep.

Bianco scuro: Funzionamento normale.

Ambra lampeggiante: Segnale debole. Spostare il mouse nell'intervallo per migliorare l'intensità del segnale.



Español

Especificaciones

- No requiere controlador.
- Conexión:
 - Inalámbrica: 2,4G RF
 - Por cable: USB (conmutación automática al modo por cable cuando se conecta un cable USB)
- Ajuste DPI (puntos por pulgada): 400/800/1600/3200 dpi
- Frecuencia de informes USB regulable: 125/500/1000 Hz
- Conector: USB Type-A en un PC; USB Type-C en un dispositivo
- Botones: 7 botones
- Interruptor: 1 (interruptor para apagar y dos receptores)
- Cable: USB Type-A a USB Type-C (2 metros/6,6 pies)

Cambio del ajuste DPI

Pulse el interruptor DPI (etiquetado como ⑥) para cambiar al ajuste de DPI que desee.

Ajuste de la frecuencia de informes USB

Pulse el interruptor de frecuencia de informes (etiquetado como ⑦) para cambiar al ajuste de frecuencia de informes que desee.

Cómo cambiar la distancia de elevación (LOD) de su ratón

Tal vez desee cambiar la distancia de elevación (LOD) para trabajar correctamente con la alfombrilla de ratón. Para ello, primero desconecte el ratón y luego mantenga pulsada la siguiente combinación de botones mientras vuelve a conectar el ratón.

- Para un LOD más bajo: botones ④ + ①
- Para un LOD medio: botones ⑤ + ①
- Para un LOD más alto: botones ④ + ① + ②

Cambiar el tiempo de respuesta del clic

Puede cambiar el tiempo de respuesta del clic a su gusto. Para ello, primero desconecte el ratón y luego mantenga pulsada la siguiente tecla mientras vuelve a conectar el ratón.

- Tiempo de respuesta rápido: ④
- Tiempo de respuesta normal: ⑤

Indicador LED en receptor inalámbrico mejorado

Blanco fijo: en el modo de suspensión.

Blanco oscuro: en funcionamiento normal.

Ámbar parpadeante: señal débil. Mueva el ratón dentro del rango efectivo para mejorar la intensidad de la señal.



Português

Especificações

- Não necessita de controlador.
- Ligação:
 - Sem fios: 2,4G RF
 - Com fios: USB (Comutação auto para modo com fios quando o cabo USB é ligado)
- Definições DPI (Pontos por polegada): 400/800/1600/3200 dpi
- Taxa de relação USB ajustável: 125/500/1000 Hz
- Conector: USB tipo-A num PC; USB tipo-C num dispositivo
- Botões: 7 botões
- Comutador: 1 (comutador para desligar e dois recetores)
- Cabo: USB tipo-A para USB tipo-C (2 metros/6,6 pés)

Alterar a definição DPI

Prima o botão do comutador DPI (etiqueta ⑥) para alternar para a definição DPI pretendida.

Ajustar a taxa de relação USB

Premir o comutador da taxa de relação (etiqueta ⑦) para alternar para a definição de taxa de relação pretendida.

Alterar a Distância de Descolagem (LOD) do seu rato

Poderá desejar alterar a LOD para trabalhar corretamente com o seu tapete de rato. Desligue primeiro o rato, e mantenha premidas as seguintes teclas ao voltar a ligar o rato.

- Para um LOD inferior: botões ④ + ①
- Para um LOD médio: botões ⑤ + ①
- Para um LOD superior: botões ④ + ① + ②

Alterar tempo de resposta do clique

Pode alterar o tempo de resposta do clique como desejar. Desligue primeiro o rato, e mantenha premidas as seguintes teclas ao voltar a ligar o rato.

- Tempo de resposta rápido: ④
- Tempo de resposta normal: ⑤

Indicador LED no Recetor Sem Fios Melhorado

Branco sólido: No modo de suspensão.

Branco escuro: Em funcionamento normal.

Âmbar a piscar: Sinal fraco. Mova o rato dentro da amplitude efetiva para melhorar a potência do sinal.



Nederland

Specificaties

- Geen stuurprogramma nodig.
- Verbinding:
 - Draadloos: 2,4G RF
 - Met kabel: USB (automatisch omschakelen naar kabelmodus wanneer USB-kabel wordt aangesloten)
- DPI-instellingen (Dots per inch): 400/800/1600/3200 dpi
- Aanpasbare USB-meldingsfrequentie: 125/500/1000 Hz
- Aansluiting: USB type-A op een pc; USB type-C op een apparaat
- Knoppen: 7 knoppen
- Schakelaar: 1 (schakelaar voor uitschakelen en twee ontvangers)
- Kabel: USB type-A naar USB type-C (2 meter/6,6 voet)

DPI-instelling wijzigen

Druk op de DPI-schakelaar (met het label **6**) om naar een gewenste DPI-instelling te schakelen.

Aanpasbare usb-meldingsfrequentie

Druk op de meldingsfrequentieschakelaar (met het label **7**) om naar een gewenste meldingsfrequentie te schakelen.

De optilafstand (LOD) van de muis aanpassen

U moet mogelijk de LOD veranderen zodat de muis correct werkt met uw muismat. Koppel eerst de muis los en houd de volgende toetscombinaties ingedrukt terwijl de muis opnieuw wordt verbonden.

- Voor een lagere LOD: knoppen **4** + **1**
- Voor een gemiddelde LOD: knoppen **5** + **1**
- Voor een hogere LOD: knoppen **4** + **1** + **2**

De responsietijd veranderen

U kunt de responsietijd naar eigen inzicht wijzigen. Koppel eerst de muis los en houd de volgende toets ingedrukt terwijl de muis opnieuw wordt verbonden.

- Snelle responsietijd: **4**
- Normale responsietijd: **5**

Ledindicator op Verbeterde draadloze ontvanger

Brandt wit: in slaapstand.

Donkerwit: normaal gebruik.

Knippert oranje: zwak signaal. Beweeg de muis binnen het effectieve bereik om de signaalsterkte te verbeteren.



Dansk

Specifikationer

- Driver ikke nødvendig.
- Forbindelse:
 - Trådløs: 2,4G RF
 - Ledningsført: USB (automatisk skift til ledningsført tilstand når der tilsluttes et USB-kabel)
- DPI (Punkter pr. tomme)-indstillinger: 400/800/1600/3200 dpi
- Justerbar USB-opdateringshastighed: 125/500/1000 Hz
- Stik: USB type-A på en PC; USB type-C på en enhed
- Knapper: 7 knapper
- Kontakt: 1 (kontakt for sluk og to modtagere)
- Kabel: USB type-A til USB type-C (2 meter/6,6 fod)

Ændring af DPI-indstilling

Tryk på DPI-kontakten (mærket **6**) for at skifte til en ønsket DPI-indstilling.

Justering af USB-opdateringshastighed

Tryk på opdateringshastighed-kontakten (mærket **7**) for at skifte til en ønsket indstilling for opdateringshastighed.

Ændring af LOD (Løfteafstand) for din mus

Du ønsker måske at ændre LOD, så musen fungerer korrekt med din musemåtte. Frakobl først musen, og tryk og hold ned på følgende kombinationstaster mens du tilslutter musen igen.

- For en lavere LOD: Knapper **4** + **1**
- For en mellem LOD: Knapper **5** + **1**
- For en højere LOD: Knapper **4** + **1** + **2**

Ændring af responstid for klik

Du kan ændre responstiden for klik efter behov. Frakobl først musen, og tryk og hold ned på følgende tast mens du tilslutter musen igen.


- Hurtig responstid: **4**
- Normal responstid: **5**

LED-indikator på forstærket, trådløs modtager

Fast hvid: I slumretilstand.

Mørkehvid: I normal drift.

Blinker gult: Svagt signal. Flyt musen ind i det effektive område for at forbedre signalstyrken.



Suomi

Tekniset tiedot

- Ajuria ei tarvita.
- Liitäntä:
 - Langaton: 2,4G RF
 - Kiinteä: USB (Automaattikytkin kiinteään tilaan, kun USB-kaapeli on liitetty)
- DPI (Dots per inch)-asetukset: 400/800/1600/3200 dpi
- Säädettävä USB-raportoinnin taajuus: 125/500/1000 Hz
- Liitin: USB type-A tietokoneessa; USB type-C laitteessa
- Painikkeet: 7 painiketta
- Kytkin: 1 (kytkin virran ja kahden vastaanottimen sammuttamiseen)
- Kaapeli: USB type-A - USB type-C (2 metriä/6,6 jalkaa)

DPI-asetusten muuttaminen

Paina DPI-kytkintä (merkitty ⑥) vaihtaaksesi haluttuun DPI-asetukseen.

USB-raportointitaajuuden muuttaminen

Paina raportointitaajuuden kytkintä (merkitty ⑦) vaihtaaksesi haluamaasi raportointitaajuusasetukseen.

Hiiren (LOD) nostoetäisyys

Saatat haluta muuttaa LODia, jotta se toimii kunnolla hiirimatolla. Irrota ensin hiiri, ja paina ja pidä painettuna seuraavia yhdistelmänäppäimiä samalla, kun yhdistät hiiren uudelleen.

- Alempi LOD: painikkeet ④ + ①
- Keskitason LOD: painikkeet ⑤ + ①
- Korkeampi LOD: painikkeet ④ + ① + ②

Napautuksen vasteajan muuttaminen

Voit muuttaa napautuksen vasteaikaan haluamasi mukaan. Irrota ensin hiiri, ja paina ja pidä painettuna seuraavaa painiketta samalla, kun yhdistät hiiren uudelleen.

- Nopea vasteaika: ④
- Normaali vasteaika: ⑤

LED-merkkivalo parannettu langaton vastaanotin

Kiinteä valkoinen: Lepotilassa.

Tumma valkoinen: Normaali toiminta.

Viilkkuva oranssi: Heikko signaali. Siirrä hiirtä toiminta-alueella signaalin voimakkuuden parantamiseksi.



Norsk

Spesifikasjoner

- Ingen driver nødvendig.
- Tilkobling:
 - Trådløs: 2,4G RF
 - Kablet: USB (Bytt automatisk til kablet modus etter tilkobling av USB-kabelen)
- DPI (Dots per inch)-innstillinger: 400/800/1600/3200 dpi
- Justerbar USB-rapportfrekvens: 125/500/1000 Hz
- Kontakt: USB type-A på en PC; USB type-C på en enhet
- Knapper: 7 knapper
- Bryter: 1 (bryter for å slå av og to mottakere)
- Kabel: USB type-A til USB type-C (2 meter/6,6 fot)

Endring av DPI-innstilling

Trykk på DPI-bryteren (merket **6**) for å bytte til ønsket DPI-innstilling.

Justering av USB-rapportfrekvens

Trykk på rapportfrekvens-bryteren (merket **7**) for å bytte til ønsket innstilling for rapportfrekvens.

Endre musens løfteavstand (LOD)

Det kan være lurt å endre LOD slik at den fungerer riktig med musematten. Koble først fra musen, deretter trykk og hold følgende tastekombinasjon mens du kobler til musen på nytt.

- For en lavere LOD: knapper **4** + **1**
- For en middels LOD: knapper **5** + **1**
- For en høyere LOD: knapper **4** + **1** + **2**

Endrer responstid for klikk

Responstiden for klikk kan endres etter ønske. Koble først fra musen, deretter trykk og hold følgende taste mens du kobler til musen på nytt.

- Rask responstid: **4**
- Normal responstid: **5**

LED-indikator på forbedret trådløs mottaker

Helt hvit: I hvilemodus.

Mørk hvit: I normal betjening.

Blinker gult: Svakt signal. Beveg musen innenfor det effektive området for forbedring av signalstyrken.



Svenska

Specifikationer

- Ingen drivrutin krävs.
- Anslutning:
 - Trådlöst: 2,4G RF
 - Trådbundet: USB (automatisk växling till trådbundet läge när USB-kabel ansluts)
- DPI-inställningar (bildpunkter per tum): 400/800/1600/3200 dpi
- Justerbar USB-rapportfrekvens: 125/500/1000 Hz
- Anslutning: USB typ A på en dator; USB typ C på en enhet
- Knappar: 7 knappar
- Omkopplare: 1 (omkopplare för avstängning och två mottagare)
- Kabel: USB typ A till USB typ C (2 meter/6,6 fot)

Ändrar DPI-inställning

Tryck på DPI-omkopplaren (märkt **6**) för att växla till önskad DPI.

Justera USB-rapportfrekvens

Tryck på omkopplaren för rapportfrekvens (märkt **7**) för att växla till önskad inställning för rapportfrekvens.

Ändra musens lyftavstånd (LOD)

Ibland kan du behöva anpassa lyftavståndet (LOD) till musmattan för att det ska fungera ordentligt. Koppla först från sladden till musen, och tryck och håll ned följande knappkombination medan du ansluter till musen igen.

- För att få ett lägre lyftavstånd (LOD): knapparna **4** + **1**
- För att få ett medelhögt lyftavstånd (LOD): knapparna **5** + **1**
- För att få ett högre lyftavstånd (LOD): knapparna **4** + **1** + **2**

Ändra klickresponstid

Du kan ändra klickresponstiden till önskat värde. Koppla först från sladden till musen, och tryck och håll ned följande tangent medan du ansluter musen igen.

- Snabb responstid: **4**
- Normal responstid: **5**

LED-indikator på Förbättrad trådlös mottagare

Fast vitt: I viloläge.

Mörkt vitt: Normal drift.

Blinkar orange: Svag signal. Flytta musen inom det effektiva avståndet för att förbättra signalstyrkan.



Čeština

Technické údaje

- Není zapotřebí žádný ovladač.
- Připojení:
 - Bezdrátové: 2,4G RF
 - Kabelové: USB (automatické přepnutí do kabelového režimu po připojení kabelu USB)
- Nastavení DPI (body na palec): 400/800/1600/3200 dpi
- Nastavitelná komunikační frekvence USB: 125/500/1000 Hz
- Konektor: USB typu A v počítači; USB typu C v zařízení
- Tlačítka: 7 tlačítek
- Přepínač: 1 (přepínač pro vypnutí a dva přijímače)
- Kabel: USB typu A na USB typu C (2 metry/6,6 stopy)

Změna nastavení DPI

Stiskněte přepínač DPI (označené ⑥) pro přepnutí na požadované nastavení DPI.

Nastavení komunikační frekvence USB

Stiskněte přepínač komunikační frekvence (označené ⑦) pro přepnutí na požadované nastavení komunikační frekvence.

Změna vzdálenosti od povrchu (LOD) myši

Možná budete chtít změnit LOD, aby myš správně fungovala s podložkou. Nejprve odpojte myš a při opětovném připojení myši stiskněte a podržte následující kombinaci kláves.

- Pro nižší LOD: tlačítka ④ + ①
- Pro střední LOD: tlačítka ⑤ + ①
- Pro vyšší LOD: tlačítka ④ + ① + ②

Změna doby odezvy kliknutí

Dobu odezvy můžete změnit podle potřeby. Nejprve odpojte myš a při opětovném připojení myši stiskněte a podržte následující klávesu.

- Kratší doba odezvy: ④
- Normální doba odezvy: ⑤

Indikátor LED na vylepšeném bezdrátovém přijímači

Svítil bíle: V režimu spánku.

Tmavě bílá: V normálním provozu.

Bliká oranžově: Slabý signál. Přesunutím myši v rámci účinného dosahu zlepšíte sílu signálu.



Magyar

Műszaki leírás

- Nincs szükség meghajtóra.
- Csatlakozás:
 - Vezeték nélküli: 2,4G RF
 - Vezetékes: USB (Automatikus váltás vezetékes módra, ha az USB-kábel csatlakoztatva van)
- DPI (Dots per inch) beállítások: 400/800/1600/3200 dpi
- Állítható USB-frissítés: 125/500/1000 Hz
- Csatlakozó: USB A típus PC esetén; USB C típus eszköz esetén
- Gombok: 7 gomb
- Kapcsoló: 1 (bekapcsoló gomb és két jellevő)
- Kábel: USB A típus - USB C típus (2 méter/6,6 láb)

A DPI beállítás módosítása

Nyomja meg a DPI kapcsolót (jelzése: ⑥), hogy átváltson a kívánt DPI beállításra.

Az USB-frissítés beállítása

Nyomja meg a frissítés kapcsolót (jelzése: ⑦), hogy átváltson a kívánt frissítés beállítására.

Az egér emelési távolságának (LOD) módosítása

Lehetséges, hogy módosítani szeretné az emelési távolságot (LOD) az egérpaddal való megfelelő használat érdekében. Ehhez először válassza le az egeret, és tartsa lenyomva a következő billentyűkombinációt az egér újrcsatlakoztatásakor.

- Alacsonyabb LOD esetén: ④ + ① billentyűkombináció
- Közepes LOD esetén: ⑤ + ① billentyűkombináció
- Magasabb LOD esetén: ④ + ① + ② billentyűkombináció

A gyors válaszdő módosítása

Szükség esetén módosítani tudja a gyors válaszdőt. Ehhez először válassza le az egeret, és tartsa lenyomva a következő billentyűt az egér újrcsatlakoztatásakor.


- Gyors válaszdő: ④
- Normál válaszdő: ⑤

LED jelzőfény a Továbbfejlesztett vezeték nélküli jellevő

Folyamatos fehér: Alvás módban.

Sötét fehér: Normál működés esetén.

Villogó borostyánsárga: Gyenge jel. Vigye az egeret a hatókörön belülre a jelerősség fokozásához.



Polski

Dane techniczne

- Sterownik nie jest wymagany.
- Połączenie:
 - Bezprzewodowe: 2,4G RF
 - Przewodowe: USB (automatyczne przełączanie w tryb przewodowy po podłączeniu kabla USB)
- Ustawienia DPI (ang. Dots per inch): 400/800/1600/3200 dpi
- Regulowana częstotliwość próbkowania USB: 125/500/1000 Hz
- Złącze: USB typu A na komputerze; USB typu C na urządzeniu
- Przyciski: 7 przycisków
- Przełącznik: 1 (wyłącznik zasilania i dwóch odbiorników)
- Przewód: USB typu A do USB typu C (2 metry/6,6 stopy)

Zmiana ustawienia DPI

Naciśnij przełącznik DPI (oznaczony **6**), aby przełączyć na żądane ustawienie DPI.

Ustawianie częstotliwości próbkowania USB

Naciśnij przełącznik częstotliwości próbkowania (oznaczony **7**), aby przełączyć na żądane ustawienie częstotliwości próbkowania.

Zmiana maksymalnej odległości odczytywania (LOD) myszy

Możesz zmienić poziom LOD, aby poprawnie działała z podkładką pod mysz. Najpierw odłącz mysz, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie następującą kombinację klawiszy podczas ponownego podłączania myszy.

- W przypadku niższego LOD: przyciski **4** + **1**
- W przypadku średniego LOD: przyciski **5** + **1**
- W przypadku wyższego LOD: przyciski **4** + **1** + **2**

Zmiana czasu reakcji na kliknięcie

Czas reakcji na kliknięcie można zmienić w zależności od potrzeb. Najpierw odłącz mysz, a następnie naciśnij i przytrzymaj następujący klawisz podczas ponownego podłączania myszy.

- Krótki czas reakcji: **4**
- Normalny czas reakcji: **5**

Wskaźnik LED na ulepszonym odbiorniku bezprzewodowym

Stały biały: W trybie uśpienia.

Ciemnobiałe: Normalne działanie.

Miga na żółto: Słaby sygnał. Przesuń mysz w zasięg działania, aby zwiększyć siłę sygnału.



Română

Specificații

- Nu necesită driver.
- Conexiune:
 - Wireless: 2,4G RF
 - Cablat: USB (comutare automată la modul cablat atunci când cablul USB este conectat)
- Setări DPI (puncte pe inci): 400/800/1600/3200 dpi
- Frecvență raportare USB reglabilă: 125/500/1000 Hz
- Conector: USB tip A la un PC; USB tip C la un dispozitiv
- Butoane: 7 butoane
- Comutator: 1 (comutare pentru oprire și două receptoare)
- Cablu: USB tip A la USB tip C (2 metri/6,6 picioare)

Modificarea setării DPI

Apăsați comutatorul DPI (etichetat ⑥) pentru a comuta la setarea DPI dorită.

Reglarea frecvenței de raportare USB

Apăsați comutatorul Frecvență raportare (etichetat ⑦) pentru a comuta la setarea dorită pentru frecvența de raportare.

Modificarea distanței de ridicare (LOD) pentru mouse-ul dvs.

Este posibil să doriți modificarea setărilor LOD pentru o interacțiune adecvată cu mouse pad-ul dvs. Mai întâi, deconectați mouse-ul, apoi mențineți apăsată următoarele combinații de taste în timp ce reconectați mouse-ul.

- Pentru o valoare mică a setării LOD: butoanele ④ + ①
- Pentru o valoare medie a setării LOD: butoanele ⑤ + ①
- Pentru o valoare mai mare a setării LOD: butoanele ④ + ① + ②

Modificarea timpului de răspuns la clic

Puteti modifica timpul de răspuns la clic după cum doriți. Mai întâi, deconectați mouse-ul, apoi mențineți apăsată următoarea tastă în timp ce reconectați mouse-ul.

- Timp de răspuns rapid: ④
- Timp de răspuns normal: ⑤

Indicator LED pentru Receptor wireless îmbunătățit

Alb continuu: În modul repaus.

Alb întunecat: În funcționare normală.

Chihlimbar intermitent: Semnal slab. Pentru a îmbunătăți intensitatea semnalului, mutați mouse-ul în aria de acoperire.



Русский

Технические характеристики

- Драйвера не нужны.
- Подключение:
 - Беспроводное: 2,4G ВЧ
 - Проводное: USB (авт. переключение на проводной режим при подключении USB-кабеля)
- Настройки DPI (точек на дюйм): 400/800/1600/3200 dpi
- Регулируемая частота опроса по разъему USB: 125/500/1000 Гц
- Разъем: USB type-A на ПК; USB type-C на устройстве
- Кнопки: 7 кнопок
- Переключатель: 1 (переключатель для выключения питания и двух приемников)
- Кабель: USB type-A-на-USB type-C (2 метра/6,6 футов)

Изменение значения DPI

Для переключения на нужное значение DPI нажмите переключатель DPI (поз. ⑥).

Регулировка частоты опроса по разъему USB

Для установки нужного значения частоты опроса нажмите переключатель частоты опроса (поз. ⑦).

Изменение высоты отрыва мыши от поверхности (LOD)

Для правильной работы мыши можно изменить высоту ее отрыва от поверхности (LOD) коврика. Сначала отключите мышь, затем снова подключите ее, одновременно нажав и удерживая следующие комбинации кнопок.

- Чтобы уменьшить высоту отрыва от поверхности (LOD): кнопки ④ + ①
- Чтобы установить среднюю высоту отрыва от поверхности (LOD): кнопки ⑤ + ①
- Чтобы увеличить высоту отрыва от поверхности (LOD): кнопки ④ + ① + ②

Изменение времени отклика при нажатии

Вы можете установить нужное время отклика при нажатии. Сначала отключите мышь, затем снова подключите ее, одновременно нажав и удерживая следующую кнопку:

- Быстрое время отклика: ④
- Обычное время отклика: ⑤

Светодиодный индикатор улучшенного беспроводного приемника

Непрерывно горит белым: находится в режиме сна.

Темный белый: нормальная работа.

Мигает желтым: слабый сигнал. Для увеличения мощности сигнала передвиньте мышь в радиусе действия.



Slovensky

Technické údaje

- Nie je potrebný žiadny ovládač.
- Pripojenie:
 - Bezdrôtové: 2,4G RF
 - Káblové: USB (automatické prepnutie na káblový režim, keď sa pripojí kábel USB)
- Nastavenie DPI (Dots per inch): 400/800/1600/3200 dpi
- Nastaviteľná frekvencia USB: 125/500/1000 Hz
- Konektor: USB type-A na PC; USB type-C na zariadení
- Tlačidlá: 7 tlačidiel
- Prepínač: 1 (prepínač na vypnutie napájania a dvoch prijímačov)
- Kábel: USB type-A – USB type-C (2 metre/6,6 stopy)

Zmena nastavenia DPI

Stlačte tlačidlo prepínača DPI (označené **6**), čím prepnete na požadované nastavenie DPI.

Nastavenie frekvencie USB

Stlačte tlačidlo prepínača frekvencie (označené **7**), čím prepnete na požadované nastavenie frekvencie.

Zmena hodnoty Lift Off Distance (LOD) myši

Na správne fungovanie podložky pod myš možno bude potrebné zmeniť hodnotu LOD. Najprv odpojte myš, potom stlačte a podržte nasledujúcu kombináciu klávesov za súčasného opätovného pripojenia myši.

- Pre nižšiu hodnotu LOD: tlačidlá **4** + **1**
- Pre strednú hodnotu LOD: tlačidlá **5** + **1**
- Pre vyššiu hodnotu LOD: tlačidlá **4** + **1** + **2**

Zmena doby odozvy kliknutia

Podľa potreby môžete zmeniť dobu odozvy kliknutia. Najprv odpojte myš, potom stlačte a podržte nasledujúce klávesy za súčasného opätovného pripojenia myši.


- Rýchla doba odozvy: **4**
- Normálna doba odozvy: **5**

LED indikátor na vylepšenom bezdrôtovom prijímači

Svieti biela: v režime spánku.

Tmavá biela: v bežnej prevádzke.

Blikajúca jantárová: slabý signál. Presuňte myš do účinného dosahu a vylepšite tak intenzitu signálu.



Slovenščina

Tehnični podatki

- Gonilnik ni potreben.
- Povezava:
 - Brezžična: 2,4G RF
 - Žična: USB (samodejni preklap na žični način, ko je priključen kabel USB)
- Nastavitve DPI (Dots per inch): 400/800/1600/3200 dpi
- Prilagodljiva hitrost poročanja USB: 125/500/1000 Hz
- Priključek: USB type-A v računalniku, USB type-C v napravi
- Gumbi: 7 gumbov
- Stikalo: 1 (stikalo za izklop napajanja in dva sprejemnika)
- Kabel: USB type-A v USB type-C (2 metra/6,6 čevlja)

Spreminjanje nastavitve DPI

Pritisnite stikalo za preklap DPI (z oznako ⑥), da preklopite na želeno nastavitvev DPI.

Prilagajanje hitrosti poročanja USB

Pritisnite stikalo za preklap hitrosti poročanja (z oznako ⑦), da preklopite na želeno nastavitvev hitrosti poročanja.

Spreminjanje razdalje pri dvigu (LOD) miške

Razdaljo pri dvigu (LOD) boste morda želeli spremeniti, da boste zagotovili pravilno delovanje s podlogo za miško. Najprej odklopite miško, nato pa med vnovičnim priklapljanjem miške skupaj pritisnite in pridržite naslednje kombinirane tipke.

- Za nižjo razdaljo pri dvigu (LOD): gumba ④ + ①
- Za srednjo razdaljo pri dvigu (LOD): gumba ⑤ + ①
- Za višjo razdaljo pri dvigu (LOD): gumbi ④ + ① + ②

Spreminjanje odzivnega časa klika

Odzivni čas klika lahko spremenite, kot vam ustreza. Najprej odklopite miško, nato pa med vnovičnim priklapljanjem miške pritisnite in pridržite naslednjo tipko.




- Hiter odzivni čas: ④
- Normalen odzivni čas: ⑤


Indikator LED na izboljššanem brezžičnem sprejemniku

Sveti belo: V načinu spanja.

Temno belo: Normalno delovanje.

Utrpa oranžno: Slab signal. Premaknite miško znotraj območja delovanja, da izboljšate jakost signala.





日本語

仕様

- ドライバは必要ありません。
- 接続：
 - ワイヤレス：2.4G RF
 - 有線：USB（USB ケーブル接続時には有線モードに自動切り替え）
- DPI (Dots per inch) 設定：400/800/1600/3200 dpi
- 調整可能な USB レポートレート：125/500/1000 Hz
- 接続方式：PC の USB type-A、デバイスの USB type-C
- ボタン：7 個のボタン
- スイッチ：1（電源オフと 2 台の受信機のスイッチ）
- ケーブル：USB type-A から USB type-C 変換（2 メートル / 6.6 フィート）

DPI 設定の変更

DPI 切り換え（⑥ の表示）を押して、DPI 設定に切り換えます。

USB レポートレートの調整

レポートレート切り換え（⑦ の表示）を押して、レポートレート設定に切り換えます。

マウスのリフトオフ ディスタンス (LOD) を変更する

マウスパッドを使って作業をする場合、リフトオフ ディスタンス (LOD) を変更したいこともあります。先にマウスを取り外し、マウスが再度接続されるまで次のキーの組み合わせを同時に押します。

- 低 LOD：④ + ① ボタン
- 中 LOD：⑤ + ① ボタン
- 高 LOD：④ + ① + ② ボタン

クリック応答時間の変更

クリック応答時間は自由に変更できます。先にマウスを取り外し、マウスが再度接続されるまで次のキーを同時に押します。


- 応答時間（高速）：④
- 応答時間（標準）：⑤

強化された無線受信機の LED インジケータ

白く点灯：スリープモードのとき。

暗い白：標準稼働時。

オレンジ色に点滅：信号が弱いとき。信号の強度を強めたい場合は、有効範囲内でマウスを動かしてください。



한국어

사양

- 드라이버가 필요 없습니다.
- 연결:
 - 무선 : 2.4G RF
 - 유선 : USB (USB 케이블이 연결되면 자동으로 유선 모드로 전환)
- DPI (인치당 도트 수) 설정 : 400/800/1600/3200 dpi
- 조정 가능한 USB 보고 속도 : 125/500/1000 Hz
- 커넥터 : PC 에서 USB type-A; 장치에서 USB type-C
- 버튼 : 7 개 버튼
- 스위치 : 1 (전원 끄기 및 두 개의 수신기를 위한 스위치)
- 케이블 : USB type-A - USB type-C (2 미터 /6.6 피트)

DPI 설정 변경

DPI 스위치 (⑥가 표시됨)를 눌러 원하는 DPI 설정으로 전환합니다.

조정 가능한 USB 보고 속도

보고 속도 스위치 (⑦가 표시됨)를 눌러 원하는 보고 속도 설정으로 전환합니다.

마우스의 LOD (리프트 오프 거리) 변경

마우스 패드와 적절하게 작동하도록 하기 위해 LOD를 변경하는 경우가 있습니다. 먼저 마우스 연결을 끊고, 마우스를 다시 연결하는 동안 다음 조합 키를 길게 누릅니다.

- 낮은 LOD의 경우 : ④ + ① 버튼
- 중간 LOD의 경우 : ⑤ + ① 버튼
- 높은 LOD의 경우 : ④ + ① + ② 버튼

클릭 응답 시간 변경

클릭 응답 시간을 원하는 대로 변경할 수 있습니다. 먼저 마우스 연결을 끊고, 마우스를 다시 연결하는 동안 다음 키를 길게 누릅니다.

- 빠른 응답 시간 : ④
- 보통 응답 시간 : ⑤

향상된 무선 수신기의 LED 표시등

흰색 커징 유지 : 수면 모드에 있음.

진한 흰색 : 정상 작동 중.

깜박이는 황색 : 약한 신호. 신호 강도를 높이려면 유효 범위 이내로 마우스를 이동합니다.



繁體中文

規格

- 免驅動程式。
- 連接：
 - 無線：2.4G RF
 - 有線：USB (連接 USB 纜線時自動切換到有線模式)
- DPI (Dots per inch) 設定：400/800/1600/3200 dpi
- 可調 USB 回報率：125/500/1000 Hz
- 接頭：PC 上的 USB type-A；裝置上的 USB type-C
- 按鍵：7 個按鍵
- 開關：1 (關閉電源和兩個接收器的開關)
- 纜線：USB type-A 轉 USB type-C (2 公尺 /6.6 英尺)

變更 DPI 設定

按下 DPI 切換開關 (標示為 ⑥) 切換為所需的 DPI 設定。

調整 USB 回報率

按下回報率切換開關 (標示為 ⑦) 切換為所需的回報率。

變更滑鼠的工作高度 (LOD)

為了妥善搭配滑鼠墊進行操作，您可能想要變更 LOD。請先拔除連接的滑鼠，並且按住下列組合鍵，同時重新連接滑鼠。

- 適用於較低的 LOD：④ + ① 按鍵
- 適用於適中的 LOD：⑤ + ① 按鍵
- 適用於較高的 LOD：④ + ① + ② 按鍵

變更點擊回應時間

您可以視需要變更點擊回應時間。請先拔除連接的滑鼠，並且按住下列按鍵，同時重新連接滑鼠。

- 快速回應時間：④
- 標準回應時間：⑤

增強型無線接收器的 LED 指示燈

恆亮白燈：在睡眠模式中。

深色白燈：正常運作。

閃爍琥珀色燈：訊號微弱。在有效範圍內移動滑鼠以提高訊號強度。



简体中文

规格

- 免驱动程序。
- 连接：
 - 无线：2.4G RF
 - 有线：USB（连接 USB 线时自动切换到有线模式）
- DPI (Dots per inch) 设置：400/800/1600/3200 dpi
- 可调整 USB 回报率：125/500/1000 Hz
- 接头：PC 上的 USB A 型；设备上的 USB C 型
- 按键：7 个按键
- 开关：1（关闭电源和两个接收器的开关）
- 线缆：USB A 型转 USB C 型（2 米 /6.6 英尺）

更改 DPI 设置

按 DPI 切换开关（标记为 ⑥）可切换到所需的 DPI 设置。

调整 USB 回报率

按回报率切换开关（标记为 ⑦）可切换到所需的回报率设置。

更改鼠标的工作高度 (LOD)

您可能会想要更改 LOD 以正确配合鼠标垫工作。请先断开鼠标的连接，然后按住以下组合键，同时重新连接鼠标。

- 适用于较低的 LOD：④ + ① 按键
- 适用于中等的 LOD：⑤ + ① 按键
- 适用于较高的 LOD：④ + ① + ② 按键

更改单击响应时间

您可按需要更改单击响应时间。请先断开鼠标的连接，然后按住以下键，同时重新连接鼠标。


- 快速响应时间：④
- 正常响应时间：⑤

增强型无线接收器上的 LED 指示灯

常亮白色：睡眠模式。

深白色：正常工作。

闪烁琥珀色：信号弱。在有效范围内移动鼠标以提高信号强度。



Türkçe

Teknik özellikler

- Sürücü gerekli değildir.
- Bağlantı:
 - Kablosuz: 2,4G RF
 - Kablolu: USB (USB kablosu bağlıyken kablolu moda otomatik geçiş)
- DPI (inç başına nokta) ayarları: 400/800/1600/3200 dpi
- Ayarlanabilir USB rapor hızı: 125/500/1000 Hz
- Konektör: Bilgisayarda USB Type-A; Bir aygıtta USB Type-C
- Düğmeler: 7 düğme
- Anahtar: 1 (güç kapatma anahtarı ve iki alıcı)
- Kablo: USB Type-A'dan USB Type-C'ye (2 metre/6,6 fit)

DPI ayarını değiştirme

İstenen DPI ayarına geçmek için DPI anahtarına (6 etiketli) basın.

USB rapor oranını ayarlama

İstenilen bir rapor hızı ayarına geçmek için Rapor hızı anahtarına (7 etiketli) basın.

Farenizin Kaldırma Mesafesini (LOD) Değiştirme

LOD'yi fare altığınızla düzgün çalışması için değiştirmek isteyebilirsiniz. Önce farenin bağlantısını kesin ve fareyi yeniden bağlarken aşağıdaki kombinasyon tuşlarını birlikte basılı tutun.

- Daha düşük bir LOD için: 4 + 1 düğmeler
- Orta boy bir LOD için: 5 + 1 düğmeler
- Daha yüksek bir LOD için: 4 + 1 + 2 düğmeler

Tıklama yanıt süresini değiştirme

Tıklama yanıt süresini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Önce farenin bağlantısını kesin ve fareyi yeniden bağlarken aşağıdaki tuşu basılı tutun.

- Hızlı yanıt süresi: 4
- Normal yanıt süresi: 5

Gelişmiş Kablosuz Alıcıda LED göstergesi

Sürekli beyaz: Uyku modunda.

Koyu beyaz: Normal çalışmada.

Yanıp sönen kehribar: Zayıf sinyal. Sinyal gücünü artırmak için fareyi etkili aralık içinde hareket ettirin.



عربي

المواصفات

- لا يوجد محرك أقراص مطلوب.
- الاتصال:
- لاسلكي: 2.4G RF
- سلكي: USB (التبديل التلقائي إلى الوضع السلكي عند توصيل كابل USB)
- إعدادات DPI (نقطة في البوصة): 3200/1600/800/400 نقطة في البوصة
- معدل تقرير USB قابل للتعديل: 1000/500/125 هرتز
- الموصل: USB من النوع A على جهاز كمبيوتر، USB من النوع C على الجهاز
- الأزرار: 7 أزرار
- المفتاح: 1 (مفتاح لإيقاف التشغيل وجهازي استقبال)
- الكابل: USB من النوع A إلى USB من النوع C (2 متر / 6.6 قدم)

تغيير إعداد DPI

اضغط على زر مفتاح DPI (المعنون 6) للتبديل إلى إعداد DPI المطلوب.

ضبط معدل تقرير USB قابل للضبط

اضغط على زر مفتاح معدل التقرير (المعنون 7) للتبديل إلى إعداد معدل التقرير المطلوب.

تغيير مسافة الرفع (LOD) الخاصة بالماوس

قد ترغب في تغيير LOD للعمل مع لوحة الماوس بشكل صحيح. افصل الماوس أولاً، واضغط مع الاستمرار على مفاتيح المجموعة التالية معاً أثناء إعادة توصيل الماوس.

- للحصول على مستوى رفع (LOD) منخفض: الأزرار 4 + 1
- للحصول على مستوى رفع (LOD) متوسط: الأزرار 5 + 1
- للحصول على مستوى رفع (LOD) مرتفع: الأزرار 4 + 1 + 2

تغيير وقت استجابة النقر

يمكنك تغيير وقت استجابة النقر حسب الطلب. افصل الماوس أولاً، واضغط مع الاستمرار على المفتاح التالي أثناء إعادة توصيل الماوس.

- وقت الاستجابة السريع: 4
- وقت الاستجابة العادي: 5

مؤشر LED على جهاز الاستقبال اللاسلكي المحسن

مضاءة بيضاء: في وضع السكون.

أبيض داكن: في الظروف الطبيعية.

كهرمان مضيء: إشارة ضعيفة. حرك الماوس داخل النطاق الفعال لتحسين قوة الإشارة.