



Pièces et
caractéristiques

Pièces et caractéristiques

- A Moniteur
- B Cordon d'alimentation
- C Câble court

Cet appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est branché sur le secteur.

Adaptateur d'alimentation :
Entrée : 110 V AC 50/60 Hz
Sortie : 5 V DC 1,5 A (entrée berceau/moniteur)



Indicateurs d'état DEL



Blanc:

- Mode de jumelage Wi-Fi : Blanc clignotant lentement 🎵
- Connexion Wi-Fi : Blanc clignotant lentement 🎵
- Lorsque le moniteur audio est activement écouté à l'aide de l'application Connected Family : Blanc clignotant lentement
- Réinitialisation d'usine : Blanc clignotant rapidement 🎵

Bleu:

- Jumelage Bluetooth^{MD} : Bleu clignotant lentement 🎵
- Bluetooth connecté/actif : Bleu continu
- Mise à jour du micrologiciel en cours : Bleu clignotant rapidement

🎵 = L'appareil émettra un carillon.

Jumelage de votre téléphone intelligent

Téléchargez notre application Connected Family facile à utiliser, où vous pouvez gérer votre moniteur audio et tous les autres appareils Maxi-Cosi Connected.



En savoir plus

Activez CryAssist^{MC} dans l'application Connected Family lors du jumelage de votre téléphone intelligent.

1. Téléchargez l'application Connected Family pour gérer votre moniteur audio CryAssist^{MC}. Assurez-vous que votre téléphone intelligent est connecté au réseau Wi-Fi de votre maison.
2. Dans l'application, appuyez sur **+**. Sélectionnez ensuite Maxi-Cosi et sélectionnez le moniteur audio CryAssist pour commencer à jumeler votre appareil.
3. Lorsque vous y êtes invité dans l'application, entrez en mode jumelage Wi-Fi en appuyant et en maintenant le bouton de jumelage/réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un carillon.
4. Suivez les instructions étape par étape dans l'application pour terminer le jumelage.
5. Dans l'application Connected Family, appuyez sur **?** pour en savoir plus. Vous pouvez également activer CryAssist, partager l'accès, configurer des notifications, et plus encore.

La connexion à ce moniteur avec votre téléphone intelligent nécessite un réseau domestique de 2,4 GHz, 5,0 GHz ou bibande. Certains réseaux partagés tels que ceux des hôtels peuvent ne pas fonctionner. Nous recommandons une connexion avec des vitesses de réseau de 2 Mb/s ou plus à l'emplacement où l'appareil sera installé. Votre fournisseur de services Internet peut vérifier la qualité de votre connexion Internet.

Jumelage de votre téléphone intelligent

Remarque : CryAssist nécessite une connexion Internet et doit être configuré dans l'application Connected Family.

Activation du haut-parleur Bluetooth^{MD}


Pour passer en mode jumelage Bluetooth, appuyez sur le bouton de jumelage/réinitialisation pendant 2 secondes. L'indicateur droit clignotera lentement en bleu lorsque vous êtes en mode jumelage.

Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone intelligent et sélectionnez Maxi-Cosi Monitor dans la liste des appareils.


La marque de mot Bluetooth^{MD} et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Réinitialisation de votre moniteur

Pour réinitialiser le moniteur à ses paramètres d'origine, appuyez sur le bouton de jumelage/réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes. Relâchez le bouton une fois que vous avez entendu le deuxième carillon.



Sons et musique




Appuyez sur l'icône Sons et musique  pour parcourir les 5 sons apaisants intégrés. Appuyez sur l'icône Musique et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour désactiver les sons.

Lorsque le Bluetooth est ACTIVÉ et jumelé à votre téléphone intelligent, vous pouvez diffuser n'importe quel média ou musique par l'intermédiaire du haut-parleur. Appuyez sur l'icône Musique pour Lire/Pause la lecture du son Bluetooth. Appuyez sur l'icône Musique et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour revenir aux sons intégrés.

Le volume est contrôlé par l'icône Volume , chaque pression permettant de parcourir les 5 niveaux l'un après l'autre. La sixième pression désactive le volume.


Vibration



Le moniteur audio dispose de 3 modes de vibration chacun avec 3 vitesses qui font vibrer doucement le berceau. Appuyez sur l'icône Vibration  pour sélectionner une des 3 vitesses. Une quatrième pression désactive les vibrations.

Appuyez sur l'icône Vibration et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour changer de mode.

Remarque : Le mode Vibration ne doit être utilisé que lorsque le moniteur est installé sur la rampe du berceau et **NON** lorsqu'il est posé sur une surface plane.



Appuyez sur l'icône Veilleuse  pour ajuster les 3 niveaux de luminosité. Une quatrième pression désactive la veilleuse. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer du mode de contrôle manuel au mode de détection de mouvement. L'icône clignotera 2 fois lorsque le mode de détection de mouvement est activé. Le mode par défaut est le mode de contrôle manuel.

Vous pouvez également gérer le capteur de mouvement et le capteur de lumière ambiante par le biais de l'application Connected Family.

Veilleuse

La veilleuse est orientée vers l'extérieur du berceau lorsqu'elle est installée sur le berceau Sibia et permet aux parents de surveiller leur bébé en douceur, sans avoir à utiliser les lumières du plafond.




Modes
d'utilisation

Modes d'utilisation

Utilisation de votre moniteur audio sur une surface plane

Une fois que l'enfant est devenu trop grand pour le berceau, l'utilisation du moniteur audio sur une table ou une table de nuit permet de prolonger l'utilisation du moniteur audio, des sons apaisants et de la veilleuse.

Le moniteur audio peut être posé sur une table ou une table de nuit en branchant le long câble d'alimentation directement du moniteur au mur (Figure 1).




Installation de votre moniteur audio sur le berceau Sibia

Le moniteur audio peut être fixé de chaque côté du berceau Sibia. Assurez-vous que le logo Maxi-Cosi est orienté vers l'extérieur et dans la direction opposée à votre enfant, et à ce que tous les cordons restent à l'extérieur du cadre du berceau.

Insérez un côté du cordon court dans le moniteur audio (Figure 2) et l'autre côté dans le port sous le rebord du berceau (Figure 3). Ensuite, branchez l'adaptateur d'alimentation sur le port de la patte inférieure (Figure 4) et l'autre extrémité dans une prise murale.

Consultez le manuel d'instructions du berceau Sibia pour plus de renseignements.



⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT—Des enfants se sont **ÉTRANGLÉS** avec les cordons. Gardez ce cordon hors de la portée des enfants (à plus de 0,9 m [3 pi] de distance). Ne pas utiliser sur les lits d'enfant ou les parcs de jeu.





Entretien

Entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide ou avec un chiffon antistatique. **TOUJOURS** débrancher de la prise électrique avant le nettoyage. **NE JAMAIS UTILISER** d'agents de nettoyage ou de solvants abrasifs. **NE PAS** nettoyer une partie du produit avec des diluants ou d'autres solvants et produits chimiques. Cela peut causer des dommages permanents au produit, qui ne sont pas couverts par la garantie. Gardez le produit loin des endroits chauds et humides ou de la lumière directe du soleil, et ne le mouillez pas. Tous les efforts ont été faits pour assurer des normes élevées de fiabilité de votre produit. Toutefois, en cas de problème, n'essayez pas de le réparer vous-même, contactez le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.



Mise au rebut

À la fin du cycle de vie du produit, vous ne devez pas vous jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux. Déposez ce produit dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques, conformément à la législation locale. Certains matériaux du produit peuvent être réutilisés si vous les déposez dans un centre de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement. Veuillez contacter votre centre de recyclage pour plus de renseignements sur les points de collecte dans votre région.

Avant de disposer de cet appareil, assurez-vous de réinitialiser l'appareil à son état d'usine et de le supprimer de votre compte, ce qui permettra d'effacer les données personnelles qu'il contient. Supprimez ou effacez en toute sécurité tout support de stockage, tel que les cartes micro SD, pouvant contenir des données personnelles telles que des vidéos, des photos et des documents.

Pièces remplaçables

- Cordon d'alimentation
- Câble court
- Pour commander des pièces, composez le 1 800 544-1108 ou envoyez un message texte au 1 812 203-4747. Préparez le numéro de modèle (MO191), le numéro de série du produit (qui se trouve au bas du moniteur) et une brève description de la pièce.

Garantie limitée de deux ans

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur d'origine que ce produit (Moniteur audio CryAssistTM) est exempt de défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, Dorel Juvenile Group, Inc. le réparera ou le remplacera, à sa discrétion, sans frais. L'acheteur est responsable de tous les coûts liés à l'emballage et à l'expédition du produit au Service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiquée sur la couverture arrière et de tous les autres frais de transport ou d'assurance liés au retour. Dorel Juvenile Group prendra en charge les frais d'expédition du produit réparé ou remplacé à l'acheteur. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine, accompagné d'une preuve d'achat, soit un reçu de vente, soit une autre preuve que le produit est dans la période de garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation. Cette garantie exclut toute responsabilité autre que celle expressément mentionnée précédemment, y compris, mais sans s'y limiter, tout dommage accessoire ou sans conséquence.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LA LIMITATION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

INTERFÉRENCES RADIO ET TÉLÉVISION :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Remarque : Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par Dorel Juvenile Group peuvent annuler votre droit d'utiliser cet équipement selon les règles de la Commission Fédérale des Communications.

L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives d'exposition de la FCC.

MISE EN GARDE : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de la CNR-102 de la FCC/ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Déclaration de restrictions dans la bande de 5 GHz : l'appareil fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz ne doit être utilisé qu'à l'intérieur afin de réduire les risques d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite à canaux multiples.

Renseignements sur ISDE

Cet appareil est conforme aux normes RSS pour les appareils exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. En vertu des règlements d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvés pour l'émetteur par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour une communication réussie. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.