



FREEDOM

EAR BUDS WIRELESS TECHNOLOGY
Bluetooth Headset TWS-H3
USER MANUAL



FCC Statement:


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LETS GET STARTED!
SCAN CODE ABOVE TO SEE MEWORK

Your Unique Freedom Wireless earbuds and charging pod



NOTE: That "MAIN" earbud is the master earbud and should be first connected to your device. The secondary earbud needs to be connected to the "MAIN" earbud.

IMPORTANT: Please ensure to remove the thin transparent film from the charging pockets. Please note that the product will be activated only once the film is removed.

Specifications:

General Specifications:	
Bluetooth IC	CSR63120
Bluetooth Version	V4.2
Bluetooth Profiles	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Talk Time	3h
Play Time	2.5h
Standby Time	150h
Operating Distance	8m
Pairing Code	0000
Pairing Name	Unique Freedom
LED	Orange, White
Memory	SPI FLASH 4MB
Antenna	Ceramic antenna
Supported Features	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Operation Temperature	-10 to +55 °C
Storage Temperature	-20 to 60 °C

Earbuds Specifications:	
Battery type	Polymer lithium
Battery Output Voltage	3.7V
Battery Capacity	30mA
Full Charging Time	2H

Charging Pod Specifications:	
Battery type	Polymer lithium
Battery Capacity	1800 mAh
Full Charging Time	Up to 4 hours
Earbuds Recharging	Up to 10 charges

Audio Specifications:	
Speaker Size	6
Speaker Sensitivity	93dB±3
Speaker Impedance	16
Speaker max input Power	0.5mW
Speaker frequency Range	20-20KHZ
Microphone Type	3.7*2.2
Microphone frequency range	20-20K
Microphone Sensitivity	47±3 dB


Features:

- Complete freedom from wires
- Exceptional sound quality
- With A2DP connection profile enabling full audio clarity and wireless control functionality
- Experience the remarkable deep base sound of FREEDOM WIRELESS BLUETOOTH TECHNOLOGY
- Integrated intelligent chip set automatically adapts to different music genres for an advanced listening experience
- Patented saving technology providing the ability to save energy when earbuds are powered down
- High capacity charging pod for faster charging and long lasting power support
- Noise Cancellation
- English voice commands
- Indicates the "MAIN" earbud battery level when paired with the iPhone
- Light weight and comfortable fit
- Smart appearance
- Premium look and feel

Step 1: Wear

Best fit & Best sound.

Try all the ear tips to find the best fit and the best sound. The fit is right when you get a complete seal, the ear tips feels comfortable and you get the best quality.




Tip: More than one ear tips size may fit you. Choose the one that completely seals your ear canal for the best sound.

Note: You may need different sizes ear tips for left and right.

Wear

Insert the earbuds with the ear tips directed towards your ear canal. Twist gently until they fit comfortably and feel secure in your ear.


NOTE: The earbuds will go dormant if not connected within 5 minutes to your device. To reawaken the earbuds simply place them back into the charging pod.



Step 2: Pairing the Product

Lift the "MAIN" earbud from the charging pod and turn off the earbud by pressing the button till the voice prompt of power off is heard. Long press the button for 5 seconds for the earbud to enter into pairing mode. Select "Unique Freedom" in your mobile phone/ any Bluetooth enabled devices to pair with the "MAIN" earbud. When the "MAIN" earbud will be in pairing mode the orange and white LED will flash alternatively to confirm the earbud is in searching/pairing mode.

Lift the secondary earbud from the charging pod, double tap the earbud button to enter into searching mode. The second earbud will then pair with the "MAIN" earbud. There will be a beep sound confirming the secondary earbud is connected to the "MAIN" earbud.



NOTE: That "MAIN" earbud is the master earbud and should be first connected to your device. The secondary earbud needs to be connected to the "MAIN" earbud. After the first pairing the "MAIN" earbud will connect to your device automatically in 5-10 seconds.


Calls on Freedom Earbuds:

Ensure that the "MAIN" earbud is paired with the designated handset.

To answer an incoming call


- Option 1: Press the button on "MAIN" earbud once to answer an incoming call.
- Option 2: Lift the "MAIN" earbud from the charging pod to answer an incoming call automatically.
- Option 3: Press Answer button of your phone.

TIP: Only the "MAIN" earbud should be used for taking the phone call.



To end a call

- Option 1: Press button on the "MAIN" earbud once to end the call.
- Option 2: Put the "MAIN" earbud back on the charging pod to end a call automatically.
- Option 3: Press End button of your phone.



To reject a call

Press and hold the button on the "MAIN" earbud for 2 seconds to reject an incoming call.

How to transfer the call from earbud to the device

Press and hold the button on the "MAIN" earbud for 2 - 4 seconds to transfer the call to the device.



Listen to music on Freedom earbuds:

Ensure that the earbud is paired with the designated handset.

Lift the earbud from the charging pod and ensure that both earbuds are connected with each other and the "MAIN" earbud is connected with the mobile phone or other Bluetooth enabled devices.

Play the music on the device.

To pause the music, press the button on the earbud once. Press again to resume the music.

To play the next song, double tap the button on the earbud.

NOTE: Playing the next or previous track depends on your music player or app.



Charging the Freedom Earbuds & Pod:

To charge the earbuds, place both of the earbuds onto the charging pod. While charging the earbuds, the orange indicator will light up. When the earbuds are fully charge, the white indicator will light up.

TIP: Earbuds can be charged both either simultaneously or one at a time.

LED Indicator on the charging pod will on to show the battery level as follows:

- 25% battery capacity and below - Blue LED flash in every 2 seconds.
- 50% battery capacity and below - Blue LED flash twice in every 2 seconds.
- 75% battery capacity and below - Blue LED flash three times in every 2 seconds.
- 75% - 100% battery capacity - Blue LED flash for four times in every 2 seconds.

The LED will remain lit up when the battery is fully charged.



Power Saving Feature:

Unique Freedom is incorporated with power saving feature, which cuts off the Bluetooth connection completely from the devices when the earbud is placed back to the charging pod, automatically putting the earbud into the Deep Sleep Mode. The amount of current drawn from the battery while the earbud is in the DEEP SLEEP MODE is much lower compared to Standby Mode. In addition, power saving feature will also help to reduce the power consumption of the devices, as the Bluetooth connection with the earbud is completely cut off.

WARNING!
EXCESSIVE VOLUME LEVELS CAN CAUSE PERMANENT HEARING DAMAGE. USE AS LOW VOLUME AS POSSIBLE.

Earbuds are capable of delivering sounds at loud volumes and high pitched tones which under certain circumstances can result in permanent hearing loss damage. Avoid prolonged use of the earbud at excessive sound pressure levels. Please read the safety guidelines below prior to using this earbud.

You can reduce the risk of hearing damage by following these safety guidelines

1. Prior to using this product follow these steps

- Before putting on the earbud, turn the volume control to its lowest level.
- Put the earbud on, and then slowly adjust the volume control to a comfortable level.

2. During the use of this product

- Keep the volume at the lowest level possible and avoid using the earbud in noisy environments where you may be inclined to turn up the volume.
- If increased volume is necessary, adjust the volume control slowly.
- If you experience discomfort or ringing in your ears, immediately discontinue using the earbud. With continued use at high volume, your ears may become accustomed to the sound level, which may result in permanent damage to your hearing without any noticeable discomfort.

Safety Information:

- Use of an earbud will impair your ability to hear other sounds. Use caution while using your.
- earbud when you are engaging in any activity that requires your full attention.
- If you have a pace maker or other electrical medical devices, you should consult your physician before using this device.
- This package contains small parts that may be hazardous to children and should be kept out of reach from children. The bags themselves or the many small parts they contain may cause choking if ingested.
- Never try to dismantle the product yourself
- Avoid exposing your product to rain, moisture or other liquids to protect against damage to the product or injury to you.
- Observe all signs and instructions that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas such as hospitals or aircrafts.

Remember: Always drive safely, avoid distractions and follow local laws!

Using the earbuds while operating a motor vehicle, motorcycle, watercraft or bicycle may be dangerous, and is illegal in some jurisdictions, just as use of this earbud with both ears covered while driving is not permitted in certain jurisdictions. Check your local laws.

BUILT-IN BATTERY CARE:

- Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles.
- The battery can be charged and discharged hundreds of times, but will eventually wear out.
- Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime.
- If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.
- Leaving the device in hot or cold places, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporary, even when the battery is fully charged.

EN

Battery warning!

- Caution--The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Batteries may explode if damaged.
- Do not attempt to open the product or replace the battery. It is built-in and not changeable.
- Use of other batteries may present a risk of fire or explosion and the warranty will be terminated.
- Recharge your battery only with the approved chargers designated for this device.
- Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Always store product out of the reach of children.

Important: Some earbuds cannot be used while charging

Charging Pod Warning!

- Please make sure that use standard cable with appropriate specification or it may lead to charging pod damage.
- Please confirm the voltage of the electric device is 5V before charging it.
- Do not drop, knock, disassemble or attempt to repair the charging pod by yourself.
- Do not put the charging pod in water or damp place.
- Do not expose or put the charging pod near to heat sources of flammable place.
- Do not leave the charging pod in car because of strong sunlight and high temperature will lead to product damage.
- Keep the charging pod away from children.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by Bluetooth® SIG, Inc.

Warranty:

Limited One (1) - year Warranty

EN



GR



FREEDOM

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΨΕΙΡΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ




ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ!

ΣΚΑΝΑΡΕΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΝΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΩ

Τα Ασύρματα Ακουστικά Unique Freedom σας και η βάση φόρτισης



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό είναι το κυρίως ακουστικό και θα πρέπει να συνδεθεί πρώτο στη συσκευή σας. Το δευτερεύον ακουστικό θα πρέπει να συνδεθεί στο «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τη λεπτή διαφανή μεμβράνη από τις υποδοχές φόρτισης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το προϊόν θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν αφαιρέσετε την μεμβράνη.

Προδιαγραφές:

Γενικές Προδιαγραφές:	
Bluetooth IC	CSR63120
Έκδοση Bluetooth	V4.2
Προφίλ Bluetooth	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Χρόνος Ομιλίας	3 ώρες
Χρόνος Παιγνιδιού	2.5 ώρες
Χρόνος Αναμονής	150 ώρες
Απόσταση Λειτουργίας	8m
Κωδικός Ζεύξης	0000
Όνομα Ζεύξης	Unique Freedom
Λυχνία LED	Πορτοκαλί, Λευκή
Μνήμη	SP1 FLASH 4MB
Κεραία	Κεραμική κεραία
Χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10 έως + 55 °C
Θερμοκρασία Αποθήκευσης	-20 έως + 60 °C

Προδιαγραφές Ακουστικών:	
Τύπος μπαταρίας	Πολυμερών λιθίου
Τάση Εξόδου Μπαταρίας	3.7V
Χωρητικότητα Μπαταρίας	30mA
Χρόνος Πλήρους Φόρτισης	2 ώρες

Προδιαγραφές Βάσης Φόρτισης:	
Τύπος μπαταρίας	Πολυμερών λιθίου
Χωρητικότητα Μπαταρίας	1800 mAh
Χρόνος Πλήρους Φόρτισης	Έως και 4 ώρες
Επαναφόρτιση Ακουστικών	Φόρτιση έως και 10 φορές

Προδιαγραφές Ήχου:	
Μέγεθος Ήχου	6
Ευαισθησία Ήχου	93dB±3
Αντίσταση Ήχου	16
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου Ήχου	0.5mW
Εύρος συχνοτήτων Ήχου	20-20KHZ
Τύπος Μικροφώνου	3.7*2.2
Εύρος συχνοτήτων Μικροφώνου	20-20K
Ευαισθησία Μικροφώνου	42±3 dB


Λειτουργίες:

- Πλήρης ελευθερία από καλώδια
- Εξαιρετική ποιότητα ήχου
- Το προφίλ σύνδεσης A2DP επιτρέπει πλήρη καθαρότητα ήχου και λειτουργικότητα ασύρματου ελέγχου
- Ζητήστε την εμπειρία που σας προσφέρει ο αεθέραστα βαθύς ήχος του μπάσου της ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLUETOOTH FREEDOM
- Ένα ενσωματωμένο εξύπνο σετ τοιπ που προσαρμόζεται αυτόματα στα διαφορετικά είδη μουσικής για μια προηγμένη ακουστική εμπειρία
- Κατοχυρωμένη τεχνολογία που σας παρέχει τη δυνατότητα να εξοικονομείτε ενέργεια όταν τα ακουστικά βρίσκονται εκτός λειτουργίας
- Βάση φόρτισης υψηλής χωρητικότητας για γρηγορότερη φόρτιση και υποστήριξη ισχύος που διαρκεί
- Σύστημα ακρόασης θορύβου
- Φωνητικές εντολές στα Αγγλικά
- Ενδειξη του επιπέδου μπαταρίας του «ΚΥΡΙΟΥ» ακουστικού κατά τη ζεύξη του με το iPhone
- Ελαφρύ και με άνετη εφαρμογή
- Κομψή εμφάνιση
- Κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση

ΒΗΜΑ 1: Εφαρμογή

Τέλεια εφαρμογή & Τέλειος ήχος.

Δοκιμάστε όλα τα καλύμματα ακουστικών για να βρείτε την τέλεια εφαρμογή και τον τέλειο ήχο για εσάς. Η εφαρμογή είναι σωστή όταν έχετε πλήρη κάλυψη, όταν αισθάνεστε άνετα με τα καλύμματα ακουστικών και όταν έχετε την καλύτερη ποιότητα.




Συμβουλή: Ενδέχεται να σας ταιριάζουν παραπάνω από ένα μέγεθος καλυμμάτων ακουστικών. Διαλέξτε αυτό που καλύπτει πλήρως το ακουστικό σας κανάλι ώστε να έχετε τον καλύτερο δυνατό ήχο.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστείτε διαφορετικό μέγεθος άκρων ακουστικών για το αριστερό και το δεξί αυτί.

Εφαρμογή

Εισάγετε τα ακουστικά με τα καλύμματα των ακουστικών να κατευθύνονται προς το ακουστικό σας κανάλι. Στρίψτε τα ελαφρά έως ότου να εφαρμόζονται άνετα και να τα νιώθετε ασφαλή στο αυτί σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν εάν δε συνδεθούν εντός 5 λεπτών στη συσκευή σας. Για να επανενεργοποιηθεί τα ακουστικά σας απλώς τοποθετήστε τα και πάλι στη βάση φόρτισης.



Βήμα 2: Ζεύξη προϊόντος

Σηκώστε το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό από τη βάση φόρτισης και ενεργοποιήστε το ακουστικό πατώντας το κουμπί μέχρι να ακούσετε τη φωνητική προτροπή της απενεργοποίησης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα ώστε να μπει το ακουστικό σε λειτουργία ζεύξης. Επιλέξτε «Unique Freedom» στο κινητό σας τηλέφωνο/ σε οποιαδήποτε συσκευή επιτρέπει Bluetooth για ζεύξη με το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό. Όταν το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό βρίσκεται σε λειτουργία ζεύξης η πορτοκαλί και λευκή λυχνία LED θα αναβοσβήνει εναλλάξ ώστε να επιβεβαιώσει ότι το ακουστικό βρίσκεται σε λειτουργία αναζήτησης/ζεύξης.

Σηκώστε το δευτερεύον ακουστικό από τη βάση φόρτισης, πιέστε δύο φορές το κουμπί του ακουστικού για να εισέλθει σε λειτουργία αναζήτησης. Το δευτερό ακουστικό θα απενεργοποιηθεί με το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό. Θα ακουστεί ένας ήχος που θα επιβεβαιώνει ότι το δευτερεύον ακουστικό έχει συνδεθεί με το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό είναι το κυρίως ακουστικό και θα πρέπει να συνδεθεί πρώτο στη συσκευή σας. Το δευτερεύον ακουστικό θα πρέπει να συνδεθεί στο «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό. Μετά την πρώτη ζεύξη το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα.

Κλήσεις στα Ακουστικά Freedom:

Βεβαιωθείτε ότι το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί με το επιλεγμένο τηλέφωνο.


Απάντηση μιας εισερχόμενης κλήσης

Επιλογή 1: Πιέστε το κουμπί στο «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό μια φορά για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
Επιλογή 2: Σηκώστε το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό από τη βάση φόρτισης για να απαντήσετε αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση.
Επιλογή 3: Πιέστε το κουμπί Απάντηση στο τηλέφωνό σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.



Για να τερματίσετε μια κλήση

Επιλογή 1: Πιέστε το κουμπί στο «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό μια φορά για να τερματίσετε την κλήση.
Επιλογή 2: Τοποθετήστε το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό πίσω στη βάση φόρτισης για να τερματίσετε αυτόματα μια κλήση.
Επιλογή 3: Πιέστε το κουμπί Τερματισμός στο τηλέφωνό σας.




Για να απορρίψετε μια κλήση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

Πως να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό στη συσκευή

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό για 2 - 4 δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε την κλήση στη συσκευή.



Ακούστε μουσική στα ακουστικά Freedom:

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί με το επιλεγμένο τηλέφωνο.

Σηκώστε το ακουστικό από την βάση φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και ότι το «ΚΥΡΙΟ» ακουστικό συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο ή με άλλες συσκευές που επιτρέπουν Bluetooth.

Παίξτε μουσική στη συσκευή.

Για να διακόψετε τη μουσική, πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στο ακουστικό μια φορά. Ξαναπατήστε το για να επαναφέρετε τη μουσική. Για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι πιέστε διπλά το κουμπί στο ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι εξαρτάται από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σας ή την εφαρμογή σας.



Φορτίζοντας τα Freedom Ακουστικά & Βάση:

Για να φορτίσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη βάση φόρτισης. Ενώ φορτίζετε τα ακουστικά, θα ανάψει η πορτοκαλί ενδεικτική λαμπάκι. Όταν τα ακουστικά έχουν φορτιστεί πλήρως, θα ανάψει η λευκή ενδεικτική λαμπάκι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα ακουστικά έχουν τη δυνατότητα να φορτιστούν είτε ταυτόχρονα είτε ένα τη φορά.

Η ενδεικτική λαμπάκι LED θα εμφανίσει το επίπεδο μπαταρίας ως εξής:
Χωρητικότητα μπαταρίας 25% και κάτω - Η μπλε ενδεικτική λαμπάκι LED θα αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.

Χωρητικότητα μπαταρίας 50% και κάτω - Η μπλε ενδεικτική λαμπάκι LED θα αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα.

Χωρητικότητα μπαταρίας 75% και κάτω - Η μπλε ενδεικτική λαμπάκι LED θα αναβοσβήνει τρεις φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα.

Χωρητικότητα μπαταρίας 75% - 100% - Η μπλε ενδεικτική λαμπάκι LED θα αναβοσβήνει τέσσερις φορές κάθε 2 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένη όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.



Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας:

Η Unique Freedom έχει ενσωματώσει μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία αποσυνδέει ενετικά τη σύνδεση Bluetooth από τις συσκευές όταν το ακουστικό τοποθετείται στη βάση φόρτισης, βάζοντας το ακουστικό σε Λειτουργία Παρατεταμένης Διάρκειας. Η ποσότητα ρεύματος που απορροφάται από την μπαταρία ενώ το ακουστικό βρίσκεται σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με την Λειτουργία Αναμονής. Επιπλέον, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας βοηθάει και στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας των συσκευών, καθώς η σύνδεση Bluetooth με το ακουστικό έχει διακοπεί πλήρως.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ.

Τα ακουστικά έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν ήχους σε χαμηλή ένταση και ήχους υψηλής τονικότητας οι οποίοι υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη απώλεια ακοής. Αποφύγετε παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλά επίπεδα ηχητικής πίεσης. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας παρακάτω προτού χρησιμοποιήσετε αυτά τα ακουστικά.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης στην ακοή ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες ασφαλείας

1. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ακολουθήστε αυτά τα βήματα
 - Προτού φορέσετε το ακουστικό, βεβαιωθείτε ότι η ένταση είναι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.
 - Φορέστε το ακουστικό και έπειτα προσαρμόστε αργά την ένταση του ήχου σε ανεκτό επίπεδο.
2. Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος
 - Διατηρήστε τον ήχο στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και αποφύγετε τη χρήση των ακουστικών σε θορυβώδη περιβάλλοντα όπου ενδέχεται να θέλξετε να αυξήσετε την ένταση.
 - Εάν είναι απαραίτητο να αυξήσετε την ένταση, προσαρμόστε αργά την ένταση του ήχου.
 - Εάν νιώσετε δυσφορία ή κουδούνισμα στα αυτιά, τερματίστε αμέσως την χρήση των ακουστικών. Με συνεχή χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση, ενδέχεται να συνηθίσετε στο επίπεδο του ήχου, κάτι που δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τη μόνιμη απώλεια της ακοής σας χωρίς να παρατηρήσετε κάποια δυσφορία.

Πληροφορίες Ασφαλείας:

- Η χρήση του ακουστικού θα σας εμποδίσει από το να ακούτε άλλους ήχους. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση των ακουστικών όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί την πλήρη προσοχή σας.
- Εάν φοράτε βιταμινωμένο ή χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν την συσκευή.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για παιδιά και θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Οι ιδιες οι σκαλοδίες ή τα πολλά μικρά εξαρτήματα που περιέχουν ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό σε περίπτωση κατάποσης.
- Μην προσπαθείτε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας.
- Αποφύγετε την έκθεση του προϊόντος σε βροχή, υγρασία ή άλλα υγρά ώστε να προστατευτείτε από βλάβες ή τραυματισμούς.
- Τηρήστε όλες τις σημειώσεις και τις οδηγίες που απαιτούν την απενεργοποίηση μιας ηλεκτρικής συσκευής ή ραδιοφωνικού προϊόντος RF σε συγκεκριμένες τοποθεσίες όπως νοσοκομεία ή αεροσκάφη.

Να θυμάστε: Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, αποφύγετε τους περισπασμούς και ακολουθείτε την τοπική νομοθεσία!

Η χρήση των ακουστικών ενώ οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, μοτοσυκλέτα, σκάφος ή ποδηλάτο ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και είναι παράνομη σε ορισμένες δικαιοδοσίες, όπως επίσης η οδήγηση ενώ χρησιμοποιείτε ακουστικά και στα δύο αυτά απαγορεύεται από ορισμένες δικαιοδοσίες. Ενημερωθείτε για την τοπική σας νομοθεσία.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

- Η συσκευή σας λειτουργεί με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Πλήρης απόδοση μιας νέας μπαταρίας γίνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά τελικά θα φθαρεί.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη με φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση ενδέχεται να μειώσει τον χρόνο ζωής της.
- Εάν την αφήσετε αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί με τον καιρό.
- Η χωρητικότητα και η ζωή της μπαταρίας μειώνεται αν αφήνετε τη συσκευή σε ζεστά ή κρύα σημεία. Προσπαθήστε να διατηρήτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας πάντα μεταξύ 15°C και 25°C.

Μια συσκευή με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μη δουλέψει προσωρινά, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Προειδοποίηση μπαταρίας!

- Προσοχή- Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος σε περίπτωση κακής χρήσης. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν καταστραφούν.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το προϊόν ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία. Είναι ενσωματωμένη και δεν αντικαθίσταται.
- Η χρήση διαφορετικών μπαταριών ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και η εγγύηση θα διακοπεί!
- Επαναφορτίστε την μπαταρία σας μόνο με τους συγκεκριμένους φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη συσκευή.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου αυτό είναι δυνατό. Μην πετάτε τις μπαταρίες όπως τα οικιακά απόβλητα.
- Να φυλάσσετε πάντοτε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Σημαντικό: Ορισμένα ακουστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη φόρτιση

Προειδοποίηση Βάσης Φόρτισης!

- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κανονικό καλώδιο με κατάλληλες προδιαγραφές, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος βλάβης στη βάση φόρτισης.
- Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η τάση της ηλεκτρικής συσκευής είναι 5V προτού τη φορτίσετε.
- Μην ράχνετε, χτυπάτε, αποσυρμαολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε τη βάση φόρτισης μόνοι σας.
- Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε νερό ή υγρό μέρος.
- Μην εκθέτετε ή τοποθετείτε τη βάση φόρτισης κοντά σε πηγές θερμότητας ή εύφλεκτα σημεία.
- Μην αφήνετε τη βάση φόρτισης στο αυτοκίνητο καθώς το δυνατό φως του ήλιου και οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να καταστρέψουν το προϊόν.
- Να φυλάσσετε τη βάση φόρτισης μακριά από τα παιδιά.

Εγγύηση:

Περιορισμένη Εγγύηση Ενόχ (1) έτους

GR

GR



FREEDOM
TECHNOLOGIE SANS FIL POUR
OREILLETES

MANUEL D'UTILISATION




FR

DÉMARRAGE RAPIDE !

SCANNEZ LE CODE CI-DESSUS POUR ME

VOIR FONCTIONNER

Vos oreillettes sans fil et socle de charge Uunique Freedom



REMARQUE : L'oreillette « PRINCIPALE » est l'oreillette maîtresse et doit tout d'abord être connectée à votre appareil. L'oreillette secondaire doit être connectée à l'oreillette « PRINCIPALE ».

IMPORTANT : Assurez-vous de retirer le film transparent fin des poches de chargement. Veuillez noter que l'appareil ne peut s'activer qu'une fois le film retiré.

Spécifications :

Spécifications générales :	
Bluetooth IC	CSR63120
Version du Bluetooth	V4.2
Profil Bluetooth	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Autonomie en conversation	3 h
Autonomie de lecture	2,5 h
Autonomie en mode veille	150 h
Distance de fonctionnement	8 m
Code de couplage	0000
Nom de couplage	Uunique Freedom
LED	Orange, Blanche
Mémoire	SPI FLASH 4 Mo
Antenne	Antenne céramique
Fonctionnalités prises en charge	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Température de fonctionnement	- 10 à + 55 °C
Température de conservation	- 20 à 60 °C

Earbuds Spec? Cations:	
Typologie de batterie	Lithium polymère
Tension de sortie de la batterie	3,7 V
Capacité de la batterie	30 mA
Temps de charge complète	2 h

Spécifications du socle de charge :	
Typologie de batterie	Lithium polymère
Capacité de la batterie	1 800 mAh
Temps de charge complète	Jusqu'à 4 heures
Recharge des oreillettes	Jusqu'à 10 charges


Spécifications Audio :	
Taille du haut-parleur	6
Sensibilité du haut-parleur	93 dB ± 3
Impédance du haut-parleur	16
Puissance d'entrée maximale du haut-	0,5 mW
Plage de fréquence du haut-parleur	20 - 20 kHz
Typologie du microphone	3,7*2,2
Plage de fréquence du microphone	20 - 20 k
Sensibilité du microphone	42 ± 3 dB

Caractéri :

- Complètement sans fil
- Qualité audio exceptionnelle
- Profil de connexion A2DP permettant une clarté audio complète et une fonctionnalité de commande sans fil
- Expérimentez le remarquable spectre de basse profonde de la TECHNOLOGIE BLUETOOTH SANS FIL DE FREEDOM
- La puce intelligente intégrée et installée automatiquement s'adapte à différents genres musicaux pour une expérience d'écoute optimale
- La technologie d'économie brevetée offre la possibilité d'économiser de l'énergie lorsque les oreillettes sont éteintes
- Socle de charge de haute capacité pour une charge plus rapide et un support de puissance durable
- Suppression de bruit
- Commandes vocales en anglais
- Indique le niveau de batterie de l'oreillette « PRINCIPALE » lorsqu'elle est couplée au iPhone
- Légère et ajustement confortable
- Apparence élégante
- Apparence et ressenti exceptionnelles

Ajustement parfait et qualité de son optimale.

Essayez tous les embouts d'oreilles pour trouver ceux qui s'ajustent parfaitement et vous offrent une qualité de son optimale. L'ajustement parfait se détermine par une étanchéité complète, les embouts d'oreille vous sont confortables et vous donnent un son de qualité exceptionnelle.




Conseil : Plus d'une taille d'embout peut vous convenir. Choisissez celui qui obture complètement votre conduit auditif et vous procure le meilleur son.

Remarque : Votre confort peut exiger des tailles d'embouts différentes à gauche et à droite.

Port

Insérez les oreillettes en orientant l'embout d'oreille vers votre conduit auditif. Tournez doucement jusqu'à ce qu'elles s'ajustent parfaitement et en toute sécurité dans votre oreille.


REMARQUE : Les oreillettes passent en mode hibernation si elles ne sont pas connectées à votre appareil après 5 minutes. Pour les réactiver, placez-les tout simplement dans le socle de charge.



Étape 2 : Couplage de l'appareil

Sortez l'oreillette « PRINCIPALE » du socle de charge et désactivez-la en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que l'invite vocale d'arrêt retentisse. Effectuez un appui long de 5 secondes sur le bouton pour activer le mode couplage. Sélectionnez « Uunique Freedom » sur votre téléphone portable / tout appareil Bluetooth pour le coupler avec l'oreillette « PRINCIPALE ». Lorsque l'oreillette « PRINCIPALE » sera en mode couplage, les LED orange et blanche clignoteront de façon alternée pour confirmer que l'oreillette est en mode recherche / couplage.

Sortez l'oreillette secondaire du socle de charge, tapez deux fois le bouton pour activer le mode recherche. L'oreillette secondaire sera alors couplée avec l'oreillette « PRINCIPALE ». Un son profond retentit pour confirmer que l'oreillette secondaire est couplée avec l'oreillette « PRINCIPALE ».




REMARQUE : L'oreillette « PRINCIPALE » est l'oreillette maîtresse et doit tout d'abord être connectée à votre appareil. L'oreillette secondaire doit être connectée à l'oreillette « PRINCIPALE ». Après le premier couplage, l'oreillette « PRINCIPALE » se connectera automatiquement à votre appareil entre 5 et 10 secondes.

Appels sur les oreillettes Freedom :

Assurez-vous que l'oreillette « PRINCIPALE » est couplée avec le combiné désigné.

Pour répondre à un appel entrant

- Option 1 : Appuyez une fois sur le bouton de l'oreillette « PRINCIPALE » pour répondre à un appel entrant.
 Option 2 : Sortez l'oreillette « PRINCIPALE » du socle de charge pour automatiquement répondre à un appel entrant.
 Option 3 : Appuyez sur le bouton Répondre de votre téléphone.
CONSEIL : Seule l'oreillette « PRINCIPALE » doit être utilisée pour décrocher l'appel.



Pour mettre fin à un appel

- Option 1 : Appuyez sur le bouton de l'oreillette « PRINCIPALE » une fois pour mettre fin à un appel.
 Option 2 : Remplacez l'oreillette « PRINCIPALE » sur le socle de charge pour automatiquement mettre fin à un appel.
 Option 3 : Appuyez sur le bouton Raccrocher de votre téléphone.




Pour renvoyer à un appel

Appuyez sur le bouton de l'oreillette « PRINCIPALE » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.

Comment transférer un appel de l'oreillette à l'appareil

Appuyez sur le bouton de l'oreillette « PRINCIPALE » pendant 2 à 4 secondes pour transférer l'appel sur l'appareil.



Écoutez de la musique sur les oreillettes Freedom :

Assurez-vous que l'oreillette est couplée avec le combiné désigné.

Sortez l'oreillette du socle de charge et assurez-vous que les deux oreillettes sont connectées l'une à l'autre et que l'oreillette « PRINCIPALE » est connectée au téléphone portable ou à tout autre appareil Bluetooth.

Jouez de la musique sur l'appareil.

Pour suspendre la musique, appuyez sur le bouton de l'oreillette une fois. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture. Pour lire la piste suivante, tapotez deux fois le bouton de l'oreillette.

REMARQUE : La lecture de la piste suivante ou précédente dépend de votre lecteur de musique ou de l'application.



Chargement de la Freedom Earbuds & pod:

Pour charger les oreillettes, placez-les toutes les deux sur le socle de charge. Pendant la charge des oreillettes, un indicateur de couleur orange s'allume. Lorsque les oreillettes sont complètement chargées, l'indicateur de couleur blanche prend le relais.

CONSEIL : Vous pouvez charger les oreillettes simultanément ou une à la fois.

L'indicateur à LED sur le socle de charge s'allume pour indiquer le niveau de la batterie ainsi qu'il suit :
 capacité de batterie inférieure ou égale à 25 % - la LED bleue clignote toutes les 2 secondes.
 capacité de batterie inférieure ou égale à 50 % - la LED bleue clignote deux fois toutes les 2 secondes.
 capacité de batterie inférieure ou égale à 75 % - la LED bleue clignote trois fois toutes les 2 secondes.
 capacité de batterie entre 75 % - 100 % - la LED bleue clignote quatre fois toutes les 2 secondes.
 La LED reste allumée lorsque la batterie est complètement chargée.



Fonctionnalité d'économie d'énergie :

Unique Freedom embarque une fonctionnalité d'économie d'énergie, qui suspend la connexion Bluetooth des appareils lorsque l'oreillette est replacée sur le socle de charge, en mettant automatiquement l'oreillette en mode de veille prolongée. La quantité de courant tirée de la batterie lorsque l'oreillette est en MODE DE VEILLE PROLONGÉE est plus basse qu'en mode de veille. En outre, la fonctionnalité d'économie d'énergie permettra également de réduire la consommation d'énergie des appareils, comme la connexion Bluetooth, lorsque l'oreillette est à l'arrêt.

AVERTISSEMENT !
 DES NIVEAUX DE VOLUME EXCESSIFS PEUVENT CAUSER DES LÉSIONS AUDITIVES PERMANENTES. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, UTILISEZ DES NIVEAUX DE VOLUME BAS.

Les oreillettes peuvent jouer de la musique avec des volumes sonores élevés et des sons aigus qui, dans certaines circonstances, peuvent entraîner la perte permanente de l'audition. Évitez l'utilisation prolongée des oreillettes à des niveaux de pression acoustique excessifs. Veuillez lire les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser les oreillettes.

Vous pouvez réduire le risque de dommages auditifs en respectant ces consignes de sécurité.

1. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez suivre les étapes suivantes.

- Avant de porter l'oreillette, placez la commande de volume à son niveau le plus bas.
- Portez l'oreillette, puis ajustez lentement la commande de volume à un niveau confortable.

2. Pendant l'utilisation de l'appareil

- Gardez le volume au niveau le plus bas possible et évitez d'utiliser l'oreillette dans des environnements bruyants, où vous pourriez être enclin à monter le volume.
- Si l'augmentation du volume est nécessaire, ajustez lentement la commande de volume.
- Si vous ressentez une gêne ou un bourdonnement dans vos oreilles, arrêtez immédiatement d'utiliser l'oreillette.

Avec l'utilisation continue à un niveau de volume élevé, vos oreilles peuvent s'habituer au niveau du son, ce qui peut causer des dommages auditifs permanents sans aucune gêne notable.

Consignes de sécurité :

- L'utilisation d'une oreillette altère votre capacité à entendre d'autres sons. Soyez prudent lorsque vous utilisez votre oreillette en menant une activité qui requiert toute votre attention.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux électriques, vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Cet emballage contient de petites pièces qui peuvent être dangereuses pour les enfants et doivent être tenues hors de leur portée. Les sacs eux-mêmes ou les nombreuses petites pièces qu'ils contiennent peuvent provoquer un étouffement en cas d'ingestion.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil par vous-même.
- Évitez d'exposer votre appareil à la pluie, l'humidité ou d'autres liquides, pour ne pas l'endommager et pour vous éviter des blessures.
- Respectez tous les signes et instructions qui nécessitent qu'un appareil électrique ou un produit à RF soit éteint dans des espaces spécifiques tels que les hôpitaux ou les avions.

Souvenez-vous : Conduisez toujours de façon sécurisée, évitez les distractions et respectez les lois locales !

L'utilisation des oreillettes tout en manipulant un véhicule à moteur, une moto, un bateau ou un vélo peut être dangereuse et est illégale dans certaines juridictions, tout comme l'utilisation des oreillettes avec les deux oreilles couvertes pendant la conduite n'est pas autorisée dans certaines juridictions. Conformez-vous à la réglementation locale.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE INTÉGRÉE :

- Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La pleine performance d'une nouvelle batterie est obtenue uniquement après deux ou trois cycles de charge et de décharge complètes.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, elle finira tout de même par s'user.
- Débranchez le chargeur de la prise électrique et l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas une batterie complètement chargée connectée au chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Si elle reste inutilisée, une batterie complètement chargée perd sa charge au fil du temps.
- Laissez l'appareil dans des endroits chauds ou froids réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. Maintenez toujours la batterie à des températures entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F).

Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est complètement chargée.

Avertissement de batterie !

- MISE EN GARDE - La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Les batteries endommagées peuvent exploser.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil ou de remplacer la batterie. Elle est intégrée et non remplaçable.
- L'utilisation des batteries autres que celles recommandées présente un risque d'incendie ou d'explosion et met fin à la garantie.
- Rechargez votre batterie uniquement avec les chargeurs approuvés pour cet appareil.
- Mettez les batteries au rebut conformément aux réglementations locales. Veuillez les recycler lorsque possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.
- Conservez toujours l'appareil hors de la portée des enfants.

Important : Certaines oreillettes peuvent être utilisées pendant la charge.

Avertissement relative au socle de charge !

- Veillez à utiliser un câble standard avec les spécifications appropriées ou vous risquez d'endommager le socle de charge.
- Veuillez confirmer que la tension de l'appareil électrique est de 5 V avant de le charger.
- Évitez de laisser tomber, cogner, démonter ou tenter de réparer le socle de charge par vous-même.
- Ne placez pas le socle de charge dans de l'eau ou tout endroit humide.
- Évitez d'exposer ou de mettre le socle de charge à proximité de sources de chaleur ou des lieux inflammables.
- Ne laissez pas le socle de charge dans la voiture en raison de la forte lumière du soleil et des températures élevées susceptibles de l'endommager.
- Tenez le socle de charge hors de la portée des enfants.

Garantie :

Garantie limitée de Un (1) an



FREEDOM


OHRHÖRER MIT DRAHTLOSER
TECHNOLOGIE
BENUTZERHANDBUCH



ES KANN LOSGEHEN!

SCANNEN SIE DEN OBEN GENANNTEN CODE,
UM MICH IN FUNKTION ZU SEHEN

Ihr drahtloser Ohrhörer und Ihr Ladefach von Uunique Freedom



HINWEIS: Dieser "HAUPT"-Ohrhörer ist der Master-Ohrhörer und sollte zuerst mit Ihrem Gerät verbunden werden. Der sekundäre Ohrhörer muss mit dem "HAUPT"-Ohrhörer verbunden werden.

WICHTIG: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den dünnen Transparentfilm von den Ladefächern entfernen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nur aktiviert wird, sobald der Film entfernt ist.

Spezifikationen:

Allgemeine Spezifikationen:	
Bluetooth-IC	CSR63120
Bluetooth-Version	V4.2
Bluetooth-Profil	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Sprechzeit	3 Stunden
Wiedergabezeit	2,5 Stunden
Standby-Zeit	150 Stunden
Betriebsentfernung	8 Meter
Kopplungscode	0000
Kopplungsname	Uunique Freedom
LED	Orange, Weiß
Speicher	SPI FLASH 4MB
Antenne	Keramik-Antenne
Unterstützte Funktionen	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Betriebstemperatur	-10 bis + 55 °C
Lagertemperatur	-20 bis + 60 °C

Ohrhörer-Spezifikationen:	
Akkutyp	Lithium-Polymer
Akku-Ausgangsspannung	3,7 V
Akkukapazität	30mA
Vollständige Ladezeit	2 Stunden

Ladefach-Spezifikationen:	
Akkutyp	Lithium-Polymer
Akkukapazität	1800 mAh
Vollständige Ladezeit	Bis zu 4 Stunden
Ohrhörer Wiederaufladen	Bis zu 10 Ladevorgänge

Audio-Spezifikationen:	
Lautsprecher-Größe	6
Lautsprecher-Empfindlichkeit	93dB±3
Lautsprecher-Impedanz	16
Lautsprecher max. Eingangsleistung	0,5mW
Lautsprecher-Frequenzbereich	20-20KHZ
Mikrofon-Typ	3.7*2.2
Mikrofon-Frequenzbereich	20-20K
Mikrofon-Empfindlichkeit	42±3 dB

Eigenschaften:

- Komplette Unabhängigkeit von Kabeln
- Herausragende Klangqualität
- Das A2DP-Profil ermöglicht volle Audio-Klarheit und drahtlose Funktionssteuerung
- Erleben Sie die bemerkenswerten tiefen Bassklänge der DRAHTLOSEN BLUETOOTH-TECHNOLOGIE VON FREEDOM
- Integriertes intelligentes Chip-Set passt sich für ein fortschrittliches Hörerlebnis automatisch an verschiedene Musikrichtungen an
- Patentierte Spar-Technologie bietet die Möglichkeit Energie zu sparen, wenn die Ohrhörer abgeschaltet sind.
- Ladefach mit hoher Kapazität für schnelleres Laden und nachhaltigen Power-Support
- Geräuschunterdrückung
- Englische Sprachbefehle
- Zeigt den "HAUPT"-Ohrhörer-Akkustand an, wenn mit dem iPhone gekoppelt
- Geringes Gewicht und bequeme Passform
- Elegantes Aussehen
- Hochwertiges Aussehen

Schritt 1: Tragen

Beste Passform und bester Klang.

Probieren Sie alle Ohrhörer, um die beste Passform und den besten Klang zu finden. Die Passform ist richtig, wenn Sie eine vollständige Abdichtung des Ohrs haben, der Ohrhörer sich bequem anfühlt und Sie die beste Qualität hören.



Tipp: Es kann sein, dass Ihnen mehr als ein Ohrhörer passt. Wählen Sie den, der Ihren Ohrenkanal vollständig verschließt, um den besten Klang zu erleben.

Hinweis: Es kann sein, dass Sie für die linke und rechte Seite verschiedene Ohrstöpsel benötigen.

Tragen

Setzen Sie die Ohrhörer mit den Ohrstöpseln direkt in Ihren Gehörgang ein. Drehen Sie leicht, bis sie bequem passen und sich in Ihrem Ohr sicher anfühlen.

HINWEIS: Die Ohrhörer werden inaktiv, wenn Sie nicht innerhalb von 5 Minuten mit Ihrem Gerät verbunden werden. Um die Ohrhörer wieder zu aktivieren, platzieren Sie sie einfach zurück in das Ladefach.



Schritt 2: Das Produkt koppeln

Nehmen Sie den "HAUPT"-Ohrhörer aus dem Ladefach und schalten Sie den Ohrhörer durch Drücken der Taste, bis die Sprachaufforderung zum Abschalten zu hören ist, aus. Langes Drücken der Taste für 5 Sekunden, um den Ohrhörer in den Kopplungsmodus zu versetzen. Wählen Sie "Uunique Freedom" in Ihrem mobilen Telefon/den Bluetooth-aktiven Geräten, um es mit dem "HAUPT"-Ohrhörer zu koppeln. Wenn der "HAUPT"-Ohrhörer im Kopplungsmodus ist, wird die orange und weiße LED abwechselnd blinken, um zu bestätigen, dass der Ohrhörer im Such-/Kopplungsmodus ist.

Heben Sie den sekundären Ohrhörer aus dem Ladefach, tippen Sie zweimal auf die Ohrhörertaste, um in den Suchmodus zu gelangen. Der zweite Ohrhörer wird sich dann mit dem "HAUPT"-Ohrhörer koppeln. Es erfolgt ein Piepton, um zu bestätigen, dass der sekundäre Ohrhörer mit dem "HAUPT"-Ohrhörer verbunden ist.



HINWEIS: Dieser "HAUPT"-Ohrhörer ist der Master-Ohrhörer und sollte zuerst mit Ihrem Gerät verbunden werden. Der sekundäre Ohrhörer muss mit dem "HAUPT"-Ohrhörer verbunden werden. Nach der ersten Kopplung wird sich der "HAUPT"-Ohrhörer innerhalb von 5 - 10 Sekunden automatisch mit Ihrem Gerät verbinden.

Anrufe auf den Freedom Ohrhörern:


Stellen Sie sicher, dass der "HAUPT"-Ohrhörer mit dem passenden Handset gekoppelt ist.

Um einen eingehenden Anruf zu beantworten

Option 1: Drücken Sie die Taste am "HAUPT"-Ohrhörer einmal, um einen eingehenden Anruf zu beantworten. Option 2: Heben Sie den "HAUPT"-Ohrhörer aus dem Ladefach, um einen eingehenden Anruf automatisch zu beantworten.

Option 3: Drücken Sie die Antwort-Taste auf Ihrem Telefon.

TIPP: Nur der "HAUPT"-Ohrhörer sollte verwendet werden, um einen Anruf anzunehmen.



Um einen Anruf zu beenden

Option 1: Drücken Sie die Taste am "HAUPT"-Ohrhörer einmal, um den Anruf zu beenden. Option 2: Legen Sie den "HAUPT"-Ohrhörer zurück in das Ladefach, um einen Anruf automatisch zu beenden. Option 3: Drücken Sie die Ende-Taste auf Ihrem Telefon.



Um einen Anruf abzulehnen

Drücken und halten Sie die Taste am "HAUPT"-Ohrhörer für 2 Sekunden, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Wie ein Anruf vom Ohrhörer auf das Gerät umgeschaltet wird

Drücken und halten Sie die Taste am "HAUPT"-Ohrhörer für 2 - 4 Sekunden, um den Anruf auf das Gerät umzuschalten.



Musik hören auf den Freedom Ohrhörern:

Stellen Sie sicher, dass der Ohrhörer mit dem passenden Handset gekoppelt ist.

Heben Sie den Ohrhörer aus dem Ladefach und stellen Sie sicher, dass beide Ohrhörer miteinander verbunden sind und dass der "HAUPT"-Ohrhörer mit dem mobilen Telefon oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten verbunden ist.

Geben Sie Musik auf dem Gerät wieder.

Um die Musik zu unterbrechen, drücken Sie die Taste am Ohrhörer einmal. Drücken Sie noch einmal, um die Musik weiter abzuspielen. Um den nächsten Song wiederzugeben, tippen Sie zweimal auf die Taste am Ohrhörer.

HINWEIS: Die Wiedergabe des nächsten oder vorherigen Tracks hängt von Ihrem Musik-Abspielgerät oder der App ab.



Laden von Freedom Ohrhörern und Pod:

Um die Ohrhörer zu laden, platzieren Sie beide Ohrhörer im Ladefach. Während die Ohrhörer laden, wird die Anzeige in Orange leuchten. Wenn die Ohrhörer vollständig geladen sind, wird die Anzeige in Weiß leuchten.

TIPP: Ohrhörer können entweder beide gleichzeitig oder jeweils einzeln geladen werden.

Die LED-Anzeige am Ladefach wird den Akkustand wie folgt anzeigen:

25% Akku-Kapazität oder niedriger - Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden.
50% Akku-Kapazität oder niedriger - Blaue LED blinkt zweimal alle 2 Sekunden.
75% Akku-Kapazität oder niedriger - Blaue LED blinkt dreimal alle 2 Sekunden.
75% - 100% Akku-Kapazität - Blaue LED blinkt viermal alle 2 Sekunden.

Die LED wird ständig leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist.



Stromspar-Funktion:

Unique Freedom ist mit einer Stromspar-Funktion ausgestattet, die die Bluetooth-Verbindung vollständig von den Geräten trennt, wenn der Ohrhörer zurück in das Ladefach gelegt wird, das das Ladefach automatisch in den Tiefschlaf-Modus befördert. Die Menge des aus dem Akku gezogenen Stroms ist im Vergleich zum Standby-Modus des Ohrhörers beim TIEFSCHLAF-MODUS viel geringer. Zusätzlich wird die Stromspar-Funktion auch dabei helfen, den Stromverbrauch der Geräte zu reduzieren, da die Bluetooth-Verbindung von dem Ohrhörer vollständig abgeschnitten ist.

WARNUNG!
EXZESSIVE LAUTSTÄRKESTUFEN KÖNNEN DAUERHAFTHE HÖRSCHÄDEN VERURSACHEN. VERWENDEN SIE SO GERINGE LAUTSÄRKE WIE MÖGLICH.

Ohrhörer sind fähig, Klänge in hohen Lautstärken und hohen Tönen wiederzugeben, was unter bestimmten Umständen zu dauerhaften Gehörschäden führen kann. Vermeiden Sie zu lange Verwendung von Ohrhörern bei exzessiven Klangdruckstufen. Bitte lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien unten, bevor Sie diesen Ohrhörer verwenden.

Sie können das Risiko von Hörschäden durch Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien reduzieren.

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, befolgen Sie die folgenden Schritte

- Bevor Sie den Ohrhörer anwenden, drehen Sie die Lautstärkesteuerung auf die niedrigste Stufe.
- Schalten Sie den Ohrhörer an und passen Sie langsam die Lautstärkesteuerung bis zu einer komfortablen Stufe an.

2. Während der Verwendung dieses Produkts

- Halten Sie die Lautstärke auf der niedrigsten möglichen Stufe und vermeiden Sie, den Ohrhörer in geräuschvollen Umgebungen zu verwenden, wo Sie vielleicht veranlasst werden, die Lautstärke zu erhöhen.
- Wenn erhöhte Lautstärke nötig ist, passen Sie die Lautstärkesteuerung langsam an.
- Wenn Sie ein Unbehagen fühlen oder ein Klingeln im Ohr haben, beenden Sie sofort die Verwendung des Ohrhörers. Durch dauerhafte Verwendung von hoher Lautstärke können sich Ihre Ohren an die Klangstufe gewöhnen, was zu dauerhaften Schäden Ihres Gehörs ohne spürbares Unbehagen führen kann.

Sicherheitsinformation:

- Die Verwendung des Ohrhörers wird Ihre Fähigkeit, andere Geräusche zu hören, beeinträchtigen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihren Ohrhörer verwenden und anderen Aktivitäten nachgehen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Wenn Sie einen Schrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte benutzen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Diese Packung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Diese sollten außer Reichweite von Kindern gehalten werden. Die Tüten und Kleinteile können beim Verschlucken Erstickungen verursachen.
- Versuchen Sie niemals selbst das Produkt zu demonstrieren.
- Vermeiden Sie, Ihr Produkt dem Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten auszusetzen, um Ihr Gerät gegen Beschädigung oder sich selbst gegen Verletzungen zu schützen.
- Beachten Sie alle Schilder und Anweisungen, die erfordern, dass ein elektrisches Gerät oder ein RF-Funkprodukt in bestimmten Bereichen wie Krankenhäusern oder Flugzeugen ausgeschaltet werden muss.

Denken Sie daran: Fahren Sie immer sicher, vermeiden Sie Ablenkungen und befolgen Sie die lokalen Gesetze!

Das Verwenden von Ohrhörern beim Bedienen eines Fahrzeugs, Motorrads, Boots oder Fahrrads kann gefährlich sein und ist in einigen Ländern illegal, sowie die Verwendung dieses Ohrhörers, der beide Ohren verschließt, in bestimmten Ländern beim Fahren nicht erlaubt ist. Überprüfen Sie Ihre lokalen Gesetze.

PFLEGE DES EINGEBAUTEN AKKUS:

- Ihre Gerät wird durch einen aufladbaren Akku mit Strom versorgt. Die volle Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entlade-Zyklen erreicht.
- Der Akku kann hunderte Male geladen und entladen werden, aber wird irgendwann abgenutzt sein.
- Trennen Sie das Ladegerät vom elektrischen Strom und dem Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen vollständig geladenen Akku nicht mit dem Ladegerät verbunden, da die Überladung die Lebenszeit verkürzt.
- Wenn er nicht verwendet wird, kann ein vollständig geladener Akku seine Ladung mit der Zeit verlieren.
- Wenn das Gerät an heißen oder kalten Orten verbleibt, wird sich die Kapazität und die Lebenszeit des Akkus reduzieren. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten.
- Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku kann temporär nicht arbeiten, auch wenn der Akku vollständig geladen ist.

Akku-Warnung!

- Vorsicht - Der in diesem Gerät verwendete Akku kann ein Brandrisiko oder Risiko für chemische Verbrennung darstellen, wenn er falsch behandelt wird. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder den Akku zu ersetzen. Er ist eingebaut und nicht auswechselbar.
- Die Verwendung von anderen Akkus kann ein Brand- oder Explosionsrisiko hervorrufen und die Gewährleistung wird ausgeschlossen.
- Laden Sie Ihren Akku nur mit für dieses Gerät geeigneten und genehmigten Ladegeräten auf.
- Entsorgen Sie die Akkus gemäß Ihren lokalen Vorschriften. Bitte recyceln Sie sie, wenn möglich. Bitte nicht als Haushaltsabfall entsorgen.
- Lagern Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

Wichtig: Einige Ohrhörer können nicht verwendet werden, während sie aufgeladen werden.

Ladefach-Warnung!

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein Standardkabel mit passender Spezifikation verwenden, oder es kann zu Ladefach-Beschädigungen kommen.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts 5 V beträgt, bevor Sie es laden.
- Lassen Sie das Ladefach nicht fallen, klopfen Sie nicht darauf oder versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Legen Sie das Ladefach nicht ins Wasser oder an einen feuchten Ort.
- Setzen Sie das Ladefach nicht Hitzequellen oder entflammaren Bereichen aus.
- Lassen Sie das Ladefach nicht im Auto liegen, da das starke Sonnenlicht und die hohe Temperatur zu Produktbeschädigung führt.
- Halten Sie das Ladefach von Kindern fern.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist auf ein (1) Jahr begrenzt.



FREEDOM

HÖRLURAR MED TRÅDLÖS TEKNIK


ANVÄNDARMANUAL



LÅT OSS BÖRJA!

SKANNA KODEN FÖR ATT SE HUR DET FUNGERAR

Dina Uunique Freedom trådlösa hörlurar och laddningspod



KOMMENTAR: "HUVUDHÖRLUREN" är ledarhörluren och är den som bör kopplas först till din enhet. Den andra hörluren måste kopplas till "HUVUDHÖRLUREN".

VIKTIGT: Se till att avlägsna den tunna transparenta filmen från laddningsfickorna. Produkten kommer att aktiveras först när filmen har avlägsnats.

Beskrivning:

Allmänna beskrivningar:	
Bluetooth IC	CSR63120
Bluetooth Version	V4.2
Bluetooth-profiler	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Samtalstid	3h
Speltid	2.5h
Standby-tid	150h
Räckvidd	8m
Synkroniseringskod	0000
Synkroniseringsnamn	Uunique Freedom
LED	Orange, Vit
Minne	SPI FLASH 4MB
Antenn	Keramik-antenn
Funktioner som stöds	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Arbets temperatur	-10 till + 55 °C
Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C

Specifikationer av hörlurar:	
Batterityp	Polymer lithium
Batteriets utgångsspänning	3.7V
Batterikapacitet	30mA
Fullständig laddningstid	2H

Beskrivningar av laddningspod	
Batterityp	Polymer lithium
Batterikapacitet	1800 mAh
Fullständig laddningstid	Upp till 4 timmar
Laddning av hörlurar	Upp till 10 laddningar

Ljudbeskrivning:	
Högtalarnas storlek	6
Högtalarnas känslighet	93dB±3
Högtalarnas impedans	16
Högtalarnas maximala inputstyrka	0.5mW
Högtalarnas frekvensomfång	20-20KHZ
Mikrofontyp	3.7*2.2
Mikrofonens frekvensomfång	20-20K
Mikrofonens känslighet	42±3 dB


Funktioner:

- Total avsaknad av kablar
- Utomordentlig ljudkvalitet
- Anslutningsprofilen A2DP ger funktioner för total ljudklarhet och kabelfri kontroll.
- Upplev det imponerande djupa bas ljudet med FREEDOM TRÅDLÖS BLUETOOTH TEKNIK
- Ett integrerat intelligent chip ställs automatiskt in och anpassas till musikgenren för en avancerad lyssningsupplevelse
- Patenterad teknik för sparande möjliggör att spara energi när hörlurarna är avstängda
- En laddningspod med hög kapacitet för snabb och långvarig laddning.
- Brusreducerande
- Röstkommando på engelska
- Indikerar batterinivå hos "HUVUDHÖRLUREN" när den är synkroniserad med en iPhone
- Låg vikt och bekväm passform
- Smart utformning
- Förstklassigt utseende och känsla

Steg 1: Fäste

Bästa passformen & Bästa ljudet.

Testa samtliga öronspetsar för att hitta den bästa passformen med det bästa ljudet. Passformen är korrekt när den slutar fullständigt, när det känns bekvämt i örat och du får bästa kvaliteten.



Spets: Mer än en öronspets kan passa dig. Välj den som slutar helt din öronkanal för att uppleva det bästa ljudet.

Kommentar: Du kan behöva olika storlekar på öronspetsarna för ditt vänstra respektive högra öra.

Fäste

Fäst hörluren med öronspetsen direkt mot din öronkanal. Vrid lätt tills de passar bekvämt och känns säkra i ditt öra.


KOMMENTAR: Hörluren kommer att inaktiveras om den inte kopplas med din enhet inom 5 minuter. För att väcka din hörlur igen, kan du helt enkelt återkoppla dem till din laddningspod.



Steg 2: Synkronisera produkten

Lift "HUVUDHÖRLUREN" från din laddningspod och sätt igång hörluren genom att trycka på knappen tills en röst hörs som anger att strömmen stängs av. Håll inne knappen 5 sekunder för att börja synkronisera hörluren. Välj "Uunique Freedom" i din mobila mobiltelefon / annan enhet med Bluetooth för att synkronisera med din "HUVUDHÖRLUR". När "HUVUDHÖRLUREN" är i synkroniseringsläge, kommer en LED-lampa skifta mellan orange och vitt ljus för att indikera att hörluren är i sök-/synkroniseringsläge.

Lift den andra hörluren från din laddningspod. Dubbelklicka på hörlurens knapp för att komma till sökläge. Den andra hörluren synkroniseras sedan med "HUVUDHÖRLUREN". Ett pip-ljud kommer att bekräfta att den andra hörluren har kopplats med "HUVUDHÖRLUREN".




KOMMENTAR: "HUVUDHÖRLUREN" är ledarhörluren och är den som bör kopplas först till din enhet. Den andra hörluren måste kopplas till "HUVUDHÖRLUREN". Efter den första synkroniseringen, kommer "HUVUDHÖRLUREN" att kopplas till din enhet automatiskt inom 5-10 sekunder.

Telefonsamtal med Freedom hörlurarna:

Se till att "HUVUDHÖRLUREN" är synkroniserad med den enhet som ska användas.


Ta emot ett samtal

Alternativ 1: Tryck på knappen på "HUVUDHÖRLUREN" en gång för att ta emot ett inkommande samtal. Alternativ 2: Lyft "HUVUDHÖRLUREN" från laddningspodden för att ta emot ett inkommande samtal automatiskt. Alternativ 3: Tryck på svarsknappen på din telefon. TIPS: Endast "HUVUDHÖRLUREN" kan användas för att ta emot ett inkommande samtal.



Avsluta ett samtal

Alternativ 1: Tryck på knappen på "HUVUDHÖRLUREN" en gång för att avsluta ett samtal. Alternativ 2: Sätt tillbaka "HUVUDHÖRLUREN" i laddningspodden för att avsluta ett samtal automatiskt. Alternativ 3: Tryck på knappen för att avsluta samtal på din telefon.




Avfärd ett samtal.

Tryck och håll nere knappen på "HUVUDHÖRLUREN" under 2 sekunder för att avfärda ett samtal.

Överför ett samtal från hörluren till enheten.

Tryck och håll nere knappen på "HUVUDHÖRLUREN" under 2-4 sekunder för att överföra samtalet till enheten.



Lyssna på musik med Freedom hörlurar:

Se till att hörluren är synkroniserad med tillhörande enhet.

Lyft hörluren från laddningspodden och se till att båda hörlurarna är anslutna till varandra och att "HUVUDHÖRLUREN" är kopplad till mobiltelefonen eller annan fungerande enhet med Bluetooth.

Spela musik på enheten.

För att pausa musiken tryck en gång på hörlurens knapp. Tryck en gång till för att återuppta spelning av musik. För att spela nästa spår dubbelklicka på hörluren.

KOMMENTAR: Uppspelning av nästa eller föregående spår beror på din musikenhet eller -app.



Att ladda Freedom hörlurarna & medföljande Pod:

Placera båda hörlurarna på medföljande laddningspod för att ladda hörlurarna. Medan hörlurarna laddas kommer en orange indikator att tändas. När hörlurarna är helt laddade kommer en vit indikator att lysa.

TIPS: Hörlurarna kan laddas både tillsammans eller en och en.

LED-indikatorn på laddningspodden visar batterinivån enligt följande:

25% batterinivå eller mindre – Blå LED-blinkning varannan sekund.
50% batterinivå eller mindre – Två blå LED-blinkningar varannan sekund.
75% batterinivå eller mindre – Tre blå LED-blinkningar varannan sekund.
75% - 100% batterinivå – Fyra blå LED-blinkningar varannan sekund.

LED-ljuset lyser utan att blinka när batteriet är fulladdat.



Energisparande funktion:

Unique Freedom innehåller en energisparande funktion som stänger av Bluetooth-anslutningen helt från enheten när hörluren återplaceras på laddningspodden. Det sätter hörluren automatiskt i viloläge. Energi som dras från batteriet när hörlurarna är i VILOLÄGE är mycket lägre än i Standby-läge. Dessutom underlättar den energisparande funktionen att minska enheternas energikonsumtion då Bluetooth-anslutningen med hörluren är avstängd.

VARNING!
HÖG VOLYM KAN ORSAKA PERMANENT HÖRSLESKADA. ANVÄND SÅ LÅG VOLYM SOM MÖJLIGT.

Hörlurarna kan leverera hög ljudnivå och höga toner som under vissa omständigheter kan orsaka skador och nedsatt hörsel. Undvik att använda hörlurar med hög ljudnivå under längre tid. Läs säkerhetsanvisningarna nedan innan du använder hörlurarna.

Du kan minska risken för hörselskador genom att följa dessa säkerhetsanvisningar.

1. Innan du använder produkten bör du följa dessa steg

- Innan du sätter på dig hörlurarna bör du sänka volymen till den lägsta nivån.
- Starta hörlurarna och höj volymen långsamt till en lämplig nivå.

2. När produkten används

- Håll volymen på den lägsta möjliga nivån och undvik att använda hörlurarna i bullrig miljö där du kan lockas att höja volymen ytterligare.
- Om ökad volym krävs, höj volymen långsamt.
- Om du upplever obehag eller pipljud i öronen, sluta genast att använda hörluren.

Vid fortsatt användning med hög volym kan dina öron vänja sig vid den höga ljudnivån, vilket kan orsaka permanent hörselskada utan att du känner något obehag.

Säkerhetsinformation:

- När du använder hörlurar minskar din förmåga att höra andra ljud. Använd hörlurar med försiktighet om du gör något som kräver din fulla uppmärksamhet.
- Om du har en pacemaker eller annan elektrisk medicinsk enhet, bör du rådfråga din läkare innan du använder denna enhet.
- Detta paket innehåller små delar som kan vara farliga för barn och bör hållas utom räckhåll för barn. Pjäsar eller de små delarna som de innehåller kan ha en kvävande effekt om man får dem i munnen.
- Försök aldrig att plocka isär produkten själv.
- Undvik att utsätta produkten för regn, fukt eller annan vätska för att skydda enheten och dig från skador.
- Observera alla signaler och instruktioner som kräver att en elektrisk enhet eller RF-radio kräver stängas av i speciella miljöer såsom på sjukhus eller i flygplan.

Observera: Kör alltid försiktigt, undvik distraherande faktorer och följ lagar som gäller på plats!

Att använda hörlurar medan du kör ett motorfordon, motorcykel, vattenfordon eller cykel kan vara farligt och olagligt enligt viss lagstiftning. På samma sätt kan användning av båda hörlurar samtidigt som man kör ett fordon vara förbjudet enligt viss lagstiftning. Kolla upp lokal lagstiftning.

INBYGGT BATTERISKYDD:

- Din enhet innehåller ett återuppladdningsbart batteri. Ett nytt batteri fulla kraft får man efter två eller tre fulla laddningar efter att först helt har urladdats.
- Batteriet kan laddas och urladdas hundratals gånger men kommer slutligen att förlora kraft.
- Avlägsna laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte kvar ett fulladdat batteri i en ansluten laddare eftersom överladdning kan förkorta batteriets livstid.
- Om ett batteri inte används kan det urladdas med tiden.
- Att lämna enheten i varm eller kall temperatur minskar dess kapacitet och batteriets livstid. Försök alltid att hålla batteriet i miljöer med temperaturer mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F).

En enhet med ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta att fungera även när batteriet är fulladdat.

Batterivarning!

- Varning – Batteri som används i denna enhet kan medföra brandrisk eller förbränning av gifter om det hanteras på fel sätt. Batteriet kan explodera om det skadas.
- Försök inte att öppna produkten eller ersätta batteriet. Det är inbyggt och det är inte utbytbart.
- Användning av andra batterier kan ge upphov till brandrisk eller explosioner och garantin kommer då att upphöra.
- Ladda endast ditt batteri med en godkänd laddare som hör till denna enhet.
- Kasta batterier enligt lokala regelverk. Återvinn om det är möjligt. Kasta inte som hushållsavfall.
- Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn.

Viktigt: Några hörlurar kan inte användas medan de laddas.

Varning angående laddningspodden!

- Se till att använda standardkabel med rättspecifikationer, annars kan det leda till skador på din laddningspod.
- Bekräfta att den elektriska enhetens spänningsnivå är 5V innan du laddar den.
- Släpp, knacka, plocka isär eller försök att reparera laddningspodden på egen hand.
- Sätt inte laddningspodden i vatten eller på fuktig plats.
- Exponera inte laddningspodden för, eller sätt den nära, värmekällor eller eldflämmor.
- Lämna inte laddningspodden i bilen då den kan utsättas för starkt solljus och höga temperaturer, eftersom det leda till skador på produkten.
- Håll laddningspodden borta från barn.

Garanti:

Begränsat till ett (1) år



FREEDOM

DRAADLOZE OORTELEFOON TECHNOLOGIE


GEbruikersHANDLEIDING



LET'S GET STARTED!

SCAN DE BOVENSTAANDE CODE OM MIJ TE ZIEN WERKEN

Jouw Unique Freedom Wireless oortelefoons en oplaadpod



OPMERKING: Dat "MAIN" oortelefoon is het hoofdoortelefoonje en moet als eerste worden aangesloten aan uw apparaat. Het secundaire oortelefoonje moet worden verbonden aan het "MAIN" oortelefoonje.

BELANRIJK: Zorg ervoor dat de dunne transparante lm uit de laadplekken is verwijderd. Houd er rekening mee dat het product pas wordt geactiveerd wanneer de lm is verwijderd.

Specificaties:

Algemene Specificaties:	
Bluetooth IC	CSR63120
Bluetoothversie	V4.2
Bluetoothprofielen	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Spreektijd	3uur
Speeltijd	2,5uur
Standby-tijd	150uur
Gebruiksafstand	8m
Pairing-Code	0000
Pairing-Naam	Unique Freedom
LED	Oranje, Wit
Geheugen	SPI FLASH 4MB
Antenne	keramische antenne
Ondersteunde functies	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Werktemperatuur	-10 to + 55 °C
Bewaartemperatuur	-20 to 60 °C

Earbuds Specifications:	
Batterijtype	polymeer lithium
Uitgangsspanning Batterij	3.7V
Capaciteit Batterij	30mA
Volledige Opladtid	2 uur

Oplaadpod Specifications:	
Batterijtype	polymeer lithium
Capaciteit Batterij	1800 mAh
Volledige Opladtid	Tot 4 uur
Heropladen oortelefoons	Tot 10 keer opladen

Audio Specifications:	
Luidsprekergrootte	6
Luidsprekergevoeligheid	93dB±3
Luidsprekerimpedantie	16
Luidspreker max ingangsvermogen	0,5mW
Luidsprekerfrequentiebereik	20-20KHZ
Microfoon type	3.7*2.2
Microfoon frequentiebereik	20-20K
microfoongevoeligheid	42±3 dB


Functies:

- Volledige vrijheid van draden
- Exceptionele geluidskwaliteit
- Met het A2DP verbodingsprofiel heeft u volledige audio helderheid en controle over de draadloze functionaliteit
- Ervaar het opmerkelijke diepe basis geluid van FREEDOM WIRELESS BLUETOOTH TECHNOLOGY
- Geïntegreerde intelligente chip die zich automatisch aanpast aan verschillende muziek genres voor een geavanceerde luisterervaring
- Gepatenteerde energiebesparende technologie biedt de mogelijkheid om energie te besparen wanneer de oortelefoons zijn uitgeschakeld
- Hoge capaciteit oplaadpod voor het sneller opladen en langdurige werking.
- Ruisonderdrukking
- Engelse spraakopdrachten
- Geeft het batterijniveau van het "MAIN" oortelefoonje weer, wanneer deze is gekoppeld met de iPhone
- Lichtgewicht en comfortabele pasvorm
- Intelligent uiterlijk
- Eersteklas look and feel

Step 1: Wear

Beste pasvorm en geluid.

Probeer alle oordopjes om de beste pasvorm en het beste geluid te vinden. De pasvorm is goed als je een volledige afsluiting hebt, de oordopjes comfortabel aanvoelen en je de beste geluidskwaliteit hebt.



Tip: Meer dan één grootte kan passen. Kies degene die uw gehoorgang volledig afsluit voor het beste geluid.

Opmerking: Het is mogelijk dat u verschillende groottes voor links en rechts nodig hebt.

Dragen


Plaats de oortelefoons met de oordop gericht op uw gehoorgang. Draai voorzichtig totdat ze comfortabel zitten en zich veilig in je oor bevinden.

OPMERKING: De oortelefoons zullen in slaapmodus gaan als ze niet binnen 5 minuten worden verbonden met uw apparaat. Om de oortelefoons te wekken plaats ze terug in de oplaadpod.

Stap 2: Het koppelen van het Product

Til de "MAIN" oortelefoonje uit de oplaadpod en schakel het oortelefoonje uit door te drukken op de knop totdat de stem te horen is. Druk op de knop gedurende 5 seconden om in de pairing-modus te gaan. Selecteer "Unique Freedom" in uw mobiele telefoon / willekeurig Bluetooth geschikt apparaat om te paren met het "MAIN" oortelefoonje. Wanneer de "MAIN" oortelefoonje zich in de pairing-modus bevindt en het oranje en witte LED afwisselend knipperen bevestigt dit dat het oortelefoonje zich in de zoek / pairing-modus bevindt.

Til het secundaire oortelefoonje uit de oplaad pod, dubbele tik op het oortelefoon knopje om in de zoek-modus te gaan. Het tweede oortelefoonje zal dan paren met het "MAIN" oortelefoonje. Er zal een pieptoon te horen zijn om te bevestigen dat het secundaire oortelefoonje is aangesloten op de "MAIN" oordop.



OPMERKING: Dat "MAIN" oortelefoonje is het hoofdoortelefoonje en moet als eerste worden aangesloten aan uw apparaat. Het secundaire oortelefoonje moet worden verbonden aan het "MAIN" oortelefoonje. Na de eerste koppeling zal het "MAIN" oortelefoonje automatisch verbinden met uw apparaat in 5-10 seconden.

Bellen met de Freedom oortelefoons:

Zorg ervoor dat het "MAIN" oortelefoontje is gekoppeld aan de aangewezen handset.

Om een inkomende oproep te beantwoorden

Optie 1: Druk eenmaal op de knop van het "MAIN" oortelefoontje om een inkomende oproep te beantwoorden.

Optie 2: Til het "MAIN" oortelefoontje uit het oplaadpod om een inkomende oproep automatisch te beantwoorden.

Optie 3: Druk op Antwoordknop van uw telefoon.

TIP: Alleen het "MAIN" oortelefoontje moet worden gebruikt voor het antwoorden van een oproep.



Om een gesprek te beëindigen

Optie 1: Druk eenmaal op de knop van het "MAIN" oortelefoontje om het gesprek te beëindigen.

Optie 2: Plaats het "MAIN" oortelefoontje terug in het oplaadpod om een gesprek automatisch te beëindigen. Optie 3: Druk op de beëindigen knop op uw telefoon.



Om een oproep te negeren

Houd de knop van het "MAIN" oortelefoontje twee seconden ingedrukt om het gesprek te negeren.

Hoe een gesprek van de oortelefoons naar het apparaat doorgeven.

Houd de knop van het "MAIN" oortelefoontje 2-4 seconden ingedrukt om het gesprek door te geven naar een apparaat.



Luisteren naar muziek met de

Zorg ervoor dat het oortelefoontje is gekoppeld aan de aangewezen handset.

Til de oortelefoons uit de oplaadpod en zorg ervoor dat beide oortelefoons met elkaar zijn verbonden en het "MAIN" oortelefoontje is verbonden met de mobiele telefoon of een ander Bluetooth-apparaat.

Speel muziek af op het apparaat.

Om het afspelen te pauzeren, druk één keer op de knop op de oortelefoons. Druk nogmaals op om het afspelen te hervatten.

Dubbel tik op de knop op het oortelefoontje om het volgende nummer af te spelen.

OPMERKING: Het spelen van het volgende of vorige nummer hangt af van uw muziekspeler of app.



Charging the Freedom Earbuds & Pod:

Om de oortelefoons op te laden, plaatst u beide oortelefoons in de oplaadpod. Tijdens het opladen van de oortelefoons, zal het oranje lampje branden. Wanneer de oortelefoons volledig zijn opgeladen, zal de witte indicator oplichten.

TIP: De oortelefoons kunnen allebei tegelijk worden opgeladen of één voor één.

De LED-indicator op het oplaadpod zal het batterijniveau als volgt aangeven:

25% en lager - De blauwe LED licht elke 2 seconden.
50% en lager - De blauwe LED licht twee keer elke 2 seconden.
75% en lager - De blauwe LED licht drie keer elke 2 seconden.
100% - De blauwe LED licht vier keer elke 2 seconden.

De LED zal aanblijven als de batterij volledig is opgeladen.



Power Saving Feature:

Unique Freedom bezit een energiebesparende functie, die de Bluetooth-verbinding volledige verbreekt met apparaten wanneer de oortelefoons terug in het oplaadpod worden geplaatst en deze automatisch in de Slaapstand zet. Het stroomverbruik in de slaapstand is veel lager in vergelijking met de stand-bymodus. Daarnaast zal stroombesparende functie ook helpen om het energieverbruik van verbonden apparaten te verminderen, aangezien de Bluetooth-verbinding met de oortelefoons volledig is verbroken.

WAARSCHUWING:

HOOG VOLUME KAN BLIJVENDE GEHOORSCHADE VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN LAAG VOLUME INDIEN MOGELIJK.

De oortelefoons zijn in staat om geluid af te geven met een hoog volume en hoge tonen die onder bepaalde omstandigheden kunnen leiden tot blijvend gehoorverlies. Vermijd langdurig gebruik van de oortelefoons op te hoge geluidsniveaus. Lees ook de onderstaande veiligheidsrichtlijnen voordat u deze oortelefoons gebruikt.

U kunt het risico op gehoorschade te beperken door de deze veiligheidsrichtlijnen te volgen

1. Voorafgaand aan het gebruik van dit product volg de volgende stappen

- Alvorens het plaatsen van de oortelefoons, draai de volumeknop naar het laagste niveau.
- Plaats de oortelefoons, en stel dan langzaam de volumeknop op een aangenaam niveau.

2. Tijdens het gebruik van dit product

- Houd het volume zo laag mogelijk en vermijd het gebruik van de oortelefoons in lawaaiige omgevingen waar u snel geneigd bent om het volume te verhogen.
- Als een hoger volume nodig is, pas het volume langzaam aan.
- Als u ongemak of piepen ervaart in de oren, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de oortelefoons. Bij langdurig gebruik met een hoog volume, kan gewenning optreden aan het geluidsniveau, dat kan leiden tot blijvende gehoorschade zonder merkbaar ongemak.

Energiebesparende

- Het gebruik van oortelefoons zal uw vermogen om andere geluiden te horen verminderen. Wees voorzichtig met het gebruik van uw oortelefoons als u bezig bent met een activiteit die uw volledige aandacht vereist.
- Als u een pacemaker bezit of andere elektrische medische apparaten, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit apparaat gebruikt.
- Dit pakket bevat kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. De zakken zelf of de vele kleine onderdelen die ze bevatten, kunnen leiden tot verstikking als ze worden ingeslikt.
- Probeer zelf nooit het product te demonteren
- Probeer regen, vocht en andere vloeistoffen te vermijden om het te beschermen tegen beschadiging of letsel.
- Let op alle aanwijzingen en instructies die eisen dat een elektrisch apparaat of RF apparaat wordt uitgeschakeld in plaatsen zoals ziekenhuizen en vliegtuigen.

Denk eraan : Rijd altijd veilig, vermijd aëding en volg de lokale wetgeving!

Het gebruik van de oortelefoons tijdens het besturen van een motorvoertuig, motorets, vaartuig of iets kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden, net als dat het gebruik van deze oortelefoons met bedekte oren tijdens het rijden niet is toegestaan in bepaalde jurisdicties. Controleer uw lokale wetgeving.

INGEBOUWDE BATTERIJ:

- Uw apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuwe batterij worden pas behaald na twee of drie volledige laad- en ontladcycli.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verslijten.
- Haal de lader uit het stopcontact en het apparaat wanneer deze niet wordt gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet verbonden aan de lader omdat het de levensduur van de batterij kan verkorten.
- Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, zal een volledig opgeladen batterij na verloop van tijd zijn lading verliezen.
- Het achterlaten van het apparaat in warme of koude plaatsen, zal de capaciteit en de levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C (59°F en 77°F) te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan tijdelijk niet werken, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Batterij waarschuwing!

- Opgelet: De batterij gebruikt in dit apparaat kan brand of chemische brandwonden veroorzaken bij incorrect gebruik. Batterijen kunnen ontploffen als ze zijn of worden beschadigd.
- Probeer niet om het product te openen of de batterij te vervangen. Het is ingebouwd en niet vervangbaar.
- Het gebruik van andere batterijen kan het risico van brand of ontploffing met zich meebrengen en de garantie zal worden beëindigd.
- Laad de batterij alleen op met de voor dit apparaat goedgekeurde laders.
- Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de lokale regelgeving. Recycle indien mogelijk. Gooi deze niet weg als huishoudelijk afval.
- Bewaar het product altijd buiten het bereik van kinderen.

Belangrijk: Sommige oortelefoons kunnen niet worden gebruikt tijdens het opladen

Waarschuwing Opladen Pod!

- Zorg ervoor om de standaard kabel te gebruiken met de juiste specificaties anders kan het leiden tot schade aan de oplaadpod.
- Bevestig aub dat de spanning van het elektrische apparaat 5V is voordat u deze oplaadt.
- Laat het oplaadpod niet vallen, kloppen, uit elkaar halen of proberen zelf te repareren.
- Plaats de oplaadpod niet in water of op een vochtige plaats.
- Stel de oplaadpod niet bloot aan brandbare omgevingen.
- Laat de oplaadpod niet achter in de auto omdat felle zon en hoge temperaturen kunnen leiden tot beschadiging van het product.
- Houd de oplaadpod uit de buurt van kinderen.

Garantie :

Beperkte Een (1) jaar garantie



FREEDOM


イヤホンワイヤレステクノロジー

取扱説明書



では、はじめましょう!
上記コードをスキャンして本製品の動作をご確認ください。

Unique Freedom ワイヤレスイヤホンおよび充電器



注:「メイン」イヤホンがマスターイヤホンになります。「メイン」イヤホンを最初にお客様のデバイスに接続してください。サブイヤホンは、「メイン」イヤホンに接続する必要があります。

重要:充電ポケットから薄い透明フィルムを必ず取り除いてください。本製品はフィルムを取り除く事によって初めて動作します。

仕様:

一般仕様:	
Bluetooth IC	CSR63120
Bluetoothバージョン	V4.2
Bluetoothプロファイル	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
通話時間	3時間
再生時間	2.5時間
待機時間	150時間
動作距離	8m
ペアリングコード	0000
ペアリングネーム	Unique Freedom
LED	オレンジ、ホワイト
メモリ	SPIフラッシュ:4MB
アンテナ	セラミックアンテナ
サポート機能	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
動作温度	-10℃～55℃
保存温度	-20℃～60℃

イヤホン仕様:	
電池の種類	リチウムポリマー
電池出力電圧	3.7V
電池容量	30mA
完全充電時間	2時間

充電器仕様:	
電池の種類	リチウムポリマー
電池容量	1800 mAh
完全充電時間	4時間以内
イヤホン再充電	10回まで充電可

オーディオ仕様:	
スピーカーサイズ	6
スピーカー感度	93dB±3
スピーカーインピーダンス	16
スピーカー最大入力電力	0.5mW
スピーカー周波数帯域	20Hz～20kHz
マイクロホン種類	3.7*2.2
マイクロホン周波数帯域	20Hz～20kHz
マイクロホン感度	42±3 dB


特長:

- 有線の煩わしさから完全に解放
- 桁外れの高音質
- A2DP接続プロファイルが明瞭な音質とワイヤレス制御機能を実現
- FREEDOMワイヤレスBluetoothテクノロジーの隙立つ重低音を体験
- インテリジェントチップセットにより異なる音楽ジャンルに自動的に適合、目指すは先進のサウンド体験
- 特許取得の省エネ技術によりイヤホンの電源低下時の省エネルギーを実現
- 高速充電用大容量充電器と長持ち電源サポート
- ノイズキャンセレーション
- 英語音声によるコマンド
- iPhoneとペアリングする場合は「メイン」イヤホンの電池レベルを示します
- 軽量で快適フィット
- スマートな外観
- 高級感あふれる形状と装着感

ステップ1:着用する

抜群の装着感 & 抜群の音質

イヤークリップをすべて試して耳にすっぽり収まる最高の音質のものを見つけてください。耳にきちんと収まったイヤークリップは着け心地もよく音質も極上です。



ヒント:異なるサイズのイヤークリップがフィットすることがあります。耳を完全にふさぐものを選んで極上の音の世界をお楽しみください。

注:左右でサイズの違うイヤークリップを選択する必要もあります。

着用する

イヤークリップを耳道に向けて挿入してください。着け心地が良く、耳にしっかりと感じがするところまで、優しく回してください。


注:5分以内にイヤホンがお手元のデバイスに接続されないと、デバイスの動作が休止します。充電器に戻せばイヤホンは再起動します。



ステップ2:本製品のペアリング

充電器から「メイン」イヤホンを取り出して電源オフの音声プロンプトが聞こえるまでボタンを押してイヤホンをonにしてください。5秒間ボタンを長押しすると、イヤホンはペアリングモードに入ります。お手元の携帯電話/Bluetoothデバイスで「Unique Freedom」を選択すると、「メイン」イヤホンとデバイスがペアリングできます。「メイン」イヤホンがペアリングモードに入ると、青色LEDと白色LEDが交互に点滅してイヤホンがサーチング/ペアリングモードに入っていることが確認できます。

充電器からサブイヤホンを取り出して、イヤホンのボタンをダブルタップし、サーチングモードに入ります。サブイヤホンが「メイン」イヤホンとペアリングします。サブイヤホンが「メイン」イヤホンと接続したことを確認するとピープ音が鳴ります。



注:「メイン」イヤホンがマスターイヤホンになります。「メイン」イヤホンを最初にお客様のデバイスに接続してください。サブイヤホンは、「メイン」イヤホンに接続する必要があります。イヤークリップが「メイン」イヤホンと初めてペアリングした後、5秒から10秒以内に自動的にデバイスに接続します。

Freedomイヤホンでの電話:

「メイン」イヤホンがご指定のハンドセットとペアリングしていることを確認してください。

着信に応答するには


オプション1: 「メイン」イヤホン上のボタンを一回押して着信に応答します。
オプション2: 充電器から「メイン」イヤホンを取り出して着信に自動的に応答します。
オプション3: お手元の電話の応答ボタンを押してください。

ヒント: 電話に出るときは「メイン」イヤホンのみをご使用ください。



電話を終了するには

オプション1: 「メイン」イヤホン上のボタンを一回押して電話を終了します。
オプション2: 充電器に「メイン」イヤホンを戻して電話を自動的に終了します。
オプション3: お手元の電話の終了ボタンを押してください。



着信拒否するには

「メイン」イヤホン上のボタンを2秒間押し続けると着信拒否します。

イヤホンからデバイスへ電話を転送する方法

「メイン」イヤホン上のボタンを2秒から4秒間押し続けると電話をデバイスに転送します。



Freedomイヤホンで音楽を楽しむ:

イヤホンがご指定のハンドセットとペアリングしていることを確認してください。

充電器からイヤホンを取り出して、両方のイヤホンに相互接続があり「メイン」イヤホンが携帯電話やその他のBluetooth対応デバイスと接続していることを確認してください。

デバイスに入っている音楽を再生してください。

音楽を一時停止するには、イヤホン上のボタンを一回押します。もう一回押して音楽を再開してください。次の歌の再生には、イヤホン上のボタンをダブルタップします。

注: 前後のトラックの再生方法はお手元の音楽プレーヤーやアプリによって異なります。



Freedomイヤホン & ポッドの充電:

イヤホンの充電には、充電器に両方のイヤホンを置いてください。イヤホンの充電中は、青色のインジケータが点灯します。イヤホンが完全に充電されると、白色のインジケータが点灯します。

ヒント: イヤホンは、両方同時にまたは片方ずつでも充電できます。

充電器上のLEDインジケータが点灯して電池のレベルを以下のように示します:

電池容量が25%以下-青色LEDが2秒ごとに点滅します。
電池容量が50%以下-青色LEDが2秒ごとに2回点滅します。
電池容量が75%以下-青色LEDが2秒ごとに3回点滅します。
電池容量が75%から100%-青色LEDが2秒ごとに4回点滅します。

電池が完全に充電されると、LEDは点灯し続けます。



省電力機能:

Unique Freedomは省電力機能を組み込んでいます。この機能によって、イヤホンが充電器に戻されるとデバイスからBluetooth接続が完全に遮断され、自動的にデープスリープモードに入ります。イヤホンがデープスリープモードの時の電流は、スタンバイモードと比較すると、大変低い量です。さらに、省電力機能によりイヤホンとのBluetooth接続が完全に遮断されるので、デバイスの電力消費も抑えられます。

注意!

音量を上げ過ぎると難聴になるおそれがあります。音量はできるだけ下げてください。

本イヤホンは大音量で高音域の音を出すことができます。ある状況下では恒久的な失聴を引き起こす場合がありますので、強すぎる音圧レベルで長期間イヤホンを使用することは避けてください。本イヤホンをご使用になる前に下記の安全指針をお読みください。

この安全指針を順守すれば、聴覚障害が起こる危険を低くできます。

1. 本製品をご使用になる前に、まずこの手順に従ってください。

- イヤホンを装着する前に、音量を最低レベルに調節してください。
- イヤホンを装着し、心地よいレベルまでゆっくりと音量を調節します。

2. 本製品の使用中は

- できる限り音量を下げ、音量を上げることが多くなるようなまわりが騒がしい環境でイヤホンを使用するのはお避けください。
- 音量を上げる必要がある場合は、ゆっくりと音量を調節してください。
- 耳の中で不快な感じがしたり耳鳴りがしたりする場合は、イヤホンのご使用を直ちに中止してください。大音量で使い続けると、その音量に耳が慣れてしまい、結果として、目立った不快感がないままお客様の聴覚に永久的な障害を引き起こす恐れがあります。

安全情報:

- イヤホンのご使用によりお客様の能力を阻害することがあります。集中を要する作業に従事する場合、イヤホンの使用にはご注意ください。
- ペースメーカーまたは他の電氣的医療機器をご使用のお客様は、デバイスのご使用前にかかりつけの医師にご相談ください。

- 本パッケージにはお子様に危険を及ぼす恐れのある小さな部品が含まれています。お子様の手の届かない所に保管してください。袋自体、または袋に入っている小さな部品を飲み込むなどのとに詰まる恐れがあります。
- 本製品をご自身で分解しないでください。
- お客様がけがをしないように、本製品が壊れないように、雨や湿気にあてたり、その他の液体に濡らしたりしないでください。

- 病院敷地内や航空機内の様に、電氣器具や無線製品の電源を切る必要のある旨の標識や指示がある場合は、その標識や指示にすべて従ってください。

心がけること: 常に安全運転を心掛け、注意をそらすものを避け、各地域の法律を順守してください!

自動車、オートバイ、船や水上バイク、または自転車運転しながらイヤホンを使用すると危険を伴うおそれがあります。運転中に両耳がふさがれるため、使用許可が下りない場合があります。管轄によっては違法になります。各地域の法律をご確認ください。


内蔵電池に関する注意:

- お手元のデバイスへの電源供給は充電電池が行います。新品の電池が性能を十分に発揮するのは、完全充電と放電のサイクルを二、三回繰り返す必要があります。
- 電池の充電と放電は何回も可能ですが、いずれは電池は消耗していきます。
- ご使用でない場合は、充電器とデバイスの電源プラグをコンセントから抜いてください。充電し過ぎると電池の寿命を縮める恐れがありますので、満充電の電池を充電したまま放置しないでください。
- 未使用のまま放置しても、満充電の電池は徐々に放電します。
- 暑い場所や寒い場所にデバイスを放置すると、電池容量と電池寿命が劣化します。常に、15°Cから25°C (59°Fから77°F) の間に電池を保管してください。電池が熱かったり冷たかったりすると、満充電の状態でも、一時的にデバイスが動かない恐れがあります。

المواصفات:

مواصفات عامة:	
بلوتوث IC	CSR63120
نسخة بلوتوث	V4.2
ملفات البلوتوث	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
وقت الحديث	3 ساعات
وقت التشغيل	2,5 ساعة
وقت التوقف	150 ساعة
مسافة التشغيل	8 متر
رمز الإقران	0000
اسم الإقران	Unique Freedom
LED	برقائي، أبيض
ذاكرة	SPI 4 ميجابايت
هوائي	هوائي خفي
المواصفات المدعومة	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
درجة حرارة التشغيل	10- إلى 55+ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	20- إلى 60 درجة مئوية
مواصفات السماعة:	
نوع البطارية	بوليمر ليثيوم
جهد البطارية المارحي	3,7 فولت
سعة البطارية	30 مللي أمبير
وقت التشغيل الكامل	ساعات
مواصفات قرن الشحن:	
نوع البطارية	بوليمر ليثيوم
سعة البطارية	1800 مللي أمبير
زمن الشحن الكامل	حتى 4 ساعات
إعادة شحن سماعات الأذن	حتى 10 شحنات
مواصفات الصوت:	
حجم مكبر الصوت	6
حساسية مكبر الصوت	93dB±3
مقاومة مكبر الصوت	16
جهد الإدخال الأعظم لمكبر الصوت	0.5mW
نطاق التردد لمكبر الصوت	20-20KHz
نوع الميكروفون	3,7*2-2
نطاق تردد الميكروفون	20-20K
حساسية الميكروفون	42±3 dB

سماعات الأذن Unique Freedom اللاسلكية الخاصة بك ومنفذ الشحن



ملاحظة: هذه السماعة الأساسية هي السماعة الرئيسية ويجب أن توصل أولاً بجهازك. السماعة الثانوية تحتاج أن توصل بسماعة الأذن الأساسية.

مهم: يرجى التأكد من إزالة الفيلم الرفيق الشفاف من جيوب الشحن. من فضلك لاحظ أن المنتج سوف يعمل بمجرد إزالة الفيلم.


الخصائص:

- حرية كاملة من الأسلاك
- جودة صوت استثنائية
- يسمح استخدام A2DP ملف الاتصال بالوضوح الكامل الصوت ووظيفة التحكم اللاسلكية
- جرب الصوت العميق المعين للتكنولوجيا البلوتوث اللاسلكي بحرية
- تطبيق ثريمة ذكية متكاملة أو توماتيكية لتتكيف مع الأنواع المختلفة من الموسيقى لأجل تجربة استماع متميزة
- براءة اختراع التكنولوجيا الموفرة تمنح إمكانية توفير الطاقة عندما تكون السماعات مغلقة
- منافذ الشحن عالية السعة لشحن أسرع ولا تدمر بطولاً لطاقة
- حذف الضوضاء
- تعليمات صوتية بسيطة
- حدد مستوى البطاريات للسماعات "الأساسية" عند إقرانها مع هاتف أيفون
- وزن خفيف وراحة ملاءمة
- مظهر أنيق
- شكل وإحساس استثنائي

خطوة 1: أرتدي

الأفضل ملاءمة والأفضل صوتاً.

جرب كل لثلاث أذن لتجد الأفضل ملاءمة والأفضل صوتاً. يكون الوضع صحيحاً إذا حصلت على سداد محكم تماماً وأطراف أذن تشمر براحة وأنت تحصل على أفضل جودة.



تسمح: أكثر من حجم لأطراف الأذن يمكن أن يناسبك. اختر الواحد المحكم التعلق تماماً مع قناة الأذن للحصول على أفضل صوت.

ملاحظة: من الممكن أن تحتاج أحجام مختلفة لأطراف اليسرى واليمنى.


أرتدي
أدخل السماعات بأطراف الأذن باتجاه قناة الأذن. عدل بلفظ حتى تتلائم براحة وتشعر بالمان في الأذن.

ملاحظة: السماعات سوف تصبح متوقفة إذا لم يتم توصيلها بجهازك خلال 5 دقائق. لتوقف السماعات من جديد ببساطة ضعهم مرة أخرى في منافذ الشحن.

خطوة 2: إقران المنتج

أرفع السماعة "الأساسية" من قرن الشحن وشغل السماعة بضغطة زر حتى تسمع صوت الإنفطار. اضغط معطوياً قرن لمدة 5 ثواني حتى تدخل السماعة في طريقة الإقران. اختر "Unique Freedom" في هاتف الخليوي، أي جهاز بلوتوث يعمل ليتم إقرانها مع سماعة الأذن "الأساسية". عندما ستكون سماعة الأذن "الأساسية" في طريقة الإقران سيظهر إما الـ LED الأبيض أو البرتقالي ليؤكد أن سماعة الأذن تكون في نمط البحث/الإقران.

أرفع سماعة الأذن الثانوية من منفذ الشحن، اضغط على زر سماعة الأذن مرتين للتدخل لتعط البحث. سماعة الأذن الثانوية سوف يتم إقرانها حينها مع سماعة الأذن "الأساسية". سوف يكون هناك إشارة متكررة بصوت تشير ليؤكد أن سماعة الأذن الثانوية تكون موصلة بسماعة الأذن "الأساسية".



ملاحظة: هذه السماعة "الأساسية" هي السماعة الرئيسية ويجب أن توصل أولاً بجهازك. السماعة الثانوية تحتاج أن توصل بسماعة الأذن "الأساسية". بعد أول إقران سماعة الأذن "الأساسية" سوف تتصل بجهازك أو توماتيكية في 5-10 ثانية.


المكالمات بسماعات الأذن Freedom:

تأكد من أن سماعة الأذن "الأساسية" مقترنة مع هاتفك المحمول.

لإجابة المكالمات الواردة:
الخيار 1: اضغط الزر على سماعة الأذن "الأساسية" مرة واحدة لبدء الرد على المكالمات الواردة.
الخيار 2: قم برفع سماعة الأذن "الأساسية" من منطد الشحن لبدء الرد على المكالمات الواردة أوتوماتيكياً.
الخيار 3: اضغط زر الرد لتفويظ.
طرق: فقط سماعة الأذن "الأساسية" يجب أن تستخدم للحصول على المكالمات.




إنهاء المكالمات:
الخيار 1: اضغط الزر على سماعة الأذن "الأساسية" مرة واحدة لإنهاء المكالمات.
الخيار 2: ضع سماعة الأذن "الأساسية" مرة أخرى بمنفذ الشحن لإنهاء مكالمات أوتوماتيكياً.
الخيار 3: اضغط زر الإنهاء من هاتفك.



لرفض مكالمات:
اضغط واسك الزر على سماعة الأذن "الأساسية" لـ 2 ثانية لرفض مكالمات واردة.

كيف تنقل المكالمات من سماعة الأذن إلى الجهاز:
اضغط واسك الزر على سماعة الأذن "الأساسية" لـ 4.2 ثانية لتحويل المكالمات للجهاز.



استمع للموسيقى على سماعات أذن Freedom:

تأكد من أن سماعة الأذن يتم إقرانها مع هاتفك المحمول.

قم برفع سماعة الأذن من منطد الشحن وتأكد أن كلا السامعين تكونا موصلة بالأخرى وسماعة الأذن "الأساسية" تكون موصلة بالتلفون الخليوي أو أي أجهزة بلوتوث أخرى مفضلة.

شغل الموسيقى على الجهاز.

لتوقف الموسيقى، اضغط الزر على سماعة الأذن مرة واحدة. اضغط مرة أخرى لإعادة تشغيل الموسيقى.

لتشغيل الأغنية التالية، اضغط الزر على سماعة الأذن مرتين.

ملاحظة: تشغيل المسار السابق أو التالي يعتمد على تشغيل الموسيقى الخاص بك أو التطبيق.



شحن سماعات الأذن Freedom باستخدام منطد الشحن:

لشحن سماعات الأذن، ضع كلا السامعين بقرن الشحن. بينما تشحن السماعات، سيضيء المؤشر البرتقالي. عندما تشحن السماعات شحن كامل، سيضيء المؤشر الأبيض.

طرق: سماعات الأذن من الممنع أن تشحن معاً في نفس الوقت أو كل واحدة على حدى.

المؤشر LED على منطد الشحن سيظهر عليه مستوى الشحن كما يلي:

7/25: سعة بطارية و ٤٠٠ - وميض LED أزرق كل 2 ثانية.
5/50: سعة بطارية و ٤٠٠ - وميض LED أزرق مرتين كل 2 ثانية.
7/75: سعة بطارية و ٤٠٠ - وميض LED أزرق ثلثة مرات كل 2 ثانية.
7/100: سعة بطارية - وميض LED أزرق أربع مرات كل 2 ثانية.

ستظل LED مضيئة عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.



خاصية توفير الطاقة:

Uniqone Freedom مدمج بها خاصية توفير الطاقة، التي تقطع اتصال البلوتوث تلقائياً عن الأجهزة عندما تكون سماعة الأذن موضوعة خلف منطد الشحن، وضع السماعات أوتوماتيكياً في نمط النوم العميق. مقدار التير المسحوب من البطارية أثناء وجود سماعة الأذن في نمط النوم العميق هي أقل كثيراً بالمقارنة بنمط التوقف. بالإضافة إلى أن خاصية توفير الطاقة سوف تساعد على تقليل الطاقة المستخدمة من الأجهزة، مثل قلم الاتصال بين البلوتوث وسماعة الأذن تلقائياً.

تنبيه!
مستويات الصوت المرتفعة يمكن أن تسبب ضرراً سمعياً دائماً. استخدم مستوى منخفض من الصوت قدر الإمكان.

سماعات الأذن قادرة على إصدار أصوات بمستويات صوت عالية ونغمات بدرجات عالية التي تحت ظروف معينة يمكن أن تسبب ضرراً سمعياً دائماً. تجنب الاستخدام لسماعات الأذن لفترات طويلة عند مستويات صوت عالية من فضلك اقرأ تعليمات الأمان أسفل قبل استخدام سماعة الأذن هذه.

يمكنك تقليل خطورة التلف السمعى باتباع تعليمات الأمان هذه.

1. قبل استخدام هذا المنتج اتبع هذه الخطوات:
• قبل وضع سماعة الأذن، حول زر التحكم لأعلى مستوى.
• ارتدي سماعة الأذن، و بعد ذلك اضغط ببطيء مستوى الصوت لمستوى مرجح.

2. خلال استخدام هذا المنتج:
• حافظ على مستوى الصوت لأقل درجة ممكنة وتجنب استخدام سماعات الأذن في بيئة بها ضوضاء حيث تجبر على زيادة مستوى الصوت.
• إذا كانت زيادة مستوى الصوت ضرورية، اضغط زر التحكم ببطيء.
• إذا كانت تجربتك غير مريحة، توقف فوراً عن استخدام سماعات الأذن.
• مع استمراري الاستخدام عند مستوى صوت مرتفع، تصبح أذنيك ممتلئة على مستوى الصوت، الذي من الممكن أن يسبب تلقائياً دائماً لسمعك بدون أي عدم راحة ملحوظ.

معلومات الأمان:

- استخدام سماعة الأذن سوف يخفض من قدرتك على سماع الأصوات الأخرى.
- استخدم الحذر أثناء استخدامك سماعة الأذن عندما تتحرك في أي نشاط يحتاج تركيزك الكامل.
- إذا كان لديك ضباب البص أو أي أجهزة كهربائية طبية، يجب عليك استشارة طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز.
- هذه العبوة تحتوي على أجزاء صغيرة يمكن أن تكون خطيرة على الأطفال ويجب أن تحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- الكيماويات نفسها أو الأجزاء الصغيرة المتعددة التي تحتوي عليها يمكن أن تسبب احتراق إذا تم تناولها.
- لا تحاول أبداً فك المنتج بنفسك.
- تجنب تعرض منتجك للشمس، الرطوبة أو سوائل أخرى لحدية المنتج من التلف. أو جفافك من الإصابة.
- لاحظ جميع التحذيرات والتعليمات التي تحتاج الجهاز كهربسي أو منتج RF راديو يجب أن تحفظ في أماكن معينة مثل المستشفيات أو المطارات.

تنظر: قد دائماً يمانع عن تشتت الفكر والضعف القدرات المعنوية!

استخدام سماعات الأذن أثناء استعمال عربة القطار، الدراجة البخارية، القارب أو الدراجة يمكن أن يكون خطيراً، ويكون غير قانوني في بعض التشريعات، إن استخدام سماعة الأذن هذه مع تغطية الأذنين أثناء القيادة يكون غير مسموح به في تشريعات معينة. تحقق من قوانينك المحلية.

العبوة بالبطارية التالية:

- جهازك يعمل بالبطاريات التي بعد شحنها، يتحقق الأداء الكامل للبطارية جديدة فقط بعد اثنين أو ثلاث شحنات كاملة ودورات تفريغ.
- البطارية يمكن شحنها وتغريتها مئات المرات، ولكن في النهاية سوف تنفذ.
- قم بفصل الشحن عن بطيس الكهرباء والجهاز عند عدم استخدامه. لا تترك البطارية كاملة الشحن موصلة بالشحن، حيث أن الشحن الزائد يفسد من عمرها.
- إذا تراكمت غير مستخدمة، البطارية كاملة الشحن سوف تنفس شحنتها مع الزمن.
- تراك الجهاز بالإمكان الساخنة أو الباردة، سوف يقل من سعة البطارية وعمرها. لذلك حول أن تحافظ على البطارية بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت و 77 درجة فهرنهايت).
- الجهاز الذي لديه بطارية ساخنة أو باردة يمكن أن يتوقف مؤقتاً، حتى إذا كانت البطارية كاملة الشحن.



تحذير البطارية!

- تحذير- البطارية المستخدمة في هذا الجهاز يمكن أن تشكل خطورة حريق أو حريق كيميائي إذا سوء استخدامها.
- البطاريات من الممكن أن تنفجر إذا تلفت.
- لا تحاول فتح المنتج أو تغيير البطارية. إنها مثبتة ولا يمكن تغييرها.
- استخدام بطاريات أخرى يمكن يمثل خطورة الحريق أو الانفجار والضرمان سوف يقطع.
- أعد شحن بطارياتك فقط باستخدام الشاحن المعتمد لهذا الجهاز.
- تم تصنيع البطاريات طبقاً للقوانين المحلية. من فضلك أعد الإنتاج عندما يكون ممكناً.
- لا تتخلص منها كفضلات منزلية.
- احفظ دائماً المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

هام: بعض سماعات الأذن لا يمكن استخدامها أثناء الشحن.

تحذير قرن الشحن!

- من فضلك تذكر من أن استخدام الكابل القياسي يمكن أن يكون ياتكم الوصفات الهندسية أو ممكن أن يؤدي لإهلاك منذ الشحن.
- من فضلك تذكر من أن جهد الجهاز الكهربائي هو 5V قبل شحنه.
- لا تسقط، تخبط، تلك أو تحاول تصليح قرن الشحن بنفسك.
- لا تعرض قرن الشحن للماء أو مكان رطب.
- لا تعرض أو تضع قرن الشحن بالقرب من مصدر الحرارة لأنهم يمكن المشتعلة.
- لا تترك منذ الشحن بالسيارة بسبب ضوء الشمس القوي ودرجة الحرارة المرتفعة.
- سوف يؤدي لإتلاف المنتج.
- حافظ على قرن الشحن بعيداً عن الأطفال.

الضمان:

ضمان محدد بسنة واحدة (1)

