




TURTLE BEACH

#1 IN GAMING AUDIO



WIRELESS

For Xbox One | Mobile





TURTLE BEACH
ELITE
800X

Quick Start Guide

For more information visit / Rendez-vous sur

Turtlebeach.com/connect Turtlebeach.com/Elite800X

A

**Turtle Beach
Elite 800X Headset**
Casque
Turtle Beach
Elite 800X

B

**Elite 800X Transmitter &
Magnetic Charging Stand**
Transmetteur et socle
de chargement
magnétique de l'Elite 800X

C

USB Transmitter Cable
Câble USB
pour
transmetteur

D

USB Programming Cable
Câble USB
pour
programmation

E

Mobile Cable
Câble pour
appareils
mobiles

F

Digital Optical Cable
Câble
numérique
optique

G

Turtle Beach Sticker
Autocollant
Turtle Beach

H

**Turtle Beach Elite
Program Walcorno**
Programme de
réglage Elite de
Turtle Beach

I

**Elite 800X
Preset Reference**
Elite 800X
Référence des
présets

The diagram shows the rear view of the iRig Pro HSX device. Numbered callouts point to various ports and features:

- 6**: Points to the USB Type-C port.
- 7**: Points to the 3.5mm TRRS audio jack.
- 8**: Points to the 3.5mm TRS input for headphones.
- 9**: Points to the 3.5mm TRS output for speakers.
- 10**: Points to the 3.5mm TRS input for a microphone.
- 11**: Points to the 3.5mm TRS output for a second microphone or instrument.

Transmetteur

Front / Face avant

Charging Status

Red + Headset Seated in Stand and Charging

Green - No Headset Seated in Stand or Headset Fully Charged in Stand

Pairing Status

Solid On - Headset Connected

Double Blink = Headset Not Connected

Rouge = Casque Assis en veille et de charge

Vert = Pas de Casque Assis en veille ou d'un casque entièrement chargé

État du Jumeauage

Clignotement double = casque non connecté

Back / Face arrière

Power and Chat USB / Port USB d'alimentation et de chat vocal

Pairing Button / Bouton de jumelage

Digital Optical Audio Out
Sortie audio optique
normale/équilibrée

Digital Optical Audio In
Entrée de son optique
normale/équilibrée

Charging
Rechargement

A **B** **C**

Required / Requies

A

B **C** **D**

The Elite 600X uses a rechargeable battery. Make sure to charge it regularly.

Headset Storage
Always store your headset before storing it for any extended period of time (greater than 3 months).
Never store the unit in temperatures above 113°F/45°C.

Le Elite 600X dispose d'une batterie rechargeable. Assurez-vous de la charger régulièrement.
Rangez votre casque à l'chargez toujours votre casque avant de le ranger pour une longue durée
(plus de 3 mois). Ne stockez jamais le casque à des températures supérieures à 45°C.

**Xbox One Setup
Configuration Xbox One**

A **B** **C** **D** **E**

Required / Requies

Make sure the Xbox One is fully powered on and signed into a Xbox Live profile before connecting the Transmitter for the first time.

Assurez-vous que la console Xbox One est allumée et connectée à Xbox Live avant de brancher le transmetteur pour la première fois.

Note: Remove the clear plastic caps from the ends of the Digital Optical Cable before connecting.

Remarque : Retirez les capuchons en plastique transparent à partir des extrémités du câble optique numérique avant la connexion.

Cables **Connecta**

1. Go to the **Xbox One Home Screen** and **Press** **X** on the **Xbox One Controller**.
 1. Dans l'écran d'accueil de la console Xbox One, appuyez sur la touche **X** de votre manette Xbox One.

Display & sound

SOUND

Device: **Speaker (Realtek)**

Format: **Stereo (2 channels)**

Sample rate: **48000 Hz (Standard)**

[Advanced sound settings](#)

The screenshot shows the 'Sound' settings in Windows. The 'Format' dropdown is set to 'Stereo (2 channels)' and the 'Bit depth' dropdown is set to '16 bits (max)'. The 'Device' dropdown is set to 'Speakers (Realtek High Definition Audio)'. The 'Sound effects' section is partially visible at the bottom.



Turtlebeach.com/Elite800X

Visit to access Companions Apps for your new Elite 800X. Make sure your Elite 800X is always running on the newest firmware and customize it to exactly how you like it.

Rendez-vous sur pour obtenir les applications de votre nouveau casque Elite 800X. Vous pourrez ainsi le personnaliser et vous assurer que son microprogramme est bien à jour.

Notes

1  **Settings**
Wireless and networks

2   

To pair the headset, press and hold the **Bluetooth/Multifunction** button for 4 seconds until rapidly blinking orange.

Pour jumeler votre casque, maintenez le bouton **Bluetooth/multifonction** pendant 4 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur orange se mette à clignoter rapidement.


4 seconds
4 secondes

3

Bluetooth

My device

SM-N900V

Only visible to paired devices

Paired devices

Turtle Beach Elite 800X

Connected to phone and media audio

Search for Turtle Beach Elite 800X in your mobile device's Bluetooth device list and complete pairing

Cherchez le casque Turtle Beach Elite 800X dans la liste des appareils qui s'affiche sur votre appareil mobile et finalisez le jumelage.

The ELITE BOXK functions adapt for your convenience when used solely with a Bluetooth device.

Les fonctionnalités de casque ELITE BOXK d'adaptent parfaitement à une utilisation en Bluetooth sur un appareil mobile.

Ⓒ
Short Press - Next Track
Long Press - Last Track

Appuyez brièvement pour passer au morceau suivant
 Appuyez longuement pour passer au dernier morceau

Ⓒ
Short Press - Cycle ED Presets

Appuyez brièvement pour parcourir les presets d'égalisation

Ⓒ
Short Press = Play/Pause

Appuyez brièvement pour jouer/mettre en pause

***Functionality may vary by device**
***Les fonctionnalités varient en fonction de l'appareil.**

EQ Presets / Préréglages d'égalisation

Natural	Naturel
Base Boost	Amplification des basses
Treble Boost	Amplification des aigus
Base + Treble Boost	Amplification des basses et des aigus

**Removable Plates*
Plaques amovibles***



*Sold Separately / *Vendu séparément

Customize your headset at / Personnalisez votre casque:
www.turtlebeach.com/plates

*The availability of additional speaker plates varies by market and is subject to local restrictions.
*La disponibilité des panneaux supplémentaires dépend du marché et peut être sujette à des restrictions locales.

Pairing
Jumelage



Required / Requies

The Elite 800X Headset and Transmitter come paired out of the box. When paired, with both the Headset and Transmitter powered on, the Transmitter's LED will be on solid Red, not blinking. However, if your Transmitter's LED is double-blinking, follow the steps below to pair your Headset and Transmitter. Start this process with the Headset powered OFF.

1. **Charge Elite 800X and its transmitter:** *brancher votre casque sur une source de puissance, Si c'est lui le cas, l'indicateur du transmetteur doit être allumé (mais ne pas cliqueter) lorsque le casque et le transmetteur sont chargés.* Si l'indicateur de votre transmetteur clignote, assurez-vous de le charger à nouveau.

2. **Start this process with the headset powered OFF.** Press and hold the Pairing Button on the Transmitter until the Transmitter's Pairing LED flashes rapidly (5 seconds), then release.

3. **Launch the procedure with the headset.** Maintenez le bouton de jumelage du transmetteur enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur du jumelage du transmetteur se mette à clignoter rapidement.



5 seconds
5 secondes

2 Press and hold the **Power Button** on the **Headset** until the **Headset's Power LED** flashes rapidly (5 seconds), then release.
Maintenez le bouton d'alimentation du casque enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur d'alimentation du casque se mette à clignoter rapidement, puis relâchez.



The diagram illustrates the action of pressing and holding the power button. On the left, a side view of the headset shows the button location. A circular inset on the right provides a magnified view of the button being pressed by a finger. Next to the inset is a stopwatch icon with the text '5 seconds' below it, indicating the required duration.

3 Within 30 seconds, the **Transmitter and Headset's LEDs** will remain on solid, indicating that pairing has been successful.
Dans les 30 secondes qui suivent, l'indicateur du transmetteur doit rester allumé, tandis que l'indicateur d'alimentation du casque doit clignoter régulièrement, à raison d'une fois par seconde, ce qui signifie que la jumelage a bien été effectué.

Compliance Certificate	
Regulatory Compliance Statement for the Turtle Beach EARS 800K EX & TX Model	
Related Communications Commissions (PCC) Compliance Models	
This section defines the following FCC transmitter models: EARS 800K EX & TX Model: TDSB-2000-411-01, TDSB-2000-411-02, TDSB-2000-411-03, TDSB-2000-411-04, TDSB-2000-411-05, TDSB-2000-411-06, TDSB-2000-411-07, TDSB-2000-411-08, TDSB-2000-411-09, TDSB-2000-411-10, TDSB-2000-411-11, TDSB-2000-411-12, TDSB-2000-411-13, TDSB-2000-411-14, TDSB-2000-411-15, TDSB-2000-411-16, TDSB-2000-411-17, TDSB-2000-411-18, TDSB-2000-411-19, TDSB-2000-411-20, TDSB-2000-411-21, TDSB-2000-411-22, TDSB-2000-411-23, TDSB-2000-411-24, TDSB-2000-411-25, TDSB-2000-411-26, TDSB-2000-411-27, TDSB-2000-411-28, TDSB-2000-411-29, TDSB-2000-411-30, TDSB-2000-411-31, TDSB-2000-411-32, TDSB-2000-411-33, TDSB-2000-411-34, TDSB-2000-411-35, TDSB-2000-411-36, TDSB-2000-411-37, TDSB-2000-411-38, TDSB-2000-411-39, TDSB-2000-411-40, TDSB-2000-411-41, TDSB-2000-411-42, TDSB-2000-411-43, TDSB-2000-411-44, TDSB-2000-411-45, TDSB-2000-411-46, TDSB-2000-411-47, TDSB-2000-411-48, TDSB-2000-411-49, TDSB-2000-411-50, TDSB-2000-411-51, TDSB-2000-411-52, TDSB-2000-411-53, TDSB-2000-411-54, TDSB-2000-411-55, TDSB-2000-411-56, TDSB-2000-411-57, TDSB-2000-411-58, TDSB-2000-411-59, TDSB-2000-411-60, TDSB-2000-411-61, TDSB-2000-411-62, TDSB-2000-411-63, TDSB-2000-411-64, TDSB-2000-411-65, TDSB-2000-411-66, TDSB-2000-411-67, TDSB-2000-411-68, TDSB-2000-411-69, TDSB-2000-411-70, TDSB-2000-411-71, TDSB-2000-411-72, TDSB-2000-411-73, TDSB-2000-411-74, TDSB-2000-411-75, TDSB-2000-411-76, TDSB-2000-411-77, TDSB-2000-411-78, TDSB-2000-411-79, TDSB-2000-411-80, TDSB-2000-411-81, TDSB-2000-411-82, TDSB-2000-411-83, TDSB-2000-411-84, TDSB-2000-411-85, TDSB-2000-411-86, TDSB-2000-411-87, TDSB-2000-411-88, TDSB-2000-411-89, TDSB-2000-411-90, TDSB-2000-411-91, TDSB-2000-411-92, TDSB-2000-411-93, TDSB-2000-411-94, TDSB-2000-411-95, TDSB-2000-411-96, TDSB-2000-411-97, TDSB-2000-411-98, TDSB-2000-411-99, TDSB-2000-411-100, TDSB-2000-411-101, TDSB-2000-411-102, TDSB-2000-411-103, TDSB-2000-411-104, TDSB-2000-411-105, TDSB-2000-411-106, TDSB-2000-411-107, TDSB-2000-411-108, TDSB-2000-411-109, TDSB-2000-411-110, TDSB-2000-411-111, TDSB-2000-411-112, TDSB-2000-411-113, TDSB-2000-411-114, TDSB-2000-411-115, TDSB-2000-411-116, TDSB-2000-411-117, TDSB-2000-411-118, TDSB-2000-411-119, TDSB-2000-411-120, TDSB-2000-411-121, TDSB-2000-411-122, TDSB-2000-411-123, TDSB-2000-411-124, TDSB-2000-411-125, TDSB-2000-411-126, TDSB-2000-411-127, TDSB-2000-411-128, TDSB-2000-411-129, TDSB-2000-411-130, TDSB-2000-411-131, TDSB-2000-411-132, TDSB-2000-411-133, TDSB-2000-411-134, TDSB-2000-411-135, TDSB-2000-411-136, TDSB-2000-411-137, TDSB-2000-411-138, TDSB-2000-411-139, TDSB-2000-411-140, TDSB-2000-411-141, TDSB-2000-411-142, TDSB-2000-411-143, TDSB-2000-411-144, TDSB-2000-411-145, TDSB-2000-411-146, TDSB-2000-411-147, TDSB-2000-411-148, TDSB-2000-411-149, TDSB-2000-411-150, TDSB-2000-411-151, TDSB-2000-411-152, TDSB-2000-411-153, TDSB-2000-411-154, TDSB-2000-411-155, TDSB-2000-411-156, TDSB-2000-411-157, TDSB-2000-411-158, TDSB-2000-411-159, TDSB-2000-411-160, TDSB-2000-411-161, TDSB-2000-411-162, TDSB-2000-411-163, TDSB-2000-411-164, TDSB-2000-411-165, TDSB-2000-411-166, TDSB-2000-411-167, TDSB-2000-411-168, TDSB-2000-411-169, TDSB-2000-411-170, TDSB-2000-411-171, TDSB-2000-411-172, TDSB-2000-411-173, TDSB-2000-411-174, TDSB-2000-411-175, TDSB-2000-411-176, TDSB-2000-411-177, TDSB-2000-411-178, TDSB-2000-411-179, TDSB-2000-411-180, TDSB-2000-411-181, TDSB-2000-411-182, TDSB-2000-411-183, TDSB-2000-411-184, TDSB-2000-411-185, TDSB-2000-411-186, TDSB-2000-411-187, TDSB-2000-411-188, TDSB-2000-411-189, TDSB-2000-411-190, TDSB-2000-411-191, TDSB-2000-411-192, TDSB-2000-411-193, TDSB-2000-411-194, TDSB-2000-411-195, TDSB-2000-411-196, TDSB-2000-411-197, TDSB-2000-411-198, TDSB-2000-411-199, TDSB-2000-411-200, TDSB-2000-411-201, TDSB-2000-411-202, TDSB-2000-411-203, TDSB-2000-411-204, TDSB-2000-411-205, TDSB-2000-411-206, TDSB-2000-411-207, TDSB-2000-411-208, TDSB-2000-411-209, TDSB-2000-411-210, TDSB-2000-411-211, TDSB-2000-411-212, TDSB-2000-411-213, TDSB-2000-411-214, TDSB-2000-411-215, TDSB-2000-411-216, TDSB-2000-411-217, TDSB-2000-411-218, TDSB-2000-411-219, TDSB-2000-411-220, TDSB-2000-411-221, TDSB-2000-411-222, TDSB-2000-411-223, TDSB-2000-411-224, TDSB-2000-411-225, TDSB-2000-411-226, TDSB-2000-411-227, TDSB-2000-411-228, TDSB-2000-411-229, TDSB-2000-411-230, TDSB-2000-411-231, TDSB-2000-411-232, TDSB-2000-411-233, TDSB-2000-411-234, TDSB-2000-411-235, TDSB-2000-411-236, TDSB-2000-411-237, TDSB-2000-	

[illegible]

European Union and European Free Trade Association Regulatory Compliance
This equipment may be sold in the countries that comprise the member countries of the European Union and the European Free Trade Association.

Declaration of Conformity
Marking by this symbol indicates that the product complies with the European standards of the R&TTE Directive (1999/5/EC). This equipment meets the following compliance standards:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 (EN 60950-1:2009 2nd Edition), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 (EN 60950-1:2009 3rd Edition), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60950-1:2009 4th Edition), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 + A18:2013 (EN 60950-1:2009 5th Edition)

EN 60825-1:2007 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60825-1:2007 2nd Edition)

EN 60825-2:2007 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60825-2:2007 2nd Edition)

EN 60601-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1:2006 2nd Edition)

EN 60601-1-2:2007 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-2:2007 2nd Edition)

EN 60601-1-3:2008 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-3:2008 2nd Edition)

EN 60601-1-4:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-4:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-5:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-5:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-6:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-6:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-7:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-7:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-8:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-8:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-9:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-9:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-10:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-10:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-11:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-11:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-12:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-12:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-13:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-13:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-14:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-14:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-15:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-15:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-16:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-16:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-17:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-17:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-18:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-18:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-19:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-19:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-20:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-20:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-21:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-21:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-22:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-22:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-23:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-23:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-24:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-24:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-25:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-25:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-26:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-26:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-27:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-27:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-28:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-28:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-29:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-29:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-30:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-30:2009 2nd Edition)

EN 60601-1-31:2009 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2010 + A14:2010 + A15:2010 + A16:2010 + A17:2012 (EN 60601-1-31:2009 2nd Edition)

EN 6

PKG DESIGN DEPT

Designer: Sal Juarez

Product: ELITE800X

Project: QSG

Date: JAN / 13 / 15

Scale: 100%

COMMENTS

Please do not print this layer!!!

- 100% actual size
- Refer to video on how to fold

SPECIFICATIONS

Printing information

BLK + WHT

QSG Paper Weight (80g)
Foldout

Folding Line

QSG REFERENCE

QSG Foldout

QSG Foldout will go
inside the literature box

Literature Box