

Front

Model: 11576PL

©2025 PowerLab | F00010PL

FC

Español

Especificaciones
Entrada de puerto USB-C: 5V/3A, 9V/2A
Salida de puerto USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Salida inalámbrica: hasta 15W
Batería polímero de litio de 5,000 mAh

Suministra hasta 1 completa

~ Los tiempos de carga pueden variar dependiendo del tipo de dispositivo.

USB-C es una marca comercial de USB Implementers Forum. MagSafe es una marca comercial de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales se usan únicamente para propósitos de referencia y son propiedad de sus respectivos dueños.

PRECAUCIÓN:

Mantenga este producto en un lugar seco y ventilado. No lo coloque cerca del calor directo ni lo use en ambientes con un nivel alto de humedad. Para proteger la batería de cortocircuitos, no la coloque dentro de un cajón o espacio cerrado. Mantenga una distancia de al menos 20 cm entre los dispositivos médicos implantables, ya que puede experimentar interferencias. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS – ESTO NO ES UN JUGUETE.**

Instrucciones:

Para cargar la batería portátil utilizando un CARGADOR DE PARED, CARGADOR DE COCHE o COMPUTADORA:
1. Utilice el cable USB-C a USB-C incluido e inserte el conector USB-C en el puerto de la batería.
2. Conecte el conector USB-C en su cargador de pared, cargador de coche o computadora. El estado de las luces indicadoras destellarán para mostrar que ha comenzado a cargarse. Cuando la batería esté completamente cargada, las luces dejarán de destellar.

NOTA:

Los tiempos de carga varían según el tipo de cargador que se usa y el amperaje de salida.

Luzes indicadoras de carga

~ **4 luces** = batería llena
~ **3 luces** = queda 3/4 de carga
~ **2 luces** = queda 1/2 de carga
~ **1 luz** = queda 1/4 de carga

Para cargar su dispositivo de forma inalámbrica:

Coloque la batería portátil magnética en la parte posterior de su dispositivo MagSafe hasta que se alinee automáticamente y encaje en su lugar. La carga comenzará automáticamente.

Apto para estuches con MagSafe. Los estuches que no sean MagSafe deben retirarse antes de la carga.

Para cargar su dispositivo por cable:

Usando el cable de carga USB-C apropiado para su dispositivo, inserte el conector USB-C en el puerto USB-C de la batería y conéctelo a su dispositivo a través del conector correspondiente. La carga iniciará automáticamente.

Declaración de interferencia de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y
(2) este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera provocar una operación indeseable.

PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podría anular el permiso del usuario para operar este equipo.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en una residencia.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar

FCC Interference Statement (cont.)

interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación en específica. Si este equipo ocasiona interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Colocar u orientar la antena receptora en otro lado.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia.

El dispositivo ha sido evaluado para que cumpla con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

PowerLab™

Magnetic Power Bank

5,000mAh

Batería portátil magnética | 5,000mAh

FC

English

Specifications
Input USB-C™ port: 5V/3A, 9V/2A
Output USB-C port: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
Wireless Output: up to 15W
Lithium polymer battery ~ 5,000 mAh

Provides up to 1 full charge

~ Charging time may vary based on device.

USB-C is a trademark of USB Implementers Forum. MagSafe is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All trademarks and trade names are used for reference purposes only and are the property of their respective owners.

CAUTION:

Keep this product in a dry and ventilated space. Do not place in direct heat or use in high humidity environments. To protect the battery from short circuits, do not place inside a drawer or enclosed space. Please keep the distance at least 20cm between implantable medical devices as you may experience interference. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – THIS IS NOT A TOY.**

Instructions:

To charge your power bank using a WALL CHARGER, CAR CHARGER or COMPUTER:
1. Use the provided USB-C to USB-C cable and insert the USB-C connector into the port on the battery.
2. Plug the USB-C into your existing wall charger, car charger or computer. The status indicator lights will light up to show charging has begun. When battery is fully charged, the lights will turn off.

NOTE:

Charging times may vary based on the charging method and output amperage.

Charging Indicator Light Status:

~ **4 lights** = full battery
~ **3 lights** = 3/4 battery remaining
~ **2 lights** = 1/2 batter remaining
~ **1 light** = 1/4 battery remaining

To charge your device wirelessly:

Place the Magnetic Power Bank onto the back of your MagSafe® device until it automatically aligns and snaps into place.* Charging will begin automatically.

*Works with MagSafe cases. Non-MagSafe cases must be removed before charging.

Charging your device via cable:

Using the appropriate USB-C charging cable for your device, insert the USB-C connector into the USB-C port of the charger and connect to your device via the corresponding connector. Charging will automatically begin.

FCC Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maybe cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

FCC Interference Statement (cont.)

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into and outlet on a circuit different form that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Limited lifetime warranty.

Shipping and handling fees apply. For more information, please visit www.shoppowerlab.com.

Garantía limitada de por vida. Aplican cargos por envío y gestión. Para obtener más información, favor de visitar www.shoppowerlab.com

Back

PURE9E8R 5082 Fourth St. Irwindale, CA 91706 PH: 877-570-4327	F00010PL-Magnetic_5KPowerBank_Manual			FINAL
	Inks: K	Coatings:	Enhancements:	
Date: 3/6/2025	DIMENSION: 75 x 390mm			

This document is strictly proprietary and confidential. © 2025 All intellectual property reserved.