



TWS BA1

True Wireless Earbuds with Balanced Armature Drivers



Please visit EDIFIER website for the full version user manual: www.edifier.com

EN · Functional Operation Instructions

- Music Playback


Voice assistant:
double click the
left earbud



Pause/play:
double click the
right earbud


- Call (same operation for the left and right earbuds)

Accept a call: double click
End a call: double click


- Bluetooth connection



Pairing button

- Power on automatically when taken out from the charging case; Power off automatically while placed in the charging case.
- Bluetooth connection: Open the charging case, and press and hold the pairing button to enter pairing state, the indicator light flashes rapidly. You can choose to use one earbud only or two earbuds.
- Clear pairing records: Whether the charging case is being charged or not, open the case and place the earbuds in it, and then press and hold the pairing button for approx. 10 seconds to clear pairing records.

Rated input: 5V==60mA(earbuds)

5V==500mA(charging case)

FR · Instructions du mode d'emploi

- Lecture de musique


L'assistant vocal:
Double-cliquez sur
l'écouteur de gauche



Pause/lecture:
Double-cliquez sur
l'écouteur de droite


- En appel (même opération pour écouteurs de droite et de gauche)

Répondre appel: double-cliquez
Raccrocher appel: double-cliquez


- Connexion Bluetooth



Bouton Association

- S'allument automatiquement lorsqu'ils sont hors de l'étui-chargeur; S'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont placés dans l'étui-chargeur.
- Connexion Bluetooth: Ouvrez l'étui-chargeur et maintenez le bouton d'association appuyé pour activer l'état d'association. Le voyant indicateur clignote alors rapidement. Vous pouvez utiliser deux écouteurs ou seulement un écouteur.
- Effacer la mémoire d'association : L'étui-chargeur n'a pas besoin d'être en charge. Ouvrez l'étui-chargeur et placez-y les écouteurs, puis maintenez le bouton d'association appuyé pendant environ 10 secondes pour effacer la mémoire d'association.

Entrée nominale: 5V==60mA(écouteur)

5V==500mA(étui-chargeur)

ES · Instrucciones de funcionamiento

- Reproducción de música


Asistente de voz:
doble clic en el
auricular izquierdo



Detener/reproducir:
doble clic en el
auricular derecho


- Llamando (realice la misma operación para auriculares izquierdo y derecho)

Contestar llamada: doble clic
Colgar llamada: doble clic


- Conexión Bluetooth



Botón Emparejamiento

- Se enciende automáticamente cuando se saca del estuche de carga; Se apaga automáticamente cuando se coloca en el estuche de carga.
- Conexión Bluetooth: Abra la caja de carga, y mantenga pulsado el botón de emparejamiento para entrar en el estado de emparejamiento, la luz piloto parpadeará rápidamente. Puede escoger usar un auricular o dos auriculares.
- Borrar lista de emparejamiento: Si la caja de carga se está cargando o no, abra la caja y coloque los auriculares en ella, y luego, mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 10 segundos para borrar la lista de emparejamiento.

Entrada nominal: 5V==60mA(auriculares)

5V==500mA(estuche de carga)

DE · Bedienhinweise

- Musikwiedergabe

Sprachassistent:
Doppelklicken
Sie auf den
linken Ohrhörer



Pause/Wiedergabe:
Doppelklicken Sie auf
den rechten Ohrhörer


- Anrufe tätigen (Die Art der Bedienung des rechten und linken Ohrhörers ist identisch)

Anruf entgegennehmen: Doppelklicken
Gespräch beenden: Doppelklicken


- Bluetooth-Verbindung



Kopplungstaste

- Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, sobald sie aus dem Ladekoffer genommen werden; Die Ohrhörer schalten sich automatisch wieder aus, nachdem sie in den Ladekoffer gesetzt wurden.
- Bluetooth-Verbindung: Öffnen Sie den Ladebehälter und halten Sie die Kopplungstaste gedrückt, um den Kopplungsstatus zu aktivieren. Die Anzeigeleuchte blinkt schnell. Sie können entweder nur einen oder beide Ohrhörer verwenden.
- Löschung von Kopplungsdatensätzen: Öffnen Sie den Ladebehälter, und zwar unabhängig davon, ob er aufgeladen wird oder nicht, und legen Sie die Ohrhörer in den Behälter. Halten Sie dann die Kopplungstaste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplungsdatensätze zu löschen.

Nenneingangsspannung: 5V==60mA (Ohrhörer)

5V==500mA (Ladekoffer)

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
©2019 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product.
Picture for reference only, actual product prevails.

V1.0 IB-200-TWSBA1-00



@Edifier_Global



@Edifier_Global



@Edifier_Global

IT · Istruzioni per il funzionamento operativo

- Riproduzione musicale


Assistente vocale:
fare doppio clic
sull'auricolare sinistro



Pausa/play:
fare doppio clic
sull'auricolare destro


- Chiamata (i due auricolari, sinistro e destro, funzionano allo stesso modo)

Rispondere chiamata: doppio clic
Riagganciare chiamata: doppio clic


- Connessione Bluetooth



Pulsante d'accoppiamento

- Accensione automatica quando viene tolto dalla custodia di ricarica; Spegnimento automatico quando viene posizionato nella custodia di ricarica.
- Connessione Bluetooth: Aprire il case di ricarica e premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento per entrare nello stato di accoppiamento, la spia lampeggia rapidamente. È possibile scegliere di utilizzare un solo auricolare o due auricolari.
- Eliminare i record di accoppiamento: Se il case di ricarica è in carica o meno, aprire il case e posizionare gli auricolari al suo interno, quindi premere e tenere premuto il pulsante di accoppiamento per circa 10 secondi per eliminare i record di accoppiamento.

Ingresso nominale: 5V==60mA (auricolare)

5V==500mA (custodia di ricarica)

PT · Instruções de Funcionamento

- Reprodução de Música

Assistente de voz:
clique duas vezes no
auricular esquerdo



Pausar/reproduzir:
clique duas vezes
no auricular direito


- Chamada (mesma operação para os auscultadores esquerdo e direito)

Atender chamada: clique duas vezes
Terminar chamada: clique duas vezes


- Ligação Bluetooth



Botão Emparelhar

- Liga automaticamente quando é retirado da caixa de carregamento; Desliga automaticamente enquanto se encontra na caixa de carregamento.
- Ligação Bluetooth: Abra a caixa de carregamento e mantenha o botão de emparelhamento premido, a luz de indicadora piscará rapidamente. Pode optar por usar apenas um auricular ou dois auriculares.
- Limpar os registos de emparelhamento: Quer a caixa de carregamento esteja a ser carregada ou não, abra-a, coloque os auriculares no seu interior e, em seguida, mantenha o botão de emparelhamento premido durante aprox. 10 segundos para limpar os registos de emparelhamento.

Entrada nominal: 5V==60mA (auscultadores)

5V==500mA (caixa de carregamento)



Bluetooth®



®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EDIFIER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Declaration for EU
Frequency Band: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Power output: ≤20 dBm (EIRP)
There is no restriction of use.



Qualcomm®

aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

SAR Compliance Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

.....

Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment type TWS BA1 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.edifier.com/>