



W800BT

Bluetooth® Stereo Headphones



Download EDIFIER CONNECT APP from the APP Store/Google Play Store.
Please visit EDIFIER website for the full version user manual: www.edifier.com

EN · Functional Operation Instructions

- Power ON/OFF / Music Playback

Volume +: single press
Next track: press and hold

Volume -: single press
Previous track: press and hold

Pause/play: single press
Voice assistant: double press

Power on: press and hold for 3 seconds
Power off: press and hold for 3 seconds
- Call

Accept a call: single press
End a call: single press
Decline a call: press and hold

- Bluetooth connection: when powered on and not connected, press and hold the multi-function button for 2 seconds until the red and blue light flashes alternately; when powered off, press and hold the multi-function button for approx. 5 seconds until the red and blue light flashes alternately; then the headphones enter pairing state.
- Clear pairing records: when powered on and not connected, press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for 5 seconds, wait until the blue light flashes rapidly, then the pairing records have been cleared.

FR · Instructions du mode d'emploi

- Allumer/éteindre / Lecture de musique

Volume +: une seule pression
Piste suivante: maintenir enfoncé

Volume -: une seule pression
Piste précédente: maintenir enfoncé

Pause / lecture: une seule pression
L'assistant vocal: appuyez deux fois

Allumer: appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes
Éteindre: appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes
- En appel

Répondre à un appel: une seule pression
Raccrocher à un appel: une seule pression
Refuser à un appel: maintenir enfoncé

- Association Bluetooth: une fois allumé et non connecté, maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant 2 secondes jusqu'à ce que le témoin rouge et bleu clignote alternativement; Une fois le casque audio mis hors tension, maintenez appuyé le bouton multifonctions pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le témoin rouge et bleu clignote alternativement; puis le casque audio passe en mode d'association.
- Pour supprimer les associations existantes: une fois allumé et non connecté, maintenez les boutons «+» et «-» appuyés simultanément pendant 5 secondes, attendez que le témoin bleu clignote rapidement, puis les associations existantes sont supprimées.

ES · Instrucciones de funcionamiento

- Encendido/Apagado / Reproducción de música

Subir volumen: pulsación breve
Pista siguiente: presione y mantenga

Bajar volumen: pulsación breve
Pista anterior: presione y mantenga

Detener/reproducir: pulsación breve
Asistente de voz: pulse dos veces

Encendido: presione y mantenga 3 segundos
Apagado: presione y mantenga 3 segundos
- Llamando

Responder una llamada: pulsación breve
Finalizar una llamada: pulsación breve
Rechazar una llamada: presione y mantenga

- Emparejamiento Bluetooth: cuando se enciende y no está conectado, mantenga pulsado el botón multifunciones 2 segundos hasta que la luz roja y azul parpadee de manera alternativa; Cuando se apague, mantenga pulsado el botón multifunciones unos 5 segundos hasta que la luz roja y azul parpadee de manera alternativa; luego, los auriculares entran en estado de emparejamiento.
- Registros de emparejamiento claro: cuando se enciende y no está conectado, mantenga pulsado los botones «+» y «-» simultáneamente durante 5 segundos, espere hasta que la luz azul parpadee rápidamente, entonces se habrán eliminado los registros de emparejamiento.

DE · Bedienhinweise

- Einschalten /Ausschalten / Musikwiedergabe

Lautstärke erhöhen: Einmal drücken
Nächster Titel: gedrückt halten

Lautstärke verringern: Einmal drücken
Vorheriger Titel: gedrückt halten

Pause/Wiedergabe: Einmal drücken
Sprachassistent: zweimal drücken

Einschalten: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt
Ausschalten: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt
- Anrufe tätigen

Anruf entgegennehmen: Einmal drücken
Gespräch beenden: Einmal drücken
Anruf ablehnen: gedrückt halten

- Bluetooth-Kopplung: wenn das Gerät eingeschaltet und nicht verbunden ist, indem Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die rote und die blaue Kontrollanzeige abwechselnd blinken; Den Kopfhörer einschalten, indem Sie die Multifunktionstaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die rote und die blaue Kontrollanzeige abwechselnd blinken; und der Kopfhörer in den Kopplungs-Status wechselt.
- Kopplungsaufzeichnungen löschen: wenn das Gerät eingeschaltet und nicht verbunden ist, die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten. Warten Sie, bis die blaue Kontrollanzeige schnell blinkt. Die Kopplungsaufzeichnungen sind jetzt gelöscht.



@Edifier_Global @Edifier_Global @Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
©2019 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product.
Picture for reference only, actual product prevails.

V1.0 IB-200-W0800B-09

IT · Istruzioni per il funzionamento operativo

- Accensione/Spegnimento / Riproduzione Musicale

Aumento volume: premere una sola volta
Brano successivo: premere e tenere premuto

Diminuzione volume: premere una sola volta
Brano precedente: premere e tenere premuto

Pausa/play: premere una sola volta
Assistente vocale: doppia pressione

Accensione: premere e tenere premuto per 3 secondi
Spegnimento: premere e tenere premuto per 3 secondi
- Chiamata

Rispondere una chiamata: premere una sola volta
Riagganciare la chiamata: premere una sola volta
Rifiutare una chiamata: premere e tenere premuto

- Accoppiamento Bluetooth: quando sono accese e non collegate, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi fino a quando la luce rossa e blu lampeggiano alternativamente; Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 5 secondi fino a quando la luce rossa e blu lampeggiano alternativamente; dopodiché gli auricolari passano allo stato di accoppiamento.
- Cancellare le impostazioni di accoppiamento: quando sono accese e non collegate, premere e tenere premuto contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 5 secondi, attendere fino a che la luce blu lampeggi velocemente, dopodiché le impostazioni di accoppiamento sono cancellate.

PT · Instruções de Funcionamento

- Ligar/Desligar / Reprodução de Música

Aumentar volume: pressão única
Faixa seguinte: mantenha pressionado

Diminuir volume: pressão única
Faixa anterior: mantenha pressionado

Pausar/reproduzir: pressão única
Assistente de voz: pressione duas vezes

Ligar: mantenha premido durante 3 segundos
Desligar: mantenha premido durante 3 segundos
- Chamada

Atender uma chamada: pressão única
Finalizar uma chamada: pressão única
Recusar uma chamada: mantenha pressionado

- Emparelhamento Bluetooth: quando estiver alimentado e não ligado, mantenha o botão multifunções premido durante 2 segundos, até as luzes vermelha e azul piscarem alternadamente e; Quando estiver desligado, mantenha o botão multifunções premido durante aprox. 5 segundos, até as luzes vermelha e azul piscarem alternadamente e; em seguida, os auscultadores entram no estado de emparelhamento.
- Limpar registros de emparelhamento: quando estiver alimentado e não ligado, mantenha os botões "+" e "-" premidos em simultâneo durante 5 segundos, aguarde até a luz azul piscar rapidamente e, em seguida, os registros de emparelhamento serão limpos.

SAR Compliance Statement:

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

.....

Rated input: 5V≐500mA

Declaration for EU
Frequency Band: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Power output: ≤20 dBm (EIRP)
There is no restriction of use.